



# Guide d'installation rapide

## Contenu de l'emballage



TL-PA211/TL-PA210



QIG





CD de ressources




Câble Ethernet

## Avertissement préalable à l'installation




1

Installation typique du boîtier CPL sur le réseau




2

Extension du réseau CPL domestique



## 3

## Description des DEL et des boutons



Cinq minutes après l'extinction de l'appareil connecté au HomePlug, celui-ci passera automatiquement en mode économie d'énergie.

Élément	État	Description
 DEL d'alimentation	Activé	L'adaptateur CPL est électriquement alimenté.
	Désactivé	L'adaptateur CPL n'est pas électriquement alimenté.
	Clignotant	L'adaptateur CPL est en mode Économie d'énergie.
 DEL courant porteur	Activé	Un autre adaptateur CPL est détecté sur le même réseau CPL.
	Désactivé	Aucun autre adaptateur CPL détecté sur le même réseau CPL.
	Clignotant	L'adaptateur CPL reçoit ou transmet des données.
 DEL Ethernet	Activé	Le port Ethernet est activé et prêt à recevoir ou transmettre des données.
	Désactivé	Le port Ethernet n'est pas connecté ou n'est pas activé.
	Clignotant	Le port Ethernet reçoit ou transmet des données.

Élément	Description
Bouton Pair (Appariement)	Après avoir branché le nouvel adaptateur AV, appuyez sur le bouton "Pair" (Appariement) durant 3 à 8 secondes, puis faites de même pour chacun des autres adaptateurs de votre réseau. Les deux boutons doivent être actionnés sous 2 minutes. Patientez approximativement 60 secondes pour que la connexion s'établisse entre les deux adaptateurs CPL.

## Support Technique

- Pour avoir des informations supplémentaires sur le dépannage:  
**[www.tp-link.com/support/faq.asp](http://www.tp-link.com/support/faq.asp)**
- Pour télécharger le dernier Firmware, Pilote, Utilitaire et Mode d'emploi:  
**[www.tp-link.com/support/download.asp](http://www.tp-link.com/support/download.asp)**
- Pour tout autre renseignement, contactez-nous aux adresses suivantes:

### **Monde**

Tel: +86 755 26504400

E-mail: [support@tp-link.com](mailto:support@tp-link.com)

Horaires: 24h/24, 7 jours par semaine

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, Science & Technology Park,  
Nanshan, Shenzhen, P. R. China

### **UK**

Tél.: +44 (0) 845 147 0017

E-mail: [support.uk@tp-link.com](mailto:support.uk@tp-link.com)

Horaires: 24h/24 et 7j/7

TP-LINK UK Limited

Unit B Waterside Park, Cookham Road, BRACKNELL Berkshire RG12 1RB

### **Suisse**

Tél.: +41 (0)848 800998 (Service allemand)

E-mail: [support.ch@tp-link.com](mailto:support.ch@tp-link.com)

Tarif : de 4 à 8 Rp par minute, selon la tranche horaire

Horaires: Du lundi au vendredi De 9h00 à 18h00 .GMT+ 1 ou GMT+ 2 (Heure d'été en Allemagne)

### **Allemagne / Autriche**

Tél.: +49 1805 875465 (Service allemand) / +49 1805 TPLINK

E-mail: [support.de@tp-link.com](mailto:support.de@tp-link.com)

Tarif: 0,14 EUR par minute depuis le réseau téléphonique commuté Allemand et jusqu'à 0,42 EUR par minute depuis un téléphone mobile.

Horaires: Du lundi au vendredi De 9h00 à 18h00 .GMT+ 1 ou GMT+ 2 (Heure d'été en Allemagne)

Hors jours fériés dans la région de Hesse

TP-LINK Deutschland GmbH

Johannes-Gutenberg-Straße 12-14, 65719 Hofheim am Taunus, Germany