

## Guía Rápida de Instalación

Router Inalámbrico N 300Mbps

Por favor selecciona tu método de configuración preferido:

**Método 1 >> Configuración mediante el Asistente de Instalación del CD**

Para usuarios de Windows únicamente

**Método 2 >> Configuración mediante el Asistente de Rápida Instalación a través de Internet**


Para usuarios de Sistema Operativo Mac / Linux o de Windows que no pueden

NO. DE MODELO TL-WR841N/TL-WR841ND

## Contenido del Paquete



TL-WR841N/TL-WR841ND



Adaptador de Corriente



Cable Ethernet




CD de Recursos



GRI

## 1 Conexión del Equipo




- 1 Apaga tu módem.
- 2 Conecta el puerto **WAN** en tu Router al puerto **LAN** del módem con un cable Ethernet.
- 3 Conecta tu computadora a uno de los puertos LAN etiquetados **1~4** en el Router con un cable Ethernet.
- 4 Enciende el módem y espera durante un minuto.
- 5 Conectar el adaptador de corriente suministrado en el conector de **POWER** (alimentación eléctrica) en la parte trasera del router y el otro extremo a una toma eléctrica de pared estándar. Presiona el botón de **ON/OFF** (encendido/ apagado) para encender el router.

**Nota** Por favor Confirma que la luz de **WLAN** esté **ON** (ENCENDIDA) de tal modo que los dispositivos client puedan conectarse al router inalámbricamente. Presiona el botón de **WIFI** durante más de 2 segundos para encender o apagar la función inalámbrica.

## Método 1 >> Configuración mediante el Asistente de Instalación del CD

**Nota** Este Método es únicamente para los usuarios de Windows que pueden ejecutar el mini CD.

- 1 Inserta el CD de Recursos de TP-LINK en la unidad del CD-ROM.




- 2 Selecciona **TL-WR841ND** y haz clic en **Easy Setup Assistant** (Asistente de Fácil Instalación).



- 3 Selecciona tu idioma del menú despegable. Da clic **START** (Inicio) y en **Easy Setup Assistant** (Asistente de Fácil Instalación) que te guiará paso a paso hasta instalar el router.



- 4 Sigue las instrucciones hasta que veas la pantalla de abajo. Haz clic en **FINISH** (Finalizar) para completar la instalación.




**Nota** Puedes dar clic en **WEB management interface** (Interfaz de administración de la WEB) para ver más configuraciones avanzadas.

## Método 2 >> Configuración mediante el Asistente de Rápida Instalación a través de Internet


**Nota** Este Método es para los usuarios del sistema operativo de Mac / Linux o de Windows que no pueden ejecutar el mini CD.

- 1 Abre tu navegador de internet y escribe <http://tplinklogin.net> en la barra de direcciones. Después usa el nombre de usuario **admin** y la contraseña **admin** para ingresar al sistema.




**Nota:** Si la ventana de acceso al sistema no aparece o no puedes acceder a la página de administración después de ingresar a Windows, por favor consulta la sección de **Solución de Problemas-2**.

- 2 Haz clic en **Quick Setup** (Instalación Rápida) en el menú principal y Haz clic en **Next** (Siguiente).



**Nota** El Router detectará automáticamente la conexión de Internet. Si el Internet está disponible, el Router lo dirigirá al **Paso 5**; de lo contrario, necesita continuar con el **Paso 3**.

- 3 Selecciona **Auto-Detect** (detectar automáticamente) para detectar el tipo de conexión de Internet y Haz clic en **Next** (Siguiente). (Dynamic IP (IP Dinámica) es el tipo de conexión adecuado para la mayoría de los casos, por lo tanto lo tomamos como ejemplo a continuación.)



(Continúa...)

## Método 2 >> Configuración mediante el Asistente de Rápida Instalación a través de Internet (Continuación)

- 4** Si se detecta la **Dynamic IP** (IP Dinámica), aparecerá la página de "MAC Clone". En la mayoría de los casos, no hay necesidad de clonar la dirección MAC. Puedes seleccionar **"No, I do NOT need to clone MAC address"** (No, NO necesito clonar la dirección MAC) y después dar clic en **Next** (Siguiente) para continuar.

- 5** Puedes renombrar su red inalámbrica y crear tu propia contraseña en esta página. El nombre de la red inalámbrica predeterminada es TP-LINK\_XXXXXX, y la contraseña inalámbrica predeterminada, es la misma que está en el código PIN, está impresa en la etiqueta de la parte inferior. Da clic en **Next** (Siguiente) para continuar.

- 6** Da clic en **Finish** (Finalizar) para hacer que tomen efecto tus configuraciones.

## Apéndice: Características Adicionales

Puedes configurar características adicionales consultando la página de Soporte Técnico en el sitio web de TP-LINK o en la Guía del Usuario en el CD de recursos.



Escanea el código de QR para acceder a la página de Soporte Técnico.

O acceder al sitio web de : <http://www.tp-link.com/mx/support/faq/>


### Preguntas más Frecuentes

- Abrir los puertos para la Consola de Juegos FAQ ID: 72
- Configurar el Control de Banda Ancha FAQ ID: 194
- Configurar el Filtro de Internet para Menores FAQ ID: 350
- Configurar el Control de Acceso FAQ ID: 359
- Configurar el Enlace de WDS FAQ ID: 440
- Configurar / Cambiar las configuraciones de seguridad inalámbrica FAQ ID: 256
- Actualizar el firmware FAQ ID: 296
- Restablecer a los ajustes predeterminados de fábrica FAQ ID: 426

## Solución de Problemas

- ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a Internet?**
  - Asegúrate que la computadora pueda acceder a Internet cuando se conecte directamente al módem usando un cable Ethernet.
  - Revisa que todos los cables estén conectados correctamente. Intenta con diferentes cables de Ethernet para asegurar que estén funcionando adecuadamente.
  - Verifica si puedes acceder a la página de administración a través de Internet del Router. De no ser así, por favor consulta la pregunta **"¿Qué puedo hacer si no puedo abrir la ventana de administración a través de Internet?"**.
  - Inicia sesión en la página web de administración (<http://tplinklogin.net>), Haz clic en el menú **"Network > WAN"**, (Red > WAN), y asegúrate que el Tipo de Conexión WAN sea "Dynamic IP" (IP Dinámica); este es el tipo de conexión adecuado para la mayoría de los módem DSL/de Cable y otras redes.
  - Ingresa al sistema de la página de administración a través de Internet (<http://tplinklogin.net>), haz clic en el menú **"Network > MAC Clone"** (Red > MAC Clon) y haz clic en **Clone MAC Address** (dirección de MAC Clon) y después haz clic en **Save** (Guardar). Después de los dos pasos antes mencionados, Si aún no puedes ingresar a Internet, contacta a nuestro soporte técnico para obtener asistencia adicional.
- ¿Qué puedo hacer si no puedo abrir la ventana de administración a través de Internet?**
  - Verifica todas las conexiones del equipo. La computadora debe estar conectada al puerto Ethernet (amarillo).
  - Apaga el router y enciéndelo de nuevo.
  - Cambia a otro cable / navegador web/ computadora.
  - Verifica las configuraciones del IP de su computadora, y Asegúrate que esté establecido a "Obtain an IP address automatically" (Obtener una dirección IP automáticamente).
- ¿Cómo restablezco la configuración de mi Router a sus ajustes predeterminados de fábrica?**

Si tu router no funciona adecuadamente, puedes resetearlo y después configurarlo de nuevo. Con el router encendido, mantén presionado el botón **WPS/RESET** en el panel posterior por 8 segundos antes de soltarlo.
- ¿Qué puedo hacer si olvido mi contraseña?**
  - Para la contraseña inalámbrica predeterminada: Por favor consulta **"Wireless Password/PIN"** (Contraseña / PIN inalámbrico) etiquetado en la parte inferior del Router.
  - Para la contraseña de la página de administración a través de Internet: Reinicia el Router primero y después usa el nombre de usuario y la contraseña predeterminados del usuario: admin, admin.



## Soporte Técnico

- Para obtener más ayuda sobre la solución de problemas, ingresa a:  
**[www.tp-link.com/en/support/fap](http://www.tp-link.com/en/support/fap)**
- Para descargar los más recientes Firmware, Driver, Utilidades y guías del usuarios, ingresa a:  
**[www.tp-link.com/en/support/download](http://www.tp-link.com/en/support/download)**
- Para otros detalles sobre el soporte técnico, por favor comunícate con:

### Global

Tel: +86 755 26504400  
E-mail: [support@tp-link.com](mailto:support@tp-link.com)  
Service time: 24hrs, 7 days a week  
Fee: Depending on rate of different carriers, IDD.

### México

Teléfono: +52 01 800 700 1200  
Correo electrónico: [support.mx@tp-link.com](mailto:support.mx@tp-link.com)  
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 am a 05:30 pm  
Esto es sólo para México.