

## Hướng dẫn cài đặt nhanh

Router chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps

Vui lòng chọn phương pháp cấu hình bạn muốn:

**Phương pháp 1 >> Cấu hình thông qua đĩa CD Thuật sỹ cài đặt**  
Chỉ dành cho người dùng Windows

**Phương pháp 2 >> Cấu hình thông qua Thuật sỹ cài đặt nhanh trên nền Web**


Dành cho người dùng Mac OS/Linux hoặc Windows không thể chạy được đĩa CD mini

SỐ MODEL: **TL-WR841N**

### Sản phẩm bao gồm



TL-WR841N/TL-WR841ND



Bộ chuyển đổi nguồn



Cáp Ethernet




Đĩa CD nguồn



Hướng dẫn cài đặt nhanh

## 1 Kết nối phần cứng




- 1 Tắt nguồn modem của bạn.
- 2 Kết nối cổng WAN trên Router đến cổng LAN của modem bằng cáp Ethernet.
- 3 Kết nối máy tính của bạn đến một trong 4 cổng LAN được đánh số từ 1~4 trên Router bằng một dây cáp Ethernet.
- 4 Mở nguồn modem và chờ trong một phút.
- 5 Cắm bộ chuyển đổi nguồn được cung cấp vào khe cắm POWER ở mặt sau Router và cắm đầu còn lại vào ổ cắm điện trên tường. Nhấn nút ON/OFF để mở nguồn cho Router.

**Lưu ý:** Vui lòng xác nhận đèn WLAN sáng để các thiết bị khách có thể kết nối đến router không dây. Nhấn nút WIFI trên 2 giây để tắt hoặc mở chức năng không dây.

## Phương pháp 1 >> Cấu hình thông qua đĩa CD Thuật sỹ cài đặt

**Lưu ý:** Phương pháp này chỉ dành cho người dùng Windows có thể chạy đĩa CD mini.

- 1 Bỏ đĩa CD tải nguyên của TP-LINK vào ổ đĩa CD.



- 2 Ở đây lấy TL-WR841N làm ví dụ. Chọn TL-WR841N và bấm chọn Trình Trợ lý cài đặt nhanh.



- 3 Chọn ngôn ngữ từ trình đơn thả xuống. Bấm chọn **Bắt đầu** và **Trình Trợ lý cài đặt nhanh** sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Router theo từng bước.



- 4 Theo hướng dẫn cho đến khi bạn thấy màn hình bên dưới. Bấm chọn **Hoàn tất** để hoàn thành cài đặt.




**Lưu ý:** Bạn có thể bấm chọn **giao diện web quản lý** để thiết lập các thiết lập nâng cao

## Phương pháp 2 >> Cấu hình thông qua Thuật sỹ cài đặt nhanh trên nền Web


**Lưu ý:** Phương pháp này dành cho người dùng Mac OS/Linux hoặc Windows không thể chạy đĩa CD mini.

- 1 Mở trình duyệt web của bạn và nhập <http://tplinklogin.net> vào thanh địa chỉ. Sử dụng tên đăng nhập **admin** và mật mã **admin** để đăng nhập.




**Lưu ý:** Nếu cửa sổ đăng nhập không thể mở hoặc bạn không thể truy cập trang quản lý sau khi nhập thông tin tại cửa sổ đăng nhập, vui lòng tham khảo **Xử lý sự cố -2**.

- 2 Bấm chọn **Cài đặt nhanh** ở trình đơn chính và bấm chọn **Tiếp**.



**Lưu ý:** Router sẽ tự động phát hiện dạng kết nối Internet. Nếu Internet khả dụng, Router sẽ chuyển bạn đến Bước 5, ngược lại, bạn sẽ cần tiếp tục Bước 3.

- 3 Chọn **Phát hiện tự động** để phát hiện dạng kết nối Internet và bấm chọn **Tiếp**. (IP Động là dạng kết nối phù hợp cho hầu hết các trường hợp, nên chúng tôi sẽ dùng nó để làm ví dụ bên dưới.)



(Còn tiếp...)

## Phương pháp 2 >> Cấu hình thông qua Thuật ngữ cài đặt nhanh trên nền Web (Tiếp tục)

- 4** Nếu IP Động được phát hiện, trang Sao địa chỉ MAC sẽ xuất hiện. Trong hầu hết các trường hợp, không cần phải sao địa chỉ MAC. Bạn có thể chọn "**Không, tôi không cần sao địa chỉ MAC**" và sau đó bấm chọn **Tiếp** để tiếp tục.

- 5** Bạn có thể đặt lại tên cho kết nối không dây của bạn và tạo mật mã của bạn ở trang này. Tên mạng không dây mặc định là TP-LINK\_XXXXXX; và mật mã không dây mặc định, cũng như mã PIN, được in ở nhãn dưới đáy thiết bị. Bấm **Tiếp** để tiếp tục.

- 6** Bấm chọn **Hoàn tất** để cài đặt của bạn có hiệu lực.

## Phụ lục : Các tính năng khác

Bạn có thể thiết lập các tính năng khác bằng cách tham khảo trang Hỗ trợ Kỹ thuật trên trang web TP-LINK hoặc Hướng dẫn sử dụng trên đĩa CD tài nguyên.



Quét mã QR để truy cập trang Hỗ trợ Kỹ thuật.

Hoặc truy cập trang web: <http://www.tp-link.vn/support/faq/>

### Các Câu Hỏi Thường Gặp

- Mở cổng cho trò chơi Console Mã FAQ: 72
- Thiết lập Kiểm soát băng thông Mã FAQ: 194
- Thiết lập Quyền kiểm soát của phụ huynh Mã FAQ: 350
- Thiết lập Kiểm soát truy cập Mã FAQ: 359
- Thiết lập cầu nối WDS Mã FAQ: 440
- Thiết lập/Thay đổi cài đặt bảo mật không dây Mã FAQ: 256
- Nâng cấp Firmware Mã FAQ: 296
- Khôi phục cài đặt gốc Mã FAQ: 426

## Xử lý sự cố

### 1. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể truy cập Internet?

- Chắc chắn máy tính có thể truy cập Internet khi kết nối trực tiếp đến modem bằng dây cáp Ethernet.
- Kiểm tra để xác nhận tất cả các kết nối đều được thiết lập chính xác. Thử bằng một cáp Ethernet khác để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt.
- Kiểm tra nếu bạn có thể truy cập vào trang web quản lý của Router. Nếu bạn không thể, vui lòng tham khảo mục "**Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể mở cửa sổ web quản lý?**"
- Vui lòng đăng nhập vào trang web quản lý (<http://tplinklogin.net>), bấm chọn mục "**Mạng > WAN**", và đảm bảo dạng kết nối WAN là IP Động, đây là dạng kết nối phù hợp cho hầu hết các modem DSL/Cáp và các mạng khác.
- Đối với người dùng modem cáp, vui lòng bấm chọn Menu "**Mạng > Bản sao MAC**". Bấm nút **Sao địa chỉ MAC đến** và sau đó bấm Lưu. Trước tiên khởi động lại modem sau đó khởi động lại Router, thử truy cập Internet bằng máy tính của bạn. Nếu vấn đề vẫn còn tồn tại, vui lòng đi đến bước kế tiếp.

### 2. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể mở cửa sổ web quản lý?


- Kiểm tra tất cả các kết nối phần cứng. Máy tính phải được kết nối đến cổng Ethernet (màu vàng).
- Tắt nguồn Router và mở lại.
- Thay đổi dây cáp/trình duyệt web/máy tính khác.
- Kiểm tra cài đặt IP của máy tính, và đảm bảo thiết lập là "Obtain an IP address automatically".

### 3. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã của mình?

- Đối với mật mã mạng không dây mặc định: Vui lòng tham khảo nhãn "**Mật mã không dây/PIN**" ở mặt đáy của Router.
- Đối với mật mã trang web quản lý: Trước tiên khởi động lại Router và sử dụng tên đăng nhập và mật mã mặc định: admin, admin.

### 4. Làm sao tôi khôi phục cấu hình của Router về cài đặt mặc định?

Nếu Router không hoạt động tốt, bạn có thể khởi động lại thiết bị và sau đó cấu hình lại thiết bị. Khi Router vẫn đang được mở nguồn, Nhấn và giữ nút **WPS/RESET** ở mặt sau của thiết bị trong khoảng 8 giây trước khi thả nút



## Hỗ trợ kỹ thuật

- Để nhận thêm giúp đỡ giải quyết sự cố, xin vui lòng truy cập: <http://www.tp-link.vn/support/faq/>
- Để tải về Firmware, Driver, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng mới nhất, xin vui lòng truy cập: <http://www.tp-link.vn/support/download/>
- Đối với tất cả các thắc mắc hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin dưới đây:

### Việt Nam

CÔNG TY TNHH TP-LINK TECHNOLOGIES VIỆT NAM  
Website: [www.tp-link.vn](http://www.tp-link.vn)  
Email Phòng Kinh Doanh: [sales.vn@tp-link.com](mailto:sales.vn@tp-link.com)  
Email Hỗ Trợ Kỹ Thuật: [support.vn@tp-link.com](mailto:support.vn@tp-link.com)

### Trụ Sở Chính

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.  
Website: [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)  
Email Phòng Kinh Doanh: [info@tp-link.com](mailto:info@tp-link.com)  
Hỗ Trợ Kỹ Thuật Toàn Cầu: +86 755 2650 4400 (Dịch vụ tiếng Anh)  
Cước phí: Tùy thuộc cước phí các hãng điện thoại quốc tế khác nhau.  
Email Hỗ Trợ: [support@tp-link.com](mailto:support@tp-link.com) (24 giờ/1 ngày, 7 ngày/1 tuần)