


Настройка СибирьТелеком(Ростелеком)


1. Откройте браузер и введите 192.168.1.1 в адресную строку, нажмите Enter.




2. Введите имя пользователя и пароль для входа на модем. По умолчанию имя пользователя: **admin** , пароль: **admin** или, если вы их меняли, то введите измененные имя пользователя и пароль.



3. В открывшемся меню модема перейдите в раздел Быстрый старт (Quick start) и нажмите “Запустить Мастер настройки”(Run Wizard)





4. В первом окне мастера идет описание шагов, нажмите **Далее** (Next)



Быстрый старт

Мастер настройки поможет вам пройти четыре быстрых шага. Нажмите кнопку **Далее**, чтобы начать.

- Шаг 1. Выберите часовой пояс
- Шаг 2. Настройте подключение к Интернет
- Шаг 3. Настройте беспроводную сеть
- Шаг 4. Сохраните настройки маршрутизатора

Далее Выход



Quick Start

The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **NEXT**.

- Step 1. Set your new password
- Step 2. Choose your time zone
- Step 3. Set your Internet connection
- Step 4. Re-start your ADSL router

NEXT EXIT

5. Выберите часовой пояс и нажмите **Далее** (Next)

http://192.168.1.1/wizard/wizardTZ.htm

192.168.1.1

TP-LINK®

Быстрый старт - Часовой пояс

Выберите часовой пояс в соответствии с вашим местонахождением и нажмите **Далее**, чтобы продолжить.

(GMT+03:00) Багдад, Кувейт, Найроби, Эр-Рияд, Москва ▼

Назад Далее Выход

http://192.168.1.1/wizard/wizardTZ.htm

192.168.1.1

TP-LINK®

Quick Start - Time Zone

Select the appropriate time zone for your location and click **NEXT** to continue.

(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London ▼

BACK NEXT EXIT

6. Выберите тип подключения PPPoE/PPPoA и нажмите **Далее** (Next)

http://192.168.1.1/wizard/wizardConType.htm

192.168.1.1

TP-LINK®

Быстрый старт - Тип подключения к поставщику Интернет-услуг

Выберите тип подключения к Интернет, чтобы подключиться к вашему поставщику Интернет-услуг. Нажмите **Далее**, чтобы продолжить.

☐ Динамический IP-адрес

Выберите эту опцию, чтобы получить IP-адрес от вашего поставщика Интернет-услуг автоматически.

☐ Статический IP-адрес

Выберите эту опцию и укажите данные о статическом IP-адресе, предоставленные вашим поставщиком Интернет-услуг.

☒ PPPoE/PPPoA

Выберите эту опцию, если ваш поставщик Интернет-услуг предоставляет подключение PPPoE/PPPoA (для большинства пользователей DSL).

☐ Режим мост

Выберите эту опцию, если ваш поставщик Интернет-услуг использует режим мост

Назад

Далее

Выход

TP-LINK®

Quick Start - ISP Connection Type

Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click **NEXT** to continue.

☐ Dynamic IP Address

Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.

☐ Static IP Address

Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.

☒ PPPoE/PPPoA

Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)

☐ Bridge Mode

Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.

BACK

NEXT

EXIT

- Введите ваши Имя пользователя, Пароль для доступа в Интернет, предоставляемые вашим поставщиком Интернет-услуг.

Важно: крайне важно соблюдать правильность написания этих данных. Любое отклонение, включая неверно выбранную раскладку (например большие и маленькие буквы) не позволят модему подключиться к сети Интернет. Также VPI, VCI, которые вы можете посмотреть в приведённой ниже таблице. После этого нажмите **Далее** (Next)

http://192.168.1.1/wizard/wizardPPP.htm

192.168.1.1

TP-LINK®

Быстрый старт - PPPoE/PPPoA

Введите данные о PPPoE/PPPoA, предоставленные вам вашим поставщиком Интернет-услуг. Нажмите **Далее**, чтобы продолжить.

Имя пользователя:	username
Пароль:	
VPI:	XX (0~255)
VCI:	YY (1~65535)
Тип подключения:	PPPoE LLC

Назад Далее Выход



Quick Start - PPPoE/PPPoA

Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click **NEXT** to continue.

Username:	sz26508154
Password:	••••••••
VPI:	(0~255)
VCI:	(1~65535)
Connection Type:	PPPoE LLC v

Таблица значений VPI и VCI по городам*

Город	VPI	VCI
Новосибирск	0	35
Омск	0	35
Томск	0	35
Иркутск	0	100

*Значения VPI и VCI могут быть отличными от приведенных. Если ваш модем не подключается с данными параметрами, пожалуйста, уточните эти данные у вашего поставщика Интернет-услуг

8. Настройте вашу беспроводную сеть.


SSID – имя вашей беспроводной сети

Тип аутентификации(Authentication type) - выберите WPA-PSK/WPA2-PSK

Шифрование(Encryption) – оставьте по умолчанию TKIP/AES

Совместно используемый ключ(Pre-Shared Key) – придумайте пароль для вашей беспроводной сети (8~63 знака)

Нажмите **Далее** (Next)



http://192.168.1.1/wizard/wizardWlan.htm

192.168.1.1

TP-LINK®

Быстрый старт - Беспроводная локальная сеть

На этой странице вы можете включить/отключить беспроводную локальную сеть, изменить имя беспроводной сети (SSID) и тип аутентификации. Нажмите **Далее**, чтобы продолжить.

Точка доступа: ☒ Включено ☐ Выключено

SSID: TP-LINK_CB3357

Транслировать SSID: ☒ Да ☐ Нет

Тип аутентификации: WPA-PSK/WPA2-PSK ▼

Шифрование : TKIP/AES ▼

Совместно используемый ключ: mypassword
(8~63 символов ASCII или 64 шестнадцатеричных числа)

Назад Далее Выход

Quick Start - Wlan

You may enable/disable Wlan, change the Wlan SSID and Authentication type in this page.
Click **NEXT** to continue.

Access Point : ☒ Activated ☐ Deactivated

SSID :


Broadcast SSID : ☒ Yes ☐ No

Authentication Type :

Encryption :

Pre-Shared Key : (8~63)
ASCII characters or hexadecimal characters)

9. Нажмите **Далее** (Next), затем **Заккрыть** (Close) для сохранения настроек





Quick Start Complete !!

The Setup Wizard has completed. Click on **BACK** to modify changes or mistakes. Click **NEXT** to save the current settings.

BACK

NEXT

EXIT