

Подключение к **ALTEL 4G** всего за 3 шага!

Для проверки аппаратной версии вашего устройства TP-LINK, переверните его и посмотрите на наклейку на нижней панели. В поле, где указан серийный номер (Serial Number) находится символьная строка "Ver: X.Y" (например, Ver: 1.0), в которой цифра X – это аппаратная версия устройства. То есть, если строка выглядит так – "Ver: 1.1" – это значит, что аппаратная версия устройства – V1.




Просим заметить, что 4G обновление только для TL-MR3040 (V2)/TL-MR3420(V2), а для TL-MR3040 (V1) /TL-MR3420 (V1) 4G обновление невозможно.


- После загрузки прошивки с сайта TP-LINK, пожалуйста, воспользуйтесь файловым архиватором, например, WinZIP или WinRAR, чтобы извлечь файл прошивки в папку;
- НЕ обновлять прошивку через беспроводное соединение;
- НЕ выключайте питание/НЕ отключайте кабель Ethernet во время процесса обновления. Пожалуйста, запишите все текущие настройки, чтобы не забыть их, и введите их вручную после обновления.
- Для обновления прошивки рекомендуется использовать браузер Internet Explorer.

Шаг 1

Войдите в веб-утилиту настройки устройства TP-LINK, набрав **<http://192.168.0.1>** (TL-MR3040/TL-MR3420) или **<http://192.168.0.254>** (TL-MR3020) в адресной строке веб-браузера (например, Internet Explorer, Firefox). Имя пользователя и пароль: admin в обоих случаях, если вы не изменили эти данные*.




* Примечание: Если вы не можете войти в веб-утилиту настройки, пожалуйста, сбросьте настройки Вашего устройства, нажав кнопку RESET, и попробуйте еще раз.




Шаг 2

Зайдите на страницу **System Tools** (Системные инструменты) -> **Firmware Upgrade** (Обновление встроенного ПО), затем нажмите кнопку Browse (Обзор), чтобы выбрать прошивку, которую вы уже извлекли в папку на Вашем компьютере.



Шаг 3

Нажмите кнопку **Upgrade (Обновить)**. Устройство автоматически перезагрузится, после того как процесс обновления будет завершён. Пожалуйста, подождите 3 минуты.




Готово!

Чтобы убедиться, что прошивка маршрутизатора была обновлена, вы можете зайти в меню слева на страницу Status (Состояние).



Примечание :

Для того, чтобы новые функции прошивки работали корректно, рекомендуется восстановить заводские настройки устройства. Зайдите на страницу **System Tools (Системные инструменты)** -> **Factory Defaults (Настройки по умолчанию)**, нажмите кнопку **Restore (Восстановить)**.



После восстановления заводских настроек войдите в веб-утилиту, набрав <http://192.168.0.1>, и заново введите настройки, которые вы записали перед обновлением.