



빠른 설치 가이드

듀얼 밴드 Wi-Fi 공유기

*이미지는 실제 제품과 상이할 수 있습니다.

라우터 모드

- 만약 인터넷 연결이 벽면 랜 단자와 직접 연결되어 있다면, 공유기의 WAN 포트와 연결하고 4 그리고 5 단계를 실행하세요.
- 새로운 공유기를 액세스 포인트로 사용하기 위해 구성하고 싶으시다면 뒤 페이지의 액세스 포인트 모드 부분을 참고하세요.



6 공유기 구성

- 방법 1: TP-Link Tether 앱을 통한 방법

1. Apple Store 또는 Google Play에서 Tether 앱을 다운로드 받거나 아래 QR 코드를 스캔하세요.



또는




Tether

2. Tether 앱을 열고 로그인하세요.

참고: 만약 계정이 없다면, 새로 만들어야 합니다.



3. Tether 앱의 + 버튼을 누르고 라우터 > 무선 라우터를 선택하세요. 설정을 완성하고 인터넷 연결을 위해 인-앱 지시 사항을 실행하세요.



(:) 인터넷을 사용하세요!

• 방법 2: 웹 브라우저 사용

1. 장치를 공유기에 연결합니다. (유선 또는 무선)

• 유선

컴퓨터의 Wi-Fi 연결을 끊고 이더넷 케이블을 사용해서 공유기에 연결하세요.

• 무선


a. 공유기 라벨에 표시된 SSID와 무선 비밀번호를 찾습니다.

b. 컴퓨터의 네트워크 아이콘을 클릭하거나 모바일 장치에서 Wi-Fi 설정으로 이동하고 SSID를 선택해서 네트워크에 연결합니다

2. Connect the router to the internet.

a 웹 브라우저를 실행하고, 주소창에 <http://tplinkwifi.net> 또는 <http://192.168.0.1>를 입력하세요. 그리고 비밀번호를 만들어 로그인하세요.

참고: 로그인 창이 뜨지 않는다면, 자주 하는 질문의 Q21을 참고하세요.



b 단계별 지시에 따라 인터넷 연결 설정을 완료하고 TP-Link 클라우드 서비스에 가입하세요.

인터넷을 사용하세요!

자주 하는 질문

Q1. 로그인 창이 뜨지 않으면 어떻게 해야 합니까?

- 공유기를 재부팅하고 재시도하세요.
- 만일 컴퓨터가 고정 IP로 설정되어 있다면, IP 주소를 자동으로 가져오도록 설정을 변경합니다.
- 웹 브라우저에 <http://tplinkwifi.net>의 주소가 정확히 입력되어 있는지 확인합니다. 그 대신에, <http://192.168.0.1> 또는 <http://192.168.1.1>을 입력해도 됩니다.
- 또 다른 웹 브라우저를 사용해 재시도하세요.
- 네트워크 어댑터를 해제하고 다시 연결하세요.

Q2. 라우터 모드에서 인터넷에 연결이 되지 않으면 어떻게 해야 합니까?

- 모뎀의 전원을 약 5분간 끄고 다시 켠 뒤 인터넷을 확인하세요. 사용 중인 모뎀이 한 개 이상의 이더넷 포트를 가지고 있다면 다른 포트들의 연결을 해제하세요.
- 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 모뎀에 바로 연결해서 인터넷이 정상 작동하는지 확인하세요. 인터넷이 정상 작동하지 않는 문제라면 인터넷 통신사(ISP)에 문의해야 합니다.
- 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하고 네트워크 맵 페이지로 이동하여 WAN IP 주소가 유효한지 확인하세요. 유효하다면, 고급>네트워크>인터넷으로 이동하고, 기본 DNS 를 8.8.4.4로 설정하세요. 유효하지 않다면, 하드웨어 연결 상태를 확인하고 인터넷 통신사에 문의하세요.
- 케이블 모뎀을 사용하는 경우, 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하고 고급>네트워크>인터넷으로 이동하면 MAC 클론이 보입니다. 현재 장치 MAC 복사를 선택하고 저장을 클릭하세요. 그런 다음 모뎀과 공유기 모두 재시작하세요.

액세스 포인트 모드

이미 공유기를 가지고 있고, 해당 공유기를 기존의 공유기에 연결하여 액세스 포인트 모드로 전환하고 싶은 경우, 다음을 따라 실행하세요.



- 공유기의 전원을 켜세요.
- 공유기의 WAN 포트를 이더넷 케이블을 사용하여 기존 공유기의 이더넷 포트에 연결하세요.
- 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 공유기에 연결하거나 SSID(네트워크 이름)을 사용해서 무선으로 연결하세요. 무선 비밀번호는 공유기 밑면 라벨에 표시되어 있습니다.
- 웹 브라우저를 실행하고 주소창에 <http://tplinkwifi.net>를 입력하세요. 비밀번호를 만들어서 로그인하세요.
- 오른쪽 상단에 모드 변경하기를 클릭해서 액세스 포인트 모드를 선택하세요. 공유기가 재 시작할 때까지 잠시만 기다리세요.
- 참고: 고급>작동 모드로 이동하여 액세스 포인트 모드로 전환하는 방법도 있습니다.
- f. <http://tplinkwifi.net>에서 로그인하여 웹 관리 페이지로 이동하고 지침에 따라 인터넷 연결을 설정하세요.

인터넷을 사용하세요!

제품 외관

항목	설명
Power	켜짐: 전원이 켜져있습니다. 청색: 천천히 깜빡임: 시스템이 시작 중 이거나 펌웨어가 업그레이드 중에 있습니다. 빠르게 깜빡임: WPS 연결이 진행 중입니다.
2.4 GHz	청색으로 켜짐: 2.4GHz 무선 대역이 활성화 되어있습니다.
5 GHz	청색으로 켜짐: 5GHz 무선 대역이 활성화 되어있습니다.
LAN	청색으로 켜짐: 최소한 1개의 LAN 포트가 연결되어 있습니다.
Internet	켜짐: 주황색 공유기 모드: WAN 포트는 연결되어 있지만 인터넷을 사용할 수 없습니다. 청색: 공유기 모드: 인터넷을 사용할 수 있습니다 액세스 포인트 모드: WAN 포트가 연결되어 있습니다.
WPS/RESET Button	1초 동안 눌러서 WPS 기능을 활성화합니다. 모든 LED가 꺼질 때까지 버튼을 누르고 기다리면 공유기가 공장 초기화 상태로 초기화됩니다.

안전 사항

- 디바이스를 분해, 수리 또는 재조립하지 마십시오. 서비스가 필요한 경우 당사에 문의하십시오.
- 디바이스를 침수, 화재, 습도 또는 더운 환경으로부터 멀리 두십시오.
- 권장되는 충전기 이외의 충전기는 사용하지 마십시오.
- 손상된 충전기 또는 USB 케이블을 사용하여 장치를 충전하지 마십시오.
- 어댑터는 장비 근처에 설치되어 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 무선 장치를 허용하지 않는 장소에서 장치를 사용하지 마십시오.

TP-Link 사용자와 소통하거나 엔지니어에게 질문하고, 답변을 찾으려면, <https://community.tp-link.com/>를 방문하여 TP-Link 커뮤니티에 가입하십시오.

기술적인 지원이 필요할 경우에는, 유저 가이드를 참고하세요.
<https://www.tp-link.com/support>를 방문하거나 QR 코드를 스캔하세요.

제품 가이드에 대한 제안이나 요구 사항이 있는 경우 techwriter@tp-link.com.cn으로 이메일을 보내주십시오.

