

Guia de Instalação Rápida


Roteador Wireless Dual-Band

1 Conecte o Hardware

- Se sua Internet vier de uma tomada Ethernet, conecte a **porta de Internet** do roteador e siga as etapas 4 e 5.
- Se você deseja configurar este novo roteador como um ponto de acesso para expandir sua rede, consulte a seção **Modo Access Point** na última página.

Configure com vídeos:

Digitalize o QR code ou visite <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers> para procurar o vídeo de configuração do seu produto.



* As imagens podem diferir dos produtos reais.

Nota: Se o LED de 2,4 GHz e o LED de 5 GHz estiverem apagados, mantenha pressionado o botão WPS / Wi-Fi na parte traseira por mais de 5 segundos. Ambos os LEDs devem ficar acesos.

2 Configurar a Rede

Método 1: Através do aplicativo TP-Link Tether

1. Baixe o aplicativo Tether.



2. Abra o aplicativo Tether e efetue login com seu TP-Link ID.

Nota: Se você não possui uma conta, crie uma primeiro.

3. Toque no botão + no aplicativo Tether e selecione Roteador > Roteador sem fio. Siga as etapas para concluir a instalação e conectar-se à Internet.



😊 Aproveite a Internet!

Método 2: Via Navegador

1. Conecte seu dispositivo ao roteador (cabado ou wireless).

• Cabado

Desligue o Wi-Fi no seu computador e conecte-o ao roteador via cabo Ethernet.


• Wireless

- Encontre o SSID e a senha wireless impressos no rótulo do roteador.
- Clique no ícone de rede do seu computador ou siga as configurações Wi-Fi do seu dispositivo, e selecione o SSID para acessar a rede.

2. Conecte o roteador à Internet.

- Abra um navegador de internet e digite <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereço. Crie uma senha para efetuar login.

Nota: Se a janela de login não aparecer, por favor, consulte Q1 de **Precisa de ajuda?** neste guia.




- Siga as instruções passo a passo da Configuração rápida para configurar a conexão à Internet e registrar-se no serviço TP-Link Cloud.

😊 Aproveite a Internet!

Modo Access Point

Neste modo, o roteador transforma sua rede com fio existente em uma rede sem fio.



1. Ligue o roteador.

- Conecte a porta de Internet do roteador à porta Ethernet do roteador com fio por meio de um cabo Ethernet, conforme mostrado acima.
- Conecte um computador ao roteador por meio de um cabo Ethernet ou sem fio usando o SSID (nome da rede) e a Senha Wireless impressa na etiqueta na parte inferior do roteador.
- Abra um navegador de internet e digite <http://tplinkwifi.net> na barra de endereços. Crie uma senha para efetuar login.
- Vá para **Avançado > Modo de Operação**, selecione **Access Point** e clique em **Salvar**. Aguarde a reinicialização do roteador e siga as instruções para concluir a configuração.

😊 Aproveite a Internet!

Explicação do Botão

BOTÃO	DESCRIÇÃO
WPS/ Wi-Fi On/Off	Pressione e segure por 1 segundo para ativar a função WPS. Pressione e segure por cerca de 5 segundos para ligar ou desligar a função wireless do roteador.
Reset	Pressione e segure este botão até que o LED de energia pisque para redefinir o roteador para as configurações padrão de fábrica.

Precisa de ajuda?

Q1. O que fazer caso eu não consiga acessar a página de gerenciamento?

- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Caso o computador esteja configurado em um endereço IP estático, altere para obter um endereço IP automaticamente.
- Verifique se <http://tplinkwifi.net> está corretamente inserido no navegador. Como alternativa, insira <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.1.1> no navegador e pressione Enter.
- Utilize outro navegador e tente novamente.
- Desabilite e então habilite o adaptador de rede em uso.

Q2. O que fazer caso eu não consiga acessar a internet?

- Reinicie seu modem e roteador e tente novamente.
- Verifique se a internet está operando normalmente conectando um computador diretamente ao modem via cabo Ethernet. Caso contrário, contate seu provedor.
- Faça login na página de gerenciamento do roteador, e siga **Básico > Mapa de Rede**

para verificar se o endereço IP da internet é válido ou não. Caso seja, favor iniciar a Configuração Rápida novamente; caso contrário, verifique a conexão de hardware.

- Para usuários de cable modems, faça login na página de gerenciamento do roteador. Siga **Avançado > Rede > Internet > Clone de MAC**, clique em **Utilizar Endereço MAC do Computador Atual** e clique em **Salvar**. Então reinicie o modem e o roteador.

Q3. Como faço para restaurar o roteador para suas configurações padrão de fábrica?

- Com o roteador ligado, use um pino para pressionar e segurar o botão **Reset** na parte de trás até que o LED Power pisque
- Faça login na página de gerenciamento web do roteador, vá para **Avançado > Ferramentas do sistema > Backup e restauração** e clique em **Restaurar padrão de fábrica**. O roteador irá restaurar e reiniciar automaticamente.

Q4. O que devo fazer se esquecer minha senha da página de gerenciamento web?

- Se você estiver usando um TP-Link ID para efetuar login, clique em **Esqueci a senha**

na página de login e siga as instruções para redefini-la.

- Como alternativa, consulte a Q3 de **Precisa de ajuda?** para redefinir o roteador e visite <http://tplinkwifi.net> para criar uma nova senha de login.

Q5. O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede wireless?

- Caso não tenha alterado a senha wireless padrão, ela pode ser encontrada na etiqueta localizada embaixo do roteador.
- Conecte um computador diretamente ao roteador utilizando um cabo Ethernet. Faça login na página de gerenciamento do roteador em <http://tplinkwifi.net>, e siga **Básico > Wireless** para recuperar ou reiniciar sua senha wireless.

Para obter suporte técnico, o guia do usuário e mais informações, visite <https://www.tp-link.com/support> ou simplesmente digitalize o código QR.



Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: www.gov.br/anatel/pt-br/