

## 快速入門指南

### Tapo 智慧燈條 · 多色

©2021 TP-Link 7106509328 REV1.0.0

\*Images may differ from actual products.

#### 設定您的智慧燈條

##### 步驟 1 下載 Tapo APP

到 App Store 或 Google Play 下載 Tapo app




或



##### 步驟 2 硬體連接

接上所有配件，將燈條裝在到控制器上

注意：箭頭標示需在同個方向



##### 步驟 3 設定

開啟 Tapo App 註冊後，點+號，選擇燈泡及型號  
跟著 App 步驟完成智慧燈條設定

#### 按鈕說明




##### 控制按鈕


- 按一次 [ 開啟或關閉 ] 燈條
- 按兩次切換預設燈效
- 按住 5 秒，然後鬆開即可重置 Wi-Fi 設定
- 長按 10 秒恢復出廠預設值

#### 為避免損壞燈帶，請注意下列事項

1. 拆下燈條後，沿著燈條上的虛線裁剪，請勿超出虛線範圍




2. LED 燈泡固定時，避免後面有任何尖角或轉彎處



## 安裝您的智慧燈條


1. 選擇一個[ 避免 ]靜電和容易潑水的位置，並選擇表面乾淨、乾燥、光滑，然後擦去灰塵。




2. 慢慢撕下3M背膠



3. 貼上燈條，向下按壓10-15秒。並固定燈條控制器。安裝後請勿移動到其他地方。



4. 插入電源線並開啟智慧燈條。



## 安全須知

- 不適用於緊急照明
- 不適用於天花板或拱型的嵌入式安裝。
- 僅使用此說明書所指定的配件來控制此設備。
- 為防止火災危險，請勿在牆壁、天花板、拱型或櫥櫃後面接電線。
- 僅使用絕緣訂書針或塑膠材料固定電源線。
- 與插座的最大距離取決於電源線的長度。
- 將設備遠離水、火、潮濕或高溫環境。
- 請勿嘗試拆卸、修理或改裝設備。如果您需要服務，請聯繫我們。
- 請勿在不允許使用無線設備的地方使用該設備。
- 請勿使用損壞的充電線或 USB 傳輸線為設備接電源。
- 請勿使用推薦以外的任何其他充電器。
- 電源線應安裝在設備附近並易於控制。
- 佈線並固定好電源線，以免在將機櫃黏貼到牆上時夾住或損壞電線；
- 將便攜式燈座於櫃子上定位，以便在更換時能夠讀取燈泡更換；
- 美國國家電氣規範 (NEC) 不允許將電線隱藏在絕緣損壞可能被忽視的地方。為防止火災危險，請勿在牆壁、天花板、拱腹或櫥櫃後面佈設電線，以免檢查。應定期對電源線進行檢查，並在發現任何損壞時立即更換。



如需技術支援、用戶指南和其他詳細資訊  
請參考 <https://www.tapo.com/support/>