



Quick Installation Guide

Mobile Wi-Fi

Internet'e Bağlanın

1. Cihaz çalışırken \odot power (güç) butonuna yaklaşık 5 saniye basılı tutunuz.

2. Kablosuz cihazınızı, Mobil WiFi ağına bağlayınız.

3. Kablosuz cihazınızda, varsayılan SSID'yi seçiniz ve not ettiğiniz Wireless Password (Kablosuz)

SIM Kartı ve Bataryayı Takınız

Kapağı çıkartınız ve gösterildiği gibi SIM kartı ve bataryayı takınız.

Not: Görüntüler mevcut ürünlerden farklı olabilir.

Keyfini Çıkarın!

1. Mobil Wi-Fi aygıtının kablosuz ağına Wi-Fi cihazınız cihaz bağlanınız.

2. Dikkat:

- SIM kartınız yuvaya uymuyorsa, verilen SIM kart adaptörlerinde birini kullanın.
- Güç tasarrufu sağlamak için, 10 dakika içinde Mobil Wi-Fi ağına herhangi bir kablosuz cihaz bağlanmazsa otomatik olarak kapatılacaktır. Wi-Fi bağlantısını tekrar etkinleştirmek için \odot power (güç) butonuna basınız.
- SIM kart ve SD kart dahil değildir.

Mobil Wi-Fi'nizi Şarj Edin

Metod 1: Duvar Prizi aracılığıyla (Tavsiye Edilen)

Metod 2: Bilgisayar aracılığıyla

Türkçe

SIM Kartı ve Bataryayı Takınız

Kapağı çıkartınız ve gösterildiği gibi SIM kartı ve bataryayı takınız.

Dikkat: Ağ güvenliğiniz için kesinlikle varsayılan kablosuz adını ve şifresini değiştirmenizi öneriz.

Keyfini Çıkarın!

1. Mobil Wi-Fi aygıtının kablosuz ağına Wi-Fi cihazınız cihaz bağlanınız.

2. Dikkat:

- SIM kartınız yuvaya uymuyorsa, verilen SIM kart adaptörlerinde birini kullanın.
- Güç tasarrufu sağlamak için, 10 dakika içinde Mobil Wi-Fi ağına herhangi bir kablosuz cihaz bağlanmazsa otomatik olarak kapatılacaktır. Wi-Fi bağlantısını tekrar etkinleştirmek için \odot power (güç) butonuna basınız.
- SIM kart ve SD kart dahil değildir.

Mobil Wi-Fi'nizi Şarj Edin

Metod 1: Duvar Prizi aracılığıyla (Tavsiye Edilen)

Metod 2: Bilgisayar aracılığıyla

Türkçe

SIM Kartı ve Bataryayı Takınız

Kapağı çıkartınız ve gösterildiği gibi SIM kartı ve bataryayı takınız.

Dikkat: Ağ güvenliğiniz için kesinlikle varsayılan kablosuz adını ve şifresini değiştirmenizi öneriz.

Keyfini Çıkarın!

1. Mobil Wi-Fi aygıtının kablosuz ağına Wi-Fi cihazınız cihaz bağlanınız.

2. Dikkat:

- SIM kartınız yuvaya uymuyorsa, verilen SIM kart adaptörlerinde birini kullanın.
- Güç tasarrufu sağlamak için, 10 dakika içinde Mobil Wi-Fi ağına herhangi bir kablosuz cihaz bağlanmazsa otomatik olarak kapatılacaktır. Wi-Fi bağlantısını tekrar etkinleştirmek için \odot power (güç) butonuna basınız.
- SIM kart ve SD kart dahil değildir.

Mobil Wi-Fi'nizi Şarj Edin

Metod 1: Duvar Prizi aracılığıyla (Tavsiye Edilen)

Metod 2: Bilgisayar aracılığıyla

Türkçe

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

2. Dial-up sayfasını açınız ve Data Roaming (Veri Dolaşımı) seçeneğini etkinleştir (enable)'iniz.

C4. Mobile Data (Mobil Veri)'yi Kontrol Ediniz

- Telefonunuzdan web-yönetim sayfasından oturum açmak için S1'e başvurunuz. Mobile Data (Mobil Veri)'nin Etkin (On) olup olmadığını doğrulamak için Dial-up sayfasını açınız. Etkin değilse, bu opsyonu etkinleştiriniz (enable).

C5. Data Limit (Veri Limiti)'ni Kontrol Ediniz

- Telefonunuzdan web-yönetim sayfasında oturum açmak için S1'e başvurunuz. Total/Monthly (Toplam/Aylık) izin verilen veri kullanımının aşılıp aşılmadığını kontrol etmek için Device > Data Usage Settings (Cihaz > Veri Kullanım Ayarları) sayfasına bakınız.

S2. Web-yönetim sayfasına giriş yapamıyorum ne yapmalıyım?

- Mobil Wi-Fi aygıtına bağlı olup olmadığından emin olunuz.
- Adres satırına <http://tplinkmifi.net> veya <http://192.168.0.1> yazdığınızdan emin olunuz.

S4. Mobil Wi-Fi cihazını fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?

- Mobil Wi-Fi cihazı çalışırken, kapağı çıkartınız. Ekranda "Power Off" (Güç Kapalı) olarak görünene kadar veya tüm LED'ler bir anlık yanıp sönene kadar bir iğne kullanarak **RESET** butonuna basılı tutunuz.

S3. Internet'e erişemiyorsam ne yapmalıyım?

C1. PIN Durumunu Kontrol Edin

- Telefonunuzdan web-yönetim sayfasında oturum açmak için S1'e başvurunuz. SIM kart durumu "PIN Locked" (PIN Kilitli) olarak görünyorsa, PIN kodunun kilidini kaldırmanız gerekmektedir.

SSID:
TP-Link_XXXX

Wireless Password:
XXXXXXXX

C2. ISS Parametrelerini Doğrulayınız

1. Telefonunuzdan web-yönetim sayfasında oturum açmak için S1'e başvurunuz. Dial-up > View Profile Details (Dial-up > Profil Detaylarını Görüntüle) penceresini açınız ve ISS'nız tarafından sağlanan parametreleri (yani APN, Username (Kullanıcı Adı) ve Password (Şifre) doğrulayınız.

Güvenlik Bilgisi

- Su, ateş, nemli ve sıcak ortamlardan cihazı uzak tutunuz.
- Cihazı sökmeye, onarmaya veya üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışmayın.
- Hasarlı güç adaptörü veya USB kablosu ile cihazı şarj etmeyiniz.
- Önerilenler dışında farklı bir şarj aleti kullanmayın.
- Kablosuz cihazların kullanımının yasak olduğu ortamlarda kullanmayın.

UYARI: UYGUN OLМАYAN BİR BATARYA KULLANILMASI DURUMUNDA PATLAMA RİSKİ VARDIR. ÖMRÜ TÜKENEN PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN OLARAK İMHA EDİNİZ.

C3. Data Roaming (Veri Dolaşımı) Ayarlarını Kontrol Ediniz

1. Cihaz çalışırken \odot power (güç) butonuna yaklaşık 5 saniye basılı tutunuz.
2. Kablosuz cihazınızı, Mobil WiFi ağına bağlayınız.
3. Kablosuz cihazınızda, varsayılan SSID'yi seçiniz ve not ettiğiniz Wireless Password (Kablosuz)

Türkçe

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

2. Dial-up sayfasını açınız ve Data Roaming (Veri Dolaşımı) seçeneğini etkinleştir (enable)'iniz.

C4. Mobile Data (Mobil Veri)'yi Kontrol Ediniz

- Telefonunuzdan web-yönetim sayfasından oturum açmak için S1'e başvurunuz. Mobile Data (Mobil Veri)'nin Etkin (On) olup olmadığını doğrulamak için Dial-up sayfasını açınız. Etkin değilse, bu opsyonu etkinleştiriniz (enable).

C5. Data Limit (Veri Limiti)'ni Kontrol Ediniz

- Telefonunuzdan web-yönetim sayfasında oturum açmak için S1'e başvurunuz. Total/Monthly (Toplam/Aylık) izin verilen veri kullanımının aşılıp aşılmadığını kontrol etmek için Device > Data Usage Settings (Cihaz > Veri Kullanım Ayarları) sayfasına bakınız.

S2. Web-yönetim sayfasına giriş yapamıyorum ne yapmalıyım?

- Mobil Wi-Fi aygıtına bağlı olup olmadığından emin olunuz.
- Adres satırına <http://tplinkmifi.net> veya <http://192.168.0.1> yazdığınızdan emin olunuz.

S4. Mobil Wi-Fi cihazını fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?

- Mobil Wi-Fi cihazı çalışırken, kapağı çıkartınız. Ekranda "Power Off" (Güç Kapalı) olarak görünene kadar veya tüm LED'ler bir anlık yanıp sönene kadar bir iğne kullanarak **RESET** butonuna basılı tutunuz.

S3. Internet'e erişemiyorsam ne yapmalıyım?

C1. PIN Durumunu Kontrol Edin

- Telefonunuzdan web-yönetim sayfasında oturum açmak için S1'e başvurunuz. SIM kart durumu "PIN Locked" (PIN Kilitli) olarak görünyorsa, PIN kodunun kilidini kaldırmanız gerekecektir.

SSID:
TP-Link_XXXX

Wireless Password:
XXXXXXXX

C2. ISS Parametrelerini Doğrulayınız

1. Telefonunuzdan web-yönetim sayfasında oturum açmak için S1'e başvurunuz. Dial-up > View Profile Details (Dial-up > Profil Detaylarını Görüntüle) penceresini açınız ve ISS'nız tarafından sağlanan parametreleri (yani APN, Username (Kullanıcı Adı) ve Password (Şifre) doğrulayınız.

Güvenlik Bilgisi

- Su, ateş, nemli ve sıcak ortamlardan cihazı uzak tutunuz.
- Cihazı sökmeye, onarmaya veya üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışmayın.
- Hasarlı güç adaptörü veya USB kablosu ile cihazı şarj etmeyiniz.
- Önerilenler dışında farklı bir şarj aleti kullanmayın.
- Kablosuz cihazların kullanımının yasak olduğu ortamlarda kullanmayın.

UYARI: UYGUN OLМАYAN BİR BATARYA KULLANILMASI DURUMUNDA PATLAMA RİSKİ VARDIR. ÖMRÜ TÜKENEN PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN OLARAK İMHA EDİNİZ.

C3. Data Roaming (Veri Dolaşımı) Ayarlarını Kontrol Ediniz

1. Cihaz çalışırken \odot power (güç) butonuna yaklaşık 5 saniye basılı tutunuz.
2. Kablosuz cihazınızı, Mobil WiFi ağına bağlayınız.
3. Kablosuz cihazınızda, varsayılan SSID'yi seçiniz ve not ettiğiniz Wireless Password (Kablosuz)



العربية

السؤال 1. هل هناك أي طريقة لغير إدخال البيانات (Data Limit)؟

إجابة 5: لا يمكن تعيين حدود البيانات (Data Limit).

- رجوع إلى المعرفة: "كيفية إدخال البيانات (Data Limit)" في الإعدادات.
- أنكمل تجربة الدخول الخاصة بالشهر بـ "إدخال جميع البيانات المسموحة".

العربية

السؤال 2. كييفية إعادة ضبط المصنع "جي هارز"؟

إجابة 4: قم بفتح غطاء الخلفي للجهاز واستخدم دبوس إبر لاضغط على زر "RESET" (إعادة تعيين).

- قم بفتح غطاء الخلفي للجهاز واستخدم دبوس إبر لاضغط على زر "RESET" (إعادة تعيين).
- وحتى تضمن جميع المصابيح في الجهاز واحدة، يجب القيام به العملية في الجهاز فوراً بعد تشغيله.

ملاحظة: استعادة ضبط المصنع لا يضر بالجهاز "مايفاي" سبقو بمسح جميع الإعدادات السابقة.

معلومات السلامة والأمان:

- يحفظ الجهاز بعيداً عن الأشعة، الرياح، الرطوبة ودرجات الحرارة العالية.
- لاتحاوا لاقيام بفك، إصلاح، أو إزراء أي تعديل على الجهاز.
- لاتقم باستخدام مشاحن كهربائية بائفون USB لتشغيل الجهاز.
- لاتقم باستخدام ملصقات أخرى غير مصممة من قبل المصنع.
- لاتستخدم الجهاز في أماكن غير مسموح فيها ب استخدامه كالاسلكية.

تحذير: قد تواجه حظر من قبل المطارات بسبب استخدامه في الطائرة.

إجابة 1: تحقق من حالة الرقاسي بـ "مايفاي" قبل الاتصال.

إجابة 2: تتحقق من معايير خدمة الإنترنت.

إجابة 3: راجع سؤال 1 لمعرفة كيفية الدخول إلى المعرفة.

إجابة 4: اتصال بالإنترنت.

تطبيق tpMiFi

قم بتنزيل تطبيق tpMiFi (لأندرويد أو iOS) لإدارة جهاز "مايفاي" المتنقل.

إجابة 1: إنشاء حساب جديد بمعلومات الصحيحية.

إجابة 2: تأكيد تعيين إعدادات الخدمة.

إجابة 3: تأكيد تعيين إعدادات الخدمة.

إجابة 4: تأكيد تعيين إعدادات الخدمة.

ملاحظة: يوصى بشدة بتحديث التطبيق.

العربية

السؤال 1. هل هناك أي طريقة لغير إدخال البيانات (Data Limit)؟

إجابة 5: لا يمكن تعيين حدود البيانات (Data Limit).

- رجوع إلى المعرفة: "كيفية إدخال البيانات (Data Limit)" في الإعدادات.
- أنكمل تجربة الدخول الخاصة بالشهر بـ "إدخال جميع البيانات المسموحة".

العربية

السؤال 2. كييفية إعادة ضبط المصنع "جي هارز"؟

إجابة 4: قم بفتح غطاء الخلفي للجهاز واستخدم دبوس إبر لاضغط على زر "RESET" (إعادة تعيين).

- قم بفتح غطاء الخلفي للجهاز واستخدم دبوس إبر لاضغط على زر "RESET" (إعادة تعيين).
- وحتى تضمن جميع المصابيح في الجهاز واحدة، يجب القيام به العملية في الجهاز فوراً بعد تشغيله.

ملاحظة: استعادة ضبط المصنع لا يضر بالجهاز "مايفاي" سبقو بمسح جميع الإعدادات السابقة.

معلومات السلامة والأمان:

- يحفظ الجهاز بعيداً عن الأشعة، الرياح، الرطوبة ودرجات الحرارة العالية.
- لاتحاوا لاقيام بفك، إصلاح، أو إزراء أي تعديل على الجهاز.
- لاتقم باستخدام مشاحن كهربائية بائفون USB لتشغيل الجهاز.
- لاتستخدم الجهاز في أماكن غير مسموح فيها ب استخدامه كالاسلكية.

تحذير: قد تواجه حظر من قبل المطارات بسبب استخدامه في الطائرة.

إجابة 1: تتحقق من حالة الرقاسي بـ "مايفاي" قبل الاتصال.

إجابة 2: تتحقق من معايير خدمة الإنترنت.

إجابة 3: راجع سؤال 1 لمعرفة كيفية الدخول إلى المعرفة.

إجابة 4: اتصال بالإنترنت.

تطبيق tpMiFi

قم بتنزيل تطبيق tpMiFi (لأندرويد أو iOS) لإدارة جهاز "مايفاي" المتنقل.

إجابة 1: إنشاء حساب جديد بمعلومات الصحيحية.

إجابة 2: تأكيد تعيين إعدادات الخدمة.

إجابة 3: تأكيد تعيين إعدادات الخدمة.

إجابة 4: تأكيد تعيين إعدادات الخدمة.

ملاحظة: يوصى بشدة بتحديث التطبيق.

العربية

السؤال 1. هل هناك أي طريقة لغير إدخال البيانات (Data Limit)؟

إجابة 5: لا يمكن تعيين حدود البيانات (Data Limit).

- رجوع إلى المعرفة: "كيفية إدخال البيانات (Data Limit)" في الإعدادات.
- أنكمل تجربة الدخول الخاصة بالشهر بـ "إدخال جميع البيانات المسموحة".

العربية

السؤال 2. كييفية إعادة ضبط المصنع "جي هارز"؟

إجابة 4: قم بفتح غطاء الخلفي للجهاز واستخدم دبوس إبر لاضغط على زر "RESET" (إعادة تعيين).

- قم بفتح غطاء الخلفي للجهاز واستخدم دبوس إبر لاضغط على زر "RESET" (إعادة تعيين).
- وحتى تضمن جميع المصابيح في الجهاز واحدة، يجب القيام به العملية في الجهاز فوراً بعد تشغيله.

ملاحظة: استعادة ضبط المصنع لا يضر بالجهاز "مايفاي" سبقو بمسح جميع الإعدادات السابقة.

معلومات السلامة والأمان:

- يحفظ الجهاز بعيداً عن الأشعة، الرياح، الرطوبة ودرجات الحرارة العالية.
- لاتحاوا لاقيام بفك، إصلاح، أو إزراء أي تعديل على الجهاز.
- لاتقم باستخدام مشاحن كهربائية بائفون USB لتشغيل الجهاز.
- لاتستخدم الجهاز في أماكن غير مسموح فيها ب استخدامه كالاسلكية.

تحذير: قد تواجه حظر من قبل المطارات بسبب استخدامه في الطائرة.

إجابة 1: تتحقق من حالة الرقاسي بـ "مايفاي" قبل الاتصال.

إجابة 2: تتحقق من معايير خدمة الإنترنت.

إجابة 3: راجع سؤال 1 لمعرفة كيفية الدخول إلى المعرفة.

إجابة 4: اتصال بالإنترنت.

تطبيق tpMiFi

قم بتنزيل تطبيق tpMiFi (لأندرويد أو iOS) لإدارة جهاز "مايفاي" المتنقل.

إجابة 1: إنشاء حساب جديد بمعلومات الصحيحية.

إجابة 2: تأكيد تعيين إعدادات الخدمة.

إجابة 3: تأكيد تعيين إعدادات الخدمة.

إجابة 4: تأكيد تعيين إعدادات الخدمة.

ملاحظة: يوصى بشدة بتحديث التطبيق.



For technical support, the user guide and more information, please visit
<https://www.tp-link.com/support/>

© 2022 TP-Link 7106509875 REV2.2