

UE330 / UE300 / UE200
ユーザーガイド



安全にご使用いただくために

- ◆ 機器の電源を切る際、電源ボタンのない製品の場合は、本体または電源アダプターを電源から抜いてください。電源ボタンがある場合は、ボタンから切ることもできます。
- ◆ 製品を火気・水・湿気・高温から遠ざけてください。
- ◆ 製品を湿度の高い場所や濡れる恐れのある場所で使用・保管・放置しないでください。
- ◆ 製品の分解・修理・改造等をしないでください。感電の恐れがあり、保証の対象外となります。サービスが必要な場合は弊社までお問い合わせください。
- ◆ 製品のUSBアダプターは、LPS (Limited Power Source) に準拠したPCからのみ電力を供給することができます。
- ◆ 製品を清掃する際は必ず電源を抜いてから行ってください。その際は乾いた布を使用し、洗剤等を染み込ませた布は使用しないでください。
- ◆ 製品の開口部は本体の内部冷却に使用されます。製品が正常に動作しなくなったり故障したりする恐れがあるため、開口部を塞がないようにご注意ください。

リサイクル



本製品には、WEEE(電気電子廃棄物)の選択的分類記号が記載されています。これは、環境への影響を最小限に抑えつつリサイクルまたは解体するために、製品を欧州指令2012/19/EUに従って取り扱う必要があることを意味します。ユーザーは、新しい電化製品・電子機器を購入する際、対応するリサイクル機関または小売業者に製品を引き渡すことができます。



技術的なサポートやその他の情報については、
<https://www.tp-link.com/support>にアクセスするか、右記QRコードをスキャンしてください。




本製品はプラグ&プレイに対応しているため、PC等と接続して数秒間お待ちいただくだけで使い始めることができます。

* **Windows 7/8/8.1:** ドライバーのインストールを求める表示が出た場合は、インストールを行います。インストール後に「プログラムが正しくインストールされていない可能性があります」という表示が出た場合は「キャンセル」をクリックしてください。

Windows 7: Windowsのセキュリティウィンドウが表示された場合は「このドライバーソフトウェアをインストール」をクリックしてください。

* **Mac OS X 10.8以前のバージョン:**

公式サイト (www.tp-link.com) からドライバーをインストールのうえ、モデル番号を検索してください。



LED表示

LED (UE330)	状態	意味
白	点灯	アダプターが正しく接続され利用することができます。
黄	点灯	LANケーブルが正しく接続されています。
緑	点滅	ネットワークデータの転送中です。

LED (UE300, UE200)

白	点灯	アダプターとLANケーブルの両方が正しく接続されています。
白	点滅	ネットワークデータの転送中です。