かんたん設定ガイド

AC1900 MU-MIMO ルーター

1 ハードウェアの接続


- マンションなど、壁にLAN端子がある場合はステップ4と5を飛ばして、ルーターの**WAN**とLAN端子を接続してください。
- プロバイダーからルーターをすでに貸与されている場合は、裏面のブリッジモードの設定を行ってください。




重要！

1 **モデムの電源を切ります。**
バッテリー内蔵の場合は取り外して下さい。

2 ルーターの**WAN**ポートとモデムをLANケーブルで接続します。



3 モデムの電源を入れます。
起動まで**2分**ほど待ちます。



4 電源アダプターをルーターに差し込み、電源をオンにします。



5 以下のLEDが点灯しているかを確認してください。
点灯を確認したらルーターの設定をしてください。



注意: 2.4 GHz LEDと5 GHz LED が点灯しない場合はWPS/Wi-Fi ボタンを5秒ほど長押しをして、点灯するかを確認してください。
注意: フレッツ回線でインターネットのLEDがオレンジの場合は裏面の"困ったときは"のQ6をご覧ください。

続いて裏面の設定を行ってください。

インターネット

* 実際の製品はイメージと異なる場合があります。

2 ネットワークの設定

方法1: Tetherアプリで設定を行う場合

1. Tetherアプリをダウンロード

App Store からダウンロード
Google Play で手に入れよう
または
スキャン
Tether

2. Tetherアプリを開き、TP-Link IDでログインをします。

注: アカウントをお持ちでなければ、初めにサインアップから登録をします。

3. Tetherアプリ右上の + アイコンをタップし、ルーター > ワイヤレスルーター の順でタップし、設定を行います。



おつかれさまでした！

方法2: ウェブブラウザで設定を行う場合

1. パソコンをWi-FiかLANケーブルでルーターに接続

- **有線接続の場合**
  パソコンのWi-Fi機能を無効化し、LANケーブルでパソコンとルーターのLANポートを接続します。
- **Wi-Fi接続の場合**

a ルーター底部のラベルのSSID (Wi-Fiの名前)と8桁のワイヤレスパスワードを確認します。

b パソコンのWi-Fiアイコンや、スマートフォンなどのWi-Fi設定画面を開き、確認したSSIDとパスワードを使用してWi-Fi接続をします。

2. ルーターをインターネットつなげる

a ウェブブラウザを開き、アドレスバーに**http://tplinkwifi.net** もしくは**192.168.0.1** と入力して管理画面を開き、ログイン用パスワードを作成します。

注: 管理画面が開かない場合は下部にある"困ったときは"のQ1をご覧ください。




b 画面表示に沿ってルーターの設定を行ってください。

注: フレッツ回線でつながらない場合、下部Q6手順にて操作を行ってください。

おつかれさまでした！

ブリッジモード

すでにプロバイダーから有線ルーターを貸与されている場合は、新しいルーターはブリッジモードに切り替えてWi-Fiのアクセスポイントとして利用します。



1. 新しいルーターの電源を入れます。
2. 既存のルーターと**新しいルーター**を上の図のようにLANケーブルで接続します。
3. パソコンやスマートフォンを、新しいルーターとLANケーブルかWi-Fi接続します。
4. ウェブブラウザを開き、アドレスバーに**http://tplinkwifi.net**と入力して管理画面を開きます。
5. **クイックセットアップ**を行い、画面右上の"**モードを変更する**" を選択し、**ブリッジモード** (アクセスポイントモード)に切り替えます。
   注: 詳細設定 > **動作モード**からも同様の設定が可能です。
6. 新しいルーターが再起動するので、起動後にログインとクイックセットアップを行ってください。

おつかれさまでした！

FAQ(困ったときは)

Q1. ルーターの管理画面が開けないときは

- ルーターを再起動してからもう一度お試しください。
- パソコンに固定IPアドレスの設定をしている場合は、IPアドレスを自動取得する設定に変更してください。
- **http://tplinkwifi.net**とアドレスバーに正しく入力されているかを確認してください。他にも **http://192.168.0.1** または **http://192.168.1.1**と入力して開く場合もあります。
- 別のウェブブラウザか、ブラウザのプライベートブラウズ機能を利用してお試しください。
- パソコンのネットワークアダプターを一旦無効化し、再度有効化してみてください。
- スマートフォンで管理画面が開けない、またはTetherアプリを使用してもルーターを検出できない場合は、スマートフォンのモバイルデータ通信を無効化するか、機内モードにしてからWi-Fi接続をもう一度行ってください。

Q2. インターネットに接続できないときは

- ルーターとモデムを再起動してからもう一度お試しください。
- 直接パソコンとモデムを接続してインターネット回線に問題がないかを確認してください。繋がらない場合はプロバイダーまでお問い合わせ下さい。
- ルーターの管理画面を開き、**ネットワークマップ**でIPアドレスが取得できているかを確認してください。取得できていない場合は配線を確認し、プロバイダーまでお問い合わせ下さい。
- ケーブルテレビの回線の場合は**詳細設定 > ネットワーク > インターネット > MACクローン**を開き、"**現在の端末のMACをクローン**"を選択・**保存し**、ルーターとモデムを再起動してください。

Q3. ルーターを初期化するには

- 全てのLEDが消灯するまで**RESET**ボタンを長押ししてください。
- 管理画面にログインし、**詳細設定 > システム > バックアップ**および**復元 > 既定の復元**を開き、"工場出荷状態に戻す"をクリックしてルーターが自動的に初期化と再起動するのをお待ちください。

Q4. 管理画面のログインパスワードがわからないときは

- TP-Link IDでログインしている場合は、"**パスワードを忘れましたか?**"をクリックして、表示に沿ってパスワードのリセットをしてください。
- Q3の手順でルーターを初期化して、ログインパスワードから作り直してください。

Q5. Wi-Fiのパスワードがわからないときは

- パスワードを変更していない場合は、底部のラベルを確認し、8桁のワイヤレスパスワードを入力して接続します。
- ルーターとパソコンをLANケーブルで接続し、**http://tplinkwifi.net**を開き **ワイヤレス> ワイヤレス設定**を開き、パスワードを確認・編集してください。

Q6. フレッツ光の回線をご利用でインターネットのLEDがオレンジ色の場合

- フレッツ回線で、モデムと接続した時にインターネットのLEDがオレンジ色に点灯している場合は、インターネット接続タイプをPPPoEに変更し、プロバイダーの契約書等に記載されているユーザー名とパスワードを入力してください。

  入力内容がわからない場合はプロバイダーまでお問い合わせ下さい。

安全にご利用いただくために

- 製品を火気・水・湿気・高温から遠ざけてください。
- 製品を分解・修理・改造などをしないでください。
- 損傷したケーブル類などを使用しないでください。
- 非推奨の電源アダプターは使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、この製品を利用しないでください。
- アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。

他にも製品の設定やトラブルシューティングについては、QRコードをスキャンしてTP-LinkのHPをご覧ください。

©2020 TP-Link 7106508671 REV1.0.0