

! 시작하기 전

Tapo 허브가 필요합니다. 귀하의 Tapo 허브가 Tapo 앱을 통해 성공적으로 추가되었는지 확인하세요.




또는



1 스위치 전원 켜기


배터리 절연 탭을 제거하여 센서의 전원을 켭니다. LED가 깜빡여야 합니다.

참고: LED가 깜빡이지 않는다면 뒷면의 초기화 설명서를 참조하세요.



2 센서 설정하기

Tapo 앱을 열고 ⊕ 버튼을 탭합니다. 스위치를 선택한 뒤 모델을 선택합니다. 앱 설명서를 따라 설정을 완료합니다.




3 스위치 테스트하기

a. 원하는 위치에서 버튼을 눌러 테스트합니다.
b. Tapo 앱에서 홈페이지를 새로고침하여 상태를 확인합니다.




4 월 플레이트 고정하기

선택 1: 제공된 접착물 이용
포함된 접착물을 뒷면에 부착하고 월 플레이트를 원하는 곳에 부착합니다.




또는




x2

선택 2: 나사 이용 (기존 월 플레이트 대체)
a. 이전 스위치의 월 플레이트를 제거하고 새 스위치의 후방 패널을 제거합니다.




b. 나사로 후방 패널을 고정시키고 월 플레이트를 후방 패널에 부착합니다.




5 자석을 이용하여 월 플레이트에 버튼 부착하기

- a. 미끄럼 방지 패드를 버튼에(월 플레이트가 아님) 부착하여 자리에 단단히 고정시킵니다.
- b. 자석으로 버튼을 월 플레이트에 부착합니다.




? 스위치 초기화 하는법

- a. 버튼을 5초동안 길게 누릅니다. LED가 10초동안 단색으로 켜집니다.
- b. LED가 켜진동안 빠르게 버튼을 3번 누릅니다.
- c. LED가 깜빡이기 시작합니다.




? 스위치 재시작 및 배터리 교체 방법

선택 1: 손을 이용



선택 2: 끼움쇠 이용



배터리를 삼키지 마십시오. 화학적 화상 위험이 있습니다. 이 제품에는 코인/버튼 셀 배터리가 포함되어 있습니다. 코인/버튼 셀 배터리를 삼킬 경우 단 2시간 만에 심각한 내부 화상을 일으켜 사망에 이를 수 있습니다. 새 배터리와 사용한 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 배터리가 제대로 닫히지 않으면 제품 사용을 중지하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 배터리를 삼켰거나 신체 내부에 넣었다고 생각되면 즉시 치료를 받으십시오.

안전 정보
장치를 물, 불, 습기 또는 고온 환경에 가까이 두지 마십시오. 기기를 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 서비스가 필요하시면 연락하십시오. 무선 장치가 허용되지 않는 곳에서는 장치를 사용하지 마십시오. 장치를 작동할 때 위의 안전 정보를 읽고 따르십시오. 기기의 부적절한 사용으로 인한 사고나 손상이 발생하지 않을 것이라고 보장할 수 없습니다. 이 제품을 주의해서 사용하고 사용자의 책임 하에 작동하십시오.

주의!
배터리를 잘못된 유형으로 교체할 경우 폭발 위험 안전 장치를 무효화할 수 있는 잘못된 유형의 배터리로 교체하지 마십시오. 폭발을 일으킬 수 있는 불이나 뜨거운 오븐에 배터리를 폐기하거나 배터리를 기계적으로 부수거나 자르지 마십시오. 폭발 또는 가연성 액체 또는 가스 누출을 초래할 수 있는 매우 높은 온도의 주변 환경에 배터리를 두지 마십시오. 폭발 또는 가연성 액체 또는 가스 누출을 초래할 수 있는 극도로 낮은 기압에 배터리를 두지 마십시오. TP-Link는 장치가 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU 및 (EU) 2015/863 지침의 필수 요구 사항 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다.

원본 EU 적합성 선언은 <https://www.tp-link.com/en/support/ce/TP-Link>에서 확인할 수 있습니다. 장치가 무선 장비 규정의 필수 요구 사항 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. 2017. 영국 적합성 선언 원본은 <https://www.tp-link.com/support/ukca/EU/UK> 지역의 경우: 작동 주파수/공칭 작동 주파수/최대 출력 전력: 863~865MHz / 863.35MHz / 25mW (e. r. p) 863~865MHz / 864.35MHz / 25mW (e. r. p) 868~868.6MHz / 868.35MHz / 25mW (e. r. p) ©2022 TP-Link

기술 지원, 사용자 가이드, 및 더 많은 정보를 다음 링크에서 참조하세요. <https://www.tp-link.com/kr/support/>



빠른 설치 가이드

스마트 원격 조광 스위치

▶ 설정 비디오
QR 코드를 스캔하거나 사이트를 방문하세요.
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#home-smart-switches>

