



Quick Installation Guide

Guía de Instalación Rápida

Guide d'installation rapide

Guia de Instalação Rápida

Wireless USB Adapter


Images are for demonstration only.

©2023 TP-Link 7106510224 REV1.1.1


1 Connect to a Computer

Note: It is recommended to connect the adapter to a USB 3.0 (SS) port.

Option 1: Directly



Option 2: Via the USB Extension Cable (if provided)



2 Install Driver

a. Go to My Computer or This PC.

b. Double click the TP-Link disk then run **SetupInstall.exe** to install driver.



Note:

- If you cannot find the setup program, please download the driver at www.tp-link.com/support.
- If an unknown publisher message pops up, select Yes to continue.
- If Windows User Account Control requires admin credentials, type user name and password of your Windows administrator account.

3 Join a Wireless Network

- Click the network icon on the taskbar.
- Select your Wi-Fi network, click **Connect** and enter the password when prompted.

4 Troubleshooting

If you have problems during the installation, please refer to the following online FAQs.


- Can't find the hardware version of the adapter: <https://www.tp-link.com/faq-46.html>
- Can't find or connect to the wireless networks: <https://www.tp-link.com/faq-2253.html>
- Can't install the driver: <https://www.tp-link.com/faq-2252.html>

English


1 Se connecter à un ordinateur

Remarque : il est recommandé de connecter l'adaptateur à un port USB 3.0 (SS).

Option 1 : directement



Option 2 : via le câble d'extension USB (si fourni)



2 Installer le pilote

- Accédez à Poste de travail ou Ce PC.
- Double-cliquez sur le disque **TP-Link**, puis exécutez **SetupInstall.exe** pour installer le pilote.



Note:

- Si vous ne trouvez pas le programme d'installation, veuillez télécharger le pilote sur www.tp-link.com/support.
- Si un message d'éditeur inconnu apparaît, veuillez sélectionner Oui pour continuer.
- Si le contrôle de compte d'utilisateur Windows nécessite des informations d'identification administrateur, veuillez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte d'administrateur Windows.

3 Rejoignez un réseau WiFi

- Cliquez sur l'icône de réseau dans la barre des tâches.
- Sélectionnez votre réseau WiFi, cliquez sur **Connecter** et entrez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.

4 Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, veuillez vous référer aux FAQ en ligne suivantes.


- Impossible de trouver la version matérielle de l'adaptateur : <https://www.tp-link.com/faq-46.html>
- Impossible de trouver ou de se connecter aux réseaux WiFi : <https://www.tp-link.com/faq-2253.html>
- Impossible d'installer le pilote : <https://www.tp-link.com/faq-2252.html>

Français


1 Conecte-se a um computador

Nota: Recomenda-se conectar o adaptador a uma porta USB 3.0 (SS). 

Opção 1: Diretamente



Opção 2: Via Cabo de Extensão USB (se fornecido)



2 Instalar Driver

- Vá para Meu Computador ou Este PC.
- Clique duas vezes no disco TP-Link e execute SetupInstall.exe para instalar o driver.



Observação:

- Se você não conseguir encontrar o programa de instalação, baixe o driver em www.tp-link.com/support.
- Se aparecer uma mensagem de editor desconhecido, selecione Sim para continuar.
- Se o Controle de Conta de Usuário do Windows exigir credenciais de administrador, digite o nome de usuário e a senha de sua conta de administrador do Windows.

3 Entrar em Uma Rede Wireless

- Clique no ícone de rede na barra de tarefas.
- Selecione sua rede Wi-Fi, clique em Conectar e digite a senha quando solicitado.

4 Solução de Problemas

Se você tiver problemas durante a instalação, consulte as seguintes perguntas frequentes online.


- Não consigo encontrar a versão de hardware do adaptador:** <https://www.tp-link.com/faq-46.html>
- Não consigo encontrar ou conectar-se às redes wireless:** <https://www.tp-link.com/faq-2253.html>
- Não consigo instalar o driver:** <https://www.tp-link.com/faq-2252.html>

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: www.gov.br/anatel/pt-br/


1 Conectarse a una computadora

Nota: Se recomienda conectar el adaptador a un puerto USB 3.0 (SS). 

Opción 1: Inserte el adaptador directamente



Opción 2: A través del cable de extensión USB (si se proporciona)



2 Instalar controlador

- Vaya a Mi PC o Esta PC.
- Haga doble clic en el disco de TP-Link y luego

ejecute SetupInstall.exe para instalar el controlador.



Nota:

- Si no puede encontrar el programa de instalación, descargue el controlador en www.tp-link.com/support.
- Si aparece un mensaje de editor desconocido, seleccione Sí para continuar.
- Si el Control de cuentas de usuario de Windows requiere credenciales de administrador, escriba el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de administrador de Windows.

3 Únase a una red inalámbrica

- Haga clic en el icono de red en la barra de tareas.
- Seleccione su red Wi-Fi, haga clic en Conectar e ingrese la contraseña cuando se le solicite.

4 Solución de problemas

Si tiene problemas durante la instalación, consulte las siguientes preguntas frecuentes en línea.

- No puedo encontrar la versión de hardware del adaptador:** <https://www.tp-link.com/faq-46.html>
- No puedo encontrar o conectarse a las redes inalámbricas:** <https://www.tp-link.com/faq-2253.html>
- No se puede instalar el controlador:** <https://www.tp-link.com/faq-2252.html>

Support

For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.

