

Quick Installation Guide

4G LTE Router

- 1 Antenleri dikey olarak yerleştiriniz.
- 2 Internet'e bağlanabilmek için mobil veri'yi (mobile data) etkinleştiriniz.
- 3 Aygıtı ilk kez yapılandıracaksanız, Quick Setup (Hızlı Kurulum) s ayfasındaki yönergeleri adım adım takip ediniz.

Not: Bazı Routerlar için önce anteni manuel olarak kurmanız gerekmektedir.

- 1 SIM kartınızı bir LTE veya WCDMA kartı olduğunu doğrulayın.
- 2 Veri Dolaşımını (Data Roaming) Kontrol Ediniz :

- 1 Bilgisayarınızın router'a bağlı olduğundan emin olunuz (kablolu veya kablosuz olarak).
- 2 Web tarayıcının adres çubuğuında <http://tplinkmodem.net> veya 192.168.1.1 giriniz. Web servisi kullanabiliyorsanız, web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.

Not: Router'ın adres çubuğu <http://tplinkmodem.net> veya 192.168.1.1 giriniz. Oturum açma penceresi görüntülenmiyorsa, SSS > S1'e başvurunuz ve tekrar deneyiniz.

S3. Router'i fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?

- 1 Router'ı geri yüklemek için S3'e başvurunuz ve kullanıcı adı (username) ve password (şifre) alanlarına admin yazınız veya yeni bir şifre yazarak giriş yapınız.
- 2 ISS'nız tarafından sağlanan parametrelerin doğru bir şekilde girildiğinden emin olunuz. Parametrelerde bir eksiklik varsa, doğru parametreler ile yeni bir profil oluşturunuz.
- 3 Router'ı fabrika ayarlarına geri yüklemek için web yönetim sayfasında oturum açınız.

S4. Web yönetim sayfasının şifresini unutursam ne yapabilirim?

- 1 Web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
- 2 PIN gerekli olup olmadığından emin olunuz. Eğer PIN girmeniz gerekiyorsa, mobil hattınıza tanımlı PIN kodunu giriniz.


S5. Kablosuz ağ şifremi unutursam ne yapabilirim?

- 1 Web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
- 2 Toplam Kullanılan Veri'nin (Total Used Data), Toplam İzin Verilen (Total Allowance) değerleri aşmadığından emin olunuz. Eğer aşılmışsa, toplam izin verilen veri kapasitesini düzenleyin ve toplam kullanılan veri'yi "0" olarak ayarlayınız veya veri limiti'ni (Data Limit) devre dışı bırakınız.

Uyarı: Sorun giderme yardımcı hakkında daha fazlası için, web sitemizdeki SSS'ye başvurunuz: <https://www.tp-link.com/tr>.

© 2023 TP-Link 7106510376 REV3.1.0

Aygıt Bağlantısı



Not: Görüntüler sadece örnek içindir.

- 1 Antenleri dikey olarak yerleştiriniz.
- 2 Internet'e bağlanabilmek için mobil veri'yi (mobile data) etkinleştiriniz.
- 3 Aygıtı ilk kez yapılandıracaksanız, Quick Setup (Hızlı Kurulum) s ayfasındaki yönergeleri adım adım takip ediniz.

Not: Bazı Routerlar için önce anteni manuel olarak kurmanız gerekmektedir.

S3. Router'i fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?

- 1 Router'ı geri yüklemek için S3'e başvurunuz ve kullanıcı adı (username) ve password (şifre) alanlarına admin yazınız veya yeni bir şifre yazarak giriş yapınız.
- 2 ISS'nız tarafından sağlanan parametrelerin doğru bir şekilde girildiğinden emin olunuz. Parametrelerde bir eksiklik varsa, doğru parametreler ile yeni bir profil oluşturunuz.
- 3 Router'ı fabrika ayarlarına geri yüklemek için web yönetim sayfasında oturum açınız.

S4. Web yönetim sayfasının şifresini unutursam ne yapabilirim?

- 1 Web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
- 2 PIN gerekli olup olmadığından emin olunuz. Eğer PIN girmeniz gerekiyorsa, mobil hattınıza tanımlı PIN kodunu giriniz.

S5. Kablosuz ağ şifremi unutursam ne yapabilirim?

- 1 Web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
- 2 Toplam Kullanılan Veri'nin (Total Used Data), Toplam İzin Verilen (Total Allowance) değerleri aşmadığından emin olunuz. Eğer aşılmışsa, toplam izin verilen veri kapasitesini düzenleyin ve toplam kullanılan veri'yi "0" olarak ayarlayınız veya veri limiti'ni (Data Limit) devre dışı bırakınız.

Uyarı: Sorun giderme yardımcı hakkında daha fazlası için, web sitemizdeki SSS'ye başvurunuz: <https://www.tp-link.com/tr>.

© 2023 TP-Link 7106510376 REV3.1.0

4G LTE Router'i Yapılandırma

- 1 Bilgisayarınızın router'a bağlı olduğundan emin olunuz (kablolu veya kablosuz olarak).
- 2 Web tarayıcının adres çubüğunda <http://tplinkmodem.net> veya 192.168.1.1 giriniz. Web servisi kullanabiliyorsanız, web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.

Not: Router'ın adres çubuğu <http://tplinkmodem.net> veya 192.168.1.1 giriniz. Oturum açma penceresi görüntülendiğinde, SSS > S1'e başvurunuz ve tekrar deneyiniz.

S3. Router'i fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?

- 1 Router'ı geri yüklemek için S3'e başvurunuz ve kullanıcı adı (username) ve password (şifre) alanlarına admin yazınız veya yeni bir şifre yazarak giriş yapınız.
- 2 ISS'nız tarafından sağlanan parametrelerin doğru bir şekilde girildiğinden emin olunuz. Parametrelerde bir eksiklik varsa, doğru parametreler ile yeni bir profil oluşturunuz.
- 3 Router'ı fabrika ayarlarına geri yüklemek için web yönetim sayfasında oturum açınız.

S4. Web yönetim sayfasının şifresini unutursam ne yapabilirim?

- 1 Web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
- 2 PIN gerekli olup olmadığından emin olunuz. Eğer PIN girmeniz gerekiyorsa, mobil hattınıza tanımlı PIN kodunu giriniz.

S5. Kablosuz ağ şifremi unutursam ne yapabilirim?

- 1 Web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
- 2 Toplam Kullanılan Veri'nin (Total Used Data), Toplam İzin Verilen (Total Allowance) değerleri aşmadığından emin olunuz. Eğer aşılmışsa, toplam izin verilen veri kapasitesini düzenleyin ve toplam kullanılan veri'yi "0" olarak ayarlayınız veya veri limiti'ni (Data Limit) devre dışı bırakınız.

Uyarı: Sorun giderme yardımcı hakkında daha fazlası için, web sitemizdeki SSS'ye başvurunuz: <https://www.tp-link.com/tr>.

© 2023 TP-Link 7106510376 REV3.1.0

توصيل أجزاء الجهاز

- تحقق من أن بطاقة SIM الاتصال الخاصة بك موجودة في منطقة يعطيها مزود الخدمة ISP.
- ضع الهوائيات بشكل عمودي.
- افتح متصفح الانترنت وقم بتسجيل الدخول الى صفحة ادارة الرواوتر.
- نادر من ان البيانات الكلية تم استخدامها لم تتجاوز الحد الكلى المسموح به . اذا تجاوزت الحد ملاحظة: يمكن أيضاً أن يستخدم الرواوتر (أو إعداده) علىوضع روادر لاسلكي وذلك في حالة استخدام اتصال كابل/ADSL .
- تحقق من أن بطاقة SIM يوجد بها رصيد كافي.
- بالنسبة إلى الموديلات المزودة بهوائيات داخلية، تجاوز هذه الخطوة.
- تفحص اتصال الشبكة المحلية: يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم على الموقع الالكتروني www.tplink.com نصيحة: يمكنك أيضًا تثبيت ومحkin الهوائيات الخارجية (غير متوفرة). للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم.

- أدخل **http://tplinkmodem.net** أو **192.168.1.1** في شريط عنوان متصفح الانترنت.
- إذا لم تكن صفة الدخول ظهرت ، راجع التعليمات < س 1 ثم حاول مرة أخرى.
- إذا لم تكن صفة المخصصة لها حتى تسمع صوت التركيب.
- أدخل بطاقة الاتصال (SIM card) في الفتحة المخصصة لها.
- قم بتفحص خدمة البيانات على الهاتف:

- الأسئلة الشائعة
- قم بتشغيل الرواوتر.
- مراجعة معاملات وقيم مزود الخدمة:
- إسْتَمْتَعْ بِتَصْفِحَ الْإِنْتَرْنَتْ !
- قم بفتح متصفح الانترنت وقم بتسجيل الدخول إلى صفحة ادارة الرواوتر.
- قم بتمكين بيانات الهاتف للوصول للانترنت.
- قم بتوصيل الجهاز إلى الرواوتر (سلكيًا أو لاسلكيًّا). اسم الشبكة اللاسلكية الافتراضي SSID وكلمة المرور قم بتوصيل الجهاز إلى الرواوتر.

- تحقق من أن بيانات التجوال:
- تحقق من أن **http://tplinkmodem.net** أو **192.168.1.1** يتم إدخالها بشكل صحيح في شريط العنوان لمتصفح الانترنت.
- قم بالاتصال بمزود الخدمة ISP للتأكد من توفر خدمة بيانات التجوال في منطقتك . إذا كانت خدمة تجوال افتراضية مطبوعة على ملصق المنتج ادخلها باستعمال القيم والمعاملات الصحيحة.
- تحقيق القيم غير صحيحة، قم بإنشاء ملف جديد باستعمال القيم والمعاملات الصحيحة.
- تحقيق من إعدادات الرمز السري PIN:

- استخدام متعدد اتصالات اندرويد راوتر LTE 4G
- قم باعادة تشغيل التجوال للوصول للانترنت.
- تأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك متصل بالرواوتر (سلكيًا أو لاسلكيًّا).
- قم باعادة تشغيل الرواوتر وكرر المحاولة.
- تحقيق من إعدادات الافتراضية للرواوتر (ضبط المصنع)؟
- تحقيق من أن الرمز السري PIN مطلوب ام لا، اذا كان مطلوب تأكد من ادخال الرمز السري الصحيح في شريط العنوان بمتصفح الانترنت.

- س 3. كيف استرجعاعدادات الافتراضية للرواوتر (ضبط المصنع)؟**
- احتفظ بالرواوتر موصولاً بالكهرباء، اضغط وباستمرار على الزر **WPS/RESET** حتى تبدأ جميع المدعى من قبل مزود الخدمة ISP.
- تحقيق من قبل مزود الخدمة admin في كل من خانة اسم المستخدم username وكلمة المرور password (password) أو قم بإنشاء كلمة مرور جديدة، وذلك لتسجيل الدخول.

- س 2. ماذا أفعل إذا لم أتمكن من الوصول إلى الانترنت؟**
- تحقيق من أن بطاقة الاتصال SIM الخاصة بك هي بطاقة LTE أو WCDMA .
- تحفظ حد البيانات:

- س 1. ماذا أفعل إذا لم تتمكن من الدخول إلى الانترنت؟**
- تحقيق من أن بطاقة SIM الخاصة بك موجودة في منطقة يعطيها مزود الخدمة ISP.
- افتح متصفح الانترنت وقم بتسجيل الدخول الى صفحة ادارة الرواوتر.
- نادر من ان البيانات الكلية تم استخدامها لم تتجاوز الحد الكلى المسموح به . اذا تجاوزت الحد ملاحظة: يمكن أيضاً أن يستخدم الرواوتر (أو إعداده) علىوضع روادر لاسلكي وذلك في حالة استخدام اتصال كابل/ADSL .
- تحقق من أن بطاقة SIM يوجد بها رصيد كافي.
- بالنسبة إلى الموديلات المزودة بهوائيات داخلية، تجاوز هذه الخطوة.
- تفحص اتصال الشبكة المحلية: يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم على الموقع الالكتروني www.tplink.com نصيحة: يمكنك أيضًا تثبيت ومحkin الهوائيات الخارجية (غير متوفرة). للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم.

- س 4. ماذا أفعل إذا نسيت كلمة المرور للدخول الى صفحة اعداد الرواوتر؟**
- بالرجوع إلى الاسئلة الشائعة < س 3 لاستعادة الرواوتر واستخدام كلمة **admin** لكل من اسم المستخدم وكلمة المرور أو إنشاء كلمة مرور جديدة لتسجيل الدخول.
- س 5. ماذا أفعل إذا نسيت كلمة المرور للشبكة اللاسلكية؟**
- كلمة المرور الافتراضية للشبكة اللاسلكية مطبوعة على ملصق المنتج على الرواوتر.
- إذا تم تغيير كلمة المرور الافتراضية للشبكة اللاسلكية ، قم بتسجيل الدخول إلى صفحة ادارة الرواوتر لاستعادة كلمة المرور أو إعادة تعديتها من جديد.
- ملاحظة: لمزيد من المساعدة في معالجة المشاكل واصلاحها ، يرجى الرجوع إلى الاسئلة الشائعة على موقعنا الالكتروني: [https://www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)

- س 6. ماذا أفعل إذا لم أتمكن من الوصول إلى الانترنت؟**
- تحقيق من أن بطاقة الاتصال SIM الخاصة بك هي بطاقة LTE أو WCDMA .
- تحفظ حد البيانات:

