

©2024 TP-Link 7106510984 REV2.0.1

USB 有線LANアダプター

ユーザーガイド



安全にご利用いただくために

- ◆ 機器の電源を切る際、電源ボタンのない製品の場合は、本体またはアダプターを接続している電源から取り外してください。電源ボタンがある場合は、ボタンからも切ることができます。
- ◆ 製品の分解・修理・改造等をしないでください。サービスが必要な場合は弊社までお問い合わせください。
- ◆ 製品を火気・水・湿気・高温から遠ざけてください。
- ◆ 本装置はIEC 62368-1規格に規定された電源クラス2 (PS2) または制限電源 (LPS) に準拠した装置からのみ電源を供給することができます。

リサイクルについて



この製品には、WEEE (電気電子廃棄物) の分別シンボルが付いています。

これは、本製品が環境に与える影響を最小限に抑えるため、リサイクルまたは解体されるよう、欧州指令2012/19/EUに従って取り扱われなければならないことを意味します。

■ ユーザーは、新しい電気・電子機器を購入する際、製品を適切なリサイクル団体に渡すか、小売業者に渡すかを選択することができます。



テクニカルサポート等、その他の情報に関してはQRコードをスキャンするか、HPをご確認ください：<https://www.tp-link.com/support>



使用方法

本製品はプラグ&プレイに対応しているため、PC等と接続して数秒間お待ちいただくだけで使い始めることができます。


UE330C/UE330/UE300/UE200 :

Windows 7/8.1 : ドライバーのインストールを求める表示が出た場合は、インストールを行います。Windows 7でインストール後に「プログラムが正しくインストールされていない可能性があります」という表示が出た場合は、「キャンセル」をクリックしてください。


Mac OS X 10.8~10.15 : 公式サイト (www.tp-link.com) からモデル番号を検索のうえ、ドライバーをインストールしてください。

UE300C/UE306 :

Windows 7 & Mac OS X 10.9~10.15 : 公式サイト (www.tp-link.com) からモデル番号を検索のうえ、ドライバーをインストールしてください。



* Nintendo Switchと接続 (UE306のみ対応)



LED表示

UE330C/UE330 :

LED	状態	意味
白	点灯	アダプターが正しく接続され利用することができます
黄色	点灯	LANケーブルが正しく接続されています
緑	点滅	ネットワークデータの転送中です

UE300C/UE300/UE200/UE306 :

LED	状態	意味
白	点灯	アダプターとLANケーブルの両方が正しく接続されています
白	点滅	ネットワークデータの転送中です