



Guida Rapida

Mini Presa Smart Wi-Fi

App Tapo



©2024 TP-Link 7106511212 REV1.0.0

Iniziamo

1. Scarica l'app Tapo da App Store o da Google Play.
2. Segui le istruzioni presenti nell'app Tapo per completare la configurazione.

Come Resettare la Presa



Tieni premuto per 5s:
Resetta Wi-Fi mantenendo le impostazioni precedenti

Tieni premuto per 10s:
Resetta la presa alle impostazioni di fabbrica

Tipi di Carico Supportati

Tipo di Carico	Max Corrente	Potenza Massima (a 230V~)
Ferro da Stiro	10 A	2300 W
Bollitore	10 A	2300 W
Stufetta	10 A	2300 W
Tostapane	10 A	2000 W
Caffettiera	10 A	2000 W
Lampada da Tavolo	0.5 A	50 W
TV	1.2 A	200 W
PC	2.5 A	450 W
Ventola	0.5 A	70 W
Pompa dell'Acqua	0.5 A	70 W
Alimentatore/Caricatore USB *	1.2 A	200 W

Nota:

1. *Gli Alimentatori/Caricatori USB sotto i 75W non supportano PFC (Power Factor Correction). PFC può ridurre la corrente di spunto generata quando il relè è acceso. Pertanto, l'utilizzo di un Alimentatore/Caricatore USB da 60-75W può danneggiare il dispositivo a causa delle correnti di spunto.
2. Evita di collegare gli apparecchi ad un motore/compressore superiore a 1/6HP, ad esempio un condizionatore d'aria. Accensioni/spengimenti frequenti possono danneggiare il compressore. Puoi verificare il valore del motore/compressore direttamente sugli apparecchi o consultare il relativo supporto.
3. La ricarica EV non è supportata in quanto richiede una potenza maggiore e una corrente di ricarica che supera la capacità nominale della spina.

Servizi Terze Parti

Tapo funziona con Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings e altri servizi di terze parti per controllare tramite la voce la tua presa smart. Puoi andare su **Me > Servizi Terze Parti** nell'app Tapo per configurare in base alle tue esigenze.

Classificazione:

100-240V, 50/60Hz, 10A

TP-Link dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e (UE) 2015/863. La dichiarazione di conformità EU originale si trova in <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Informazioni di Sicurezza

- Tieni questo manuale di istruzioni.
- Questo dispositivo è utilizzabile solo all'interno. Inserisci il dispositivo in una presa adatta.
- Tieni il dispositivo lontano da fonti di calore e spazi chiusi con scarsa ventilazione.
- L'interruttore elettronico integrato in questo prodotto è destinato solo allo scopo funzionale. Scollega l'apparecchio prima della manutenzione.

- Tieni il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.
- Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo laddove i dispositivi wireless non sono ammessi.
- La presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchiatura ed essere facilmente accessibile.
- I dispositivi non possono essere utilizzati in luoghi la cui temperatura può essere inferiore rispetto alla stanza di utilizzo, come magazzini o garage non riscaldati.



Leggi e segui le informazioni di sicurezza di cui sopra durante il funzionamento del dispositivo. Non possiamo garantire che non si verifichino incidenti o danni a causa di un uso improprio del dispositivo. Utilizza questo prodotto con cura e operi a tuo rischio.

Supporto

Per supporto tecnico, guida utente e altre informazioni, visita il sito <https://www.tapo.com/support/>

