

Descrizione LED

Rosso fisso	Accensione in corso
Lampeggio in rosso e verde	Pronto per l'installazione
Lampeggio lento in rosso	Connessione al Wi-Fi in corso
Giallo fisso	Connesso al Wi-Fi
Verde fisso	Connesso al cloud
Lampeggio veloce in rosso	Reset telecamera in corso
Lampeggio veloce in verde	Aggiornamento telecamera in corso

Informazioni di Sicurezza

- Tieni il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.
- Non utilizzare caricatori o cavi USB danneggiati per ricaricare il dispositivo.
- Non utilizzare caricatori diversi da quelli consigliati.
- Non utilizzare il dispositivo laddove i dispositivi wireless non sono ammessi.
- L'adattatore deve essere installato vicino al dispositivo e deve essere facilmente accessibile.
- Utilizza solo alimentatori forniti dal produttore e presenti nella confezione originale di questo prodotto. Se hai domande, non esitare a contattarci.
- Solo per uso interno.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se la parte esterna è danneggiata. Pericolo di scosse elettriche.
- Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate.
- Non esporre a pioggia o a qualsiasi tipo di umidità.
- Non posizionarlo vicino a dispositivi controllati automaticamente come gli allarmi antincendio. Le onde radio emesse da questo prodotto possono causare un malfunzionamento di tali dispositivi con conseguenti incidenti.
- Rispetta le restrizioni sull'utilizzo di prodotti wireless nei depositi di combustibile, negli impianti chimici o quando sono in corso operazioni di brillamento.

- Non utilizzare liquidi per pulire il prodotto. Utilizza solo un panno asciutto.
- Non inserire mai oggetti metallici all'interno del prodotto. Se un oggetto metallico entra nel prodotto, spegni l'interruttore generale e contatta un elettricista autorizzato.
- Questo prodotto non è destinato ad essere utilizzato quando si forniscono cure mediche. Consulta il produttore di qualsiasi dispositivo medico personale, come pacemaker o apparecchi acustici per determinare se sono adeguatamente schermati da energie RF (radiofrequenza) esterne.
- Non utilizzare questo prodotto in strutture sanitarie. Gli ospedali o le strutture sanitarie possono utilizzare apparecchiature che potrebbero essere sensibili alle energie RF esterne.
- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, una ciotola, un lavandino o un lavello, in un seminterrato umido o vicino a una piscina.
- Il prodotto non deve essere esposto a fumo, polvere o temperatura e vibrazioni elevate.
- Questo prodotto non deve essere esposto alla luce solare diretta
- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
- Quando lasci il prodotto inutilizzato per un lungo periodo, scollega il prodotto dalla presa di corrente.
- Questo prodotto può interferire con altri prodotti elettronici come TV, radio, personal computer, telefoni o altri dispositivi wireless.
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 40°C
- Raccolta differenziata

Tipologia di imballaggio		Codice materiale
Scatola	Carta	PAP 21/PAP 20
Busta di Plastica	Plastica	PET 1/LDPE 4/HDPE 2/7 >PP+PE<
Cartoncino	Carta	PAP 22/PAP 20
Plastica Espansa	Plastica	7 EVA/LDPE 4
Guscio di Plastica	Plastica	PS 6/PVC 3
Pellicola Plastica	Plastica	LDPE 4/PET 1
Verifica le disposizioni del tuo Comune.		

*Questa QIG è valida per più modelli. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

Leggi e segui le informazioni di sicurezza di cui sopra durante il funzionamento del dispositivo. Non possiamo garantire che non si verifichino incidenti o danni a causa di un uso improprio del dispositivo. Utilizza questo prodotto con cura e operi a tuo rischio.

TP-Link dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e (UE) 2015/863.

La dichiarazione di conformità EU originale si trova in <https://www.tapo.com/en/support/ce/>

©2024 TP-Link



Guida Rapida

Telecamera di Sorveglianza Pan/Tilt Wi-Fi



Video di Configurazione

Scansiona il codice QR o visita
[https://www.tp-link.com/support/
setup-video/#cloud-cameras](https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras)



7106511398 REV5.0.0

*Le immagini possono differire dai prodotti attuali.

PASSO 1

SCARICA APP

Scarica l'app **Tapo** da App Store o da Google Play, e fai login.



Scansiona per scaricare

PASSO 2


ACCENSIONE


Alimenta la telecamera e attendi che il LED lampeggi in rosso e verde.



PASSO 3

IMPOSTAZIONE

Tocca il pulsante  nell'app e seleziona il tuo modello. Segui le istruzioni dell'app per completare la configurazione.




Istruzioni per il Montaggio

1. Segna le Posizioni

Posiziona la Sagoma di montaggio dove vuoi montare la telecamera. Per il montaggio a parete, pratica due fori attraverso due cerchi.



$\Phi=6\text{ mm}$ (15/64 in.)



2. Fissa le viti


Inserisci 2 fisher di montaggio nei fori, quindi avvita le viti nei fisher.

Nota: per fissare saldamente la telecamera, assicurati che gli spazi tra i due fisher e le viti siano equidistanti ($2\text{ mm} < A < 3\text{ mm}$).



3. Fissa la Telecamera

Appendi saldamente la telecamera alle due viti. Assicurati che la telecamera sia fissata saldamente. In caso contrario, regola la distanza tra i fisher e le viti fino a quando non è stabile.



Aspetto


Ruota l'obiettivo della telecamera per trovare il pulsante RESET e lo slot per la scheda microSD.

Pulsante RESET

Mentre la telecamera è accesa, tieni premuto il pulsante RESET per almeno 5 secondi fino a quando il LED lampeggia in rosso. La telecamera si resetterà e si riavvierà.

Slot per scheda microSD

Inserisci una scheda microSD e inicializzala con l'app Tapo per registrare in locale.



Per supporto tecnico, guida utente, garanzia e ulteriori informazioni, visita www.tapo.com/support/

