

Tapo
Wi-Fi 스마트 전구
설치 안내서


Rev 1.00_241118




※Tapo 기기 사용 전 공유기 연결 상태 확인 방법 - 안드로이드

주의사항을 지키지 않는 경우 제품이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

- Tapo 기기 설치 전 자택 인터넷 환경을 점검합니다.
- (중요) 자택에서 사용하시는 공유기에 스마트폰을 연결하신 상태에서, 스마트폰의 IP를 확인합니다.




- 위 방법을 통해 IP를 확인하여 만약 스크린샷의 예시와 같이 192.168.XXX.XXX, 혹은 172.30.XXX.XXX 등으로 시작하지 않는 경우 공유기가 인터넷에 정상적으로 연결된 상태가 아니며, 선을 다시 연결해주셔야 합니다.
- 공유기의 선 연결 상태를 확인하여, 모뎀 혹은 벽면에서 나오는 선이 공유기의 "WAN 포트" 혹은 "인터넷 포트"로 연결되도록 한 후 다시 확인하여 IP가 변경되는지 확인해 주시기 바랍니다.




※Tapo 기기 사용 전 공유기 연결 상태 확인 방법 - 아이폰

주의사항을 지키지 않는 경우 제품이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

- Tapo 기기 설치 전 자택 인터넷 환경을 점검합니다.
- (중요) 자택에서 사용하시는 공유기에 스마트폰을 연결하신 상태에서, 스마트폰의 IP를 확인합니다.





- 위 방법을 통해 IP를 확인하여 만약 스크린샷의 예시와 같이 192.168.XXX.XXX, 혹은 172.30.XXX.XXX 등으로 시작하지 않는 경우 공유기가 인터넷에 정상적으로 연결된 상태가 아니며, 선을 다시 연결해주셔야 합니다.
- 공유기의 선 연결 상태를 확인하여, 모뎀 혹은 벽면에서 나오는 선이 공유기의 "WAN 포트" 혹은 "인터넷 포트"로 연결되도록 한 후 다시 확인하여 IP가 변경되는지 확인해주시기 바랍니다.



※스마트 전구 공장 초기화 방법

- ※ 전구가 2번만 깜빡이고 꺼지거나, 아예 켜지지 않는 경우 사용할 수 있습니다.

1. 전구를 전원에 연결합니다.
2. 전구의 전원을 켭니다.
3. 전구의 전원을 끈 후 5초 가량 기다립니다.
4. 전구의 전원을 켜 후 1초 가량 기다립니다.
5. 3~4 과정을 5회 반복합니다.
- 전구를 5초간 끄고 1초간 켜기 * 5
6. 전구가 켜진 후 세번 깜빡이는지 확인하고, 깜빡이지 않는 경우 다시 3~5 과정을 시행합니다.
7. 전구가 세번 깜빡이는 경우 우측 사진을 참고하여 아래의 과정을 시행합니다.(증상 방지 설정)
8. 전구 설치 후 우측 상단의 볼트 모양 아이콘을 눌러 디바이스 설정으로 진입합니다.
9. 기본 상태를 선택합니다.
10. "기타"로 지정 후 저장합니다.



※스마트 전구 초기화 방법

참고 동영상(아래 사진을 눌러서도 이동할 수 있습니다.)



1. 전구의 전원을 컷니다.

2. 전구의 전원을 약 **2초 간격으로** 천천히 세 번 켜고 끕니다.

3. 전구가 세 번 깜빡이는지 확인하고, 깜빡이지 않는다면 다시 2번을 시행합니다.

※Tapo 전구 FAQ


사용 중 문제가 발생하시거나 궁금한 점이 있으신 경우 아래의 목록을 확인하여 주세요.

1. [우리 집에서 쓰는 Wi-Fi 만 목록에서 안나와요.](#)
2. [Tapo 스마트 기기를 Google 어시스턴트를 이용해서 조작할 수 있나요?](#)
3. [Tapo 스마트 장치를 삼성 Smart Things 에 연동할 수 있나요?](#)
4. [Tapo 스마트 장치의 스케줄 설정은 어떻게 작동하나요?](#)


1. 전구를 와이파이가 가까운 장소의 소켓에 설치합니다.
(전구가 3번 깜빡이는지 확인합니다.)



2. Google Play 혹은 APP Store 에서
TAPO를 검색 후 설치 후 실행합니다.
(TP-Link Tapo를 설치합니다.)



3. 계정을 생성합니다.
(이미 계정이 있다면 로그인을 선택합니다.)



4. 사용하려는 이메일 주소를 입력하고, 절차에 따라 가입을 진행합니다.

KT 3:54 37%

TP-Link ID를 생성하세요.

이 ID는 장치 관리용 TP-Link ID가 됩니다. 확인을 위해 이 주소로 이메일을 보내드립니다.

TP-Link ID (이메일)

위치

대한민국

다음

이미 가입했습니다. [로그인](#)

※이메일 수신이 가능한, 실제 사용하는 이메일 주소를 사용하셔야 합니다.

※생성한 비밀번호와 계정은 유출되지 않도록 개인 보안에 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

5. 이메일 계정으로 인증을 완료합니다.

TP-Link ID 생성화

안녕,
TP-Link ID를 등록 해 주셔서 감사합니다.
TP-Link ID 등록을 완료하려면 한 시간 내에 다음 버튼을 클릭하십시오 :

등록을 마치려면
클릭하십시오.

이 이메일에 회신하지 마십시오. 그것은 감시되지 않는 이메일 주소에서 보냈습니다.
문의 사항이 있으시면 기술 지원부 www.tp-link.com/support 에 문의하십시오.

진심으로,
TP-Link 클라우드 팀

4번 과정에서 입력한 이메일 주소로 인증 메일이 발송됩니다.

사용하시는 이메일 서비스 로그인 후, 수신된 메일을 확인하시어 인증 메일의 "등록" 버튼을 눌러 주세요.

6. 인증이 완료되면 로그인합니다.

KT 9:21 89%

install guide


즐거찾기 모든 장치 거실

장치를 추가하여 스마트 홈을 구성하세요.


장치 추가

홈 카메라 청소기 스마트 나


7. 장치 추가 버튼을 선택합니다.




8. 조명을 선택합니다.



9. 구매한 전구 모델을 선택합니다.




10. “다음” 을 누릅니다.




11. 전구가 3번 깜빡이는지 확인하고 “다음” 을 누릅니다.



12. 아래 메시지가 나오면 “연결” 을 누릅니다.




12-2. 만일 “기기에 연결할까요?” 메시지가 나오지 않는 경우
스마트폰의 Wi-Fi 목록에서 직접 연결하여야 합니다




“인터넷 연결 없음” 문구가 나타날 수 있습니다.

만일 “인터넷 연결 불가능한 Wi-Fi 자동 전환”
등의 메시지가 표기된다면, “연결 유지” 를
선택하여야 합니다.


13. Tapo 앱이 전구를 찾고 있습니다




14. Tapo 앱이 전구를 찾았습니다.



15. Wi-Fi 정보 창이 공란인 경우, “다시 선택”을 누릅니다.



16. 사용중인 Wi-Fi를 선택합니다.




Tapo 카메라 Wi-Fi 연결 관련


Tapo 장치를 Wi-Fi에 연결할 때 반드시 비밀번호가 설정된 Wi-Fi에 연결할 것을 권장합니다.

비밀번호가 설정되지 않은(Open Security) Wi-Fi에 연결해 사용할 경우 보안이 취약해질 수 있습니다.


17. Wi-Fi와 비밀번호 확인 후 “다음”을 누릅니다.




18. Tapo 앱이 카메라와 네트워크를 연결하고 있습니다.




18-1. 해당 페이지가 나타나는 경우, 스마트폰의 Wi-Fi 목록에서 자택 Wi-Fi 를 찾아 연결 후 **"다시 시도하기"** 를 누릅니다.




19. 전구의 이름을 지정합니다.




20. 전구의 위치를 지정합니다.




21. 전구의 아이콘을 지정합니다.




22. "펌웨어 확인" 을 누릅니다.




23. "시작하기" 를 누릅니다.




24. 펌웨어 업데이트에 대한 설명을 확인하고 "알겠습니다" 를 누릅니다.




25. 설치가 완료되었습니다. 어플리케이션을 통해 전구의 전원을 켜고 끌 수 있습니다.



26. 전구의 색상과 밝기, 색온도를 변경할 수 있습니다.



27. 전구가 동작할 스케줄과 타이머를 설정할 수 있습니다.



28. 각종 동작 설정을 변경할 수 있습니다.

