

## Quick Start Guide

### Smart Wi-Fi Power Strip

Images may differ from actual product.  
©2024 TP-Link 7106511613 REV1.0.0


## English

### Getting Started


1. Get the **Tapo** app from the App Store or Google Play.
2. Follow the instructions in the Tapo app to complete the setup.




### How to Reset Your Device



### How to Wall-Mount Your Device



1. Mark the screw hole locations on the wall, with a 16 cm spacing between the two screws.
2. Use a drill to insert the screws into the marked locations and securely attach the power strip.



For a smooth installation, use screws with a diameter range of 4-8 mm for the screw cap (Screw 4# or 6# recommended).

Note:  
A < 3 mm  
B > 6 mm  
1.8 mm < C < 2.8 mm  
4 mm < D ≤ 8 mm

### Supported Load Types

Load Type	Max Current	Max Power (at 250V~)
Iron	13 A	3250 W
Kettle	13 A	3250 W
Heater	13 A	2500 W
Toaster	13 A	2500 W
Coffee Maker	13 A	2000 W
Desk Lamp	0.75 A	80 W
TV	2 A	350 W
PC	3.5 A	600 W
Fan	1.0 A	200 W
Water Pump	3.5 A	735 W(1HP)
Power Adapter/USB Charger	1.2 A	200 W

- Note:
1. Avoid plugging your appliances with a motor/compressor higher than 1HP, such as an air conditioner. Frequent on/off switching may damage the compressor. You can check the motor/compressor value listed on your appliances or consult their customer support.
  2. EV charging is not supported as it demands higher power and a charging current that surpasses the plug's rated capacity.

Rating:  
250V~, 50/60Hz, 13A General Use;  
250V~, 50/60Hz, 2.0FLA/13LRA\*, Motor Load  
Construction of Switch: Micro-gap Switch(μ)  
\*FLA=Full Load Ampere; LRA=Lock Rotor Ampere


### أنواع الأحمال المدعومة

نوع الحمل	أقصى تيار	الطاقة القصوى (عند 250 فولت~)
مكواة	13 أمبير	3250 وات
غلاية	13 أمبير	3250 وات
سخان	13 أمبير	2500 وات
محمصة خبز	13 أمبير	2500 وات
ماكينة صنع القهوة	13 أمبير	2000 وات
مصباح مكتبي	0.75 أمبير	80 وات
تلفزيون	2 أمبير	350 وات
كمبيوتر شخصي	3.5 أمبير	600 وات
المروحة	1.0 أمبير	200 وات
مضخة مياه	3.5 أمبير	735 وات (1 حصان)
محولات الطاقة/شاحن USB	1.2 أمبير	200 وات

- ملاحظة:
1. تجنب توصيل أجهزتك بمحرك/ضاغط أعلى من 1 حصان، مثل مكيف الهواء. قد يؤدي التبديل المتكرر بين التشغيل والإيقاف إلى إتلاف الضاغط. يمكنك التحقق من قيمة المحرك/الضاغط المدرجة على أجهزتك أو استشارة دعم العملاء.
  2. لا يتم دعم شحن المركبات الكهربائية لأنه يتطلب طاقة أعلى وتيار شحن يتجاوز السعة المقررة للقابس.


التقييم:  
250 فولت ~، 50/60 هرتز، 13 أمبير للاستخدام العام؛  
250 فولت ~، 50/60 هرتز، 2.0FLA/13LRA\*، حمل المحرك  
تصميم المقفاح: مقفاح الفجوة الدقيقة (μ)  
\*FLA=الأمبير الحمل الكامل؛ LRA=أمبير دوران النقل

### كيفية تثبيت جهازك على الحائط



1. قم بتحديد أماكن فتحات المسامير على الحائط، مع ترك مسافة 16 سم بين المسامير.
2. استخدم المثقاب لإدخال المسامير في الأماكن المحددة وربط شريط الطاقة بإحكام.

للتثبيت السلس، استخدم مسامير يتراوح قطرها بين 4 و 8 مم لغطاء المسامير (يوصى باستخدام مسامير #4 أو #6).



ملاحظة: A > 3 مم؛ B < 6 مم؛ 1.8 مم < C > 8.2 مم؛ 4 مم > D ≥ 8 مم

### العربية


#### البدء

1. احصل على تطبيق Tapo من App Store أو Google Play.
2. اتبع الإرشادات الموجودة في تطبيق Tapo لإكمال الإعداد.



#### كيفية إعادة تعيين جهازك

- إعادة تعيين إعدادات الواي فاي فقط:
- اضغط مع الاستمرار على أي زر طاقة لمدة 5 ثوانٍ.
- إعادة ضبط المصنع:
- اضغط مع الاستمرار على أي زر طاقة لمدة 10 ثوانٍ.



## 繁體中文

### 開始安裝

1. 從App Store或Google Play下載並安裝Tapo app。
2. 依照Tapo app內的步驟完成設定。




### 如何重置您的設備？



電源按鈕


- 僅重設 Wi-Fi 設定：  
按住任一電源按鈕 5 秒鐘
- 恢復原廠設定：  
按住任一電源按鈕 10 秒鐘

### 如何將設備安裝在牆上



1. 在牆上標記螺絲孔位置，兩個螺絲之間的間距為 16 公分。
2. 使用鑽頭將螺絲鑽入標記位置並牢固連接插座。

為了順利安裝，螺帽請使用直徑範圍為 4-8 mm 的螺絲（建議使用 4# 或 6# 螺絲）。



註：  
A<3mm  
B>6mm  
1.8mm<C<2.8mm  
4mm<D≤8mm

### 支援的負載類型

負載類型	最大電流	最大功率 (250V~)
熨斗	13 A	3250 W
水壺	13 A	3250 W
加熱器	13 A	2500 W
烤麵包機	13 A	2500 W
咖啡機	13 A	2000 W
檯燈	0.75 A	80 W
電視	2 A	350 W
個人電腦	3.5 A	600 W
風扇	1.0 A	200 W
水泵浦	3.5 A	735 W(1HP)
電源供應器 /USB 充電器	1.2 A	200 W

註：

1. 避免為您的設備插入高於 1HP 的馬達/壓縮機，例如空調。頻繁的開關可能會損壞壓縮機。您可以檢查設備上列出的馬達/壓縮機值或諮詢他們的客戶支援。
2. 不支援電動車充電，因為它需要更高的功率和超過插頭額定容量的充電電流。

額定值：

250V~, 50/60Hz, 13A 一般用途；  
250V~, 50/60Hz, 2.0FLA/13LRA\*, 馬達負載  
開關結構：微間隙開關(μ)  
\*FLA=滿載安培； LRA=鎖定轉子安培

### 安全資訊

- 將設備遠離水、火、潮濕或高溫的環境。
- 請勿嘗試拆卸、修理或改裝設備。
- 請勿在禁止使用無線設備的地方使用該設備。
- 插座應安裝在設備附近且易插拔的位置。
- 這些設備不適用於溫度可能低於實際室內條件的地方，例如沒有暖氣的倉庫或車庫。
- 透過電源線將產品插入具有接地的牆壁插座上。
- 使用時請勿覆蓋電源插座。
- 觸電危險。請勿插入另一個電源插座或延長線。
- 計時器和排程可能會在使用者不在場的情況下意外打開。
- 減少危險狀況 – 維修前請從電源插座拔下設備插頭。

注意

若要在維修前切斷設備電源，請將其從插座上拔下。

使用設備時請參閱並遵守上述的安全資訊。我們不保證不會因設備使用不當而發生事故或損壞。請謹慎使用本產品，操作風險自行負擔。

### معلومات السلامة

- احفظ الجهاز بعيداً عن الماء أو النار أو الرطوبة أو البيئات الحارة.
- لا تحاول تفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله.
- لا تستخدم الجهاز حيث لا يسمح بالأجهزة اللاسلكية.
- يجب تثبيت مقبس المخرج بالقرب من الجهاز ويجب الوصول إليه بسهولة.
- الأجهزة غير مخصصة للاستخدام في الأماكن التي قد تكون درجة الحرارة فيها أقل من ظروف الغرفة الفعلية، مثل المستودعات أو مرائب السيارات غير المندفة.
- قم بتوصيل المنتج بمنافذ الحائط باستخدام التوصيل الأرضي من خلال سلك مصدر الطاقة.
- لا تقم بتغطية مشترك الكهرباء أثناء الاستخدام.
- خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بتوصيله بمشترك كهرباء آخر أو سلك تمديد.
- قد يتم تشغيل المؤقت والجدول الزمني بشكل غير متوقع دون وجود المستخدم.
- لتقليل الحالة الخطرة - افصل الجهاز عن مأخذ التيار الكهربائي قبل الصيانة.

تنبيه

لفصل الجهاز بالكامل قبل الصيانة، افصله عن المقبس.

يرجى قراءة واتباع معلومات السلامة المذكورة أعلاه عند تشغيل الجهاز. لا يمكننا ضمان عدم وقوع أي حوادث أو أضرار نتيجة الاستخدام غير السليم للجهاز. يرجى استخدام هذا المنتج بعناية وتشغيله على مسؤوليتك الخاصة.

### Safety Information

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- The devices are not intended for use in locations where the temperature may be less than actual room conditions, such as unheated warehouses or garages.
- Plug the product into the wall outlets with earthing connection through the power supply cord.
- Do not cover the power strip while in use.
- Risk of electric shock. Do not plug into another power strip or an extension cord.
- Timer & Schedule could turn-on unexpectedly without the user being present.
- To Reduce the Hazardous Condition – Unplug the appliance from the socket-outlet before servicing.

CAUTION



To fully de-energize the appliance before servicing, unplug it from the receptacle.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011 /65/EU and (EU) 2015/863. The original EU declaration of conformity may be found at <https://www.tapo.com/en/support/ce/>  
TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017. The original UK declaration of conformity may be found at <https://www.tapo.com/support/ukca/>



?

### Need some help?

Visit <https://www.tapo.com/support/> for technical support, the user guide, FAQs, warranty & more

