Quick Installation Guide

USB Type-C Hub

For technical support, the user guide and more information, please visit **https://www.tp-link.com/support**.

*Images are for demonstration only.

©2025 TP-Link 7106512060 REV1.0.2

CONTENTS

01 / Bahasa Indonesia
02 / 日本語
03 / 한국어
04 / 繁體中文
06 / ไทย
07 / Tiếng Việt
08 / עברית

Bahasa Indonesia

Hub ini mendukung fitur Plug and Play. Colokkan konektor USB-C ke perangkat host Anda, lalu colokkan periferal eksternal Anda ke port hub yang sesuai.

Pengisi daya PD (tidak termasuk) tidak diperlukan. Jika Anda ingin menggunakan pengisi daya PD untuk mengisi daya perangkat host Anda, silakan lihat **Tips (2.B)**.



Tips:

1. Bila tidak digunakan, harap cabut atau lepas periferal eksternal dari hub terlebih dahulu, lalu cabut hub dari perangkat host Anda.
2. Jika Anda perlu menyambungkan pengisi daya PD ke port USB-C PD hub, harap:
   A) Perhatikan bahwa ini hanya memiliki fungsi pengisian daya dan hanya sebagai input.
   B) Gunakan pengisi daya PD asli atau bersertifikat untuk mengisi daya perangkat host Anda. Output pengisi daya PD harus memenuhi spesifikasi input port USB-C PD.
3. Untuk produk dengan port Gigabit Ethernet, instalasi driver mungkin diperlukan untuk kompatibilitas dengan beberapa sistem operasi lama. Silakan kunjungi situs web resmi kami di **www.tp-link.com** untuk mengunduh driver yang diperlukan untuk sistem ini:
   • Windows 7/8
   • Mac OS X 10.9 hingga 10.15

日本語

USBハブはプラグ&プレイ機能に対応しています。ハブのUSB Type-Cコネクターをホストデバイスに差し込んでから、周辺機器をハブの対応するポートにつないでください。
PD充電器は必須ではありません。(PD充電器は別売りです)。PD充電器を使用してホストデバイスの充電を行う場合は、ヒント (2.B) を参照してください。



ヒント:

1. USBハブを使用しない場合は、周辺機器をハブから取り外してから、ハブのコネクターをホストデバイスから抜いてください。
2. PD充電器をハブのUSB Type-C PD対応ポートに接続する場合は、下記の点にご注意ください:
   A) USB Type-C PD対応ポートは充電機能にのみ対応した入力専用ポートです。
   B) ホストデバイスに充電する際は、ホストデバイスの純正品または認定品のPD充電器を使用してください。また、PD充電器の出力仕様がUSB Type-C PD対応ポートの入力仕様を満たしていることを確認してください。
3. ギガビット対応LANポートを搭載した製品では、一部のOSとの互換性を確保するため、ドライバーのインストールが必要な場合があります。当社の公式ウェブサイト (www.tp-link.com) からの下記OSに対応するドライバーをダウンロードできます:
   · Windows 7/8
   · Mac OS X 10.9 to 10.15

한국어

이 허브는 플러그 앤 플레이 기능을 지원합니다. USB C타입 커넥터를 호스트 장치에 꽂은 다음, 외부 주변 장치를 허브의 해당하는 포트에 연결합니다.

PD 충전기(미제공)는 필요하지 않습니다. PD 충전기를 사용하여 호스트 장치를 충전하려면 팁 (2.B)를 참고하세요.



팁:

1. 장치를 사용하지 않을 때 먼저 허브에서 외부 주변 장치를 분리하거나 제거하고 호스트 장치에서 허브의 플러그를 뽑아 주세요.
2. 허브의 USB C타입 PD 포트에 PD 충전기를 연결해야 하는 경우, 다음에 유의하세요:
   A) PD 충전기에는 충전 기능만 있으며, 입력만 가능합니다.
   B) 정품 또는 인증된 PD 충전기를 사용하여 호스트 장치를 충전하세요. PD 충전기의 출력은 USB C타입 PD 포트의 입력 사양을 충족해야 합니다.
3. 기가비트 이더넷 포트가 있는 제품의 경우, 일부 이전 운영 체제와의 호환성을 위해 드라이버를 설치해야 할 수 있습니다. 아래 운영 체제에 필요한 드라이버를 다운로드하려면 공식 웹사이트(www.tp-link.com/kr)를 방문하세요:
   • Windows 7/8
   • Mac OS X 10.9~10.15

繁體中文

此集線器支援隨插即用功能，將 USB-C 連接線插入您的主要設備，接著再將其他外接設備插入集線器上的對應連接埠。

不需要 PD 充電器(包裝未附)。若您想使用 PD 充電器為您的主要設備充電，請參考說明(2.B)。



*圖片僅供參考，與您的實際產品可能不同。

說明:
1. 未使用時，請先拔除或移除集線器外接裝置後，再將集線器從您的主要設備拔除。
2. 若您需要將 PD 充電器連接至集線器的 USB-C PD 連接埠，請:
   A) 只有充電功能，且僅能插入。
   B) 使用您的主要裝置原先包裝所附或通過認證的 PD 充電器為您的主要裝置充電。PD 充電器的輸出須符合 USB-C PD 連接埠的輸入規格。
3. 對於有 Gigabit 網路孔的產品，需要安裝驅動程式以相容於某些舊版作業系統，請至我們的官網 www.tp-link.com 下載這些系統所需驅動程式:
   • Windows 7/8
   • Mac OS X 10.9 to 10.15

如需技術支援、用戶指南和其他資訊，請前往 https://www.tp-link.com/support，或掃描QR code。

安全諮詢及注意事項

請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。

清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。

注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。

插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。

請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。

不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。

這台設備僅能由符合IEC 62368-1標準中定義的電源等級2 (PS2) 或有限電源 (LPS) 的設備供電。

RoHS限用物質聲明請查看: https://www.tp-link.com/tw/support (型號/技術支援)

ไทย

อับนี้รองรับคุณสมบัติ Plug and Play (เชื่อมต่อแล้วใช้งานได้เลย) เสียบขั้วต่อ USB-C เข้ากับอุปกรณ์โฮสต์ของคุณ จากนั้นเสียบอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกเข้ากับพอร์ตที่เกี่ยวข้องของอับ

ไม่จำเป็นต้องมีที่ชาร์จ PD (ไม่ได้แถมมาให้) หากคุณต้องการใช้ที่ชาร์จ PD เพื่อชาร์จอุปกรณ์โฮสต์ของคุณ โปรดดูในเคล็ดลับ (2.B)



*รูปภาพด้านกล่างใช้เพื่อ การสาธิตเท่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงของคุณ

เคล็ดลับ:
1. เมื่อไม่ได้ใช้งาน โปรดถอดปลั๊กหรือถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกออกจากอับก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กอับออกจากอุปกรณ์โฮสต์ของคุณ
2. หากคุณต้องการเชื่อมต่อเครื่องชาร์จ PD เข้ากับพอร์ต USB-C PD ของอับ โปรด:
   A) โปรดสังเกตว่ามีเพียงฟังก์ชันการชาร์จและเป็นอินพุตเท่านั้น
   B) ใช้ที่ชาร์จ PD ตั้งเดิมหรือที่ผ่านการรับรองเพื่อชาร์จอุปกรณ์โฮสต์ของคุณ เอาต์พุตของเครื่องชาร์จ PD ควรเป็นไปตามข้อกำหนดอินพุตของพอร์ต USB-C PD
3. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีพอร์ตอีเทอร์เน็ตแบบ Gigabit การติดตั้งไดรเวอร์อาจจำเป็นเพื่อให้เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าบางรุ่น โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา ที่ www.tp-link.com เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่จำเป็นสำหรับระบบเหล่านี้:
   • Windows 7/8
   • Mac OS X 10.9 to 10.15

Tiếng Việt

Hub này hỗ trợ tính năng Cắm là dùng (Plug and Play). Cắm đầu nối USB-C của hub vào cổng USB-C trên thiết bị chính (máy tính), sau đó cắm thiết bị ngoại vi bên ngoài vào cổng tương ứng trên hub.

Không cần bộ sạc PD (không bao gồm). Nếu bạn muốn sử dụng bộ sạc PD để sạc thiết bị chính, vui lòng tham khảo Lưu ý (2.B)



*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Các thông số thực tế có thể khác biệt.

Lưu ý:
1. Khi không sử dụng, vui lòng rút phích cắm hoặc tháo thiết bị ngoại vi bên ngoài khỏi hub trước, sau đó rút phích cắm hub khỏi thiết bị chính.
2. Nếu bạn cần kết nối bộ sạc PD với cổng USB-C PD của hub, vui lòng thực hiện theo các bước sau:
   A) Lưu ý rằng cổng này chỉ có chức năng sạc và là đầu vào (input only).
   B) Sử dụng bộ sạc PD chính hãng hoặc được chứng nhận để sạc thiết bị chính của bạn. Công suất đầu ra của bộ sạc PD phải đáp ứng thông số đầu vào của cổng USB-C PD.
3. Đối với các sản phẩm có cổng Gigabit Ethernet, việc cài đặt trình điều khiển (driver) có thể cần thiết để tương thích với một số hệ điều hành cũ. Vui lòng truy cập trang web chính thức của chúng tôi tại www.tp-link.com để tải xuống trình điều khiển cần thiết cho các hệ điều hành sau:
   • Windows 7/8
   • Mac OS X 10.9 to 10.15

עברית

רכזת זו תומכת בתכונת הכנס והפעל. חבר את מחבר ה-USB-C להתקן המארח שלך, ולאחר מכן חבר את היציאד ההיקפי החיצוני שלך ליציאה המתאימה של הרכזת.

אין צורך במטען PD (לא כלול). אם ברצונך להשתמש במטען PD כדי לטעון את המכשיר המארח שלך, עיין בטיפים (2.ב).



*הנתונים הם להדגמה בלבד. הם עשויים להיות שונים מהמוצרים שלך בפועל.

טיפים

1. כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק או להסיר תחילה את ההתקנים החיצוניים מהרכזת, ולאחר מכן לנתק את הרכזת מהמכשיר הראשי.
2. אם אתה צריך לחבר מטען PD ליציאת USB-C של הרכזת, בבקשה: א) שים לב שיש לו רק את פונקציית הטעינה והוא קלט בלבד. ב) השתמש במטען PD מקורי או מאושר לטעינת המכשיר המארח שלך. הפלט של מטען PD צריך לעמוד במפרט הקלט של יציאת USB-C.
3. עבור מוצרים עם פורטי Ethernet במהירות גיגהביט, ייתכן שיהיה צורך בהתקנת מנהלי התקנים לצורך תאימות עם מערכות הפעלה ישנות יותר. אנא בקר באתר הרשמי שלנו בכתובת www.tp-link.com להורדת מנהל ההתקן הדרוש למערכות אלה:
   • Windows 7/8
   • Mac OS X 10.9 to 10.15