

かんたん設定ガイド

フルワイヤレスセキュリティカメラ

*画像は実際の製品と異なる場合があります。




セットアップ動画
右側のQRコードをスキャンするか、
下記URLからご確認ください。
[https://www.tp-link.com/support/
setup-video/#cloud-cameras](https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras)

04 / カメラの取り付け方法 (取り付け方法に関する詳細はTapoアプリでご確認ください。)

オプション1: スチール製面に取り付ける場合

カメラの背面にはマグネットがついており、
台座と組み合わせてスチール製面にくっつける
ことが可能です。

⚠ 注意事項
強い磁力がありますので、お取り扱い
には十分にご注意ください。




スチール製面

オプション2: 壁に取り付ける場合(両面テープ使用)

- スチールプレートと壁面のほこり・汚れ・油脂
等を拭き取ります。

注:落下による危険を防ぐため、カメラは平らで滑らかな
面に設置してください。

- ✓ 適した壁面：
大理石・タイル・ステンレス鋼・ガラス・金属
- ✗ 不向きな壁面：
石膏・光沢面・有孔面・布地・木材・レンガ壁




オプション3: 壁に取り付ける場合(スチールプレート使用または不使用)

- 付属の両面テープをスチールプレートの背面に
貼り付けます。気泡が入らないよう両面テープ
を指で2〜3回軽く押します。


注:両面テープは使い捨てで貼り直しできません。
製品落下の恐れがあるため再利用しないでください。

- スチールプレートを両面テープで壁面に貼り付
け、気泡が入らないようスチールプレートを指
で2〜3回軽く押してから、そのまま15秒間押
し付けます。



01 / バッテリーの充電

十分に充電してからご使用ください。
これには5~6時間かかる場合があります。




- 注:
- ご使用前にカメラの保護フィルムを剥がしてください。
 - 充電ポートのシリコン部分を無理に引きはがさないでください。防水
性能が損なわれる恐れがあります。
 - USB充電器を接続すると、LEDが3秒間オレンジ色で高速点滅します。
もし点滅しない場合は、充電器が本体にしっかりと挿し込まれている
か確認してください。
 - 付属のUSBケーブルおよび充電器以外は使用しないでください。
バッテリー性能に支障をきたす恐れがあります。
 - 充電後は必ずポートカバーを閉じてください。
 - 設定完了後、Tapoアプリでバッテリーステータスを確認してください。

02 / カメラの設定

- App StoreまたはGoogle PlayからTapoアプリ
を入手してください。



- カメラの **⏻** ボタンを3秒間長押しして電源を入れたら、アプリの **⊕** ボタンをタップしてモデルを選択したら、表示に沿って設定を完了してください。




03 / 取り付け時の注意事項


- 動体検知の妨げとなるため、カメラをガラス越しに
設置しないでください。
- アラームの誤作動を防ぐため、下記をご参考の上、
適切な位置に取り付けてください。

- 風で揺れる木にカメラを向けないでください。
- 車両や通行人にカメラを向けないでください。
- 街灯や太陽にカメラを向けないでください。


- カメラを逆さまにして取り付けしないでください。
- モーションセンサーを水平に保ってください。



- カメラの角度を水平から15°程度下に向けた角度で設
置してください。




- スマート検知が正常に作動するには、検知対象がカメ
ラの前を横切る様子を撮影できるよう、斜め上の位置に
カメラを取り付けてください。



*進入する検知対象と向かい合
わせにカメラを設置しないでく
ださい。


- 最適な検知パフォーマンスを維持するためには、地上2~3メートル上
にカメラを設置することをおすすめします。



*感度は、カメラの設定 > 検知 > 起動感度で調整できます。
図に示されているFOVとPIR検出ゾーンは、カメラを2.2m上の位置に取り付けた場合のもので

オプション3: 壁に取り付ける場合(スチールプレート使用または不使用)


- 取り付け用位置決めシールを設置したい
場所に貼り、シールに合わせてネジ穴を
2つあけます。



⚠ 注意事項
強い磁力がありますので、お取り扱い
には十分にご注意ください。


- 各ネジ穴にアンカーを差し込み、アンカーの
上にスチールプレートを合わせてからネジで
固定します。最後にスタンドをマグネットで
スチールプレートにくっつけます。

注:スチールプレートのネジ受け側がマグネットに面して
いるか確認してください。



⚠ 注意事項
強い磁力がありますので、お取り扱い
には十分にご注意ください。

(オプション)
壁面取り付け用台座 (別売り) を使用して
取り付けることも可能です。



Tapoソーラーパネルをお持ちの場合

ソーラーパネルによる給電を行うことで、セキュリティカメラが継続して稼働し続けることが可能になります。
カメラをソーラーパネルに接続する際は、必ずケーブル用防水アタッチメントを使用してください。

Tapoソーラーパネルをお持ちの場合：

接続ガイド

QRコードをスキャンするか、
下記URLからカメラの接続方法をご確認ください。
<https://www.tp-link.com/support/faq/3800/>



Tapoソーラーパネルをお持ちでない場合：

付属の**5V/2A USB充電器**を使用して
バッテリーを充電してください。
充電後は必ずポートカバーを閉じてください。


他社製のソーラーパネルを使用して充電
する場合、防水性能に影響を及ぼす可
能性がありますので、ご注意ください。

ステータスLEDの表示と内容

オレンジで高速点滅 (3秒間)	USB充電器に接続済み
赤点灯	起動中
赤&緑で点滅	セットアップ準備完了
赤でゆっくり点滅	Wi-Fiに接続試行中
オレンジ点灯	Wi-Fiでネットワークに接続済み
緑点灯	クラウドに接続済み
赤で高速点滅	カメラの初期化中
緑で高速点滅	カメラのアップデート中

外観


正面



安全にご使用いただくために

- カメラを2メートル以上の高さの壁面に設置する場合、壁面取り付け用台座 (別売り) を使用しての取り付けをおすすめします。
- 損傷した充電器またはUSBケーブルを使用してデバイスを給電しないでください。
- 推奨充電器以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。
- アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。
- 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- 製品の分解・修理・改造等をしないでください。
- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆破作業が進行中の場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体を使用せず、乾いた布のみを使用してください。
- 製品内に金属物を混入させないでください。万が一金属物が入ってしまった場合は、ブレーカーをオフにして専門業者にご連絡ください。

側面



FAQ (よくあるご質問)

- Q1: バッテリー駆動型のカメラは連続録画に対応していますか？**
A: バッテリー駆動製品のため連続録画はできず、動作検知時のみ録画が可能です。
- Q2: バッテリー駆動型のカメラはRTSP/ONVIF機能に対応していますか？**
A: バッテリー駆動のカメラはRTSP/ONVIF機能に対応していません。RTSP/ONVIF対応のカメラが必要な場合は、バッテリー給電ではないTapoカメラを選択してください。
*RTSP/ONVIF機能はサポート対象外です。
- Q3: カメラのバッテリーを取り外すことはできますか？**
A: 防水性能を損なう恐れがあるため、カメラのバッテリーを取り外すことはできません。
- Q4: カメラの実際の検知範囲を確認するにはどうすればよいですか？**
A: Tapoアプリの検知範囲テスト機能を使用して、カメラの検知範囲を確認できます。
アプリ内の検知 > 起動感度をタップして、検知範囲テストを開始します。
- Q5: バッテリーを長持ちさせるにはどうしたらいいですか？**
A: カメラのバッテリー寿命は、設置位置や使用習慣によって異なります。カメラが頻繁に起動しないようにするために、揺れる木・車道・人通りの多い道路に向けての設置を避けてください。また、Tapoアプリのバッテリーステータスで適切な動作モードを設定することで、バッテリー寿命を大幅に延ばすことができます。

《注意！》

安全にご利用いただくために、対応していないバッテリーと交換することはおやめください。
爆発の原因となる可能性がありますので、バッテリーを火の近くや高温の場所 (電子レンジ・オープン等) に放置したり、故意に衝撃を加えたり切断しないでください。
爆発や可燃性液体・ガス漏れを引き起こす可能性がありますので、バッテリーを高温・空気圧の低い環境に放置しないでください。

本製品を使用する際は、上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。

?

お困りですか？

カスタマーサポートやユーザーガイド等
その他情報は下記URLをご参照、もしくはQRコード
をスキャンしてご確認ください。

<https://www.tapo.com/support/>



QRコードをスキャン