

Quick Start Guide

Mini Smart Wi-Fi Plug

Getting Started


1. Get the **Tapo** app from the App Store or Google Play and log in.



2. Follow the instructions in the Tapo app to complete the setup.



How to Reset the Plug



Third-Party Services

Tapo works with Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings, and other third-party services to control your smart plug by voice. You can go to **Me > Third-Party Services** in the Tapo app to set up as you need.

Supported Load Types

Load Type	Max Current	Max Power (at 120V~)
Iron	15 A	1800 W
Kettle	15 A	1800 W
Heater	15 A	1800 W
Toaster	15 A	1500 W
Coffee Maker	15 A	1200 W
Desk Lamp	1.2 A	80 W
TV	4 A	350 W
PC	7 A	600 W
Fan	1.4 A	120 W
Water Pump	1.4 A	120 W (1/6HP)
Power Adapter/USB Charger*	2.4 A	200 W

Note:

1. *Power Adapters/USB Chargers rated under 75W do not support PFC (Power Factor Correction). PFC can reduce the inrush current generated when the relay is turned on. Therefore, using a 60-75W Power Adapter/USB Charger may damage the device due to inrush currents.
2. Avoid plugging your appliances with a motor/compressor higher than 1HP, such as an air conditioner. Frequent on/off switching may damage the compressor. You can check the motor/compressor value listed on your appliances or consult their customer support.
3. EV charging is not supported as it demands higher power and a charging current that surpasses the plug's rated capacity.

Rating:

100-125V, 50/60Hz, 15A, General use/Resistive
100-125V, 50/60Hz, 1/6HP, (4.4FLA/26.4LRA), Motorload
100-125V, 50/60Hz, 8A, Incandescent

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Please keep this instruction manual.
This is a portable direct plug-in device. Plug the device into a suitable outlet. This device is intended for indoor use only. Keep the device away from heat sources and enclosed spaces with poor ventilation.
Purpose of control: this is operating control.
Operating control, Type 1.B action
Impulse voltage:1500V
Pollution degree 2 NEMA Type 1 Enclosure
Operation temperature 0~40°C (32~104°F)
Information required in Marking section but not provided on the device due to limited space.

Safety Information

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- The devices are not intended for use in locations where the temperature may be less than actual room conditions, such as unheated warehouses or garages.
- For passthrough devices, plug the power strips into the integrated electrical sockets of the devices, but devices of the same or another typenot be stacked in normal use.



Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.



Need some help?

Visit <https://www.tapo.com/support/> for technical support, user guides, FAQs, warranty & more





Guide de démarrage rapide


Mini Prise Wi-Fi Intelligente

Commencer


1. Téléchargez l'application **Tapo** depuis l'App Store ou Google Play et connectez-vous.



2. Suivez les instructions dans l'application Tapo pour terminer l'installation.



Comment réinitialiser la prise



Services tiers

Tapo fonctionne avec Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings et d'autres services tiers pour contrôler votre prise intelligente par commande vocale. Vous pouvez vous rendre dans **Moi > Services tiers** dans l'application Tapo pour la configurer selon vos besoins.

Types de charge pris en charge

Courant maximum	Courant maximum	Puissance maximale (à 120V~)
Fer	15 A	1800 W
Bouilloire	15 A	1800 W
Chauffage	15 A	1800 W
Grille-pain	15 A	1500 W
Cafetière	15 A	1200 W
Lampe de bureau	1.2 A	80 W
Télé	4 A	350 W
Ordinateur	7 A	600 W
Ventilateur	1.4 A	120 W
Pompe à eau	1.4 A	120 W (1/6HP)
Adaptateur secteur/Chargeur USB *	2.4 A	200 W

Note:

1. *Les adaptateurs secteur/chargeurs USB d'une puissance inférieure à 75W ne supportent pas la PFC (Correction du Facteur de Puissance). La PFC permet de réduire le courant d'appel généré lors de l'activation du relais. Par conséquent, l'utilisation d'un adaptateur secteur/chargeur USB de 60-75W peut endommager l'appareil en raison des courants d'appel.
2. Évitez de brancher vos appareils avec un moteur/compresseur supérieur à 1/6HP, comme un climatiseur. Les interrupteurs fréquents peuvent endommager le compresseur. Vous pouvez vérifier la valeur du moteur/compresseur indiquée sur vos appareils ou consulter leur support.
3. La recharge des véhicules électriques n'est pas supportée car elle nécessite une puissance plus élevée et un courant de charge qui dépasse la capacité nominale de la prise.

Évaluation:

100-125V, 50/60Hz, 15A, Usage général/Résistif
100-125V, 50/60Hz, 1/6HP, (4.4FLA/26.4LRA), Charge moteur
100-125V, 50/60Hz, 8A, Incandescent

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Veuillez conserver ce manuel d'instructions. C'est un appareil portable à brancher directement. Branchez l'appareil dans une prise appropriée. Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement. Gardez l'appareil éloigné des sources de chaleur et des espaces clos avec une mauvaise ventilation.

But du contrôle: il s'agit d'un contrôle de fonctionnement.
Contrôle de fonctionnement, action de type 1.B
Tension d'impulsion: 1500V
Degré de pollution 2 Enceinte de type NEMA 1
Température de fonctionnement: 0~40°C (32~104°F)

Informations requises dans la section de marquage mais non fournies sur l'appareil en raison de l'espace limité.

Informations de sécurité

- Éloignez l'appareil de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- Ne tentez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans les endroits où les dispositifs sans fil sont interdits.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés dans des endroits où la température peut être inférieure aux conditions normales d'une pièce, tels que des entrepôts ou des garages non chauffés.
- Pour les appareils avec fonction de passage, branchez les multiprises dans les prises électriques intégrées des appareils, mais les appareils du même type ou d'un autre type ne doivent pas être empilés en usage normal.



Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons pas garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos risques et périls.



Besoin d'aide?

Visitez <https://www.tapo.com/support/> pour le support technique, les guides d'utilisation, les FAQ, la garantie et plus encore.

