

かんたん設定ガイド

屋内外対応フルワイヤレス
セキュリティカメラ

*画像は実際の製品と異なる場合があります。

セットアップ動画

<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>
にアクセスするか、下記のQRコードをスキャンしてください。



1 バッテリーの充電

同梱のバッテリーは十分に充電されていないため、充電してからご使用ください。
フル充電には5時間半ほどかかります。



注:

- ご使用前にカメラの保護フィルムを剥がしてください。
- 付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。バッテリー性能に支障をきたす恐れがあります。
- 警告: 充電ポートのシリコン部分(ポートカバー)を無理に引きはがさないでください。防水性能が損なわれる恐れがあります。
- USB充電器を接続すると、LEDが3秒間オレンジ色で高速点滅します。もし点滅しない場合は、充電器が本体にしっかりと挿込まれているか確認してください。
- 充電後は必ずシリコン部分(ポートカバー)を閉じてください。
- カメラは落下すると電源が入らなくなる場合があります。USB充電器を接続してから再度電源を入れてください。
- 設定完了後、Tapoアプリでバッテリーステータスを確認してください。

2 カメラの設定

- App StoreまたはGoogle PlayからTapoアプリをダウンロードし、TP-Link IDでログインします。
※IDをお持ちでない場合は、「TP-Link IDを作成」をタップし作成してください。




- カメラの電源ボタンを3秒間長押しして電源を入れます。Tapoアプリを起動し、画面右上にある「+」ボタンをタップして設定するモデルを選択したら、アプリの表示に沿って設定を完了します。
※ Tapoアプリがカメラを検出しない場合、設定完了までセキュリティ・VPN・広告ブロック等の通信制御アプリを無効化してください。




3 取り付け時の注意事項


- 動体検知の妨げとなるため、カメラをガラス越しに設置しないでください。
- アラートの誤作動を防ぐため、下記を参考にしながら適切な位置に取り付けてください。
 - 風で揺れる木にカメラを向けないようにしてください。
 - 車両や通行人にカメラを向けないようにしてください。
 - 街灯や太陽にカメラを向けないようにしてください。
- カメラを上下逆さまにして設置しないでください。
- モーションセンサーを水平に保ってください。



- カメラを水平から20°程度下に向けた角度で設置してください。





- カメラを検知対象の側面側に設置して対象がレンズの前を横切るようにすると、より適切な動体検知やAI検知が行えます。



*対象の進行方向と向かい合わせに設置しないでください。

- 適切な検知性能を引き出すため、カメラは2~3mの高さに設置することをおすすめします。




*Tapoアプリを起動し、デバイス設定 > 検知 > 起動感度の順に進むと、起動感度を調整できます。上図の視野角およびPIR検知ゾーンは、カメラを地上から2.2mの高さに設置した場合のもです。

4 カメラの設置方法


- 下穴を開ける

設置したい壁面に付属の位置決めシールを貼り、目印に合わせてドリルで下穴を2か所開けます。




- 台座を取り外す

台座を回して緩め、ブラケットから取り外します。





- ブラケットを取り付ける

アンカーを下穴に打ち込み、アンカーの上にブラケットを合わせてネジで固定します。続けて台座をブラケットに取り付けます。




- カメラを設置する

カメラを台座に取り付けます。台座を回して緩める/締めると、カメラの角度を調整/固定できます。



外観




1 赤外線&白色LED

2 レンズ

3 マイク

4 モーションセンサー

5 ステータスLED



6 USB Type-Cポート

充電の際は本体底面のカバーを開きます。

7 Reset (リセット) ボタン

5秒間長押し：Wi-Fi設定のみをリセット
10秒間長押し：カメラを工場出荷時の設定にリセット

8 microSDカードスロット

ローカルで録画する場合は、microSDカード（別売り）を挿入し、Tapoアプリで初期化してください。

9 電源ボタン

3秒間長押しして電源のオン/オフを切り替えます。




ステータスLEDの表示と内容

オレンジで高速点滅 (3秒間)	USB充電器に接続済み
赤点灯	起動処理中
赤&緑で点滅	セットアップ準備完了
赤でゆっくり点滅	Wi-Fiに接続試行中
オレンジ点灯	Wi-Fiでネットワークに接続済み
緑点灯	クラウドに接続済み
赤で高速点滅	カメラの初期化中
緑で高速点滅	カメラのファームウェア更新中

? Tapoソーラーパネルをお持ちの場合

Tapoソーラーパネルで給電すれば、カメラを継続的に稼働させることができます。接続する際はソーラーパネルのコネクターをカメラの充電ポートにしっかりと差し込んでください。



注：他社製のソーラーパネルを使用して充電する場合、防水性能が低下する可能性がありますのでご注意ください。

安全にご使用いただくために

- 本製品はIEC 62368-1規格に規定されたクラス2電源 (PS2) または制限電源 (LSP) に準拠したデバイスからのみ給電可能です。
- 損傷した電源アダプターまたはUSBケーブルを使用してデバイスを給電しないでください。
- 推奨する電源アダプター以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。
- 電源アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。
- 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。
- 製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- 製品の分解・修理・改造等をしないでください。
- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆破作業が進行中の場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体を使用せず、乾いた布のみを使用してください。
- 製品内に金属物を混入させないでください。万が一金属物が入ってしまった場合は、プレーカーをオフにして専門業者にご連絡ください。
- 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ペースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造元にお問い合わせのうえ、外部RF (無線周波数) エネルギーから保護されているかどうか確認してください。
- 本製品を医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、電源アダプターをコンセントから抜いてください。
- 本製品はテレビ・ラジオ・パソコン・電話・その他ワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
- 動作温度：-20°C~45°C (-4°F~113°F)
- 電源アダプターは周囲温度が40°C以下の屋内で使用してください。

【注意!】

安全にご利用いただくために、対応していないバッテリーと交換することはお避けください。爆発の原因となる可能性がありますので、バッテリーを火の近くや高温の場所 (電子レンジ・オーブン等) に放置したり、故意に衝撃を加えたり切断したりしないでください。爆発や可燃性液体・ガス漏れを引き起こす可能性がありますので、バッテリーを高温・空気の低い環境に放置しないでください。

本製品を使用する際は、上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。



お困りですか？

カスタマーサポートやユーザーガイド等その他情報は <https://www.tapo.com/support/> にアクセスするか、QRコードをスキャンしてください。

