


かんたん設定ガイド

USB 3.0 Type-C&Type-A
SD&microSD 3.0カードリーダー

1 各部の名称とはたらき



コネクタ	USB 3.0 Type-A・USB 3.0 Type-C
インターフェース	microSD (TF) カードスロット×1 SDカードスロット×1
転送速度	最大200MB/秒 (理論値) 対応*
対応メディア	microSD (TF) カード / SDカード
対応カード容量	2TB以下
対応OS	Windows・iOS・macOS・iPadOS・ ChromeOS・Linux・Android等

*最先端の技術を用いてUHS-I規格で定義された104MB/秒を上回る最大200MB/秒の転送速度を実現しています。この最大転送速度を実現するには、この技術に対応したデバイスが必要です。実際の転送速度はデバイスの状態や環境要因によって左右される為、保証されるものではありません。

画像は実際の製品と異なる場合があります。

©2025 TP-Link 7106500062 REV 1.0.0


2 使用方法

本製品は、プラグ&プレイに対応しているため、ドライバーをインストールする必要はありません。ホスト端末のポートタイプに応じてコネクタを選択します。本製品のUSBキャップを外し、USBコネクタをホスト端末(1台)のポートに接続した後、各スロットにメディアを挿入します。


注:

- a. 本製品を同時に複数のホスト端末に接続しないでください。
- b. データ転送時は、絶対にメディアを取り出さないでください。
- c. 本製品は、microSD (TF) カードとSDカードの同時読み書きに対応しています。

パターン 1. USB Type-Aポートの場合



パターン 2. USB Type-Cポートの場合



- SDカードの場合: ラベル面を下にして、スロットに対して水平にしっかりと奥まで挿入します。
- microSD (TF) カードの場合: ラベル面を上にして、スロットに対して水平にしっかりと奥まで挿入します。

安全にご使用いただくために

- 機器の電源を切る際、電源ボタンのない製品の場合は、本体または電源アダプターを電源から抜いてください。電源ボタンがある場合は、ボタンから切ることもできます。
- 製品の分解・修理・改造等をしないでください。感電の恐れがあり、保証の対象外となります。サービスが必要な場合は弊社までお問い合わせください。
- 製品を火気・水・湿気・高温から遠ざけてください。
- 本製品は、IEC 62368-1規格に規定されたクラス2電源 (PS2) または制限電源 (LPS) に準拠したデバイスからのみ電源を供給することができます。



カスタマーサポートやユーザーガイド等その他の情報は次のQRコードをスキャンするか、HPをご確認ください:
<https://www.tp-link.com/support>

