



Need some help?

Visit <https://www.tp-link.com/support/>
for technical support, the user guide, FAQs, warranty & more



Quick Installation Guide



CONTENTS

- 1 / English
- 2 / Deutsch
- 3 / Español
- 4 / Ελληνικά
- 5 / Français
- 6 / Italiano
- 7 / Português
- 8 / Suomi
- 9 / Nederlands
- 10 / Svenska
- 11 / Norsk
- 12 / Dansk

Getting Started

① Please remain online (Wi-Fi or mobile data) throughout the app download and login steps.

Download the TP-Link Deco app for iOS or Android. The app will walk you through the setup.



LED Status

Each Deco has an LED light that changes color according to its status. See the explanation below.

LED	DECO STATUS
Pulse Yellow	Deco is resetting.
Solid Yellow	Deco is starting up.
Pulse Blue	Deco is ready for setup.
Solid Blue	Deco is setting up.
Pulse Green/ Pulse White	Deco is upgrading firmware.
Solid Green/ Solid White	Deco is all set up and connected to internet.
Pulse Red	The satellite Deco is disconnected from main Deco.
Solid Red	Deco has an issue.

Los geht's

ⓘ Bitte bleiben Sie während des Herunterladens der App und des Anmeldevorgangs online (mit WLAN oder Ihrer Mobilfunkverbindung).

Laden Sie sich die TP-Link-Deco-App für iOS oder Android herunter. Die App hilft Ihnen bei der Einrichtung.



LED-Status

Jede Deco hat eine LED, deren Farbe den Gerätestatus anzeigt. Unten finden Sie hierzu Erläuterungen.

LED	DECO-STATUS
Gelb blinkend	Das Gerät wird zurückgesetzt.
Dauerhaftes Gelb	Das Gerät startet.
Blau blinkend	Das Gerät ist bereit zur Einrichtung.
Dauerhaftes Blau	Die Das Gerät wird eingerichtet.
Grün blinkend/ Weiß blinkend	Das Gerät aktualisiert die Firmware.
Dauerhaft Grün / Dauerhaft Weiß	Das Gerät ist eingerichtet und mit dem Internet verbunden.
Rot blinkend	Die Das Gerät-Einheit ist nicht mit dem Hauptdeco verbunden.
Dauerhaft Rot	Das Gerät hat ein Problem.

Primeros pasos

- ① Permanezca conectado (mediante Wi-Fi o datos móviles) durante la descarga de la aplicación y los pasos de inicio de sesión.

Descargue la app TP-Link Deco para iOS o Android. La app le guiará en la configuración.



LED de estado

Cada Deco tiene un indicador LED que cambia de color según su estado. Vea la explicación siguiente.

LED	ESTADO DEL DECO
Parpadea en amarillo	Deco se está reseteando
Amarillo fijo	Deco se está iniciando.
Parpadea en azul	El Deco está preparado para configurarse.
Azul fijo	Deco está configurándose.
Parpadea en verde/ Parpadea en blanco	Deco está actualizando su firmware.
Verde fijo/ Blanco fijo	Deco está configurado y conectado a Internet.
Parpadea en rojo	El Deco satélite está desconectado del Deco principal.
Rojo fijo	Deco tiene un problema.

Ξεκινώντας

❗ Παρακαλώ παραμείνετε online (μέσω Wi-Fi ή μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας) καθ' όλη τη διάρκεια των βημάτων λήψης και σύνδεσης (login) της εφαρμογής.

Κατεβάστε την εφαρμογή TP-Link Deco για iOS ή Android. Η εφαρμογή θα σας καθοδηγήσει έτσι ώστε να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.



Κατάσταση Ένδειξης LED

Κάθε συσκευή Deco διαθέτει μία λυχνία LED που αλλάζει χρώμα ανάλογα με τη κατάστασή της. Μπορείτε να δείτε την επεξήγηση κάθε χρώματος παρακάτω.

LED	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DECO
Κίτρινο που Αναβοσβήνει	Το Deco πραγματοποιεί επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (Resetting).
Σταθερά αναμμένο Κίτρινο	Το Deco πραγματοποιεί εκκίνηση.
Μπλε που Αναβοσβήνει	Το Deco είναι έτοιμο για ρύθμιση.
Σταθερά αναμμένο Μπλε	Το Deco βρίσκεται σε φάση ρύθμισης.
Πράσινο που Αναβοσβήνει / Λευκό που Αναβοσβήνει	Το Deco αναβαθμίζει το υλικολογισμικό του.
Σταθερά αναμμένο Πράσινο / Σταθερά αναμμένο Λευκό	Το Deco είναι ρυθμισμένο και συνδεδεμένο στο internet.
Κόκκινο που Αναβοσβήνει	Το Deco "δορυφόρος" έχει αποσυνδεθεί από το κύριο Deco.
Σταθερά αναμμένο Κόκκινο	Το Deco έχει κάποιο πρόβλημα.

Commencer

- ① Veuillez rester en ligne (WiFi ou données mobiles) tout au long des étapes de téléchargement et de connexion de l'application.

Télécharger l'app TP-Link Deco pour iOS ou Android. L'app vous guidera pour le paramétrage.



Etat des LED

Chaque Deco dispose d'une LED qui change de couleur en fonction de son état. Consulter les explications ci-dessous.

LED	ETAT DE DECO
Jaune clignotant	Deco est en cours de réinitialisation.
Jaune fixe	Deco démarre.
Clignote en bleu	Deco est prêt à être paramétré.
Allumé en bleu	Deco est en cours de paramétrage.
Vert clignotant/ Blanc clignotant	Deco est en cours de mise à jour logiciel.
Vert fixe/ Blanc fixe	Deco est complètement installé, et il est connecté à Internet.
Rouge clignotant	Le Deco satellite est déconnecté du Deco principal.
Rouge fixe	Deco rencontre un problème.

Iniziamo

ⓘ Rimani online (Wi-Fi o dati mobili) durante tutto il download dell'app e i passaggi per il login.

Scarica l'app TP-Link Deco per iOS o Android. L'app ti accompagnerà durante il setup.



Stato LED

Ogni Deco ha un LED che cambia colore in base allo stato. Guarda le seguenti spiegazioni.

LED	STATO DECO
Giallo lampeggiante	Deco si sta resettando.
Giallo fisso	Deco si sta avviando.
Blu lampeggiante	Deco è pronto per il setup.
Blu fisso	Deco si sta avviando.
Verde lampeggiante/ Bianco lampeggiante	Deco sta aggiornando il firmware.
Verde fisso/ Bianco fisso	Deco è configurato e connesso a internet.
Rosso lampeggiante	Il Deco satellite è disconnesso dal Deco principale.
Rosso	Deco ha un problema.

Guia de Iniciação

- ① Por favor, permaneça ligado à internet (Wi-Fi ou dados móveis) durante os passos de transferência e início de sessão na aplicação.

Efetue o download da aplicação TP-Link Deco para iOS ou para Android. A aplicação irá guiá-lo durante o processo de configuração.



Explicação dos LEDs

Cada Deco tem uma luz LED que muda de cor de acordo com o seu estado. Veja a seguinte explicação abaixo.

LED	ESTADO DO DECO
Amarelo intermitente	O Deco está a reiniciar.
Amarelo fixo	O Deco está a iniciar.
Azul intermitente	O Deco está pronto para a configuração.
Azul sólido	O Deco está a ser configurado.
Verde intermitente/ Branco intermitente	O Deco está a atualizar o firmware.
Verde fixo/ Branco fixo	Deco está configurado e ligado à internet.
Vermelho intermitente	Deco secundário está desligado do Deco Principal.
Vermelho fixo	Foi detetado um erro no seu Deco.

Alkutoimet

❗ Pysy verkossa (WiFi tai mobiilidata) sovelluksen asentamisen ja kirjautumisen aikana.

Lataa TP-Link Deco-sovellus joko iOS:lle tai Androidille. Sovellus neuvoo sinut asennuksen läpi.



LED-tila

Jokaisesta Decosta löytyy LED-valo, joka vaihtaa väriä sen tilan mukaan. Löydät selitykset alta.

LED	DECON TILA
Vilkkuva keltainen	Deco palauttaa tehdasasetuksia.
Vakaa keltainen	Deco käynnistyy.
Vilkkuva sininen	Deco on valmiina asennettavaksi.
Vakaa sininen	Deco asennetaan.
Vilkkuva vihreä/ Vilkkuva valkoinen	Decon laiteohjelmisto päivittyy.
Vakaa vihreä/ Vakaa valkoinen	Deco on määritetty ja yhdistetty internetiin.
Vilkkuva punainen	Deco-satelliittilaite on irrotettu Deco-päälaitteesta.
Vakaa punainen	Decolla on ongelma.

Aan de slag

① Blijf online (via Wi-Fi of mobiele data) gedurende het downloaden van de app en het inloggen.

Download de TP-Link Deco app voor iOS of Android. De app leidt u stap voor stap door het installatieproces.



LED-status

Iedere Deco heeft een LED-lampje dat aan de hand van de status van kleur verandert. Zie onderstaande uitleg.

LED	DECO STATUS
Geel knipperend	Deco is aan het resetten.
Geel aan	Deco is aan het opstarten.
Blauw knipperend	Deco kan geïnstalleerd worden.
Blauw aan	Deco wordt geïnstalleerd.
Groen knipperend/ Wit knipperend	Deco is de firmware aan het updaten.
Groen aan/Wit aan	Deco is geïnstalleerd en verbonden met het internet.
Rood knipperend	De Deco satelliet is de verbinding met de hoofd-Deco verloren.
Rood aan	Er is een probleem met de Deco.

Kom igång

ⓘ Håll dig uppkopplad (Wi-Fi eller mobildata) under hela nedladdningen av appen och inloggningen.

Ladda ned TP-Link Deco-appen till iOS eller Android. Appen vägleder dig genom installationen.



LED-status

Varje Deco har en Indikatorlampa som ändrar färg efter sin status. Se förklaring nedan.

Indikator	DECO-STATUS
Blinkar gult	Deco återställs.
Lyser gul	Deco håller på att starta.
Blinkar blått	Deco är klar för installation.
Lyser blå	Deco konfigureras.
Blinkar grönt/ Blinkar vitt	Deco uppdaterar sin programvara.
Lyser grön/ Lyser vit	Deco är installerad och ansluten till internet.
Blinkar rött	Deco-satellitenheten är bortkopplad från Deco-huvudenheten.
Lyser röd	Deco har ett problem.

Kom i gang

① Vennligst forbli koblet til Wi-Fi eller mobildata gjennom trinnene for nedlasting og pålogging av appen.

Last ned TP-Link Deco-appen for iOS eller Android. Appen vil lede deg gjennom oppsettet.



LED-status

Hver Deco har en LED-lampe som endrer farge i henhold til statusen. Se forklaringen under.

LED	DECO-STATUS
Blinker gult	Deco tilbakestilles.
Lyser gult	Deco starter.
Blinker blått	Deco er klar for oppsett.
Lyser blått	Deco gjør seg klar.
Blinker grønt/ Blinker hvitt	Decos fastvare oppgraderes.
Lyser grønt/ Lyser hvitt	Deco-en er satt opp og koblet til internett.
Blinker rødt	Satellitt-Deco-en er koblet fra hoved-Deco-en.
Lyser rødt	Deco har et problem.

Sådan kommer du i gang

ⓘ Vær venlig at forblive online (Wi-Fi eller mobildata) under hele appens download- og login-trin.

Download TP-Link Deco-appen til iOS eller Android. Appen hjælper dig igennem konfigurationen.



LED-status

Hver Deco har en LED-lampe, som skifter farve for at vise status. Se forklaringen herunder.

LED	DECO-STATUS
Blinker gult	Deco bliver nulstillet.
Lyser gult	Deco starter op.
Blinker blå	Deco er klar til at blive konfigureret.
Lyser blå	Deco konfigurerer.
Blinker grønt/ Blinker hvidt	Deco opgraderer firmware.
Lyser grønt/ Lyser hvidt	Deco er konfigureret og forbundet til internettet.
Blinker rødt	Satellitten er ikke forbundet til den primære Deco.
Lyser rødt	Deco har problemer.

English: Safety Information

For outdoor Decos:

- The socket-outlet shall be installed near the outdoor Deco and shall be easily accessible.
- Before mounting your Deco outdoors, waterproof it to ensure device safety and performance.
- The waterproof cover must be secured before use!
- The product can only be installed by instructed person or skilled person!
- Keep the device away from fire or hot environments. DO NOT immerse in water or any other liquid.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- Use only power supplies which are provided by manufacturer and in the original packing of this product. If you have any questions, please don't hesitate to contact us.
- This equipment can be powered only by equipments that comply with Power Source Class 2 (PS2) or Limited Power Source (LPS) defined in the standard of IEC 62368-1.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

For indoor Decos:

- Keep the device away from fire or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.

- Do not use any other chargers than those recommended.
- Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Use only power supplies which are provided by manufacturer and in the original packing of this product. If you have any questions, please don't hesitate to contact us.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

Deutsch: Sicherheitshinweise

Für Außen-Decos:

- Die Steckdose sollte in der Nähe der Außen- Deco montiert sein, und auch leicht zugänglich sein.
- Bevor Sie Ihre Deco im Freien montieren, müssen Sie diese wasserfest machen, um die Sicherheit und Leistung des Geräts zu gewährleisten.
- Die wasserdichte Abdeckung muss vor dem Gebrauch angebracht werden!
- Das Produkt darf nur von geschultem Personal oder handwerklich begabte Person installiert werden!
- Halten Sie das Gerät von Feuer oder heißen Umgebungen fern. NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu auseinanderzunehmen, zu reparieren oder zu modifizieren. Falls Sie eine Reparatur benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.
- Verwenden Sie nur Stromversorgungen, die vom Hersteller bereitgestellt werden und sich in der Originalverpackung dieses Produkts befinden. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden.

- Diese Einheit darf nur mit Netzgeräten betrieben werden, die der Stromquellenklasse 2 (PS2) oder der begrenzten Stromquelle (LPS) gemäß der Norm IEC 62368-1 entsprechen

Bitte lesen und befolgen Sie die oben genannten Sicherheitsinformationen. Wir können nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden durch unsachgemäße Verwendung des Geräts entstehen. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und auf eigene Gefahr.

Für Decos in Innenräumen:

- Halten Sie Das Gerät von Feuer oder heißen Umgebungen fern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu auseinanderzunehmen, zu reparieren oder zu modifizieren. Falls Sie eine Reparatur benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät oder USB-Kabel zum Aufladen des Geräts.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Ladegeräte.
- Der Adapter muss in Der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Verwenden Sie nur Stromversorgungen, die vom Hersteller bereitgestellt werden und sich in der Originalverpackung dieses Produkts befinden. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Bitte lesen und befolgen Sie die oben genannten Sicherheitsinformationen. Wir können nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden durch unsachgemäße Verwendung des Geräts entstehen. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und auf eigene Gefahr.

Español: Información de seguridad

Para Decos de exterior o outdoors:

- El enchufe deberá ser instalado cerca del Deco exterior y deberá ser fácilmente accesible.
- Antes de montar tu Deco en exteriores, impermeabilízalo para garantizar la seguridad y el rendimiento del dispositivo.
- ¡La cubierta impermeable debe asegurarse antes de usarla!
- ¡El producto solo puede ser instalado por una persona instruida o una persona capacitada!
- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de entornos calientes. NO lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita servicio técnico, contáctenos.
- No utilice el dispositivo en lugares donde no se permitan dispositivos inalámbricos.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación proporcionadas por el fabricante y que se encuentran en el embalaje original de este producto. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
- Este equipo solo puede ser alimentado por equipos que cumplan con la Clase 2 de Fuente de Alimentación (PS2) o Fuente de Alimentación Limitada (LPS) definidos en la norma IEC 62368-1.

Lea y siga la información de seguridad anterior al utilizar el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes ni daños debido al uso inadecuado del dispositivo. Utilice este producto con cuidado y bajo su propia responsabilidad.

Para Deco de interiores:

- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de ambientes calientes.
- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita servicio técnico, contáctenos.
- No utilice el dispositivo en lugares donde no se permitan dispositivos inalámbricos.
- No utilice un cargador o un cable USB dañados para cargar el dispositivo.
- No utilice otros cargadores que los recomendados.
- El adaptador deberá instalarse cerca del equipo y deberá ser de fácil acceso.

- Utilice únicamente las fuentes de alimentación proporcionadas por el fabricante y que se encuentran en el embalaje original de este producto. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Lea y siga la información de seguridad anterior al utilizar el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes ni daños debido al uso inadecuado del dispositivo. Utilice este producto con cuidado y bajo su propia responsabilidad.

Ελληνικά: Πληροφορίες Ασφάλειας

Για εξωτερικά Decos:

- Η πρίζα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στο εξωτερικό Deco και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Πριν τοποθετήσετε το Deco σας σε εξωτερικό χώρο, αδιαβροχοποιήστε το για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και την απόδοση της συσκευής.
- Το αδιάβροχο κάλυμμα πρέπει να ασφαλιστεί πριν από τη χρήση!
- Το προϊόν μπορεί να εγκατασταθεί μόνο από εκπαιδευμένο άτομο ή εξειδικευμένο άτομο!
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από τη φωτιά ή το ζεστό περιβάλλον. ΜΗΝ τη βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή. Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπου δεν επιτρέπονται ασύρματες συσκευές.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά τα οποία παρέχονται από τον κατασκευαστή και περιέχονται στην αρχική συσκευασία αυτού του προϊόντος. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
- Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να τροφοδοτηθεί μόνο από συσκευές που συμμορφώνονται με την Κατηγορία Πηγής Ενέργειας 2 (PS2) ή

την Περιορισμένη Πηγή Ενέργειας (LPS) που ορίζεται στο πρότυπο του IEC 62368-1.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις παραπάνω πληροφορίες ασφαλείας κατά τη λειτουργία της συσκευής. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα προκύψουν ατυχήματα ή ζημιές λόγω ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Χρησιμοποιήστε το προϊόν με προσοχή και θέστε το σε λειτουργία με δική σας ευθύνη.

Για εσωτερικά Decos:

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από φωτιά ή ζεστό περιβάλλον.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή. Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπου δεν επιτρέπονται ασύρματες συσκευές.
- Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο φορτιστή ή καλώδιο USB για τη φόρτιση της συσκευής.
- Αποφύγετε τη χρήση άλλων φορτιστών εκτός από τους συνιστώμενους.
- Ο προσαρμογέας πρέπει να είναι εγκατεστημένος κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά τα οποία παρέχονται από τον κατασκευαστή και περιέχονται στην αρχική συσκευασία αυτού του προϊόντος. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις παραπάνω πληροφορίες ασφαλείας κατά τη λειτουργία της συσκευής. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα προκύψουν ατυχήματα ή ζημιές λόγω ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Χρησιμοποιήστε το προϊόν με προσοχή και θέστε το σε λειτουργία με δική σας ευθύνη.

Français: Consignes de sécurité

Pour les bornes Deco extérieures :

- La prise de courant doit être installée à proximité du Deco extérieur et doit être facilement accessible.
- Avant de monter votre Deco à l'extérieur, imperméabilisez-le pour garantir la sécurité et les performances de l'appareil.
- Le couvercle étanche doit être fixé avant utilisation !
- Le produit ne peut être installé que par une personne formée ou qualifiée !
- Gardez l'appareil à l'écart du feu ou des environnements chauds. NE PAS immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas tenter de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Pour toute intervention, veuillez nous contacter.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où les appareils sans fil sont interdits.
- Utilisez uniquement les blocs d'alimentation fournis par le fabricant et dans l'emballage d'origine de ce produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
- Cet équipement ne peut être alimenté que par des équipements conformes à la classe d'alimentation 2 (PS2) ou à la source d'alimentation limitée (LPS) définie dans la norme IEC 62368-1.

Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir l'absence d'accidents ou de dommages dus à une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos propres risques.

Pour les Deco d'intérieur :

- Tenez l'appareil à l'écart du feu ou des environnements chauds.
- Ne pas tenter de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Pour toute intervention, veuillez nous contacter.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où les appareils sans fil sont interdits.
- Ne pas utiliser de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- N'utiliser que ceux recommandés.

- L'adaptateur doit être installé à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.
- Utilisez uniquement les blocs d'alimentation fournis par le fabricant et dans l'emballage d'origine de ce produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir l'absence d'accidents ou de dommages dus à une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos propres risques.

Italiano: Informazioni di Sicurezza

Per i Deco Outdoor:

- La presa deve essere installata vicino al Deco outdoor e deve essere facilmente accessibile.
- Prima di montare il tuo Deco outdoor, impermeabilizzalo per garantire la sicurezza e le prestazioni del dispositivo.
- La copertura impermeabile deve essere fissata prima dell'uso!
- Il prodotto può essere installato solo da personale qualificato!
- Tieni il dispositivo lontano da fuoco o ambienti caldi. NON immergere in acqua o altri liquidi.
- Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo. Se hai bisogno di assistenza, contattaci.
- Non utilizzare il dispositivo dove i dispositivi wireless non sono ammessi.
- Utilizza solo alimentatori forniti dal produttore e presenti nella confezione originale di questo prodotto. Se hai domande, non esitare a contattarci.
- Questa apparecchiatura può essere alimentata solo da apparecchiature conformi a Power Source Class 2 (PS2) o Limited Power Source (LPS) definite nello standard IEC 62368-1.

Leggi e segui le informazioni di sicurezza di cui sopra durante il funzionamento del dispositivo. Non possiamo garantire che non si verifichino incidenti o danni a causa di un uso improprio del dispositivo. Utilizza questo prodotto con cura e operi a tuo rischio.

Per i Deco Indoor:

- Tieni il dispositivo lontano da fuoco o ambienti caldi.
- Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo. Se hai bisogno di assistenza, contattaci.
- Non utilizzare il dispositivo dove i dispositivi wireless non sono ammessi.
- Non utilizzare caricatori o cavi USB danneggiati per ricaricare il dispositivo.
- Non utilizzare caricatori diversi da quelli consigliati.
- L'adattatore deve essere installato vicino al dispositivo e deve essere facilmente accessibile.
- Utilizza solo alimentatori forniti dal produttore e presenti nella confezione originale di questo prodotto. Se hai domande, non esitare a contattarci.

Leggi e segui le informazioni di sicurezza di cui sopra durante il funzionamento del dispositivo. Non possiamo garantire che non si verifichino incidenti o danni a causa di un uso improprio del dispositivo. Utilizza questo prodotto con cura e operi a tuo rischio.

Raccolta differenziata

Tipologia di imballaggio		Codice materiale
Scatola	Carta	PAP 21/PAP 20
Busta di Plastica	Plastica	PET 1/LDPE 4/HDPE 2/7 >PP+PE<
Cartoncino	Carta	PAP 22/PAP 20

Plastica Espansa	Plastica	7 EVA/LDPE 4
Guscio di Plastica	Plastica	PS 6/PVC 3
Pellicola Plastica	Plastica	LDPE 4/PET 1
Verifica le disposizioni del tuo Comune.		

* Questa QIG è valida per più modelli. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

Português: Informações de segurança

Para os Decos no Exterior:

- A tomada de corrente deve ser instalada perto do Deco exterior e deve ser facilmente acessível.
- Antes de montar o seu Deco no exterior, impermeabilize-o para garantir a segurança e o desempenho do aparelho.
- A cobertura à prova de água deve ser fixada antes da utilização!
- O produto só pode ser instalado por uma pessoa instruída ou por um técnico especializado!
- Manter o aparelho afastado do fogo ou de ambientes quentes. NÃO mergulhar em água ou em qualquer outro líquido.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo. Se necessitar de assistência técnica, contacte-nos.
- Não utilize o dispositivo em locais onde não sejam permitidos dispositivos sem fios.
- Utilize apenas fontes de alimentação fornecidas pelo fabricante e que se encontrem na embalagem original deste produto. Se tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos.
- Este equipamento só pode ser alimentado por equipamentos que estejam em conformidade com a Classe de Fonte de Alimentação 2

(PS2) ou Fonte de Alimentação Limitada (LPS) definida na norma IEC 62368-1.

Leia e siga as informações de segurança acima indicadas quando utilizar o aparelho. Não podemos garantir que não ocorram acidentes ou danos devido a uma utilização incorrecta do aparelho. Utilize este produto com cuidado e opere-o por sua conta e risco.

Para Decos no Interior:

- Manter o dispositivo afastado do fogo ou de ambientes quentes.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo. Se necessitar de assistência técnica, contacte-nos.
- Não utilize o dispositivo em locais onde não sejam permitidos dispositivos sem fios.
- Não utilize um carregador ou cabo USB danificado para carregar o dispositivo.
- Não utilize outros carregadores para além dos recomendados.
- O adaptador deve ser instalado perto do equipamento e deve ser facilmente acessível.
- Utilize apenas fontes de alimentação fornecidas pelo fabricante e que se encontrem na embalagem original deste produto. Se tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos.

Leia e siga as informações de segurança acima indicadas quando utilizar o aparelho. Não podemos garantir que não ocorram acidentes ou danos devido a uma utilização incorrecta do aparelho. Utilize este produto com cuidado e opere-o por sua conta e risco.

Suomi: Turvallisuustiedot

Ulko-Decoille:

- Pistorasia tulee asentaa ulko-Decon lähelle ja sen on oltava helposti saavutettavissa.
- Ennen Decon asentamista ulos tee se vesitiiviiksi laitteen turvallisuuden ja suorituskyvyn takaamiseksi.

- Vedenpitävä kansi on asennettava ennen käyttöä!
- Tuote voidaan asentaa vain pätevän henkilön toimesta!
- Pidä laite poissa tulesta tai kuumista ympäristöistä. ÄLÄ upota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä yritä purkaa, korjata tai muuttaa laitetta. Jos tarvitset huoltoa, ota meihin yhteyttä.
- Älä käytä laitetta paikassa, joissa langattomia laitteita ei sallita.
- Käytä vain valmistajan toimittamia virtalähteitä, jotka ovat olleet tämän tuotteen alkuperäisessä pakkauksessa. Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä.
- Tätä laitetta voidaan käyttää vain laitteistolla, jotka ovat standardissa IEC 62368-1 määritellyn virtalähdeluokan 2 (PS2) tai rajoitetun virtalähteen (LPS) mukaisia.

Lue yllä olevat turvallisuusohjeet ja noudata niitä käyttäessäsi laitetta. Emme voi taata, että laitteen väärästä käytöstä ei aiheudu onnettomuuksia tai vahinkoja. Käytä tätä tuotetta varoen ja toimi omalla vastuullasi.

Sisä-Decoille:

- Pidä laite poissa tulesta tai kuumista ympäristöistä.
- Älä yritä purkaa, korjata tai muuttaa laitetta. Jos tarvitset huoltoa, ota meihin yhteyttä.
- Älä käytä laitetta paikassa, joissa langattomia laitteita ei sallita.
- Älä käytä vaurioitunutta laturia tai USB-kaapelia laitteen lataamiseen.
- Älä käytä muita kuin suositeltuja latureita.
- Adapteri on asennettava laitteiston läheisyyteen ja sen on oltava helposti käytettävissä.
- Käytä vain valmistajan toimittamia virtalähteitä, jotka ovat olleet tämän tuotteen alkuperäisessä pakkauksessa. Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä.

Lue yllä olevat turvallisuusohjeet ja noudata niitä käyttäessäsi laitetta. Emme voi taata, että laitteen väärästä käytöstä ei aiheudu onnettomuuksia tai vahinkoja. Käytä tätä tuotetta varoen ja toimi omalla vastuullasi.

Nederlands: Veiligheidsinformatie

Voor outdoor-Deco's:

- Het stopcontact moet zich nabij de outdoor-Deco bevinden en goed toegankelijk zijn.
- Zorg dat de outdoor-Deco's waterdicht zijn gemaakt voordat u ze installeert om de veiligheid en prestaties van het apparaat te waarborgen.
- Bevestig de waterdichte afdekking voorafgaand aan het gebruik!
- Het product kan alleen door een geïnstrueerd of een deskundig persoon worden geïnstalleerd!
- Houd het apparaat uit de buurt van vuur of warme omgevingen. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of wijzigen. Neem contact met ons op als het apparaat gerepareerd moet worden.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar draadloze apparaten niet zijn toegestaan.
- Gebruik alleen stroomvoorzieningen die door de fabrikant zijn meegeleverd en in de originele verpakking van het product zitten. Als u nog vragen hebt, neem dan contact met ons op.
- Deze apparatuur kan alleen worden gevoed door apparatuur die voldoet aan Power Source Class 2 (PS2) of Limited Power Source (LPS), zoals gedefinieerd in de standaard IEC 62368-1.

Lees en volg de bovenstaande veiligheidsinformatie wanneer u het apparaat gebruikt. Wij kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken gebeuren of schade zal optreden als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en gebruik het op eigen risico.

Voor indoor-Deco's:

- Houd het apparaat uit de buurt van vuur of warme omgevingen.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of wijzigen. Neem contact met ons op als het apparaat gerepareerd moet worden.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar draadloze apparaten niet zijn toegestaan.
- Gebruik geen beschadigde oplader of USB-kabel om het apparaat op te laden.
- Gebruik geen andere opladers dan de aanbevolen opladers.
- De adapter dient naast de apparatuur te worden geplaatst en moet goed toegankelijk zijn.
- Gebruik alleen stroomvoorzieningen die door de fabrikant zijn meegeleverd en in de originele verpakking van het product zitten. Als u nog vragen hebt, neem dan contact met ons op.

Lees en volg de bovenstaande veiligheidsinformatie wanneer u het apparaat gebruikt. Wij kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken gebeuren of schade zal optreden als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en gebruik het op eigen risico.

Svenska: Säkerhetsföreskrifter

För Deco-enheter utomhus:

- Uttaget ska installeras nära utomhus-Deco-enheten och ska vara lätt åtkomligt.
- Innan du monterar din Deco utomhus måste du göra den vattentät för att garantera säkerheten och prestandan.
- Det vattentäta skyddet måste fästas innan enheten tas i bruk!
- Produkten får endast installeras av en behörig person eller fackman!
- Håll enheten borta från eld eller varma miljöer. Sänk INTE ned den i vatten eller annan vätska.

- Gör inga försök att ta isär, reparera eller förändra enheten. Kontakta oss om du behöver service.
- Använd inte enheten på platser där trådlösa enheter inte är tillåtna.
- Använd endast de strömförsörjningsenheter som tillhandahålls av tillverkaren och som finns i originalförpackningen för denna produkt. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.
- Denna utrustning får endast strömförsörjas av utrustning som överensstämmer med Power Source Class 2 (PS2) eller Limited Power Source (LPS) enligt standarden IEC 62368-1.

Läs och följ ovanstående säkerhetsanvisningar när du använder enheten. Vi kan inte garantera att det inte uppstår olyckor eller skador om enheten inte används på korrekt sätt. Använd produkten med försiktighet och hantera den på egen risk.

För Deco-enheter inomhus:

- Håll enheten borta från öppen eld och varma miljöer.
- Gör inga försök att ta isär, reparera eller förändra enheten. Kontakta oss om du behöver service.
- Använd inte enheten på platser där trådlösa enheter inte är tillåtna.
- Ladda inte enheten med en skadad laddare eller USB-kabel.
- Använd inga andra laddare än de som rekommenderas.
- Adaptern ska installeras nära utrustningen och måste vara lättåtkomlig.
- Använd endast de strömförsörjningsenheter som tillhandahålls av tillverkaren och som finns i originalförpackningen för denna produkt. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Läs och följ ovanstående säkerhetsanvisningar när du använder enheten. Vi kan inte garantera att det inte uppstår olyckor eller skador om enheten inte används på korrekt sätt. Använd produkten med försiktighet och hantera den på egen risk.

Norsk: Sikkerhetsinformasjon

For utendørs Deco-enheter:

- Stikkontakten skal installeres nær utendørs Deco og være lett tilgjengelig.
- Før du monterer Deco-enheten utendørs, må du gjøre den vanntett for å sikre enhetens sikkerhet og ytelse.
- Det vanntette dekselet må sikres før bruk!
- Produktet kan kun installeres av instruert person eller kvalifisert person!
- Hold enheten unna ild eller varme omgivelser. IKKE senk den i vann eller andre væsker.
- Ikke forsøk å demontere, reparere, eller modifisere enheten. Hvis du trenger service, vennligst kontakt oss.
- Ikke bruk enheten der trådløse enheter ikke er tillatt.
- Bruk kun strømadaptere som er levert av produsenten og i originalemballasjen til dette produktet. Hvis du har spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss.
- Dette utstyret kan kun drives av utstyr som oppfyller kravene til Power Source Class 2 (PS2) eller Limited Power Source (LPS) definert i standarden IEC 62368-1.

Vennligst les og følg ovenstående sikkerhetsinformasjon når du betjener enheten. Vi kan ikke garantere at det ikke vil forekomme ulykker eller skader på grunn av feil bruk av enheten. Vennligst bruk dette produktet med forsiktighet og operer på egen risiko.

For innendørs Deco-enheter:

- Hold enheten unna ild eller varme omgivelser.
- Ikke forsøk å demontere, reparere, eller modifisere enheten. Hvis du trenger service, vennligst kontakt oss.
- Ikke bruk enheten der trådløse enheter ikke er tillatt.
- Ikke bruk skadet lader eller USB-kabel til å lade enheten.

- Ikke bruk andre ladere enn de som er anbefalt.
- Adapteren skal installeres i nærheten av utstyret og være lett tilgjengelig.
- Bruk kun strømadaptere som er levert av produsenten og i originalemballasjen til dette produktet. Hvis du har spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss.

Vennligst les og følg ovenstående sikkerhetsinformasjon når du betjener enheten. Vi kan ikke garantere at det ikke vil forekomme ulykker eller skader på grunn av feil bruk av enheten. Vennligst bruk dette produktet med forsiktighet og operer på egen risiko.

Dansk: Sikkerhedsoplysninger

Til udendørs decos:

- Stikkontakten skal installeres i nærheden af den udendørs deco og skal være nemt tilgængelig.
- Før du monterer din Deco udendørs, skal du gøre den vandtæt for at sikre enhedens sikkerhed og ydeevne.
- Det vandtætte dæksel skal fastgøres før brug!
- Produktet må kun installeres af en person, der er instrueret i det, eller af en faglært person!
- Hold enheden væk fra ild eller varme omgivelser. Må IKKE nedsænkes i vand eller anden væske.
- Forsøg ikke at adskille, reparere eller modificere enheden. Kontakt os, hvis du har brug for service.
- Brug ikke enheden, hvor trådløse enheder ikke er tilladt.
- Brug kun strømforsyninger, der er leveret af producenten og i den originale emballage til dette produkt. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
- Dette udstyr må kun strømforsynes af udstyr, der overholder strømkildeklasse 2 (PS2) eller begrænset strømkilde (LPS) som defineret i

standarden IEC 62368-1.C13

Læs og følg ovenstående sikkerhedsoplysninger, når du betjener enheden. Vi kan ikke garantere, at der ikke opstår ulykker eller skader som følge af forkert brug af enheden. Brug dette produkt med forsigtighed, og betjen det på egen risiko.

Til indendørs Decos:

- Hold enheden væk fra ild eller varme omgivelser.
- Forsøg ikke at adskille, reparere eller modificere enheden. Kontakt os, hvis du har brug for service.
- Brug ikke enheden, hvor trådløse enheder ikke er tilladt.
- Brug ikke beskadigede opladere eller USB-kabler til at oplade enheden.
- Brug ikke andre opladere end de anbefalede.
- Adapteren skal installeres i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig.
- Brug kun strømforsyninger, der er leveret af producenten og i den originale emballage til dette produkt. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Læs og følg ovenstående sikkerhedsoplysninger, når du betjener enheden. Vi kan ikke garantere, at der ikke opstår ulykker eller skader som følge af forkert brug af enheden. Brug dette produkt med forsigtighed, og betjen det på egen risiko.

English:

TP-Link hereby declares that the Whole Home Mesh Wi-Fi System is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2011/65/EU, (EU)2015/863, and 2009/125/EC.

The original EU Declaration of Conformity may be found at <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

TP-Link hereby declares that the Whole Home Mesh Wi-Fi System is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.

The original UK Declaration of Conformity may be found at <https://www.tp-link.com/support/ukca/>.

Deutsch:

TP-Link erklärt hiermit, dass das Whole Home Mesh-WLAN-System den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU, (EU)2015/863 und 2009/125/EG entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Español:

TP-Link declara por la presente que el Sistema Wi-Fi Mesh para toda la casa cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE, (UE) 2015/863 y 2009/125/CE. La Declaración de Conformidad UE original se encuentra en <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Ελληνικό:

Η TP-Link δηλώνει με το παρόν ότι το σύστημα Wi-Fi Whole Home Mesh συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/53/EU, 2011/65/EU, (EU)2015/863 και 2009/125/EC. Η αρχική Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Français:

TP-Link déclare par la présente que le système WiFi Mesh pour toute la maison est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2011/65/UE, (UE) 2015/863 et 2009/125/CE. La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Italiano:

TP-Link dichiara che il sistema Wi-Fi Mesh è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/EU, 2011/65/EU, (EU)2015/863 e 2009/125/EC. La Dichiarazione di Conformità UE originale è disponibile all'indirizzo <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Português:

A TP-Link declara que o Sistema Wi-Fi Mesh para Toda a Casa (Whole Home Mesh Wi-Fi System) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/UE, 2011/65/UE, (UE)2015/863 e 2009/125/CE. A Declaração de Conformidade da UE original pode ser consultada em <https://www.tp-link.com/pt/support/ce/>.

Suomi:

TP-Link täten vakuuttaa, että Whole Home Mesh Wi-Fi System on direktiivien 2014/53/EU, 2011/65/EU, (EU)2015/863, ja 2009/125/EY olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen. Alkuperäinen EU-vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Nederlands:

TP-Link verklaart hierbij dat het whole home mesh wifi-systeem voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/EU, (EU)2015/863 en 2009/125/EC. De originele EU-conformiteitsverklaring is te vinden op <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Svenska:

TP-Link intygar härmed att Whole Home Mesh Wi-Fi System uppfyller de grundläggande kraven och övriga tillämpliga bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2011/65/EU, (EU)2015/863 och 2009/125/EG. Originalet av EU-försäkran om överensstämmelse finns på <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Norsk:

TP-Link erklærer herved at Whole Home Mesh Wi-Fi-systemet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2011/65/EU, (EU)2015/863 og 2009/125/EF. Den originale EU-samsvarserklæringen finnes på <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Dansk:

TP-Link erklærer hermed, at dette Whole Home Mesh Wi-Fi-system er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU, 2011/65/EU, (EU)2015/863 og 2009/125/EF. Den originale EU-overensstemmelseserklæring kan findes på <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

English

For TP-Link Branded Products Only. For the information about warranty period, policy and procedures, please visit

<https://www.tp-link.com/en/support>

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE).

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS.

TP-Link warrants the TP-Link branded hardware product contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in according with TP-Link' s guidelines for some period which depends on the local service from the date of original retail purchase by the end-user purchaser.

Deutsch

Nur für Original-TP-Link-Produkte. Informationen über die Garantiezeit, Regelungen und Verfahrensweisen finden Sie unter

<https://www.tp-link.com/de/support>

DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, DIE VON DEM VERKAUFSLAND ABHÄNGIG SEIN KÖNNEN. BIS ZU DEN GESETZLICHEN GRENZEN ERSETZEN DIESE GARANTIE UND DIESE HILFESTELLUNGEN ANDERSARTIGE GARANTIEEN, HIFLESTELLUNGEN UND KONDITIONEN.

TP-Link garantiert für einen einwandfreien Zustand von originalverpackten TP-Link-Geräten hinsichtlich Funktion und Materialverarbeitung, normale Benutzung vorausgesetzt.

Εσπαñol

Sólo para productos que porten la marca TP-Link. Para obtener información sobre el período de garantía, política y procedimientos, visitar <https://www.tp-link.com/es/support>

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED DISPONGA DE OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO (O SEGÚN EL PAÍS O PROVINCIA). EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA JURISDICCIÓN LOCAL, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA SON EXCLUSIVOS EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, RECURSO Y CONDICIÓN.

TP-Link garantiza el producto de hardware que porta la marca TP-Link contenido en la caja original contra defectos en los materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con las directrices de TP-Link por un periodo que depende del servicio local desde la fecha original de compra en la tienda por parte del usuario final adquiriente.

Ελληνικά

Μόνο για προϊόντα TP-Link. Για πληροφορίες σχετικά με την περίοδο εγγύησης, την πολιτική και τις διαδικασίες, επισκεφθείτε <https://www.tp-link.com/gr/support>

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ (ΚΡΑΤΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ).

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ - ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Η TP-Link σας εγγυάται ότι τα προϊόντα TP-Link για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο εξαρτάται από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή.

Français

Concerne les produits de marque TP-Link uniquement. Pour plus d'informations sur la période de garantie, les conditions et les procédures, veuillez visiter <https://www.tp-link.com/fr/support>

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT, D'UN PAYS OU D'UNE PROVINCE A UNE AUTRE.

DANS LES LIMITES DU DROIT LOCAL, CETTE GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUT AUTRES GARANTIES RECOURS ET CONDITIONS.

TP-Link garanti les matériels marqués TP-Link, conditionnés dans un emballage original : contre les défauts matériels et les malfaçons, s'ils sont utilisés normalement et selon les prescriptions de TP-Link, pour une durée : inscrite sur l'emballage du produit ; à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Italiano

Esclusivamente per prodotti marchiati TP-Link. Per le informazioni relative a periodo di garanzia, policy e procedure, visita il sito <https://www.tp-link.com/it/support>

LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IN AGGIUNTA AI DIRITTI PREVISTI DALLA LOCALE LEGISLAZIONE.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA ED I RIMEDI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN LUOGO A TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI.

TP-Link garantisce i soli prodotti hardware marchiati TP-Link venduti nella rispettiva confezione originale non compromessa ed

utilizzati secondo le linee guida illustrate: Il periodo di tempo di validità della garanzia, nel rispetto delle normative vigenti, vale a partire dalla data riportata sulla prova d'acquisto da parte dell'utente finale.

Português

Apenas para Produtos da Marca TP-Link. Para obter informações sobre o período de garantia, política e procedimentos, visite <https://www.tp-link.com/pt/support>

ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM ENTRE ESTADOS (OU ENTRE PAÍSES OU PROVÍNCIAS).

ATÉ AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI LOCAL, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES.

A TP-Link fornece garantia a qualquer produto da marca TP-Link contido na embalagem original do produto, contra qualquer defeito nos materiais e construção, quando o mesmo é utilizado em condições normais e de acordo com as orientações fornecidas pela TP-Link, por um período definido pelo do serviço de apoio local a partir da data de compra pelo utilizador final.

Suomi

Vain TP-Link merkkisiä tuotteita. Lisätietoa takuuajasta, -käytännöstä ja -toimenpiteistä löydät osoitteesta

<https://www.tp-link.com/en/support>

TÄMÄ TAKUU MYÖNTÄÄ KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA HÄNELLÄ VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAKOHTAISESTI.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SEN SALLII, TÄMÄ TAKUU JA SEN MUKAISET KORJAUSKEINOT OVAT YKSINOMAISIA JA

KORVAAVAT KAIKKI MUUT TAKUUT, KORJAUSKEINOT JA EHDOT.

TP-Link takaa, että TP-Link-merkkinen laitteistotuote, joka saapui alkuperäisessä pakkauksessa ei sisällä materiaali- eikä valmistusvirheitä normaalissa TP-Linkin ohjeiden mukaisessa käytössä tiettynä paikallisesta palvelusta riippuvana aikana siitä päivämäärästä lukien jona loppukäyttäjä sen alun perin hankki.

Nederlands

Geldt alleen voor producten van het merk TP-Link. Voor meer informatie over de garantieperiode, voorwaarden en procedures kijk op: <https://www.tp-link.com/nl/support>

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER LAND (OF PER PROVINCIE) KUNNEN VERSCHILLEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN DEZE GARANTIE EN HET VERMELDE VERHAAL EXCLUSIEF EN KOMEN DIE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERHALEN EN VOORWAARDEN.

TP-Link geeft garantie op het hardware product van het merk TP-Link in de originele verpakking voor gebreken in materialen en fabricage indien normaal gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen van TP-Link gedurende een bepaalde periode afhankelijk van de service ter plaatse vanaf de oorspronkelijke datum van aanschaf via de detailhandel door de eindgebruiker-koper.

Svenska

Enbart för produkter av märket TP-Link. För information om garantitid, policy och förfaranden, gå till <https://www.tp-link.com/en/support>

DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA FORMELLA RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND (ELLER STAT ELLER PROVINS).

I DEN OMFATTNING SOM LOKALA LAGAR TILLÅTER ÄR DENNA GARANTI OCH GOTTGÖRANDEN EXKLUSIVA OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, GOTTGÖRANDEN OCH VILLKOR.

TP-Link garanterar maskinvara av märket TP-Link i sin originalförpackning mot defekter i material eller sammansättning vid normal användning enligt TP-Links riktlinjer och under en period beroende på lokal underhållsservice baserat från ursprungliga inköpsdatumet för slutanvändaren.

Norsk

Gjelder kun for produkter merket TP-Link. For informasjon om garantiperiode, retningslinjer og prosedyrer, vennligst besøk <https://www.tp-link.com/en/support>

DENNE GARANTIE GIR DEG SPESIFISERTE, RETTSLIGE RETTIGHETER, OG I TILLEGG KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER MED JURISDIKSJON (ETTER LAND).

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOV ER DENNE GARANTIE OG LØSNINGENE SOM HER ER FREMSATT EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, LØSNINGER OG BETINGELSER.

TP-Link garanterer at det TP-Link-merkede maskinvareproduktet som ligger i den originale emballasjen er fri for feil i materialer og utførelse når det brukes på normal måte i samsvar med TP-Links retningslinjer i en periode som avhenger av lokale forhold fra den datoen sluttbrukeren opprinnelig kjøpte produktet fra en forhandler.

Dansk

Gælder kun TP-Link mærkevarer. For mere information om garanti og procedurer, gå venligst til

<https://www.tp-link.com/en/support>

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT (ELLER FRA LAND ELLER PROVINS).

INDENFOR LOVENS RAMMER ER GARANTIE OG RETSMIDLERNE DER FREMGÅR EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE RETTIGHEDER, RETSMIDLER OG BETINGELSER.

TP-Link garanterer at alle TP-Link hardware produkter indeholdt i den originale emballage ikke er behæftede med fejl på materialer og håndværk såfremt de bruges efter hensigten og i overensstemmelse med TP-Link's retningslinjer, indenfor en periode som afhænger af den lokale service, fra købsdatoen af den oprindelige slutbruger/køber.

GNU General Public License Notice

This product may include software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public License ("GPL"). As applicable, TP-Link ("TP-Link" in this context referring to the TP-Link entity offering respective software for download or being responsible for distribution of products that contain respective code) provides, by itself or with the support of third parties, mail service of a machine readable copy of the corresponding GPL source code on CD-ROM upon request via email or traditional paper mail. TP-Link will charge for a nominal cost to cover shipping and media charges as allowed under the GPL. This offer will be valid for at least 3 years.

For GPL inquiries and the GPL CD-ROM information, please contact GPL@tp-link.com. Additionally, TP-Link provides for a GPL-Code-Centre under <https://www.tp-link.com/support/gpl/> where machine readable copies of the GPL source codes used in TP-Link products are available for free download.

The GPL Code used in this product is distributed WITHOUT ANY WARRANTY and is subject to the copyrights of one or more authors. For further information about GNU General Public License please refer to the following website:

<https://static.tp-link.com/resources/document/GPL%20License%20Terms.pdf>

