

Skrócona instrukcja użytkownika

Zewnętrzna, obrotowa kamera 4G LTE

* Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów.

7100000858 REV2.0.0

01 / Konfiguracja kamery

1. Pobierz aplikację

Pobierz aplikację **Tapo** z App Store lub sklepu Play, a następnie zaloguj się do niej.

Download on the
App Store

LUB


GET IT ON
Google Play



2. Włóż kartę SIM


Włóż kartę Nano SIM* sieci 4G do jej gniazda. Pomiń ten krok jeśli kamera będzie podłączona do sieci Ethernet.

Obsługiwane pasma częstotliwości:
LTE-FDD: B 1/3/5/7/8/20/28
LTE-TDD: B 38/40/41



3. Włącz zasilanie

Podłącz zasilacz sieciowy lub podłącz kamerę do routera PoE za pomocą kabla Ethernet, aby włączyć jej zasilanie.



4. Konfiguracja

Kliknij przycisk ⊕ > Dodaj urządzenie w aplikacji i wybierz model twojego urządzenia. Skonfiguruj kamerę, kierując się instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.



Poradnik po rozwiązywaniu problemów:
Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę
<https://www.tp-link.com/support/faq/4046/>



02 / Montaż kamery




Kamera **nie będzie wodoszczelna**, gdy postawisz ją na płaskiej powierzchni, np. na blacie lub półce. Zamontuj kamerę wedle jednej z opcji od 1 do 3, jeśli kamera ma pracować na zewnątrz pomieszczeń.

Opcja 1: Montaż naścienny


1. Przymocowanie kamery i wspornika

Przełóż kabel zasilania i kabel Ethernet kamery przez otwór we wsporniku. Przymocuj wspornik do kamery za pomocą dwóch śrub.




2. Wiercenie otworów

Przyklej szablon montażowy do powierzchni, na której ma być zamontowana kamera. Wywierć cztery otwory od szablonu.




3. Montaż kamery

Włóż kołki rozporowe w otwory, po czym przymocuj wspornik z kamerą za pomocą wkrętów wkręcanych w kołki.



4. Montaż anteny

- 1) Podłącz antenę, przykręcając ją obrotami **w prawo**.
- 2) Obróć złącze SMA **w prawo**, aby przymocować antenę.
- 3) Ustaw antenę pionowo, aby sygnał sieci 4G był możliwie najlepszy.
- 4) Jeśli antena jest luźna, ponownie dokręć jej złącze.




Złącze SMA

Uwaga: Jeśli kamera będzie podłączona do Internetu za pomocą kabla, należy zainstalować ją tak, aby jej obudowa pozostała wodoszczelna.

Opcja 2: Montaż podsufitowy


1. Przymocowanie kamery i wspornika

Przełóż kabel zasilania i kabel Ethernet kamery przez otwór we wsporniku. Przymocuj wspornik do kamery za pomocą dwóch śrub.




2. Wiercenie otworów

Przyklej szablon montażowy do powierzchni, na której ma być zamontowana kamera. Wywierć cztery otwory od szablonu.




3. Montaż kamery

Włóż kołki rozporowe w otwory, po czym przymocuj wspornik z kamerą za pomocą wkrętów wkręcanych w kołki.



4. Montaż anteny

- 1) Podłącz antenę, przykręcając ją obrotami **w prawo**.
- 2) Obróć złącze SMA **w prawo**, aby przymocować antenę.
- 3) Ustaw kamerę pod ostrym kątem lub równoległe do stropu, aby sygnał sieci 4G był możliwie najlepszy.
- 4) Jeśli antena jest luźna, ponownie dokręć jej złącze.




Złącze SMA

Uwaga: Jeśli kamera będzie podłączona do Internetu za pomocą kabla, należy zainstalować ją tak, aby jej obudowa pozostała wodoszczelna.

Opcja 3: Montaż na słupie

1. Przymocowanie kamery i wspornika

Przełóż kabel zasilania i kabel Ethernet kamery przez otwór we wsporniku. Przymocuj wspornik do kamery za pomocą dwóch śrub.




2. Montaż kamery

Zamontuj kamerę na słupie używając dwóch opasek* (szerokość opaski ≤ 12 mm).


*Opaski do montażu na słupie nie są w komplecie.

Opaski do montażu na słupie



3. Montaż anteny

- 1) Podłącz antenę, przykręcając ją obrotami **w prawo**.
- 2) Obróć złącze SMA **w prawo**, aby przymocować antenę.
- 3) Ustaw antenę pionowo, aby sygnał sieci 4G był możliwie najlepszy.
- 4) Jeśli antena jest luźna, ponownie dokręć jej złącze.



Złącze SMA


Uwaga: Jeśli kamera będzie podłączona do Internetu za pomocą kabla, należy zainstalować ją tak, aby jej obudowa pozostała wodoszczelna.

03 / Montaż elementów uszczelniających

1. Montaż uszczelki/zatyczki na złączach zasilania

➤ Zasilanie za pomocą zasilacza sieciowego


Zamontuj uszczelkę przeznaczoną dla złączy zasilania.



2. Montaż mocowań uszczelniających kabla

Zamontuj mocowania uszczelniające kabel złącza sieciowego. Każdy z tych elementów musi być starannie przymocowany, zaś uszczelki muszą leżeć równo, aby chroniły przed wodą.

➤ Port Ethernet będzie podłączony do urządzenia sieciowego




- 1) Przelóż kabel sieciowy przez następujące części, dokładnie w kolejności, w której je wymieniono: nakrętkę, uszczelkę, a na końcu przez obudowę.
- 2) Wstaw uszczelkę w obudowę.
- 3) Przymocuj o-ring do złącza sieciowego kamery, po czym podłącz kable sieciowe.
- 4) Załóż obudowę na złącze sieciowe, po czym obróć złącze, aby je przymocować. Przykręć nakrętkę do obudowy.

➤ Zasilanie PoE

Zamontuj zatyczkę uszczelniającą na złącze zasilania.




➤ Port Ethernet niepodłączony do urządzenia sieciowego



- 1) Włóż zatyczkę uszczelniającą w uszczelkę, po czym włóż obie części w obudowę.
- 2) Przymocuj o-ring do złącza sieciowego kamery. Załóż obudowę na złącze sieciowe, po czym obróć złącze, aby je przymocować. Przykręć nakrętkę do obudowy.

Wygląd produktu



- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 1 Mikrofon | 4 Naświetlacz LED światła widzialnego | 7 Gniazdo karty microSD | 10 Złącze zasilania DC |
| 2 Obiektyw | 5 Dioda LED stanu systemu | 8 Głośnik | 11 Gniazdo karty Nano SIM |
| 3 Naświetlacz LED podczerwieni | 6 Reset | 9 Port Ethernet (złącze zasilania PoE) | 12 Złącze gniazdowe SMA |

Opis przycisków

Przycisk RESET

Otwórz silikonowa pokrywkę. Po włączeniu zasilania kamery naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez co najmniej 5 sekund, aż dioda LED stanu systemu zacznie migać na czerwono. Nastąpi reset i ponowne uruchomienie kamery.

Gniazdo karty microSD

Otwórz silikonowa pokrywkę i włóż kartę microSD. * Przygotuj kartę w aplikacji Tapo, aby móc zapisywać nagrania lokalnie.

*Karta microSD nie jest w komplecie.

Gniazdo karty Nano SIM

Otwórz silikonowa pokrywkę i włóż kartę Nano SIM, aby korzystać z połączenia internetowego poprzez sieć komórkową 4G.

Dioda LED stanu systemu

Ciągle czerwone światło	Uruchamianie
Miga na czerwono i zielono	Niestabilny sygnał sieci 4G
Miga na czerwono	Nie zamontowano karty SIM ani nie podłączono kabla Ethernet
Miga na pomarańczowo (podczas konfiguracji sieci 4G)	Trwa podłączanie do sieci
Ciągle pomarańczowe światło	Połączono z siecią
Ciągle zielone światło	Połączono z chmurą
Szybko miga na czerwono	Trwa reset kamery
Szybko miga na zielono	Trwa aktualizacja kamery
Szybko miga na pomarańczowo	Karta SIM jest zablokowana kodem PIN

Bezpieczeństwo

- Do ładowania urządzenia nie wolno używać uszkodzonej ładowarki ani kabla USB.
 - Nie używaj ładowarek innych niż zalecana.
 - Nie używaj urządzenia w miejscach, w których praca urządzeń bezprzewodowych jest zabroniona.
 - Zasilacz elektryczny urządzenia musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu.
 - Używaj wyłącznie zasilaczy elektrycznych dostarczonych przez producenta w oryginalnym opakowaniu produktu. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.
 - Chroń urządzenie przed ogniem i wysokimi temperaturami. NIE WOLNO zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
 - Nie wolno samodzielnie rozbierać, naprawiać ani przerabiać tego produktu.
 - Nie wolno używać produktu, jeśli jego obudowa jest uszkodzona. Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
 - Nie wolno dotykać produktu mokrymi dłońmi.
 - Nie wolno stawiać produktu w pobliżu urządzeń sterowanych automatycznie, np. sygnalizatorów alarmu przeciwpożarowego. Produkt ten emituje fale radiowe, które mogą doprowadzić do usterek urządzeń w jego pobliżu, a tym samym wypadków.
 - Należy przestrzegać ograniczeń dotyczących użytkowania urządzeń łączności bezprzewodowej w składach paliwowych, instalacjach chemicznych, a także podczas prac minerskich/strzałowych.
 - Nie wolno czyścić produktu cieczami. Wolno używać jedynie suchych ścierek.
 - Nie wolno wkładać żadnych metalowych przedmiotów do wnętrza produktu. Jeśli jakiś metalowy przedmiot dostanie się do wnętrza produktu, wyłącz jego zasilanie bezpiecznikiem instalacyjnym, po czym skontaktuj się z elektrykiem z uprawnieniami zawodowymi.
 - Produkt nie powinien być używany w warunkach świadczenia opieki medycznej. Jeżeli opieka medyczna polega na używaniu takich wyrobów medycznych, jak np. rozrusznik serca lub aparat słuchowy, należy zwrócić się do jego producenta i ustalić, czy wyrób taki ma ekranowanie wystarczająco chroniące przed promieniowaniem energii o częstotliwości fal radiowych.
 - Nie wolno używać tego produktu w zakładach opieki zdrowotnej. W szpitalach i innych zakładach opieki zdrowotnej używa się urządzeń, które mogą być podatne na oddziaływanie zewnętrznych źródeł promieniowania energii o częstotliwości fal radiowych.
 - Nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów na tym produkcie.
 - Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od gniazdka zasilania elektrycznego.
 - Produkt ten może wywoływać zakłócenia innych urządzeń elektronicznych, w tym odbiorników radio-telewizyjnych, komputerów osobistych, aparatów telefonicznych oraz innych urządzeń bezprzewodowych.
 - Zasilacz sieciowy powinien być używany wewnątrz pomieszczeń, w których temperatura jest nie wyższa niż 40°C.
 - Temperatura pracy: -30°C – 60°C (-22°F – 140°F)
- Proszę zapoznać się z powyższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przestrzegać ich podczas użytkowania urządzenia. Nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do wypadków lub uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania urządzenia. Proszę używać tego produktu ostrożnie i na własne ryzyko.

TP-Link niniejszym oświadcza, że zewnętrzna, obrotowa kamera 4G LTE spełnia wymagania i inne właściwe postanowienia dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE oraz (UE) 2015/863. Oryginał deklaracji zgodności UE można znaleźć na stronie <https://www.tapo.com/support/ce>

TP-Link niniejszym oświadcza, że zewnętrzna, obrotowa kamera 4G LTE spełnia wymagania i inne właściwe postanowienia rozporządzenia ws. sprzętu radiowego z 2017 r. (Radio Equipment Regulations 2017). Oryginał brytyjskiej deklaracji zgodności można znaleźć na stronie <https://www.tapo.com/support/ukca/>



©2025 TP-Link

?

Pomoc

Odwiedź stronę <https://www.tapo.com/support/>

— znajdziesz tam pomoc techniczną, poradnik użytkownika, odpowiedzi na najczęstsze pytania, warunki gwarancji oraz inne informacje

