

دليل التركيب Kurulum Kılavuzu


PoE Injector PoE Splitter PoE Extender

قد تختلف الصورة الموضحة عن المنتج الفعلي.
Resim gerçek ürünün farklı olabilir.

العربية


حاقن PoE

يُعمل حاقن PoE فقط على تزويد الطاقة ونقل البيانات في نفس الوقت إلى الجهاز المدعوم عبر كابل إيثرنت.




فاصل PoE

يُستخدم فاصل PoE فقط مع سويتش PoE+ أو PoE لتوليد تيار مستمر وتوفير بيانات للأجهزة التي لا تدعم PoE.




العربية

استخدام حاقن PoE وفاصل PoE يُستخدم كل من حاقن PoE وفاصل PoE معًا لتوفير الطاقة ونقل البيانات للأجهزة التي لا تدعم PoE.



موسع PoE


يُستخدم موسع PoE لتمديد الاتصال بالشبكة من مصدر طاقة PoE إلى أجهزة أخرى.




Arabic Translated By:
EGY TRANSCRIPT
FOR TRANSLATION
Tel: +20 2 3762 9100

للحصول على الدعم الفني وخدمات الاستبدال وأدلة المستخدم والمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة <https://support.omadanetworks.com>


Sadece PoE Enjektör PoE enjektör, Ethernet kablosu ile güç sağlanan bir cihaza sürekli güç ve veri aktarımı sağlar.




Sadece PoE Splitter Geçerli akım (DC) gücü ve verisini PoE olmayan bir cihaza iletmek için PoE Splitter, bir PoE/PoE+ switch ile kullanılabilir.



PoE Enjektör & Splitter PoE enjektör ve PoE splitter, PoE desteği olmayan cihaza güç sağlamak için ve veri aktarmak için takım halinde kullanılmalıdır.



PoE Genişletici PoE Genişletici, PoE güç kaynağı ekipmanından ağ bağlantısını genişletmek için kullanılır.



Teknik destek, yenileme hizmetleri, kullanıcı kılavuzları ve daha fazlası için lütfen <https://support.omadanetworks.com/>.