


Installation Guide

Access Point

Ağ topolojisi

AP'ler için tipik bir ağ topolojisi aşağıda gösterilmiştir.

Not: Görüntüler gerçek ürünlerinizden farklı olabilir.



Bazı AP'ler bir denetleyici veya kontrol yazılımı aracılığıyla merkezi olarak yapılandırılabilir ve izlenebilir. Ayrıntılar için ürün özelliklerine ve ilgili ürün, denetleyici veya kontrol yazılımının kılavuzuna bakın.

Denetleyiciyi veya kontrol yazılımını

<https://support.omadanetworks.com/> adresinden edinebilir veya satış personeliyle iletişime geçebilirsiniz.


Donanım Kurulumu

AP'ler farklı ihtiyaçları karşılamak için çeşitli şekillerde bağlanabilir veya monte edilebilir. Kurulum talimatları için ürün paketinde bulunan Hızlı Kurulum Kılavuzu'na bakın.

Teknik destek, yenileme hizmetleri, kullanıcı kılavuzları ve daha fazlası için lütfen <https://support.omadanetworks.com/>.

مخطط الشبكة

موضح أدناه مخطط نموذج لشبكة من أجهزة الأكسس بوينت.
ملاحظة: قد تختلف الصور عن المنتج الفعلي.



يمكن تهيئة أجهزة الأكسس بوينت ومراقبتها مركزياً عبر جهاز تحكم أو برنامج التحكم، وللمزيد من التفاصيل راجع مواصفات المنتج ودليل المستخدم للمنتج ذي الصلة أو جهاز التحكم أو برنامج التحكم.

يمكنك الحصول على جهاز التحكم أو برنامج التحكم من <https://support.omadanetworks.com> أو التواصل مع موظفي المبيعات.

تثبيت الأجزاء

يمكن توصيل أجهزة الأكسس بوينت أو تثبيتها بطرق مختلفة لتلبية الاحتياجات المتنوعة، وللحصول على تعليمات التركيب راجع دليل التثبيت السريع الموجود في حزمة المنتج.

للحصول على الدعم الفني وخدمات الاستبدال وأدلة المستخدم والمزيد، يرجى زيارة <https://support.omadanetworks.com>

Arabic Translated By:
EGY TRANSCRIPT FOR TRANSLATION
Tel: +20 2 3762 9100



For technical support, the user guide and other information, please visit <https://support.omadanetworks.com/>, or simply scan the QR code.