



Need some help?

Visit <https://www.tapo.com/support/>
for technical support, the user guide, FAQs,
warranty & more



Quick Start Guide

Smart Floodlight Camera



Mount Guide:

Scan QR code or visit <https://www.tp-link.com/support/faq/3973>



CONTENTS

1 / English	55 / Svenska
11 / Deutsch	56 / Norsk
21 / Español	57 / Dansk
31 / Français	
41 / Italiano	
51 / Ελληνικά	
52 / Português	
53 / Suomi	
54 / Nederlands	

Before You Start

WARNING: Risk of Electric Shocks

- Disconnect power at the fuse or circuit breaker before installing.
- Verify that the power supply voltage is correct. Connect fixture to a 100-240 VAC 50/60 Hz power source.
- Always follow code standards when installing wired connections.
- Install only on a UL-listed junction box or on a wall with a Neutral wire and a Line wire.
- An all-pole mains switch shall be incorporated in the electrical installation of the building. And the contact separation of the switch shall not be less than 3 mm.
- You can always find detailed wiring and mounting instructions in the Tapo app.




If you are unfamiliar with basic electrical wiring, please consult a licensed electrician.

NOTICE

- Do not install near combustible or flammable surfaces.
- Do not connect this light fixture to a dimmer switch or timer.

01 / Mounting Options

You can mount your Tapo floodlight camera vertically on a wall or overhang under an eave. Make sure the area has a strong Wi-Fi signal.



For Wall Mount:

Ensure the UP arrow on the bracket points up.

*To install horizontally, adjust the bracket to ensure the air bubble in the level is centered.

For Eave Mount:

Point the UP arrow on the bracket towards your house.

02 / Connect Wires and Install Floodlight Camera

- Wire colors vary by region.
- If you are unfamiliar with basic electrical wiring, please consult a licensed electrician..




Take care to avoid electric shocks.

Option 1: Install on an existing junction box

The floodlight camera can be mounted on a junction box on a wall or under an eave.



Mounting Plate + Plate Screws ×2
(Choose screws based on your junction box)



Mounting
Bracket




Bracket
Screw



Camera Screws ×2 +
Screw Caps ×2

1.

Turn off the circuit breaker. Make sure the power is off by turning your light on and off a few times.




2.

Remove the existing floodlight camera and disconnect wires from the junction box.


3.

Choose a pair of plate screws based on your junction box. Install the mounting plate to the junction box.



4.


Cover the Ground wire (usually green/green and yellow) with the provided wire nut. Route the Neutral wire (usually white/blue) and the Line wire (usually black/brown/red) through the bracket.



Note: To identify wire colors, you can refer to <https://www.tp-link.com/support/faq/3474/>

5.



Connect the Neutral and Line wires (recommended strip length: 10-15 mm) to the silicone holes in the bracket. Secure the wires with a slotted screwdriver.



Note: Do not expose stripped wires outside the waterproof silicone holes.


6.

Hide the wires in the junction box. Attach the bracket to the mounting plate on the junction box with the bracket screw.



7.

Insert the camera screws into the screw holes. Align the mounting posts on the bracket with the holes on the floodlight camera. Tighten the camera screws in the screw holes to secure the floodlight camera to the bracket. Insert the screw caps into the screw holes.




8.

Adjust the camera and light position to the desired angles.

9.

Turn on the circuit breaker. Wait until the System LED blinks red and green for setup.



Option 2: Install with existing electrical wires

Install where the Neutral wire and Line wire are available.



Mounting
Template



Mounting
Bracket



Anchors ×2 +
Mounting Screws ×2





Camera Screws ×2 +
Screw Caps ×2

1.

Turn off the circuit breaker. Make sure the power is off by turning your light on and off a few times.


2.

Route the wires through the mounting template and place the template. Drill two holes where indicated.



3.


Insert two wall anchors into the holes. Route the wires through the mounting bracket. Use the screws to affix the bracket over the anchors.



4.


Cover the Ground wire (usually green/green and yellow) with the provided wire nut.

Note: To identify wire colors, you can refer to <https://www.tp-link.com/support/faq/3474/>




5.

Connect the Neutral (usually white/blue) and the Line (usually black/brown/red) wires (recommended strip length: 10-15 mm) to the silicone holes in the bracket. Secure the wires with a slotted screwdriver.



Note: Do not expose stripped wires outside the waterproof silicone holes.



6.


Hide the wires in the bracket.

Insert the camera screws into the screw holes.

Align the mounting posts on the bracket with the holes on the floodlight camera.

Tighten the camera screws in the screw holes to secure the floodlight camera to the bracket.


Insert the screw caps into the screw holes.

**7.**

Adjust the camera and light position to the desired angles.

8.

Turn on the circuit breaker. Wait until the System LED blinks red and green for setup.



03 / Set Up Floodlight Camera

1. DOWNLOAD APP

Get the Tapo app from the App Store or Google Play, and log in.





Tapo

2. SET UP CAMERA

Tap the ⊕ button > Add Device in the app and select your model. Follow the app instructions to set up your floodlight camera.

Note: For frequently asked questions, please refer to <https://www.tp-link.com/support/faq/3558/>



Bevor Sie beginnen

WARNUNG: Gefahr von Stromschlag!

- Schalten Sie die Stromversorgung über die Sicherung oder den Schutzschalter aus, bevor Sie das Gerät installieren.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung der Stromversorgung stimmt. Schließen Sie das Gerät an eine 100-240V AC 50/60 Hz Stromquelle an.
- Befolgen Sie immer die gesetzlichen Vorschriften, wenn Sie Kabelverbindungen installieren.
- Installieren Sie das Gerät nur in einer UL-gelisteten Anschlussdose oder an einer Wand mit einem Nullleiter und einem Hauptleiter.
- Ein mehrpoliger Hauptschalter muss in die Elektroinstallation des Gebäudes integriert werden. Der Abstand zwischen den Kontakten des Schalters darf nicht weniger als 3 mm betragen.
- Detaillierte Verdrahtungs- und Montageanleitungen finden Sie immer in der Tapo-App.




Sollten Sie mit den Grundlagen elektrischer Verkabelung nicht vertraut sein, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.

HINWEIS

- Installieren Sie die Leuchte nicht in der Nähe von brennbaren oder entflammaren Oberflächen.
- Diese Leuchte darf nicht an einen Dimmschalter oder eine Zeitschaltuhr angeschlossen werden.

01 / Montageoptionen

Sie können Ihre Tapo-Flutlichtkamera senkrecht an einer Wand oder unter einem Dachvorsprung montieren. Stellen Sie sicher, dass der Bereich ein starkes WLAN-Signal hat.



Für die Wandmontage:

Vergewissern Sie sich, dass der Pfeil UP auf der Halterung nach oben zeigt.

*Für eine waagerechte Montage stellen Sie die Halterung so ein, dass die Luftblase in der Wasserwaage zentriert wird.

Für die Montage am Dachvorsprung:

Richten Sie den Pfeil auf der Halterung so aus, dass der Pfeil nach OBEN in Richtung Ihres Hauses zeigt.

02 / Schließen Sie die Drähte an und installieren Sie die

Flutlichtkamera


- Die Farben der Kabel variieren je nach Region.
- Sollten Sie sich mit den Grundlagen elektrischer Verkabelung nicht auskennen, wenden Sie sich bitte an einen lizenzierten Elektriker.




Gehen Sie vorsichtig vor, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Option 1: Installation an einer vorhandenen Verteilerdose

Die Flutlichtkamera kann an einem Verteilerkasten an einer Wand oder unter einem Dachvorsprung montiert werden.



Montageplatte + Schrauben der Platte ×2
(Wählen Sie die Schrauben entsprechend Ihrer Anschlussdose)



Montagehalterung




Schraube der Halterung




Kameraschrauben ×2 +
Schraubenkappen ×2

1.
Schalten Sie den Schutzschalter aus. Vergewissern Sie sich, dass der Strom ausgeschaltet ist, indem Sie das Licht ein paar Mal ein- und ausschalten.




2.
Entfernen Sie die vorhandene Flutlichtkamera und trennen Sie die Kabel von der Verteilerdose.

3.
Wählen Sie ein Paar Schrauben für die Platte entsprechend Ihrer Anschlussdose. Montieren Sie die Montageplatte an der Anschlussdose.





4.
Decken Sie das Erdungskabel (normalerweise grün/grün und gelb) mit der mitgelieferten Drahtmutter ab. Führen Sie den Nullleiter (normalerweise weiß/blau) und den Stromleiter (normalerweise schwarz/braun/rot) durch die Halterung.



Hinweis: Um die Farben der Drähte zu identifizieren, besuchen Sie <https://www.tp-link.com/support/faq/3474/>

5.


Verbinden Sie den Nullleiter und das Stromkabel (empfohlene Abisolierlänge: 10-15 mm) mit den Silikonlöchern in der Halterung. Schrauben Sie die Drähte mit einem Schlitzschraubendreher fest.



Beachten Sie: Achten Sie darauf, dass die abisolierten Drähte nicht außerhalb der wasserdichten Silikonlöcher liegen.

6.

Verstecken Sie die Drähte in der Anschlussdose. Befestigen Sie die Halterung mit der Halterungsschraube an der Montageplatte der Anschlussdose.




7.

Setzen Sie die Schrauben der Kamera in die Schraublöcher ein.

Richten Sie die Montagepfosten an der Halterung mit den Löchern an der Flutlichtkamera aus.

Ziehen Sie die Schrauben der Kamera in den Löchern an, um die Strahler-Kamera an der Halterung zu befestigen. Setzen Sie die Schraubenkappen in die Schraublöcher ein.




8.

Stellen Sie die Kamera und das Licht auf die gewünschten Winkel ein.

9.

Schalten Sie den Stromschalter ein. Warten Sie, bis die System-LED zur Einrichtung rot und grün blinkt.



Option 2: Installation mit den vorhandenen Stromkabeln

Installieren Sie das Gerät an einem Ort, wo der Nullleiter und der Hauptleiter vorhanden sind.



Montageschablone



Montagehalterung





Dübel ×2 +
Montageschrauben ×2



Kameraschrauben ×2 +
Schraubenkappen ×2

1.

Schalten Sie den Schutzschalter aus. Vergewissern Sie sich, dass der Strom ausgeschaltet ist, indem Sie das Licht ein paar Mal ein- und ausschalten.




2.

Führen Sie die Drähte durch die Montageschablone und bringen Sie die Schablone an. Bohren Sie zwei Löcher an den vorgegebenen Stellen.

3.

Setzen Sie zwei Dübel in die Löcher ein. Führen Sie die Drähte durch die Montagehalterung. Verwenden Sie die Schrauben, um die Halterung an den Dübeln zu befestigen.




4.

Decken Sie das Erdungskabel (normalerweise grün/grün und gelb) mit der mitgelieferten Drahtmutter ab.



Hinweis: Um die Farben der Drähte zu identifizieren, besuchen Sie <https://www.tp-link.com/support/faq/3474/>

5.

Schließen Sie den Nullleiter (in der Regel weiß/blau) und den Stromleiter (in der Regel schwarz/braun/rot) (empfohlene Abisolierlänge: 10-15 mm) an die Silikonlöcher in der Halterung an. Sichern Sie die Drähte mit einem Schlitzschraubendreher.




Beachten Sie: Achten Sie darauf, dass die abisolierten Drähte nicht außerhalb der wasserdichten Silikonlöcher liegen.



6.

Verstecken Sie die Drähte in der Halterung. Setzen Sie die Schrauben der Kamera in die Schraublöcher ein.

Richten Sie die Montagepfosten an der Halterung mit den Löchern an der Flutlichtkamera aus. Ziehen Sie die Schrauben der Kamera in den Löchern an, um die Strahler-Kamera an der Halterung zu befestigen. Setzen Sie die Schraubenkappen in die Schraublöcher ein.




7.

Stellen Sie die Kamera und das Licht auf die gewünschten Winkel ein.

8.

Schalten Sie den Stromschalter ein. Warten Sie, bis die System-LED zur Einrichtung rot und grün blinkt.



03 / Einrichten der Flutlichtkamera

1. APP HERUNTERLADEN



Laden Sie die Tapo-App aus dem App Store oder bei Google Play herunter und melden Sie sich an.



2. KAMERA EINSTELLEN

Tippen Sie auf die Taste $\oplus$ > Gerät hinzufügen in der App und wählen Sie Ihr Modell aus. Folgen Sie den Anweisungen der App, um Ihre Strahler-Kamera einzugeben.

Beachten Sie: Häufig gestellte Fragen finden Sie unter <https://www.tp-link.com/support/faq/3558/>.



Antes de empezar

ADVERTENCIA: Riesgo de descargas eléctricas

- Desconecte la alimentación en el fusible o disyuntor antes de la instalación.
- Verifique que el voltaje de la fuente de alimentación sea el correcto. Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación de 100-240 VCA 50/60 Hz.
- Siga siempre las normas del código al instalar conexiones por cable.
- Instalar sólo en una caja de conexiones UL o en una pared con un cable neutro y un cable de línea.
- En la instalación eléctrica del edificio se incorporará un interruptor de red omnipolar. Y la separación entre contactos del interruptor no será inferior a 3 mm.
- Siempre puede encontrar instrucciones detalladas de cableado y montaje en la APP Tapo.




Si no está familiarizado con el cableado eléctrico básico, consulte a un electricista autorizado.

NOTIFICACIÓN

- No instale cerca de superficies combustibles o inflamables.
- No conecte esta lámpara a un interruptor de atenuación o temporizador.

01 / Opciones de montaje

Puede montar su cámara floodlight Tapo verticalmente en una pared o en un voladizo bajo un alero. Asegúrate de que la zona tiene una señal Wi-Fi potente.



Para montaje en pared:

Asegúrese de que la flecha ARRIBA del soporte apunte hacia arriba.

*Para instalar horizontalmente, ajuste el soporte para asegurarse de que la burbuja de aire en el nivel esté centrada.

Para montaje en alero:

Apunte la flecha ARRIBA en el soporte hacia su casa.

02 / Conecte los cables e instale la cámara Floodlight

- Los colores de los cables varían según la región.
- Si no está familiarizado con el cableado eléctrico básico, consulte a un electricista autorizado.

 Tenga cuidado para evitar descargas eléctricas.

Opción 1: instalar en una caja de conexiones existente

La cámara floodlight puede montarse en una caja de empalmes en una pared o bajo un alero.




1.

Desconecte el disyuntor. Asegúrese de que está apagado encendiendo y apagando la luz varias veces.


2.

Retire la cámara del proyector existente y desconecte los cables de la caja de conexiones.




3.

Elige un par de tornillos para placa según tu caja de conexiones. Instala la placa de montaje en la caja de conexiones.



4.


Cubre el cable de tierra (generalmente verde/verde y amarillo) con la tuerca de cable proporcionada. Enruta el cable neutro (generalmente blanco/azul) y el cable de línea (generalmente negro/marrón/rojo) a través del soporte.



Nota: Para identificar los colores de los cables, puede consultar <https://www.tp-link.com/support/faq/3474/>

5.



Conecta los cables Neutro y Línea (longitud de pelado recomendada: 10~15 mm) a los orificios de silicona en el soporte. Asegura los cables con un destornillador de ranura.



Nota: No expongas los cables pelados fuera de los agujeros de silicona impermeables.

6.

Ocultá los cables en la caja de conexiones. Fija el soporte a la placa de montaje en la caja de conexiones con el tornillo del soporte.




7.

Inserte los tornillos de la cámara en los orificios para tornillos.

Alinee los postes de montaje en el soporte con los orificios de la cámara del reflector.


Aprieta los tornillos de la cámara en los orificios para tornillos para asegurar la cámara del reflector al soporte. Inserta las tapas de los tornillos en los orificios para los tornillos.

**8.**

Ajuste la posición de la cámara y la luz a los ángulos deseados.

9.

Enciende el disyuntor. Espera hasta que el LED del sistema parpadee en rojo y verde para la configuración.



Opción 2: Instalación con cables eléctricos existentes

Instalar donde el cable neutro y el cable de línea estén disponibles.



Plantilla de montaje



Tornillo del soporte



Anclajes $\times 2$ +
Tornillos de montaje $\times 2$






Tornillos de cámara $\times 2$ +
Tapas de tornillos $\times 2$

1.
Desconecte el disyuntor. Asegúrese de que está apagado encendiendo y apagando la luz varias veces.

2.
Pase los cables a través de la plantilla de montaje y coloque la plantilla. Taladre dos agujeros donde se indica.


3.
Inserta dos anclajes de pared en los agujeros. Pasa los cables a través del soporte de montaje. Utiliza los tornillos para fijar el soporte sobre los anclajes.



4.


Cubre el cable de tierra (generalmente verde/verde y amarillo) con la tuerca para cable proporcionada.

Nota: Para identificar los colores de los cables, puede consultar <https://www.tp-link.com/support/faq/3474/>




5.

Conecta los cables Neutro (normalmente blanco/azul) y Línea (normalmente negro/marrón/rojo) (longitud de tira recomendada: 10-15 mm) a los orificios de silicona del soporte. Asegura los cables con un destornillador plano.



Nota: No expongas los cables pelados fuera de los agujeros de silicona impermeables.




6.

Oculte los cables en el soporte.

Inserte los tornillos de la cámara en los orificios para tornillos.

Alinee los postes de montaje en el soporte con los orificios de la cámara del reflector.

Apriete los tornillos de la cámara en los orificios para tornillos para asegurar la cámara del reflector al soporte. Inserta las tapas de los tornillos en los orificios para los tornillos.




7.

Ajuste la posición de la cámara y la luz a los ángulos deseados.

8.

Enciende el disyuntor. Espera hasta que el LED del sistema parpadee en rojo y verde para la configuración.



03 / Configurar la cámara de iluminación

1. DESCARGAR APP


Obtenga la aplicación Tapo desde App Store o Google Play e inicie sesión.



2. CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

Toca el botón ⊕ > Agregar dispositivo en la aplicación y selecciona tu modelo. Sigue las instrucciones de la aplicación para configurar tu cámara reflectora.

Note: Para preguntas frecuentes, consulte <https://www.tp-link.com/support/faq/3558/>



Avant de commencer

AVERTISSEMENT : Risque de décharges électriques

- Débranchez l'alimentation au niveau du fusible ou du disjoncteur avant l'installation.
- Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte. Connectez le luminaire à une source d'alimentation 100-240 VAC 50/60 Hz.
- Suivez toujours les normes du code lors de l'installation de connexions filaires.
- Installer uniquement sur une boîte de jonction homologuée UL ou sur un mur avec un fil neutre et un fil de ligne.
- Un interrupteur secteur omnipolaire doit être intégré à l'installation électrique du bâtiment. Et la séparation des contacts de l'interrupteur ne doit pas être inférieure à 3 mm.
- Vous pouvez toujours trouver des instructions de câblage et de montage détaillées dans l'application Tapo.



Tapo


Si vous n'êtes pas familier avec le câblage électrique de base, veuillez consulter un électricien agréé.

REMARQUE

- Ne pas installer à proximité de surfaces combustibles ou inflammables.
- Ne connectez pas ce luminaire à un gradateur ou à une minuterie.

01 / Options de montage

Vous pouvez monter votre caméra projecteur Tapo verticalement sur un mur ou en surplomb sous un avant-toit. Assurez-vous que la zone dispose d'un signal WiFi puissant.



Pour montage mural :

Assurez-vous que la flèche HAUT sur le support pointe vers le haut.

*Pour une installation horizontale, ajustez le support pour vous assurer que la bulle d'air dans le niveau est centrée.

Pour le montage d'avant-toit :

Dirigez la flèche HAUT sur le support vers votre maison.

02 / Connectez les fils et installez la caméra de projecteur

- Les couleurs des fils varient selon la région.
- Si vous n'êtes pas familier avec le câblage électrique de base, veuillez consulter un électricien agréé.




Prenez soin d'éviter les chocs électriques.

Option 1 : Installer sur une boîte de jonction existante

La caméra projecteur peut être montée sur une boîte de jonction sur un mur ou sous un avant-toit.



Plaque de montage + Vis de plaque × 2
(Choisissez des vis en fonction de votre
boîte de jonction)



Support de
montage



Vis de
support



Vis de caméra × 2 +
cache-vis × 2

1.

Éteignez le disjoncteur. Assurez-vous que l'alimentation est coupée en allumant et en éteignant votre lumière plusieurs fois.

2.

Retirez la caméra projecteur existante et débranchez les fils de la boîte de jonction.




3.

Choisissez une paire de vis de plaque en fonction de votre boîte de jonction. Installez la plaque de montage sur la boîte de jonction.

4.


Couvrez le fil de terre (généralement vert/vert et jaune) avec le serre-fil fourni. Acheminez le fil neutre (généralement blanc/bleu) et le fil de ligne (généralement noir/marron/rouge) à travers le support.

Remarque : pour identifier les couleurs des fils, vous pouvez vous référer à <https://www.tp-link.com/support/faq/3474/>



5.



Connectez les fils neutre et de ligne (longueur de bande recommandée : 10-15 mm) aux trous en silicone du support. Fixez les fils avec un tournevis plat.



Remarque : N'exposez pas les fils dénudés à l'extérieur des trous en silicone étanches.


6.

Cachez les fils dans la boîte de jonction. Fixez le support à la plaque de montage sur la boîte de jonction avec la vis du support.



7.


Insérez les vis de la caméra dans les trous de vis. Alignez les poteaux de montage du support avec les trous de la caméra du projecteur. Serrez les vis de la caméra dans les trous de vis pour fixer la caméra du projecteur au support. Insérez les capuchons à vis dans les trous de vis.

**8.**

Ajustez la position de la caméra et de la lumière aux angles souhaités.

9.

Allumez le disjoncteur. Attendez que le voyant système clignote en rouge et vert pour la configuration.



Option 2 : Installer avec les fils électriques existants


Installez là où le fil neutre et le fil de ligne sont disponibles.



Gabarit de montage



Support de montage





Ancrages $\times 2$ +
Vis de montage $\times 2$




Vis de caméra $\times 2$ +
cache-vis $\times 2$

1. Éteignez le disjoncteur. Assurez-vous que l'alimentation est coupée en allumant et en éteignant votre lumière plusieurs fois.



2. Acheminez les fils à travers le gabarit de montage et placez le gabarit. Percez deux trous aux endroits indiqués.


3. Insérez deux chevilles murales dans les trous. Faites passer les fils à travers le support de montage. Utilisez les vis pour fixer le support sur les ancrages.



4.


Couvrez le fil de terre (généralement vert/vert et jaune) avec le serre-fil fourni.

Remarque : Pour identifier les couleurs des fils, vous pouvez vous référer à <https://www.tp-link.com/support/faq/3474/>




5.

Connectez les fils neutre (généralement blanc/bleu) et de ligne (généralement noir/marron/rouge) (longueur de bande recommandée : 10-15 mm) aux trous en silicone du support. Fixez les fils avec un tournevis plat.



Remarque : N'exposez pas les fils dénudés à l'extérieur des trous en silicone étanches.



6.


Cachez les fils dans le support.

Insérez les vis de la caméra dans les trous de vis.

Alignez les poteaux de montage du support avec les trous de la caméra du projecteur.

Serrez les vis de la caméra dans les trous de vis pour fixer la caméra du projecteur au support.

Insérez les capuchons à vis dans les trous de vis.




7.

Ajustez la position de la caméra et de la lumière aux angles souhaités.

8.

Allumez le disjoncteur. Attendez que le voyant système clignote en rouge et vert pour la configuration.



03 / Configurer la caméra Floodlight

1. TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Téléchargez l'application Tapo sur l'App Store ou Google Play et connectez-vous.





Tapo

2. CONFIGURER LA CAMÉRA

Appuyez sur le bouton ⊕ > Ajouter un appareil dans l'application et sélectionnez votre modèle. Suivez les instructions de l'application pour configurer votre caméra projecteur.

Remarque : Pour les questions fréquemment posées, veuillez vous référer à <https://www.tp-link.com/support/faq/3558/>



Prima di iniziare

ATTENZIONE: rischio di scosse elettriche

- Scollega l'alimentazione dal fusibile o dal magnetotermico prima dell'installazione.
- Verifica che la tensione di alimentazione sia corretta. Collega l'apparecchio a una fonte di alimentazione 100-240 VAC 50/60 Hz.
- Segui sempre i codici standard durante l'installazione delle connessioni cablate.
- Installa solo su una scatola di derivazione elencata UL o su una parete con un filo neutro e un filo di linea.
- Nell'impianto elettrico dell'edificio deve essere incorporato un interruttore di rete universale. Lo spazio di separazione dei contatti dell'interruttore non deve essere inferiore a 3 mm.
- Nell'app Tapo puoi sempre trovare istruzioni dettagliate per il cablaggio e il montaggio.




Se non hai familiarità con il cablaggio elettrico di base, consulta un elettricista con licenza.

AVVISO

- Non installare vicino a combustibili o superfici infiammabili.
- Non collegare questa lampada a un variatore/dimmer o un timer.

01 / Opzioni Montaggio

Puoi montare la tua telecamera con faretti Tapo verticalmente su una parete o una sporgenza sotto una gronda. Assicurati che l'area abbia un forte segnale Wi-Fi.



Per Montaggio a Parete:

Assicurati che la freccia UP sulla staffa punti verso l'alto.

*Per installarla orizzontalmente, regola la staffa per assicurarti che la bolla d'aria nel livello sia centrata.

Per Montaggio su Sporgenza:

Punta la freccia UP sulla staffa verso casa tua.

02 / Collega i cavi e installa la Telecamera con Faretti


- I colori dei fili variano a seconda della regione.
- Se non hai familiarità con il cablaggio elettrico di base, consulta un elettricista con licenza.



Fai attenzione a evitare scosse elettriche.

Opzione 1: installazione su una scatola di derivazione esistente

La telecamera con faretti può essere montata su una scatola di derivazione su una parete o sotto una sporgenza.



Piastra di Montaggio + Viti a Testa Piatta x2
(Scegli le viti in base alla tua scatola di giunzione)



Staffa di
Montaggio



Vite per
Staffa



Viti Telecamera x2 +
Tappi a Vite x2

1.

Spegni l'interruttore. Assicurati che l'alimentazione sia spenta accendendo e spegnendo la luce un paio di volte.

2.

Rimuovi la telecamera con faretto esistente e scollega i cavi dalla scatola di derivazione.




3.

Scegli una coppia di viti a testa piatta in base alla tua scatola di giunzione. Installa la piastra di montaggio sulla scatola di giunzione.

4.


Copri il filo Terra (solitamente verde/verde e giallo) con il morsetto fornito. Fai passare il filo Neutro (di solito bianco/blu) e il filo Linea (di solito nero/marrone/rosso) attraverso la staffa.

Nota: per identificare i colori del filo, puoi fare riferimento a <https://www.tp-link.com/support/faq/3474/>



5.



Collega i fili Neutro e Linea (lunghezza striscia consigliata: 10-15 mm) ai fori in silicone nella staffa. Fissa i fili con un cacciavite a taglio.



Nota: Non esporre i fili sguainati fuori dai fori in silicone impermeabile.

6.


Nascondi i fili nella scatola di giunzione. Fissa la staffa alla piastra di montaggio sulla scatola di giunzione con la vite della staffa.



7.

Inserisci le viti della telecamera nei fori delle viti. Allinea i montanti di montaggio sulla staffa con i fori sulla telecamera con faretto.


Serra le viti della telecamera nei fori delle viti per fissare la telecamera con faretto alla staffa. Inserisci i tappi delle viti nei fori delle viti.

**8.**

Regola la posizione della telecamera e della luce negli angoli desiderati.

9.

Accendi l'interruttore. Attendi che il LED System lampeggi in rosso e verde per l'installazione.



Opzione 2: Installa con i cavi elettrici esistenti

Installa, dove sono disponibili, il filo neutro e il filo di linea.



Template
Montaggio



Staffa di
Montaggio





Fisher x2 +
Viti di Montaggio x2



Viti Telecamera x2 +
Tappi a Vite x2

1.

Spegni l'interruttore. Assicurati che l'alimentazione sia spenta accendendo e spegnendo la luce un paio di volte.




2.

Fai passare i fili attraverso la sagoma di montaggio e posiziona la sagoma. Pratica due fori dove indicato.

3.


Inserisci due fisher a parete nei fori. Fai passare i fili attraverso la staffa di montaggio. Utilizza le viti per fissare la staffa sopra i fisher.



4.


Copri il filo Terra (solitamente verde/verde e giallo) con il morsetto fornito.

Nota: per identificare i colori del filo, puoi fare riferimento a <https://www.tp-link.com/support/faq/3474/>




5.

Collega i fili (lunghezza striscia consigliata: 10-15 mm) Neutro (di solito bianco/ blu) e Linea (di solito nero/marrone/rosso) ai fori in silicone nella staffa. Fissa i fili con un cacciavite a taglio.



Nota: Non esporre i fili sguainati fuori dai fori in silicone impermeabile.




6.

Nascondi i fili nella staffa.

Inserisci le viti della telecamera nei fori delle viti. Allinea i montanti di montaggio sulla staffa con i fori sulla telecamera con faretto.

Serra le viti della telecamera nei fori delle viti per fissare la telecamera con faretto alla staffa. Inserisci i tappi delle viti nei fori delle viti.




7.

Regola la posizione della telecamera e della luce negli angoli desiderati.

8.

Accendi l'interruttore. Attendi che il LED System lampeggi in rosso e verde per l'installazione.



03 / Configurazione Telecamera con Faretti

1. SCARICA L'APP



Scarica l'app Tapo da App Store o da Google Play, e fai login.



2. CONFIGURAZIONE TELECAMERA

Tocca il pulsante ⊕ > Aggiungi Dispositivo nell'app e seleziona il tuo modello. Segui le istruzioni dell'app per configurare la telecamera con faretto.

Nota: Per domande frequenti, consulta
<https://www.tp-link.com/support/faq/3558/>



Ρύθμιση Κάμερας Προβολέα

1. ΛΗΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Κατεβάστε την εφαρμογή Tapo από το App Store ή το Google Play και συνδεθείτε.



2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ

Πατήστε το πλήκτρο ⊕ > Προσθήκη Συσκευής εντός της εφαρμογής και επιλέξτε το μοντέλο σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα εντός της εφαρμογής για να εγκαταστήσετε την κάμερα προβολέα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την και ολοκληρώστε τη ρύθμιση.

Σημείωση: Για συχνές ερωτήσεις, παρακαλώ ανατρέξτε στη διεύθυνση <https://www.tp-link.com/support/faq/3558/>



Configurar câmara de holofote

1. BAIXAR APP


Obtenha a aplicação Tapo na App Store ou no Google Play e inicie sessão.



2. CONFIGURAR A CÂMARA

Toque no botão ⊕ > Adicionar Dispositivo no aplicativo e selecione o seu modelo. Siga as instruções passo a passo no aplicativo para instalar sua câmara de holofote. Em seguida, ligue-a e conclua a configuração.

Nota: Para perguntas frequentes, por favor consulte <https://www.tp-link.com/support/faq/3558/>



Valonheitinkameran määrittäminen

1. ASENNA SOVELLUS



Hanki Tapo-sovellus App Storesta tai Google Play -kaupasta ja kirjaudu sisään.



2. MÄÄRITÄ KAMERA

Napauta ⊕ > Lisää laite sovelluksessa ja valitse mallisi. Noudata sovelluksen vaiheittaisia ohjeita valonheitinkamerasi asentamiseksi. Käynnistä se sitten ja viimeistele määrittys.

Huomio: Usein kysyttyjä kysymyksiä löydät osoitteesta <https://www.tp-link.com/support/faq/3558/>



Floodlightcamera instellen

1. APP DOWNLOADEN


Download de Tapo app via de Apple App Store of Google Play Store en meld u aan.



2. CAMERA INSTELLEN

Tik op de knop ⊕ > Apparaat toevoegen in de app en selecteer uw model. Volg de stapsgewijze instructies in de app om uw floodlightcamera te installeren. Schakel de camera vervolgens in en voltooi de installatie.

Opmerking: Ga voor veelgestelde vragen (FAQ) naar:
<https://www.tp-link.com/support/faq/3558/>



Konfigurera strålkastarkameran

1. LADDA NER APPEN



Ladda ner Tapo-appen från App Store eller Google Play och logga in.



2. KONFIGURERA KAMERAN

Tryck på ⊕-knappen > Lägg till enhet i appen och välj din modell. Följ de stegvisa anvisningarna i appen för att installera din strålkastarkamera. Slå sedan på strömmen och slutför konfigurationen.

OBS: Vanliga frågor hittar du på <https://www.tp-link.com/support/faq/3558/>



Sett opp Flomlyskamera

1. LAST NED APPEN


Last ned Tapo-appen fra App Store eller Google Play, og logg inn.



2. SETT OPP KAMERA

Trykk på ⊕-knappen > Legg til enhet i appen og velg modellen din. Følg de trinnvise instruksjonene i appen for å installere flomlyskameraet ditt. Deretter slår du det på og fullfører oppsettet.

Merk: For vanlige spørsmål, se <https://www.tp-link.com/support/faq/3558/>



Konfigurer Floodlight-kamera

1. DOWNLOAD APP



Download Tapo-appen fra App Store eller Google Play, og log ind.



2. OPSÆT KAMERA

Tryk på knappen ⊕ > Tilføj enhed i appen, og vælg din model. Følg den trinvis vejledning i appen for at installere dit projektørkamera. Tænd det derefter, og fuldfør opsætningen.

Bemærk: For ofte stillede spørgsmål, se venligst <https://www.tp-link.com/support/faq/3558/>



English: Safety Information

- Keep the device away from fire or hot environments. DO NOT immerse in water or any other liquid.
 - Do not disassemble, repair or modify the product.
 - Do not use the device where wireless devices are not allowed.
 - Do not use the product if the casing has been broken. Danger of electric shock.
 - Never touch the product with wet hands.
 - It is NOT recommended to expose this product to heavy rain or any type of moisture.
 - Do not place near automatically controlled devices such as fire alarms. Radio waves emitted from this product may cause such devices to malfunction resulting in an accident.
 - Observe restrictions on using wireless products in fuel depots, chemical plants or when blasting operations are in progress.
 - Do not use liquid to clean the product. Only use a dry cloth.
 - Never put metal objects inside the product. If a metal object enters the product turn off the circuit breaker and contact an authorised electrician.
 - This product is not intended to be used when providing medical care. Consult the manufacturer of any personal medical devices, such as pacemakers or hearing aids to determine if they are adequately shielded from external RF (radio frequency) energy.
 - Do not use this product in health care facilities. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.
 - The product should be kept free from excessive smoke, dust or high temperature and vibration.
 - Avoid direct sunlight for better performance.
 - Do not place heavy objects on top of the product.
 - This product may interfere with other electronic products such as TV, radios, personal computers, phones or other wireless devices.
 - The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
 - Operating Temperature: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
 - To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
 - The product can only be installed by skilled person.
 - An all-pole mains switch shall be incorporated in the electrical installation of the building. And the contact separation of the switch shall not be less than 3 mm.
- Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

Deutsch: Sicherheitsinformationen

- Halten Sie das Gerät von Feuer oder heißen Umgebungen fern. NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen Händen.
- Es wird NICHT empfohlen, dieses Produkt starkem Regen oder jeglicher Art von Feuchtigkeit auszusetzen.
- Stellen Sie es nicht in der Nähe von automatisch gesteuerten Geräten wie z.B. Feueralarmen auf. Die von diesem Gerät ausgestrahlten Funkwellen können zu Fehlfunktionen solcher Geräte führen und dadurch einen Vorkommen auslösen.
- Bei der Benutzung von Funkprodukten in Treibstofflagern, Chemiewerken oder bei Sprengungen sollten Sie auf Einschränkungen der Benutzung achten.
- Benutzen Sie keine Flüssigkeit zur Reinigung des Produkts. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch.
- Stecken Sie niemals Metallgegenstände in das Innere des Geräts. Sollte ein Metallgegenstand in das Gerät gelangen, schalten Sie den Stromschalter aus und wenden Sie sich an einen autorisierten Elektriker.
- Dieses Produkt ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Wenden Sie sich an den Hersteller von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Hörgeräten, um zu erfahren, ob diese ausreichend gegen externe HF-Energie (Radiofrequenz) abgeschirmt sind.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen verwenden möglicherweise Geräte, die empfindlich auf äußere HF-Strahlung reagieren könnten.
- Das Produkt sollte vor übermäßigem Rauch, Staub, hohen Temperaturen und Vibrationen geschützt werden.
- Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht, um die Leistung zu verbessern.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Dieses Produkt kann Störungen bei anderen elektronischen Geräten wie Fernsehern, Radios, Computern, Telefonen oder anderen drahtlosen Geräten verursachen.
- Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar; sobald das Leuchtmittel sein Lebensende erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Betriebstemperatur: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
- Um die Klemmgefahr zu verringern, muss die flexible Verkabelung dieser Leuchte fest an der Wand angebracht werden, sofern die Verkabelung in Reichweite ist.
- Dieses Produkt darf nur von Fachpersonal installiert werden.
- Ein allpoliger Netzschalter muss in die elektrische Installation des Gebäudes integriert werden. Der Kontaktabstand des Schalters darf nicht weniger als 3 mm betragen.

Bitte folgen Sie diesen Anweisungen, wenn Sie das Gerät betreiben. Bei unsachgemäßer Verwendung können wir nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden auftreten. Behandeln Sie das Gerät pfleglich und auf eigene Gefahr.

Español: Información de Seguridad

- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de ambientes calientes. NO lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- No desmonte, repare ni modifique el producto.
- No utilice el dispositivo donde los dispositivos inalámbricos no estén permitidos.
- No utilice el producto si la carcasa se ha roto. Peligro de descarga eléctrica.
- Nunca toque el producto con las manos mojadas.
- NO se recomienda exponer este producto a fuertes lluvias o cualquier tipo de humedad.
- No lo coloque cerca de dispositivos controlados automáticamente, como alarmas contra incendios. Las ondas de radio emitidas por este producto pueden hacer que dichos dispositivos funcionen incorrectamente y provocar un accidente.
- Respete las restricciones sobre el uso de productos inalámbricos en depósitos de combustible, plantas químicas o cuando se estén realizando operaciones de voladura.
- No utilice líquido para limpiar el producto. Utilice únicamente un paño seco.
- No introduzca nunca objetos metálicos en el interior del producto. Si un objeto metálico entra en el producto, desconecte el disyuntor y póngase en contacto con un electricista autorizado.
- Este producto no está destinado a ser utilizado cuando se presten cuidados médicos. Consulte al fabricante de cualquier dispositivo médico personal, como marcapasos o audífonos, para determinar si están adecuadamente protegidos de la energía de radiofrecuencia externa.
- No utilice este producto en instalaciones sanitarias. Los hospitales o centros de salud pueden estar utilizando equipos que podrían ser sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.
- El producto debe mantenerse libre de humo excesivo, polvo o altas temperaturas y vibraciones.
- Evite la luz solar directa para un mejor rendimiento.
- No coloque objetos pesados encima del producto.
- Este producto puede interferir con otros productos electrónicos como televisores, radios, computadoras personales, teléfonos u otros dispositivos inalámbricos.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se sustituirá toda la luminaria.
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.

- El producto sólo puede ser instalado por personal cualificado.
 - La instalación eléctrica del edificio deberá incorporar un interruptor general onipolar. La separación entre contactos del interruptor no deberá ser inferior a 3 mm.
- Por favor lea y siga la información de seguridad anterior cuando el dispositivo esté funcionando. No podemos garantizar que no ocurran accidentes o daños debidos a un uso incorrecto del dispositivo. Por favor utilice este producto con responsabilidad y bajo su propio riesgo.

Français: Informations de sécurité

- Gardez l'appareil à l'écart du feu ou des environnements chauds. NE PAS immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit.
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- Ne pas utiliser le produit si le boîtier a été cassé. Danger d'électrocution.
- Ne touchez jamais le produit avec les mains mouillées.
- Il n'est PAS recommandé d'exposer ce produit à de fortes pluies ou à tout type d'humidité.
- Ne pas placer à proximité d'appareils contrôlés automatiquement tels que des alarmes incendie. Les ondes radio émises par ce produit peuvent entraîner un dysfonctionnement de ces appareils et entraîner un accident.
- Respectez les restrictions d'utilisation des produits sans fil dans les dépôts de carburant, les usines chimiques ou lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.
- Ne pas utiliser de liquide pour nettoyer le produit. Utilisez uniquement un chiffon sec.
- Ne placez jamais d'objets métalliques à l'intérieur du produit. Si un objet métallique pénètre dans le produit, éteignez le disjoncteur et contactez un électricien agréé.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé lors de la prestation de soins médicaux. Consultez le fabricant de tout dispositif médical personnel, comme les stimulateurs cardiaques ou les prothèses auditives, pour déterminer s'ils sont suffisamment protégés contre l'énergie RF (radiofréquence) externe.
- Ne pas utiliser ce produit dans les établissements de santé. Les hôpitaux ou les établissements de soins de santé peuvent utiliser des équipements qui pourraient être sensibles à l'énergie RF externe.
- Le produit doit être maintenu à l'abri de la fumée excessive, de la poussière ou des températures élevées et des vibrations.
- Évitez la lumière directe du soleil pour de meilleures performances.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
- Ce produit peut interférer avec d'autres produits électroniques tels que des téléviseurs, des radios, des ordinateurs personnels, des téléphones ou d'autres appareils sans fil.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Température de fonctionnement : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être efficacement fixé au mur si le câblage est à portée de main.
- Le produit ne peut être installé que par une personne qualifiée.
- Un interrupteur général onipolaire doit être intégré à l'installation électrique du bâtiment. La séparation des contacts de l'interrupteur ne doit pas être inférieure à 3 mm.

Merci de lire et suivre les informations de sécurité ci-dessus pour utiliser l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun dommage ou incident ne se produira en cas d'utilisation impropre de l'appareil. Utiliser cet appareil avec précautions et procéder à vos risques et périls.

Italiano: Informazioni di sicurezza

- Tieni il dispositivo lontano dal fuoco e da ambienti caldi. NON immergere in acqua o qualsiasi altro liquido.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto.
- Non utilizzare il dispositivo laddove i dispositivi wireless non siano ammessi.
- Non utilizzare il prodotto se il case è rotto. Pericolo di scosse elettriche.

- Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate.
- NON è consigliabile esporre questo prodotto alla pioggia o a qualsiasi tipo di umidità.
- Non posizionare vicino a dispositivi controllati automaticamente come gli allarmi antincendio. Le onde radio emesse da questo prodotto possono causare un malfunzionamento di tali dispositivi.
- Osserva le restrizioni sull'utilizzo di prodotti wireless nei depositi di combustibile, negli impianti chimici o durante le operazioni di sabbiatura.
- Non utilizzare liquidi per pulire il prodotto. Utilizza solo un panno asciutto.
- Non inserire mai oggetti metallici all'interno del prodotto. Se un oggetto metallico entra nel prodotto, spegni l'interruttore e contatta un elettricista autorizzato.
- Questo prodotto non è destinato ad essere utilizzato quando si forniscono cure mediche. Consulta il produttore di qualsiasi dispositivo medico personale, come pacemaker o apparecchi acustici per determinare se sono schermati adeguatamente da energia RF (radiofrequenza) esterna.
- Non utilizzare questo prodotto in strutture sanitarie. Gli ospedali o le strutture sanitarie possono utilizzare apparecchiature che potrebbero essere sensibili all'energia RF esterna.
- Il prodotto non deve essere esposto a fumo, polvere o temperatura e vibrazioni elevate.
- Evita la luce solare diretta per avere prestazioni migliori.
- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
- Questo prodotto può interferire con altri prodotti elettronici come TV, radio, personal computer, telefoni o altri dispositivi wireless.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la sua fine vita, deve essere sostituito l'intero apparecchio.
- Temperatura Operativa: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparato di illuminazione deve essere fissato correttamente alla parete se il cablaggio è a portata di mano.
- Il prodotto può essere installato solo da personale esperto.
- Nell'impianto elettrico dell'edificio deve essere incorporato un interruttore di rete multipolare. E la separazione dei contatti dell'interruttore non deve essere inferiore a 3 mm.
- Raccolta differenziata

Tipologia di imballaggio		Codice materiale
Scatola	Carta	PAP 21/PAP 20
Busta di Plastica	Plastica	PET 1/LDPE 4/HDPE 2/7 >PP+PE<
Cartoncino	Carta	PAP 22/PAP 20
Plastica Espansa	Plastica	7 EVA/LDPE 4
Guscio di Plastica	Plastica	PS 6/PVC 3
Pellicola Plastica	Plastica	LDPE 4/PET 1
Verifica le disposizioni del tuo Comune.		

*Questa QIG è valida per più modelli. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

Seguite le informazioni di sicurezza soprariportate quando utilizzate il dispositivo. Non possiamo garantire che non avvengano incidenti o danni in caso di un uso improprio del dispositivo. Usate questo prodotto con cura e operate a vostro rischio.

Ελληνικά: Πληροφορίες Ασφάλειας

- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από φωτιά ή ζεστό περιβάλλον. ΜΗΝ τη βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην αποσυναρμολογείτε, μην επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπου δεν επιτρέπονται ασύρματες συσκευές.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το περιβάλλον έχει σπασεί. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Μην αγγίζετε ποτέ το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
- ΔΕΝ συνιστάται η έκθεση αυτού του προϊόντος σε δυνατή βροχή ή σε οποιοδήποτε είδος υγρασίας.
- Μην τοποθετείτε κοντά σε συσκευές που ελέγχονται αυτόματα, όπως συναγερμούς πυρκαγιάς. Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία τέτοιων συσκευών με αποτέλεσμα την πρόκληση κάποιου ατυχήματος.
- Τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων προϊόντων σε αποθήκες καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή όταν βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανατινάξεων.
- Μην χρησιμοποιείτε υγρό για να καθαρίσετε το προϊόν. Χρησιμοποιείτε μόνο στεγνό πανί.
- Μην βάζετε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα μέσα στο προϊόν. Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο εισέλθει στο προϊόν, απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση κατά την παροχή ιατρικής φροντίδας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιωνδήποτε προσωπικών ιατρικών συσκευών, όπως βηματοδότες ή ακουστικά βαρηκοΐας, για να διαπιστώσετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF (ραδιοσυχνότητες).
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Τα νοσοκομεία ή οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που θα μπορούσε να είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια RF (ραδιοσυχνότητες).
- Το προϊόν πρέπει να διατηρείται απαλλαγμένο από υπερβολικό καπνό, σκόνη ή υψηλή θερμοκρασία και κραδασμούς.
- Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως για καλύτερη απόδοση.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω από το προϊόν.
- Αυτό το προϊόν ενδέχεται να αλληλοεπιδρά με άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως τηλεόραση, ραδιόφωνα, προσωπικούς υπολογιστές, τηλέφωνα ή άλλες ασύρματες συσκευές.
- Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν είναι αντικαταστάσιμη. Όταν η πηγή φωτός φθάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, ολόκληρο το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
- Εάν η εύκαμπτη καλωδίωση που συνδέεται με αυτό το φωτιστικό είναι άμεσα προσβάσιμη, τότε για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου στραγγαλισμού, η καλωδίωση αυτή θα πρέπει να στερεώνεται αποτελεσματικά στο τοίχο.
- Το προϊόν μπορεί να εγκατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Στην ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου θα πρέπει να ενσωματωθεί ένας διακόπτης παροχής που να ελέγχει τη διέλευση ρεύματος σε όλους τους πόλους. Η απόσταση μεταξύ των επαφών του διακόπτη δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 3 mm.

Παρακαλούμε να διαβάσετε και να ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες ασφαλείας κατά τη χρήση της συσκευής. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε λανθασμένα τη συσκευή, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή βλάβες. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή προσεκτικά και με δική σας ευθύνη.

Português: Informações de Segurança

- Manter o dispositivo afastado do fogo ou de ambientes quentes. NÃO mergulhar em água ou qualquer outro líquido.
- Não desmontar, reparar ou modificar o produto.
- Não utilizar o dispositivo onde os dispositivos sem fios não são permitidos.
- Não utilizar o produto se o invólucro tiver sido partido. Perigo de choque eléctrico.
- Nunca tocar no produto com as mãos molhadas.
- NÃO é recomendado expor este produto à chuva forte ou a qualquer tipo de humidade.
- Não colocar perto de dispositivos controlados automaticamente, tais como alarmes de incêndio. As ondas de rádio emitidas a partir deste produto podem provocar o mau funcionamento de tais dispositivos, resultando num acidente.
- Observar restrições na utilização de produtos sem fios em depósitos de combustível, instalações químicas ou quando estão em curso operações de detonação.
- Não utilizar líquido para limpar o produto. Utilizar apenas um pano seco.
- Nunca colocar objectos metálicos no interior do produto. Se um objecto metálico entrar no produto, desligar o disjuntor e contactar um electricista autorizado.
- Este produto não se destina a ser utilizado na prestação de cuidados médicos. Consultar o fabricante de quaisquer dispositivos médicos pessoais, tais como

pacemakers ou aparelhos auditivos para determinar se são adequados e protegidos da energia RF (radiofrequência) externa.

- Não utilizar este produto em instalações de cuidados de saúde. Os hospitais ou instalações de cuidados de saúde podem estar a utilizar equipamento que possa ser sensível à energia RF externa.
- O produto deve ser mantido livre de fumo excessivo, pó ou alta temperatura e vibração.
- Evitar a luz solar directa para um melhor desempenho.
- Não colocar objectos pesados em cima do produto.
- Este produto pode interferir com outros produtos electrónicos tais como TV, rádios, computadores pessoais, telefones ou outros dispositivos sem fios.
- A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deverá ser substituída.
- Temperatura de funcionamento: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
- Para reduzir o risco de estrangulamento, a cablagem flexível ligada a esta luminária deve ser fixada de forma eficaz à parede, se a cablagem estiver ao alcance da mão.
- O produto só pode ser instalado por pessoal qualificado.
- Deve ser incorporado um interruptor de rede em todos os pólos na instalação elétrica do edifício. A separação dos contactos do interruptor não deve ser inferior a 3 mm.

Favor ler e seguir as informações de segurança ao operar o dispositivo. Não podemos garantir que nenhum acidente ou dano possa ocorrer devido ao uso inadequado do dispositivo. Por favor, use este produto com cuidado e opere sob seu próprio risco.

Suomi: Turvatiedot

- Pidä laite poissa tulesta tai kuumista ympäristöistä. ÄLÄ upota veteen tai muuhun nesteeseen.
 - Älä pura, korjaa tai muokkaa tuotetta.
 - Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa langattomia laitteita ei sallita.
 - Älä käytä tuotetta, jos kotelo on vaurioitunut. Sähköiskun vaara.
 - Älä koskaan kosketa tuotetta märin käsin.
 - Ei ole suositeltavaa altistaa tätä tuotetta rannkasateelle tai muulle kosteudelle.
 - Älä aseta automaattisesti ohjattujen laitteiden, kuten palohälyttimien lähelle. Tämän tuotteen säteilemät radioaallot voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja johtaa onnettomuuksiin.
 - Noudata rajoituksia, jotka koskevat langattomien tuotteiden käyttöä polttoainevarastoissa, kemiantehtaissa tai räjäytystöissä.
 - Älä puhdistaa tuotetta nesteellä. Käytä vain vettä.
 - Älä koskaan laita metallisia osia tuotteen sisään. Jos metalliesine pääsee tuotteeseen, sammuta katkaisija ja ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan.
 - Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi lääketieteellistä hoitoa annettaessa. Ota yhteyttä henkilökohtaisten lääkinnällisten laitteiden, kuten sydämentahdistimien tai kuulolaitteiden, valmistajaan selvittääksesi, ovatko ne riittävästi suojattu ulkoiselta RF(radiotaajuus)-energialta.
 - Älä käytä tätä tuotetta terveydenhuoltolaitoksissa. Sairaalat tai terveydenhuoltolaitokset voivat käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoiselle RF-energialle.
 - Tuote tulee säilyttää poissa liiallisesta savusta, pölystä tai korkeista lämpötiloista sekä tärinästä.
 - Vältä suoraa auringonvaloa paremman suorituskyvyn takaamiseksi.
 - Älä aseta tuotteen päälle raskaita esineitä.
 - Tämä tuote voi häiritä muita elektroniikkalaitteita, kuten televisioita, radioita, tietokoneita, puhelimia tai muita langattomia laitteita.
 - Tämän valaisimen valonlähdettä ei voida vaihtaa; kun valonlähde saavuttaa elinkaarensa lopun, koko valaisin on vaihdettava.
 - Käyttölämpötila: -20 °C ~ 45 °C
 - Kuristumisvaaran vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketyt taipuisat johdot on kiinnitettävä seinään, jos johdot ovat käden ulottuvilla.
 - Tuotteen saa asentaa vain pätevä henkilö.
 - Kaikkinapainen pääkytkin on asennettava rakennuksen sähköasennukseen. Kytkimen koskettimien etäisyyden on oltava vähintään 3 mm.
- Lue ja noudata yllä olevia turvatietoja, kun käytät laitetta. Emme voi taata, että laitteen virheellinen käyttö ei johda onnettomuuksiin tai vahinkoihin. Käytä tätä tuotetta huolella

ja omalla riskillä.

Nederlands: Veiligheidsinformatie

- Houd het apparaat uit de buurt van vuur of warme omgevingen. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of te wijzigen.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar draadloze apparaten niet zijn toegestaan.
- Gebruik het product niet als de behuizing is beschadigd. Risico op een elektrische schok.
- Raak het product niet aan met natte handen.
- Stel het product niet bloot aan hevige regen of andere vormen van vocht.
- Plaats het product niet naast automatisch bestuurd apparaten zoals brandalarmen. De radiogolven die door dit product worden uitgezonden kunnen ervoor zorgen dat dergelijke apparaten niet meer goed werken, wat kan leiden tot ongevallen.
- Houd u zich aan de beperkingen die gelden voor draadloze producten bij brandstofdepots en chemische fabrieken en plaatsen waar wordt gewerkt met explosieven.
- Gebruik geen vloeistoffen om het product te reinigen. Gebruik alleen een droge doek.
- Steek nooit metalen objecten in het product. Als een metalen object in het product terecht komt, moet u de aardlekschakelaar uitschakelen en contact opnemen met een bevoegde elektricien.
- Dit product is niet bedoeld om te gebruiken in een omgeving waar medische zorg wordt verleend. Neem contact op met de fabrikant van persoonlijke medische apparaten, zoals pacemakers en hoortoestellen om te bepalen of ze voldoende zijn beschermd tegen radiofrequente straling van buitenaf.
- Gebruik het product niet in zorginstellingen. Ziekenhuizen of zorginstellingen gebruiken mogelijk apparatuur die gevoelig kan zijn voor radiofrequente straling van buitenaf.
- Stel het product niet bloot aan veel rook, stof, hoge temperaturen of trillingen.
- Vermijd direct zonlicht voor betere prestaties.
- Plaats geen zware voorwerpen op het product.
- Dit product kan andere elektronische apparaten beïnvloeden, zoals tv's, radio's, pc's, telefoons of andere draadloze apparaten.
- De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar. Als de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet het volledige armatuur worden vervangen.
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C ~ 45 °C
- Om het risico op verwuring te voorkomen, moet de flexibele bedrading die is verbonden met dit armatuur stevig aan de muur worden bevestigd indien de bedrading binnen handbereik valt.
- Het product kan alleen door een vakbekwaam persoon worden geïnstalleerd.
- Een alpolige hoofdschakelaar moet worden ingebouwd in de elektrische installatie van het gebouw. De contactscheiding van de schakelaar mag niet kleiner zijn dan 3 mm.

Lees en volg bovenstaande veiligheidsinformatie op wanneer u het apparaat gebruikt. We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken gebeuren of schade ontstaat wanneer het apparaat incorrect gebruikt wordt. Ga voorzichtig met dit apparaat om en gebruik deze geheel op eigen risico.

Svenska: Säkerhetsinformation

- Håll enheten borta från eld eller varma miljöer. Sänk INTE ner den i vatten eller annan vätska.
- Du får inte demontera, reparera eller ändra produkten.
- Använd inte enheten på platser där det är förbjudet med trådlösa enheter.
- Använd inte produkten om ytterhöljet är trasigt. Risk för elstöt.
- Rör aldrig produkten med fuktiga händer.
- Det är inte rekommenderat att exponera produkten för kraftigt regn eller någon som helst form av fukt.

- Placerer inte i nærheten av automatisk styrte enheter, t.ex. brandvarnere. Radiobølger som sendes ut fra denne produkt kan forårsake støyninger i disse enheter og medføre ulykker.
- Noter forbud mot bruk av trådløse produkter i bransledepåer, kjemiske fabrikker eller ved sprængningsarbeid.
- Rengjør ikke produktet med væsker. Bruk bare en tørr klut.
- Placerer aldri metallfremål inne i produktet. Om ett metallfremål rår komme inn i produktet, steng av strømbryteren og kontakt en autorisert elektriker.
- Denne produkt er ikke avsett å brukes samtidig som visse medisinske vård. Kontakt tilverkaren av personlig medisinsk utrustning som eksempelvis pacemakers og høreapparater for å ta reda på om disse er tilfredsstillende beskyttet fra ytre RF-energi (radiofrekvenser).
- Bruk ikke denne produkt i vådrørninger. Sjukhus og vådrørninger kan bruke utrustning som er følsom for ytre RF-energi.
- Produktet skal forvaras fritt fra alltfør mye røyk, støv, høye temperaturer og vibrasjoner.
- Undvik direkte sollys for bedre ytelse.
- Placerer ikke tunge fremål ovenpå produktet.
- Denne produkt kan interferere med andre elektriske produkter, t.ex. TV, radioapparater, persondatamaskiner, mobiltelefoner eller andre trådløse enheter.
- Lyskilden i denne armatur kan ikke byttes. Når lyskilden har slutet fungere må hele armaturen byttes ut.
- Driftstemperatur: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
- For å forhindre kvævningsrisiko skal den fleksible kabel som er ansluttet til denne armatur festes ordentlig mot vegg om kabelen er inn i rakkhåll.
- Produktet får installeres av fagkyndig person.
- En allpolig hovedbryter skal ikke gå inn i byggnadens innstilling. Kontaktavstanden i bryteren får ikke være mindre enn 3 mm.

Læs og følg sikkerhetsinformasjonen oven når du bruker enheten. Vi kan ikke garantere at feilaktig bruk av enheten ikke fører til ulykker eller skade. Bruk den her produktet forsiktig og på egen risiko.

Norsk: Sikkerhetsinformasjon

- Hold enheten borte fra brann eller varme omgivelser. IKKE sett i vann eller annen væske.
- Ikke demonter, reparer eller modifiser produktet.
- Ikke bruk enheten der trådløse enheter ikke er tillatt.
- Ikke bruk produktet hvis foringsrøret er ødelagt. Fare for elektrisk støt.
- Berør aldri produktet med våte hender.
- Det anbefales IKKE å utsette dette produktet for kraftig regn eller noen form for fuktighet.
- Ikke plasser i nærheten av automatisk styrt enheter som brannalarmer. Radiobølger som sendes ut fra dette produktet, kan føre til at slike enheter ikke fungerer som de skal, noe som kan føre til en ulykke.
- Følg restriksjoner på bruk av trådløse produkter i drivstoffdepoter, kjemiske anlegg eller når sprengningsoperasjoner pågår.
- Ikke bruk væske til å rengjøre produktet. Bruk bare en tørr klut.
- Plasser aldri metallgjenstander inne i produktet. Hvis en metallgjenstand kommer inn i produktet, slå du av effektbryteren og kontakt en autorisert elektriker.
- Dette produktet er ikke ment å brukes når du gir medisinsk behandling. Rådfrå deg med produsenten av personlig medisinsk utstyr, for eksempel pacemakere eller høreapparater for å finne ut om de er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF (radiofrekvens) energi.
- Ikke bruk dette produktet i helsevesenet. Sykehus eller helseinstitusjoner kan bruke utstyr som kan være følsomt for ekstern RF-energi.
- Produktet skal holdes fritt for overdreven røyk, støv eller høy temperatur og vibrasjon.
- Unngå direkte sollys for bedre ytelse.
- Ikke plasser tunge gjenstander på toppen av produktet.
- Dette produktet kan forstyrre andre elektroniske produkter som TV, radioer, personlige datamaskiner, telefoner eller andre trådløse enheter.
- Lyskilden i denne lampen kan ikke skiftes ut; når lyskilden når slutten av sin levetid, må hele lampen skiftes ut.
- Driftstemperatur: -20°C til 45°C (-4°F til 113°F)
- For å redusere risikoen for kvelling skal den fleksible ledningen som er koblet til denne lampen festes sikkert til vegg dersom ledningen er innenfor rekkevidde.

- Produktet kan kun installeres af fagperson.
 - En flerpolet hovedbryter skal være inkluderet i bygningens elektriske installation. Kontaktseparasjonen på bryteren skal ikke være mindre enn 3 mm.
- Les og overhold den ovennevnte sikkerhetsinformasjonen når du bruker enheten. Vi kan ikke garantere at det ikke vil oppstå ulykker eller skade som følge av uriktig bruk av enheten. Bruk produktet forsiktig og på egen risiko.

Dansk: Sikkerhedsinformation

- Hold enheden væk fra ild eller varme omgivelser. Nedsænk IKKE i vand eller anden væske.
- Produktet må ikke skilles ad, repareres eller modificeres.
- Brug ikke enheden, hvor trådløse enheder ikke er tilladt.
- Brug ikke produktet, hvis kabinettet er gået i stykker. Fare for elektrisk stød.
- Rør aldrig ved produktet med våde hænder.
- Det anbefales IKKE at udsætte dette produkt for kraftig regn eller nogen form for fugt.
- Anbring ikke i nærheden af automatisk styrede enheder såsom brandalarmer. Radiobølger, der udsendes fra dette produkt, kan forårsage, at sådanne enheder ikke fungerer korrekt, hvilket resulterer i en ulykke.
- Overhold restriktioner for brug af trådløse produkter i brændstofdewoter, kemiske anlæg eller når sprængningsoperationer er i gang.
- Brug ikke væske til at rengøre produktet. Brug kun en tør klud.
- Læg aldrig metalgenstande inden i produktet. Hvis en metalgenstand kommer ind i produktet, skal du slukke for afbryderen og kontakte en autoriseret elektriker.
- Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt, når der ydes lægehjælp. Kontakt producenten af personligt medicinsk udstyr, såsom pacemakere eller høreapparater, for at afgøre, om de er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern RF-energi (radiofrekvens).
- Brug ikke dette produkt i sundhedsfaciliteter. Hospitaler eller sundhedsfaciliteter bruger muligvis udstyr, der kan være følsomt over for ekstern RF-energi.
- Produktet skal holdes fri for overdreven røg, støv eller høj temperatur og vibrationer.
- Undgå direkte sollys for bedre ydeevne.
- Anbring ikke tunge genstande oven på produktet.
- Dette produkt kan forstyrre andre elektroniske produkter såsom tv, radioer, personlige computere, telefoner eller andre trådløse enheder.
- Lyskilden til denne lysenhed kan ikke udskiftes; når lyskilden når sin levetid, skal hele lysenheden udskiftes.
- Driftstemperatur: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er tilsluttet denne lampe, fastgøres effektivt til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
- Produktet må kun installeres af en fagmand.
- Der skal være en allpolet afbryder i bygningens elektriske installation. Afbryderens kontaktadskillelse må ikke være mindre end 3 mm.

Vær venlig at læse og følge ovenstående sikkerhedsoplysninger, når du bruger enheden. Vi kan ikke garantere, at der ikke opstår uheld eller skader, hvis enheden bruges forkert. Brug dette produkt forsigtigt og på eget ansvar.

English:

TP-Link hereby declares that the floodlight camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU Declaration of Conformity may be found at <https://www.tapo.com/support/ce/>.

TP-Link hereby declares that the floodlight camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.

The original UK Declaration of Conformity may be found at <https://www.tapo.com/support/ukca/>.

Deutsch:

TP-Link erklärt hiermit, dass die Kamera mit Strahler die grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU) 2015/863 erfüllt.

Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden: <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Español:

TP-Link declara por la presente que la cámara con foco cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863.

La declaración original CE de la conformidad puede encontrarse en: <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Français:

TP-Link déclare par la présente que la caméra projecteur est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration CE de conformité originale peut être trouvée à l'adresse <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Italiano:

TP-Link dichiara che la telecamera con faretti è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU e (EU) 2015/863.

La dichiarazione di conformità EU originale si trova in <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Ελληνικά :

Δια του παρόντος η TP-Link διακηρύσσει ότι η κάμερα προβολέας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς των οδηγιών 2014/53/EE, 2009/125/EK, 2011/65/EE και (EE) 2015/863.

Μπορείτε να δείτε την αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Português:

A TP-Link declara que a câmara com holofote está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e (UE) 2015/863.

A declaração original de conformidade UE pode ser encontrada em <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Suomi:

TP-Link täten vakuuttaa, että valonheitinkamera on direktiivien 2014/53/EU, 2009/125/EY, 2011/65/EU ja (EU)2015/863 olennaisten vaatimusten ja muiden

asiaankuuluvien määräysten mukainen.

Alkuperäinen EU-säädösten mukaisuusilmoitus on osoitteessa <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Nederlands:

TP-Link verklaart hierbij dat de floodlightcamera voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU en (EU) 2015/863.

De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Svenska:

TP-Link intygar härmed att strålkastarkameran uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU och (EU) 2015/863.

Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse kan hittas på <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Norsk:

TP-Link erklærer herved at flomlyskameraet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU og (EU) 2015/863.

Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på <https://www.tapo.com/support/ce/>.

Dansk:

TP-Link erklærer hermed, at projektørkameraet overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU, 2009/125/EF, 2011/65/EU og (EU) 2015/863.

Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <https://www.tapo.com/support/ce/>.