



Guida Installazione Rapida

Router Wireless 4G LTE Archer MR515

Le immagini potrebbero differire dai prodotti reali.

2. 2. Verifica Connessione Hardware

Controlla lo stato dei seguenti LED. Se il LED Internet  è acceso, il router è connesso correttamente a Internet.



Nota: se il LED Internet non si accende, fai riferimento al Q2 di Serve Aiuto? in questa guida.


Per una migliore connessione assicurati che  o  sia acceso. Altrimenti, prova a spostare il router in un punto dove potrebbe ricevere un segnale di rete mobile più forte, ad esempio vicino a una finestra.

1. Connessione Hardware



a. Inserisci la Nano SIM nello slot finché non senti un clic.

b. Collega l'alimentatore al router



Consiglio:
Inoltre puoi installare e abilitare antenne esterne (non fornite).
Per istruzioni dettagliate, fai riferimento al manuale utente all'indirizzo <https://www.tp-link.com/it/support/download>

3. Naviga in Internet

• Cablato

Collega il tuo computer alla porta LAN del router tramite un cavo Ethernet.

• Wireless

a. Trova gli SSID (nomi di rete) e la password wireless di default stampati sull'etichetta nella parte inferiore del router.



b. Fai clic sull'icona di rete del tuo computer o vai alle impostazioni Wi-Fi del tuo dispositivo smart, quindi seleziona l'SSID per collegarti alla rete.

Configura il Router tramite Tether App

L'app TP-Link Tether fornisce un modo semplice e intuitivo per accedere e gestire il router.



Come iniziare?

1. Scarica l'app TP-Link Tether.



2. Apri l'app Tether e fai login con il tuo ID TP-Link.

Nota: se non hai un account, prima creane uno.


3. Tap sull'icona **+** nell'app Tether e seleziona Router 3G/4G. Segui i passaggi per completare la configurazione.

Personalizza il Router 4G LTE

1. Assicurati che il tuo computer sia collegato al router (in cablato o wireless).
2. Avvia un browser web e digita <http://tplinkmodem.net> or <http://192.168.1.1>.

Crea una nuova password per gli accessi futuri.

Nota: se la pagina di login non viene visualizzata, fai riferimento alla Q1 di Serve Aiuto? in questa guida.



3. Per completare la Configurazione Rapida, segui le istruzioni della configurazione iniziale.

Nota: il router può essere utilizzato (o configurato) anche in modalità Router Wireless per connessioni DSL/FWA/Fibra. Per configurazioni più avanzate, consulta il manuale utente sul sito web ufficiale di TP-Link all'indirizzo www.tp-link.com/it/.

Serve aiuto?

Q1. Cosa devo fare se non riesco ad accedere alla pagina di gestione web?

- Riavvia il router e riprova.
- Se il computer è impostato su un indirizzo IP statico, modifica le impostazioni per ottenere automaticamente un indirizzo IP.
- Assicurati che <http://tplinkmodem.net> o <http://192.168.1.1> siano inseriti correttamente nel browser web.
- Utilizza un altro browser web e riprova.
- Disabilita e abilita l'adattatore di rete attivo in uso.

Q2. Cosa devo fare se non riesco ad accedere a Internet?

- Verifica che la tua SIM sia una scheda LTE/4G.
- Verifica che la tua SIM si trovi in una zona coperta dal tuo fornitore di servizi Internet.
- Verifica che la tua SIM abbia credito sufficiente.
- Avvia un browser web, fai login alla pagina di gestione web e verifica quanto segue:
 - 1) Vai su Avanzate > MBB > Gestione PIN per verificare se il PIN è richiesto. In tal caso, inserisci il PIN corretto fornito dal tuo Gestore Internet e fai clic su SALVA.
 - 2) Vai su Avanzate > Rete > Internet per verificare che i parametri forniti dal tuo Gestore Internet siano inseriti correttamente. Se i parametri non sono corretti, fai clic su Crea Profilo e immetti i parametri corretti, quindi seleziona il nuovo profilo dall'elenco Nome Profilo.
 - 3) Vai su Avanzate > MBB > Impostazione Dati per verificare se il totale/mensile utilizzato supera la quota totale/mensile. In tal caso, fai clic su Correggi e imposta Totale/Mensile utilizzato su 0 (zero) oppure disabilita Limite Dati per accedere a Internet.
 - 4) Vai su Avanzate > Rete > Internet per verificare che Dati Mobili sia abilitato. Se non lo è, abilitalo per accedere a Internet.
 - 5) Verifica con il tuo Gestore Internet se ti trovi in un'area di roaming. Se lo sei, vai su Avanzate > Rete > Internet per abilitare Roaming Dati.

Q3. Come posso ripristinare le impostazioni di fabbrica di default del router?

- Con il router acceso, tieni premuto il pulsante WPS/RESET sulla parte posteriore del router fino a quando il LED Power inizia a lampeggiare, quindi rilascia il pulsante. Attendi fino al riavvio del router.
- Fai login alla pagina di gestione web del router e vai su Avanzate > Sistema > Backup e Ripristino, fai clic su RESET DI FABBRICA e attendi il completamento del processo di reset.

Q4. Cosa devo fare se dimentico la password della mia pagina di gestione web?

- Fai riferimento a Q3 per resettare il router, quindi crea una nuova password per accedere.

Q5. Cosa devo fare se dimentico la password della mia rete wireless?

- La password wireless di default è stampata sull'etichetta prodotto del router.
- Collega un computer direttamente al router tramite un cavo Ethernet. Fai login alla pagina di gestione web del router e vai su Wireless per recuperare o resettare la password wireless.



Per supporto tecnico, servizi di sostituzione, guide utente e altre informazioni, visita il sito <https://www.tp-link.com/support>, oppure semplicemente scansiona il codice QR.



Dichiarazione di Conformità UE

TP-Link dichiara con la presente che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU e (EU) 2015/863. La dichiarazione di conformità UE originale è disponibile all'indirizzo <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Informazioni di Sicurezza

- Tieni il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.
- Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo. Se hai bisogno di assistenza, contattaci.
- Non utilizzare cariche batterie o cavo USB danneggiati per caricare il dispositivo.
- Non utilizzare cariche batterie diversi da quelli consigliati.
- Non utilizzare il dispositivo quando non sono ammessi dispositivi wireless.
- L'alimentatore deve essere installato vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.