



Quick Installation Guide

Wireless USB Adapter

Images are for demonstration only.

©2026 TP-Link 7100002732 REV1.0.0

CONTENTS


1 / Deutsch	21 / Norsk
3 / English	23 / Dansk
5 / Español	
7 / Ελληνικά	
9 / Français	
11 / Italiano	
13 / Português	
15 / Suomi	
17 / Nederlands	
19 / Svenska	

1. Mit einem Computer verbinden

Option 1: Direkt



Option 2: Über das USB-Verlängerungskabel (falls vorhanden)



2. Treiber installieren

Für Modelle mit CD

- Legen Sie die CD ein und führen Sie die Datei **Autorun.exe** aus.

Hinweis: Sie können den Treiber auch von der Support-Seite für

dieses Produkt unter <https://www.tp-link.com/download-center> herunterladen.

- Wählen Sie Ihr Modell aus und befolgen Sie die Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

Hinweis: Falls Sie den Treiber nicht erfolgreich installieren können, deaktivieren Sie die Antivirus-Software und die Firewall und versuchen Sie es dann nochmal.

Für Modelle ohne CD

- Dieser Adapter unterstützt die Plug-and-Play-Funktion. Schließen Sie den Adapter an und er ist einsatzbereit.
- Sollte Ihr Betriebssystem diese Funktion nicht unterstützen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
 - Laden Sie den Treiber herunter und suchen Sie nach der neuesten Version unter <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - Entpacken Sie den heruntergeladenen Ordner und führen Sie die Datei „Setup.exe“ aus.
 - Wählen Sie Ihren Adapter aus und befolgen Sie die Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

Hinweis:

- Falls Sie den Treiber nicht erfolgreich installieren können, deaktivieren Sie die Antivirus-Software und die Firewall und versuchen Sie es dann erneut.
- Unter Windows 7: Falls eine Windows-Sicherheitsmeldung angezeigt wird, siehe <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.


- Falls eine Meldung eines unbekannten Herausgebers angezeigt wird, wählen Sie „Ja“, um fortzufahren.
- Falls die Nutzerkontensteuerung von Windows Admin-Anmeldedaten anfordert, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort Ihres Windows-Administratorkontos ein.

3. Verbinden Sie sich mit einem WLAN

Option 1:

Über das Windows-Dienstprogramm für WLAN

- Klicken Sie auf das Netzwerksymbol in der Taskleiste (das Symbol kann wie eines der folgenden aussehen: , ,  oder ).
- Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus, klicken Sie auf Verbinden und geben Sie das Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



Option 2:

Über das WPS-Tool

(falls Ihr Adapter über eine WPS-Taste verfügt)


- Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router.
- Halten Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste am Adapter gedrückt, bis sich das WPS-Tool öffnet.




Hinweis: Für technische Unterstützung, Austauschdienste, Benutzerhandbücher und weitere Informationen besuchen Sie bitte <https://www.tp-link.com/support>

1 Connect to a Computer

Option 1: Directly



Option 2: Via the USB Extension Cable (if provided)



2 Install Driver

For Models with a CD

- Insert the CD and run the **Autorun.exe**.

Note: You can also download the driver from this product's Support page at <https://www.tp-link.com/download-center>.

- Select **your model** and follow the instructions to complete the installation.

Note: If you can't install the driver successfully, disable the antivirus software and firewall, then try again.

For Models without a CD

- This adapter supports **Plug and Play** feature. Plug the adapter in and then it is ready to use.
- If your operating system does not support this feature, follow the steps below:
 - Download the driver or check the new release at <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - Unzip the downloaded folder and run the **Setup.exe**.
 - Select **your adapter** and follow the instructions to complete the installation.

Note:


- If you can't install the driver successfully, disable the antivirus software and firewall, then try again.
- In Windows 7, if a Windows Security message pops up, refer to <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.

- If an unknown publisher message pops up, select **Yes** to continue.
- If Windows User Account Control requires admin credentials, type user name and password of your Windows administrator account.

3 Join a Wireless Network

Option 1: Via Windows Wireless Utility


- Click the network icon on the taskbar (the icon might look like one of these: , , , or ).
- Select your Wi-Fi network, click **Connect** and enter the password when prompted.



Option 2: Via WPS Tool


(If your adapter has a WPS button)

- Press the WPS button on your router.
- Within 2 minutes, press and hold the WPS button on the adapter until WPS Tool opens.




1 Conectarse a un ordenador

Opción 1: Directamente



Opción 2: A través del cable de extensión USB (si se proporciona)



2 Instalar el controlador

Para modelos con CD

a. Inserte el CD y ejecute Autorun.exe.

Nota: También puede descargar el controlador desde la

página de soporte de este producto en <https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Seleccione su modelo y siga las instrucciones para completar la instalación.

Nota: Si no puede instalar el controlador correctamente, desactive el software antivirus y el firewall, luego inténtelo nuevamente.

Para modelos sin CD

- Este adaptador es compatible con la función Plug and Play. Conéctelo y estará listo para usar.
- Si su sistema operativo no admite esta función, siga los pasos a continuación:
 - a. Descargue el controlador o consulte la nueva versión en <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - b. Descomprima la carpeta descargada y ejecute Setup.exe.
 - c. Seleccione su adaptador y siga las instrucciones para completar la instalación.

Nota:

- Si no puede instalar el controlador correctamente, desactive el software antivirus y el firewall, luego inténtelo nuevamente.
- En Windows 7, si aparece un mensaje de seguridad de Windows, consulte <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.

- Si aparece un mensaje de editor desconocido, seleccione Sí para continuar.
- Si el Control de cuentas de usuario de Windows requiere credenciales de administrador, escriba el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de administrador de Windows.

3 Conéctese a una red inalámbrica


Opción 1:

A través de la utilidad inalámbrica de Windows

- a. Haga clic en el ícono de red en la barra de tareas (el ícono podría verse como uno de estos: ,  o ).



- b. Seleccione su red Wi-Fi, haga clic en Conectar e ingrese la contraseña cuando se le solicite.



Opción 2:

A través de la herramienta WPS

(Si su adaptador tiene un botón WPS)

- a. Presione el botón WPS en su router.
- b. Dentro de 2 minutos, presione y mantenga presionado el botón WPS en el adaptador hasta que se abra la herramienta WPS.




Nota: Para obtener soporte técnico, servicios de reemplazo, guías de usuario y otra información, visite <https://www.tp-link.com/support>

1 Σύνδεση σε Υπολογιστή

1^{ος} Τρόπος: Απευθείας



2^{ος} Τρόπος: Μέσω του Καλωδίου Επέκτασης USB (εάν παρέχεται)



2 Εγκατάσταση Προγράμματος Οδήγησης (Driver)

Για μοντέλα που περιέχουν CD

α. Εισαγάγετε το CD στον υπολογιστή και εκτελέστε το αρχείο: **Autorun.exe**.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το πρόγραμμα οδήγησης από τη σελίδα υποστήριξης του συγκεκριμένου προϊόντος στη διεύθυνση:

<https://www.tp-link.com/download-center>.

β. Επιλέξτε το **μοντέλο σας** και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε με επιτυχία το πρόγραμμα οδήγησης, απενεργοποιήστε το λογισμικό προστασίας από ιούς και το τείχος προστασίας και δοκιμάστε ξανά.

Για μοντέλα που δεν περιέχουν CD

- Ο συγκεκριμένος προσαρμογέας υποστηρίζει τη λειτουργία **Plug and Play**. Συνδέστε τον προσαρμογέα και είναι έτοιμος για χρήση.
- Εάν το λειτουργικό σας σύστημα δεν υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

α. Μεταβείτε στη διεύθυνση

<https://www.tp-link.com/download-center> για να κατεβάσετε το πρόγραμμα οδήγησης ή για να ελέγξετε αν υπάρχει νεότερη έκδοση.

β. Αποσυμπίστε τον φάκελο που κατεβάσατε και εκτελέστε το αρχείο: **Setup.exe**.

γ. Επιλέξτε τον **προσαρμογέα σας** και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Σημείωση:


- Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε με επιτυχία το πρόγραμμα οδήγησης, απενεργοποιήστε το λογισμικό προστασίας από ιούς και το τείχος προστασίας και δοκιμάστε ξανά.

- Για τα Windows 7, εάν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα από το Windows Security, ανατρέξτε στη διεύθυνση: <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.
- Εάν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα περί «αγνωστού εκδότη», επιλέξτε "Ναι" για να συνεχίσετε.
- Εάν ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC) των Windows απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού διαχειριστή των Windows.

3 Σύνδεση σε Ασύρματο Δίκτυο

1^{ος} Τρόπος: Μέσω του Βοηθητικού Προγράμματος Ασύρματης Σύνδεσης των Windows (Windows Wireless Utility)

- α. Κάντε κλικ στο εικονίδιο δικτύου που βρίσκεται στη γραμμή εργασιών (το εικονίδιο αυτό μπορεί να έχει μία από τις ακόλουθες μορφές: , ,  ή .
- β. Επιλέξτε το δίκτυο Wi Fi, κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση" και όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.




2^{ος} Τρόπος: Μέσω του εργαλείου WPS

(αν ο προσαρμογέας σας διαθέτει πλήκτρο WPS)

α. Πατήστε το πλήκτρο WPS στο router σας.

β. Εντός 2 λεπτών, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο WPS στον προσαρμογέα μέχρι να ανοίξει το εργαλείο WPS.




Σημείωση: Για τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες αντικατάστασης, οδηγούς χρήσης και άλλες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <https://www.tp-link.com/support>

1 Connexion à un ordinateur

Option 1 : directement



Option 2 : via le câble d'extension USB (si fourni)



2 Installation du pilote

Pour les modèles avec un CD

a. Insérez le CD et exécutez le fichier Autorun.exe.

Remarque : vous pouvez également télécharger le pilote à partir de la page d'assistance de ce produit sur <https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Sélectionnez votre modèle et suivez les instructions pour terminer l'installation.

Remarque : si vous ne parvenez pas à installer le pilote avec succès, désactivez le logiciel antivirus et le pare-feu, puis réessayez.

Pour les modèles sans CD

- Cet adaptateur prend en charge la fonction Plug and Play. Branchez l'adaptateur et il est prêt à l'emploi.
- Si votre système d'exploitation ne prend pas en charge cette fonctionnalité, suivez les étapes ci-dessous :
 - a. Téléchargez le pilote ou vérifiez la nouvelle version sur <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - b. Décompressez le dossier téléchargé et exécutez le fichier Setup.exe.
 - c. Sélectionnez votre adaptateur et suivez les instructions pour terminer l'installation.

Note:


- Si vous ne parvenez pas à installer le pilote, désactivez le logiciel antivirus et le pare-feu, puis réessayez.
- Sous Windows 7, si un message de sécurité Windows s'affiche, reportez-vous à <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.

- Si un message d'éditeur inconnu s'affiche, sélectionnez Oui pour continuer.
- Si le contrôle de compte d'utilisateur Windows nécessite des informations d'identification d'administrateur, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte d'administrateur Windows.

3 Rejoindre un réseau WiFi

Option 1 : via l'utilitaire WiFi Windows


- Cliquez sur l'icône réseau dans la barre des tâches (l'icône peut ressembler à l'une de celles-ci : , ,  ou ).
- Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, cliquez sur Connecter et saisissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.



Option 2 : via l'outil WPS

(Si votre adaptateur dispose d'un bouton WPS)

- Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur.
- Dans les 2 minutes qui suivent, maintenez enfoncé le bouton WPS de l'adaptateur jusqu'à ce que l'outil WPS s'ouvre.




Remarque : Pour l'assistance technique, les services de remplacement, les guides d'utilisation et d'autres informations, veuillez visiter <https://www.tp-link.com/support>

1 Collega a un Computer

Opzione 1: direttamente



Opzione 2: tramite il cavo di estensione USB (se fornito)



2 Installa Driver

Per i modelli con CD

a. Inserisci il CD ed esegui Autorun.exe.

Nota: puoi scaricare il driver anche dalla pagina di supporto di questo prodotto da <https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Seleziona il tuo modello e segui le istruzioni per completare l'installazione.

Nota: se non riesci a installare il driver con successo, disabilita il software antivirus e il firewall, quindi riprova.

Per i modelli senza CD

- Questo adattatore supporta la funzione Plug and Play. Inserisci l'adattatore, e sarà pronto per l'uso.
- Se il sistema operativo non supporta questa funzione, segui i passaggi seguenti:
 - a. Scarica il driver o controlla la nuova release in <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - b. Decomprimi la cartella scaricata ed esegui Setup.exe.
 - c. Seleziona l'adattatore e segui le istruzioni per completare l'installazione.


Nota:

- Se non è possibile installare il driver con successo, disabilita il software antivirus e il firewall, quindi riprova.
- In Windows 7, se compare un messaggio di sicurezza di Windows, fai riferimento a <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.
- Se appare un messaggio publisher sconosciuto, seleziona Sì per continuare.
- Se Controllo Account Utente Windows richiede credenziali di amministratore, digita nome utente e password dell'account amministratore di Windows.

3 Connettiti a una Rete Wireless

Opzione 1: tramite Utility Wireless di Windows


- Fai clic sull'icona di rete nella barra delle applicazioni (l'icona potrebbe assomigliare ad una di queste: , ,  o ).
- Seleziona la rete Wi-Fi, fai clic su **Connetti** e immetti la password quando richiesto.



Opzione 2: tramite WPS

(Se l'adattatore ha un pulsante WPS)

- Premi il pulsante WPS sul router.
- Entro 2 minuti, premi e tieni premuto il pulsante WPS sull'adattatore fino a quando si apre WPS.




Nota: Per supporto tecnico, servizi di sostituzione, guide utente e altre informazioni, visita <https://www.tp-link.com/support>

1 Ligar a um computador

Opção 1: Diretamente



Opção 2: Através do cabo de extensão USB (se fornecido)



2 Instalar o controlador

Para modelos com um CD

a. Insira o CD e execute o Autorun.exe.

Nota: Também pode transferir o controlador a partir da página de suporte deste produto em www.tp-link.com.
<https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Selecione o seu modelo e siga as instruções para concluir a instalação.

Nota: Se não conseguir instalar o controlador com êxito, desactive o software antivírus e a firewall e, em seguida, tente novamente.

Para modelos sem um CD

- Este adaptador suporta a funcionalidade Plug and Play. Ligue o adaptador e está pronto a ser utilizado.
- Se o seu sistema operativo não suportar esta funcionalidade, siga os passos abaixo:
 - a. Transfira o controlador ou verifique a nova versão em <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - b. Descompacte a pasta descarregada e execute o Setup.exe.
 - c. Selecione o seu adaptador e siga as instruções para concluir a instalação.

Nota:


- Se não conseguir instalar o controlador com êxito, desactive o software antivírus e a firewall e tente novamente.
- No Windows 7, se aparecer uma mensagem de Segurança do Windows, consulte <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.
- Se for apresentada uma mensagem de editor desconhecido, selecione Sim para continuar.
- Se o Controlo de Conta de Utilizador do Windows exigir credenciais de administrador, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe da sua conta de administrador do Windows.

3 Aderir a uma rede sem fios

Opção 1:

Através do utilitário sem fios do Windows

- a. Clique no ícone de rede na barra de tarefas (o ícone pode ser semelhante a um destes: , ,  ou ).
- b. Selecione a sua rede Wi-Fi, clique em Ligar e introduza a palavra-passe quando solicitado.



Opção 2:

Através da ferramenta WPS

(Se o adaptador tiver um botão WPS)

- a. Prima o botão WPS no seu router.
- b. No espaço de 2 minutos, prima e mantenha premido o botão WPS no adaptador até a ferramenta WPS abrir.




Nota: Para obter suporte técnico, serviços de substituição, manuais do utilizador e outras informações, visite <https://www.tp-link.com/support>

1. Yhdistä tietokoneeseen

Vaihtoehto 1: Suoraan



Vaihtoehto 2: USB-jatkojohdolla (jos toimitetaan mukana)



2. Asenna ajuri

Mallit, joilla on CD

a. Syötä CD ja suorita Autorun.exe.

Huomio: Voit myös ladata ajurin tämän tuotteen tukisivulta osoitteesta <https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Valitse mallisi ja noudata ohjeita asennuksen viimeistelemiseksi.

Huomio: Jos ajurin asentaminen ei onnistu, poista virustorjuntaohjelmisto ja palomuri käytöstä ja yritä sitten uudelleen.

Mallit, joissa ei ole CD:tä

- Tämä adapteri tukee Plug and Play -toimintoa. Kytke adapteri, jolloin se on valmis käyttöön.
- Jos käyttöjärjestelmäsi ei tue tätä toimintoa, noudata alla olevia vaiheita:
 - a. Lataa ajuri tai tarkista uusi julkaisu osoitteesta <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - b. Pura ladattu kansio ja suorita Setup.exe.
 - c. Valitse adapterisi ja noudata ohjeita asennuksen viimeistelemiseksi.


Huomio:

- Jos ajurin asentaminen ei onnistu, poista virustorjuntaohjelmisto ja palomuri käytöstä ja yritä sitten uudelleen.
- Jos käytät Windows 7 -käyttöjärjestelmää ja näytölle ponnahtaa Windowsin suojaikkuna, katso kohta <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.
- Jos näytölle ponnahtaa tuntematon julkaisija -viesti, valitse Kyllä.
- Jos Windows-käyttäjänhallinta vaatii järjestelmänvalvojatunnisteet, syötä Windows-järjestelmänvalvojatilin käyttäjänimi ja salasana.

3. Liity langattomaan verkkoon

Vaihtoehto 1: Windowsin langattoman määritysapuohjelman avulla

- Napsauta verkkokuvaketta tehtäväpalkissa (kuvake voi näyttää tältä: , ,  tai ).
- Valitse WiFi-verkkosi, napsauta Yhdistä ja syötä salasana sitä pyydettyäessä.



Vaihtoehto 2: WPS-työkalun kautta

(Jos adapterissasi on WPS-painike)


- Paina WPS-painiketta reitittimessäsi.
- Kahden minuutin kuluessa, paina ja pidä painettuna WPS-painiketta adapterissa, kunnes WPS-työkalu avautuu.




Huomio: Jos tarvitset teknistä tukea, vaihtopalvelua, käyttöoppaita tai muuta tietoa, käy osoitteessa <https://www.tp-link.com/support>

1 Verbinden met een computer

Optie 1: direct



Optie 2: via de USB-kabel (indien meegeleverd)



2 Stuurprogramma installeren

Voor modellen met cd

a. Plaats de cd en voer Autorun.exe. uit.

Opmerking: U kunt het stuurprogramma ook handmatig downloaden via de ondersteuningspagina van het product op <https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Selecteer uw model en volg de instructies om de installatie te voltooien.

Opmerking: Als het stuurprogramma niet wordt geïnstalleerd, schakel dan de antivirussoftware en firewall uit en probeer het opnieuw.

Voor modellen zonder cd

- Deze adapter ondersteunt plug-and-play. Sluit de adapter aan en hij is direct klaar voor gebruik.
- Als uw besturingssysteem deze functie niet ondersteunt, volg dan de onderstaande stappen:
 - a. Download het stuurprogramma of kijk of er een nieuwe versie beschikbaar is op <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - b. Pak de gedownloade map uit en voer Setup.exe uit.
 - c. Selecteer uw adapter en volg de instructies om de installatie te voltooien.


Opmerking:

- Als het stuurprogramma niet wordt geïnstalleerd, schakel dan de antivirussoftware en firewall uit en probeer het opnieuw.
- Als er in Windows 7 een Windows-beveiligingsbericht verschijnt, raadpleeg dan <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.
- Als een melding over een onbekende uitgever wordt weergegeven, selecteert u Ja om door te gaan.
- Als voor Windows Gebruikersaccountbeheer beheerdersreferenties zijn vereist, geef dan de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Windows-beheerdersaccount op.

3 Verbinding maken met een draadloos netwerk

Optie 1: via het hulpprogramma van Windows


- Klik op het netwerkpictogram (dit ziet er mogelijk als volgt uit: , , , of ) op de taakbalk.
- Selecteer uw wifi-netwerk, klik op Verbinding maken en voer het wachtwoord in wanneer hier om wordt gevraagd.



Optie 2: via WPS Tool

(als uw adapter beschikt over een WPS-knop)

- Druk op de WPS-knop van uw router.
- Druk binnen 2 minuten op de WPS-knop van de adapter en houd deze ingedrukt totdat WPS Tool opent.




Opmerking: Ga voor technische support, vervangende diensten, gebruiksaanwijzingen en andere informatie naar <https://www.tp-link.com/support>.

1. Anslut till en dator

Alternativ 1: Direkt



Alternativ 2: Via USB-förlängningskabel (om sådan medföljer)



2. Installera drivrutinen

För modeller med CD-skiva

a. Sätt i CD-skivan och kör Autorun.exe.

OBS: Du kan också hämta drivrutinen från produktens

supportsida på <https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Välj din modell och följ instruktionerna för att slutföra installationen.

OBS: Om du inte kan installera drivrutinen, inaktivera antivirusprogrammet och brandväggen och försök sedan igen.

För modeller utan CD-skiva

- Denna adapter har stöd för Plug & Play. Anslut adaptorn och sedan är den klar att använda.
- Om ditt operativsystem saknar stöd för den här funktionen följer du stegen nedan:
 - a. Ladda ner drivrutinen eller se den nya versionen på <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - b. Packa upp den nedladdade mappen och kör Setup.exe.
 - c. Välj din adapter och följ instruktionerna för att slutföra installationen.


OBS:

- Om du inte kan installera drivrutinen, inaktivera antivirusprogrammet och brandväggen och försök sedan igen.
- Om det visas ett Windows-säkerhetsmeddelande i Windows 7, gå till <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.
- Om ett meddelande om okänd utgivare visas väljer du Ja för att fortsätta.
- Om Windows Användarkontokontroll kräver administratörsuppgifter anger du användarnamn och lösenord för ditt Windows-administratörskonto.

3. Anslut till ett trådlöst nätverk

Alternativ 1: Via Windows trådlösa verktyg


- Klicka på nätverksikonen i aktivitetsfältet (ikonen kan se ut på något av följande sätt: , , , or ).
- Välj ditt Wi-Fi-nätverk, klicka på Anslut och ange lösenordet när du uppmanas till det.



Alternativ 2: Via WPS-verktyg

(Om din adapter har en WPS-knapp)

- Tryck på WPS-knappen på din router.
- Inom 2 minuter, tryck och håll in WPS-knappen på adaptern tills WPS-verktyget öppnas.




OBS: För teknisk support, reservdelar, bruksanvisningar och övrig information, gå till <https://www.tp-link.com/support>

1 Koble til en datamaskin

Alternativ 1: Direkte



Alternativ 2: Via USB-forlengelseskabel (hvis inkludert)



2 Installer driver

For modeller med en CD

- Sett inn CD-en og kjør Autorun.exe.

Merk: Du kan også laste ned driveren fra produksiden for

støtte på <https://www.tp-link.com/download-center>.

- Velg din modell og følg instruksjonene for å fullføre installasjonen.

Merk: Hvis du ikke kan installere driveren, deaktiver antivirusprogrammet og brannmuren, og prøv igjen.

For modeller uten en CD

- Denne adapteren støtter Plug and Play-funksjonen. Koble til adapteren, og den er klar til bruk.
- Hvis operativsystemet ditt ikke støtter denne funksjonen, følg trinnene nedenfor:
 - Last ned driveren eller sjekk etter en ny versjon på <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - Pakk ut den nedlastede mappen og kjør Setup.exe.
 - Velg adapteren din og følg instruksjonene for å fullføre installasjonen.


Merk:

- Hvis du ikke kan installere driveren, deaktiver antivirusprogrammet og brannmuren, og prøv igjen.
- I Windows 7, hvis en Windows Security-melding dukker opp, se <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.
- Hvis en melding om ukjent utgiver vises, velg Ja for å fortsette.
- Hvis Windows Brukerkontroll krever administratorlegitimasjon, skriv inn brukernavn og passord for Windows-administratorkontoen din.

3 Koble til et trådløst nettverk

Alternativ 1: Via Windows trådløs verktøy


- Klikk på nettverksikonet på oppgavelinjen (ikonet kan se ut som en av disse: , ,  eller ).
- Velg Wi-Fi-nettverket ditt, klikk Koble til og skriv inn passordet når du blir bedt om det.



Alternativ 2: Via WPS-verktøy

(Hvis adapteren har en WPS-knapp)

- Trykk på WPS-knappen på ruteren din.
- Innen 2 minutter, trykk og hold inne WPS-knappen på adapteren til WPS-verktøyet åpnes.




Merk: For teknisk støtte, erstatningstjenester, brukerhåndbøker og annen informasjon, besøk <https://www.tp-link.com/support>

1 Tilslut til en computer

Mulighed 1: Direkte



Mulighed 2: Via USB-forlængerkablet (såfremt det medfølger)



2 Installer driveren

For modeller med en cd

a. Sæt cd'en i, og kørs Autorun.exe.

Bemærk: Du kan også downloade driveren fra dette produkts

supportside på <https://www.tp-link.com/download-center>.

b. Vælg din model, og følg instruktionerne for at fuldføre installationen.

Bemærk: Hvis driveren ikke kan installeres, skal du deaktivere antivirussoftware og firewall og derefter prøve igen.

For modeller uden cd

- Denne adapter understøtter Plug and Play-funktionen. Sæt adapteren i, og så er den klar til brug.
- Hvis dit operativsystem ikke understøtter denne funktion, skal du følge nedenstående trin:
 - a. Download driveren, eller tjek den nye version på <https://www.tp-link.com/download-center>.
 - b. Udpak den downloadede mappe, og kørs Setup.exe.
 - c. Vælg din adapter, og følg instruktionerne for at fuldføre installationen.


Bemærk:

- Hvis du ikke kan installere driveren, skal du deaktivere antivirussoftwaren og firewallen og derefter prøve igen.
- Hvis der i Windows 7 vises en meddelelse om Windows-sikkerhed, skal du gå til <https://www.tp-link.com/faq-2760.html>.
- Hvis der vises en meddelelse om ukendt udgiver, skal du vælge Ja for at fortsætte.
- Hvis der kræves administratoroplysninger i forbindelse med kontrol af Windows-brugerkonti, skal du skrive brugernavn og adgangskode til din Windows-administratorkonto.

3 Tilslut dig et trådløst netværk

Mulighed 1: Via det trådløse Windows-værktøj


- Klik på netværksikonet på proceslinjen (ikonet kan se ud som et af disse: , ,  eller ).
- Vælg dit Wi-Fi-netværk, klik på Tilslut, og indtast adgangskoden, når du bliver bedt om det.



Mulighed 2: Via WPS-værktøj

(Hvis din adapter har en WPS-knap)

- Tryk på WPS-knappen på din router.
- Inden for 2 minutter skal du trykke på WPS-knappen på adapteren og holde den nede, indtil WPS Tool åbnes.



Bemærk: Besøg <https://www.tp-link.com/support> for at få teknisk support, udskiftningsservice, brugervejledninger og andre oplysninger.

EU Declaration of Conformity

English

TP-Link hereby declares that the wireless USB adapter is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU declaration of conformity may be found at <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Deutsch

"TP-Link erklärt hiermit, dass der USB-WLAN-Adapter den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU und (EU)2015/863 entspricht.

Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Español

TP-Link declara por la presente que el adaptador inalámbrico USB cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863. La declaración de conformidad UE original se puede encontrar en

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Ελληνικά

Δια του παρόντος η TP-Link διακηρύσσει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ και (ΕΕ)2015/863.

Η αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Français

TP-Link déclare par la présente que l'adaptateur sans fil USB est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Italiano

TP-Link dichiara che l'adattatore wireless USB è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/EU, 2011/65/EU e (EU)2015/863.

La dichiarazione di conformità UE originale è

disponibile all'indirizzo
<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Português

"A TP-Link declara que o adaptador sem fios USB está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/UE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.

A declaração de conformidade original da UE pode ser consultada em
<https://www.tp-link.com/pt/support/ce/>."

Suomi

TP-Link täten ilmoittaa, että langaton USB-adaptteri noudattaa direktiivien 2014/53/EU, 2011/65/EU ja (EU)2015/863 olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä.

Alkuperäinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta
<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Nederlands

TP-Link verklaart hierbij dat de draadloze USB-adapter in overeenstemming is met de noodzakelijke eisen en andere relevante bepalingen van richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/

EU en (EU)2015/863.

De originele EU-conformiteitsverklaring is te vinden op:
<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Svenska

TP-Link försäkrar härmed att den trådlösa USB-adaptern överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2011/65/EU och (EU)2015/863.

Originalet av EU:s försäkran om överensstämmelse finns att läsa på
<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Norsk

TP-Link erklærer herved at den trådløse USB-adapteren er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den originale EU-samsvarserklæringen finnes på
<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Dansk

TP-Link erklærer hermed, at den trådløse USB-adapter er i overensstemmelse med de

væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den originale EU-overensstemmelseserklæring kan findes på <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Safety Information **English**

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- This equipment can be powered only by equipments that comply with Power Source Class 2 (PS2) or Limited Power Source (LPS) defined in the standard of IEC 62368-1.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

Deutsch

- Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer oder sehr warmen Umgebungen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Wenn Sie Service benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.
- Betreiben Sie das Gerät nur an Orten, wo dies erlaubt ist.
- Das Gerät darf nur mit Ausrüstung betrieben werden, die der Stromversorgungsklasse 2 (PS2) oder der begrenzten Stromversorgung (LPS) gemäß der Norm IEC 62368-1 entspricht.

Bitte folgen Sie diesen Anweisungen, wenn sie das Gerät betreiben. Bei unsachgemäßer Verwendung können wir nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden auftreten. Behandeln Sie das Gerät pfleglich und auf eigene Gefahr.

Español

- Mantenga el dispositivo fuera del agua, fuego, humedad o entornos calurosos.
- No intentar desmontar, reparar o modificar el dispositivo. Si necesita servicio, contáctenos.

- No utilice el dispositivo donde los dispositivos inalámbricos no están permitidos.
- El dispositivo solo puede ser alimentado por equipos que cumplan con la Clase de fuente de alimentación 2 (PS2) o Fuente de alimentación limitada (LPS) definida en la norma IEC 62368-1.

Por favor lea y siga las indicaciones anteriores de seguridad cuando el dispositivo esté funcionando. No nos haremos responsables de posibles daños o accidentes que puedan ocurrir debido a un uso incorrecto del dispositivo. Por favor utilice este producto de manera correcta y bajo su propia responsabilidad.

Ελληνικά

- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το νερό, τη φωτιά, την υγρασία ή το ζεστό περιβάλλον.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή. Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να τροφοδοτηθεί μόνο μέσω εξοπλισμού που συμμορφώνεται με τις

προδιαγραφές Power Source Class 2 (PS2) ή Limited Power Source (LPS), οι οποίες ορίζονται από το πρότυπο IEC 62368-1.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε τις παραπάνω πληροφορίες ασφάλειας κατά τη χρήση της συσκευής. Δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν ατυχήματα ή βλάβες αν πραγματοποιήσετε λανθασμένη χρήση της συσκευής. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή προσεκτικά και με δική σας ευθύνη.

Français

- Maintenir l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou de tout environnement chaud.
- Ne pas essayer de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Si vous avez besoin d'un service, veuillez nous contacter.
- Ne pas utiliser l'appareil dans les zones où les communications sans-fil sont interdites.
- L'appareil ne peut être alimenté que par des équipements conformes à la classe de source d'alimentation 2 (PS2) ou à la source d'alimentation limitée (LPS) définie dans la norme IEC 62368-1.

Merci de lire et de suivre les instructions de sécurité

ci-dessus avant d'utiliser l'appareil.

Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'un usage incorrect de l'appareil. Merci d'utiliser cet appareil avec précaution, le non respect des consignes de sécurité est à vos risques et périls.

Italiano

- Tenete il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità e ambienti troppo caldi.
- Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo. Se vi serve assistenza, contattateci.
- Non usate il dispositivo dove non è consentito l'uso di dispositivi wireless.
- Il dispositivo può essere alimentato solo da apparecchiature conformi a Power Source Class 2 (PS2) o Limited Power Source (LPS) definiti nella standard di IEC 62368-1.

Leggete e seguite le informazioni di sicurezza sopra indicate quando utilizzate il dispositivo. Non possiamo garantire che non accadano incidenti o danni se si usa in modo improprio il dispositivo. Utilizzate questo prodotto con cura e lo fate funzionare a vostro rischio.

Português

- Mantenha o dispositivo afastado da água, fogo, humidade e ambientes quentes.
- Não tente desmontar, reparar, ou modificar o equipamento. Se precisar de assistência, contacte-nos.
- Não utilize este dispositivo em locais onde dispositivos Wi-Fi não são autorizados.
- O dispositivo só pode ser alimentado por equipamentos que estejam em conformidade com a Classe de Fonte de Alimentação 2 (PS2) ou Fonte de Alimentação Limitada (LPS) definida na norma IEC 62368-1.

Por favor leia e siga as instruções de segurança acima quando operar o dispositivo. Não é garantido que acidentes ou estragos possam ocorrer devido à utilização incorreta do produto. Por favor utilize este produto corretamente.

Suomi

- Pidä laite poisso vedestä, tulesta, kosteudesta ja kuumasta ympäristöstä.
- Älä yritä purkaa, korjata tai vuokata laitetta. Jos tarvitset huoltoa, ota meihin yhteyttä.
- Älä käytä laitetta paikassa, missä ei sallita langattomia laitteita.

- Laitteen virtalähteenä voidaan käyttää vain laitteita, jotka noudattavan standardissa IEC 62368-1 määriteltyä virtalähdeluokkaa 2 (PS2) tai rajoitettua virtalähdettä (LPS).

Lue yllä olevat turvallisuustiedot ja noudata niitä käyttäessäsi laitetta. Emme voi taata, että laitteen virheellinen käyttö ei aiheuta onnettomuuksia tai vaurioita. Käytä tätä tuotetta varoen ja omalla vastuullasi.

Nederlands

- Houd het apparaat uit de buurt van water, vuur, vochtigheid of warme omgevingen.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of wijzigen. Als het product gerepareerd moet worden, neem dan contact met ons op.
- Gebruik het apparaat niet waar draadloze apparaten niet toegestaan zijn.
- Het apparaat kan alleen worden gevoed door apparatuur die voldoet aan Power Source Class 2 (PS2) of Limited Power Source (LPS), zoals gedefinieerd in de standaard IEC 62368-1.

Lees en volg bovenstaande veiligheidsinformatie tijdens het gebruik van het apparaat. Wij kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade

kan optreden als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en gebruik op eigen risico.

Svenska

- Håll enheten borta från vatten, eld, fukt eller varma miljöer.
- Försök inte plocka isär, reparera eller modifiera enheten. Kontakta oss om du behöver service.
- Använd inte enheten där trådlösa enheter inte är tillåtna.
- Enheten kan endast strömförsörjas av utrustning som uppfyller kraven för strömkälla klass 2 (PS2) eller begränsad strömkälla (LPS) enligt standarden IEC 62368-1.

Läs och följ ovanstående säkerhetsinformation när du använder enheten. Vi kan inte garantera att inga olyckor eller skador kan inträffa till följd av felaktig användning av produkten. Använd den här produkten med omsorg och på eget ansvar.

Norsk

- Hold enheten på trygg avstand fra vann, brann og fuktige eller varme omgivelser.
- Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere enheten. Kontakt oss hvis du trenger

service.

- Ikke bruk enheten i områder hvor trådløse enheter ikke er tillatt.
- Enheten kan kun strømforsynes av utstyr som oppfyller kravene til Power Source Class 2 (PS2) eller Limited Power Source (LPS) som definert i standarden IEC 62368-1.

Les og følg den ovenstående sikkerhetsinformasjonen før du bruker enheten. Vi kan ikke garantere at ulykker eller skader ikke vil oppstå som følge av feil bruk av enheten. Bruk dette produktet med forsiktighet og på egen risiko.

Dansk

- Hold apparatet væk fra vand, ild, fugt eller varme miljøer.
- Forsøg ikke at demontere, reparere eller tilpasse enheden. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte os.
- Brug ikke enheden, hvor trådløse enheder ikke er tilladt.
- Enheden må kun strømforsynes af udstyr, der overholder strømkildeklasse 2 (PS2) eller begrænset strømkilde (LPS) defineret i standarden IEC 62368-1.

Følg ovenstående vejledning, når du betjener enheden. Vi kan ikke garantere, at ingen ulykker eller skader sker på grund af forkert brug af enheden. Brug dette produkt med forsigtighed og på egen risiko.

Product Warranty

English

For the information about warranty period, policy and procedures, please visit

<https://www.tp-link.com/en/support>

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE).

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS. TP-Link warrants the TP-Link branded hardware product contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with TP-Link's guidelines for some period which depends on the local service from the date of original retail purchase by the end-user purchaser.

Deutsch

Eingeschränkte Produktgarantie von TP-Link
Nur für Original-TP-Link-Produkte. Informationen
über die Garantiezeit, Regelungen und
Verfahrensweisen finden Sie unter

<https://www.tp-link.com/de/support>

DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE
RECHTE, DIE VON DEM VERKAUFSLAND
ABHÄNGIG SEIN KÖNNEN.

BIS ZU DEN GESETZLICHEN GRENZEN ERSETZEN
DIESE GARANTIE UND DIESE HILFESTELLUNGEN
ANDERSARTIGE GARANTIEN, HIFLESTELLUNGEN
UND KONDITIONEN.

TP-Link garantiert für einen einwandfreien Zustand
von originalverpackten TP-Link-Geräten hinsichtlich
Funktion und Materialverarbeitung, normale
Benutzung vorausgesetzt.

Español

Garantía limitada para productos de TP-Link
Sólo para productos que porten la marca TP-Link.

Para obtener información sobre el período de
garantía, política y procedimientos, visitar

<https://www.tp-link.com/es/support>

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS
LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE
USTED DISPONGA DE OTROS DERECHOS, LOS
CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO (O
SEGÚN EL PAÍS O PROVINCIA).

EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA

JURISDICCIÓN LOCAL, ESTA GARANTÍA Y LOS
RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA SON
EXCLUSIVOS EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA
GARANTÍA, RECURSO Y CONDICIÓN.

TP-Link garantiza el producto de hardware que
porta la marca TP-Link contenido en la caja original
contra defectos en los materiales y mano de obra
bajo condiciones normales de uso de acuerdo
con las directrices de TP-Link por un periodo que
depende del servicio local desde la fecha original
de compra en la tienda por parte del usuario final
adquiriente.

Ελληνικά

Περιορισμένη Εγγύηση Προϊόντος TP-Link.
Μόνο για προϊόντα με επωνυμία TP-Link. Για
πληροφορίες σχετικά με την περίοδο, την
πολιτική και τις διαδικασίες της εγγύησης,
παρακαλούμε επισκεφθείτε: <https://www.tp-link.com/gr/support>

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ
ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ
(ΧΩΡΑΣ Η' ΠΕΡΙΟΧΗΣ).

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ,

ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Η TP-Link παρέχει εγγύηση των προϊόντων, με την επωνυμία TP-Link, που περιέχονται στην αρχική τους συσκευασία έναντι ελαττωμάτων στο υλικό και την κατασκευή, υπό κανονική χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες της TP-Link, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που εξαρτάται από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από το τελικό καταναλωτή.

Français

Garantie limitée TP-Link

Concerne les produits de marque TP-Link uniquement. Pour plus d'informations sur la période de garantie, les conditions et les procédures, veuillez visiter

<https://www.tp-link.com/fr/support>

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT, D'UN PAYS OU D'UNE PROVINCE A UNE AUTRE.

DANS LES LIMITES DU DROIT LOCAL, CETTE GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUT AUTRES GARANTIES RECOURS ET CONDITIONS.

TP-Link garanti les matériels marqués TP-Link, conditionnés dans un emballage original : contre les défauts matériels et les malfaçons, s'ils sont

utilisés normalement et selon les prescriptions de TP-Link, pour une durée : inscrite sur l'emballage du produit ; à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Italiano

Garanzia

Esclusivamente per prodotti marchiati TP-Link. Per le informazioni relative a periodo di garanzia, policy e procedure, visita il sito

<https://www.tp-link.com/it/support>

LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IN AGGIUNTA AI DIRITTI PREVISTI DALLA LOCALE LEGISLAZIONE.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA ED I RIMEDI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN LUOGO A TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI.

TP-Link garantisce i soli prodotti hardware marchiati TP-Link venduti nella rispettiva confezione originale non compromessa ed utilizzati secondo le linee guida illustrate: Il periodo di tempo di validità della garanzia, nel rispetto delle normative vigenti, vale a partire dalla data riportata sulla prova d'acquisto da parte dell'utente finale.

Raccolta differenziata

Tipologia di imballaggio	Codice materiale
--------------------------	------------------

Scatola	Carta	PAP 21/PAP 20
Busta di Plastica	Plastica	PET 1/LDPE 4/HDPE 2/7 >PP+PE<
Cartoncino	Carta	PAP 22/PAP 20
Plastica Espansa	Plastica	7 EVA/LDPE 4
Guscio di Plastica	Plastica	PS 6/PVC 3
Pellicola Plastica	Plastica	LDPE 4/PET 1
Verifica le disposizioni del tuo Comune.		

* Questa QIG è valida per più modelli. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

Português

Garantia Limitada de Produtos TP-Link
Apenas para Produtos da Marca TP-Link. Para obter informações sobre o período de garantia, política e procedimentos, visite <https://www.tp-link.com/pt/support>
ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM ENTRE ESTADOS (OU ENTRE

PAÍSES OU PROVÍNCIAS).
ATÉ AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI LOCAL, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES.

A TP-Link fornece garantia a qualquer produto da marca TP-Link contido na embalagem original do produto, contra qualquer defeito nos materiais e construção, quando o mesmo é utilizado em condições normais e de acordo com as orientações fornecidas pela TP-Link, por um período definido pelo do serviço de apoio local a partir da data de compra pelo utilizador final.

Suomi

TP-Link rajoitettu tuotetakuu koskee vain TP-Link merkkiä tuotteita. Lisätietoa takuujasta, -käytännöstä ja -toimenpiteistä löydät osoitteesta <https://www.tp-link.com/en/support>
TÄMÄ TAKUU MYÖNTÄÄ KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA HÄNELLÄ VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAKOHTAISESTI.
SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SEN SALLII, TÄMÄ TAKUU JA SEN MUKAISET KORJAUSKEINOT OVAT YKSINOMAISIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT TAKUUT, KORJAUSKEINOT JA EHDOT.
TP-Link takaa, että TP-Link-merkkinen

laitteistotuote, joka saapui alkuperäisessä pakkauksessa ei sisällä materiaali- eikä valmistusvirheitä normaalissa TP-Linkin ohjeiden mukaisessa käytössä tietynä paikallisesta palvelusta riippuvana aikana siitä päivämäärästä lukien jona loppukäyttäjä sen alun perin hankki.

Nederlands

TP-Link beperkte productgarantie
Voor meer informatie over de garantieperiode, voorwaarden en procedures kijk op:
<https://www.tp-link.com/nl/support>
DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER LAND (OF PER PROVINCIE) KUNNEN VERSCHILLEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN DEZE GARANTIE EN HET VERMELDE VERHAAL EXCLUSIEF EN KOMEN DIE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERHALEN EN VOORWAARDEN.

TP-Link geeft garantie op het hardware product van het merk TP-Link in de originele verpakking voor gebreken in materialen en fabricage indien normaal gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen van TP-Link gedurende een bepaalde periode afhankelijk van de service ter plaatse vanaf de oorspronkelijke datum van aanschaf via de

detailhandel door de eindgebruiker-koper.

Svenska

TP-Link begränsad produktgaranti
Enbart för produkter av märket TP-Link. För information om garantitid, policy och förfaranden, gå till

<https://www.tp-link.com/en/support>
DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA FORMELLA RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND (ELLER STAT ELLER PROVINNS). I DEN OMFATTNING SOM LOKALA LAGAR TILLÅTER ÄR DENNA GARANTI OCH GOTTGÖRANDEN EXKLUSIVA OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, GOTTGÖRANDE OCH VILLKOR.

TP-Link garanterar maskinvara av märket TP-Link i sin originalförpackning mot defekter i material eller sammansättning vid normal användning enligt TP-Links riktlinjer och under en period beroende på lokal underhållsservice baserat från ursprungliga inköpsdatumet för slutanvändaren.

Norsk

TP-Links begrensede produktgaranti
Gjelder kun for produkter merket TP-Link. For informasjon om garantiperiode, retningslinjer og prosedyrer, vennligst besøk

<https://www.tp-link.com/no/support>
DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFISERTE, RETTSLIGE RETTIGHETER, OG I TILLEGG KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER MED JURISDIKSJON (ETTER LAND ELLER PROVINS). I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOV ER DENNE GARANTIEN OG LØSNINGENE SOM HER ER FREMSATT EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, LØSNINGER OG BETINGELSER. TP-Link garanterer at det TP-Link-merkede maskinvareproduktet som ligger i den originale emballasjen er fri for feil i materialer og utførelse når det brukes på normal måte i samsvar med TP-Links retningslinjer i en periode som avhenger av lokale forhold fra den datoen sluttbrukeren opprinnelig kjøpte produktet fra en forhandler.

Dansk

Begrænset produktgaranti for TP-Link Gå til [LINK] for flere oplysninger om garantier og procedurer, gå venligst til <https://www.tp-link.com/en/support>
DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT (ELLER FRA LAND ELLER PROVINS). INDEN FOR LOVENS RAMMER ER GARANTIEN OG RETSMIDLERNE, DER FREMGÅR, EKSKLUSIVE

OG GÆLDER I STEDET FOR ALLE ANDRE RETTIGHEDER, RETSMIDLER OG BETINGELSER. TP-Link garanterer at alle TP-Link-hardwareprodukter indeholdt i den originale emballage ikke er behæftede med fejl på materialer og udførelse såfremt de bruges efter hensigten og i overensstemmelse med TP-Link's retningslinjer inden for en periode. Som afhænger af den lokale service fra købsdatoen af den oprindelige slutbruger/køber.

Support

For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.

