



Quick Installation Guide

Wireless DSL Modem Router

- Türkçe
- العربية




For technical support, replacement services, user guides and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.



Cihazı Bağlayın

Eğer telefon servisine ihtiyacınız yoksa, telefon kablosu aracılığıyla modem router'ı telefon girişine direkt olarak bağlayın. Sonrasında, donanım bağlantısını tamamlamak için adım 3 ve 4'ü takip edin.



* Görüntü gerçek üründen farklı olabilir.


Not: LED durumu farklıysa lütfen SSS> S2'ye bakın.

Web Tarayıcısı Aracılığıyla Yapılandırın

- 1 Bilgisayarınızı kablolu veya kablosuz olarak modem router'a bağlayın

Kablolu

Bir Ethernet kablosu kullanarak bilgisayarınızı LAN (veya 1/2/3/4) portuna bağlayın.



Kablosuz

Modem router'ın altında bulunan ürün etiketinde yazılı olan **SSID** (ağ adı) ve Kablosuz Şifresini (**Wireless Password**) kullanarak kablosuz olarak bağlanın.

- 2 Bir web tarayıcısı aracılığıyla modem routerı yapılandırın

A Web tarayıcısıyı açın ve

<http://tplinkmodem.net> veya **192.168.1.1** adresine gidin.

Dikkat: Eğer giriş sayfası görüntülenmiyorsa, lütfen **SSS > S1'e** bakın.



- B** Daha sonra tekrar giriş yapmak için bir şifre oluşturunuz, veya çoğu routerlarda olduğu gibi hem kullanıcı adı hem de şifre için **admin** kullanın.

- C** Hızlı Kurulum (**Quick Setup**)/Hızlı Başlangıç (**Quick Start**) sayfasına gidin ve ön yapılandırmayı tamamlamak için talimatları adım adım takip edin.



Şimdi İnternetinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Zaten bir modeminiz var mı?

Zaten bir modeminiz varsa veya internetiniz doğrudan bir Ethernet duvar prizinden geliyorsa, Kablosuz Router moduna geçebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin ve ayarlayın.

1 Bilgisayarınızı Router cihazının (LAN 1/2/3 bağlantı noktası) kablolu veya kablosuz bağlantıyla bağlama.

Not: SSID'ler (ağ adları) ve kablosuz parola ürün etiketine yazdırılmıştır.

2 Bir web tarayıcısı aracılığıyla modem routeri yapılandırın.

A Web tarayıcısı açın ve <http://tplinkmodem.net> veya 192.168.1.1 adresine gidin.

Dikkat: Eğer giriş sayfası görüntülenmiyorsa, lütfen SSS > S1'e bakın.



B Gelecekteki oturum açma girişimleri için bir şifre oluşturun veya bazı yönlendiriciler için hem kullanıcı adı hem de şifre için admin kullanın.

C Gelişmiş > Çalışma Modu (Advanced > Operation Mode) sayfasına gidin ve Kablosuz Router Modu'na (Wireless Router Mode) geçin, yeniden başlatmanın bitmesini bekleyin.

Not: Modeliniz çalışma modu işlevini desteklemiyorsa bu adımı atlayın. Modeliniz 3. adımda bağlandıktan sonra ağ türüyle otomatik olarak eşleşecektir.

3 Modemi router 'ın WAN bağlantı noktasına Ethernet kablosu kullanarak bağlama.



4 Ardından kurulumu tamamlamak için Temel> İnternet'e (Basic > Internet) gidin.



Şimdi İnternetinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Daha fazla gelişmiş ayarlar için, TP-Link'in resmi web sitesi olan www.tp-link.com adresinden Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Tether App

TP-Link Tether, router'ınızı yönetmek ve erişmek için kolay, sezgisel bir arayüz sunar. İstenmeyen cihazları engelleyebilir, Ebeveyn Kontrollerini kurabilir, kablosuz ayarlarınızı yapılandırabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

TP-Link Tether uygulamasını Apple App Store veya Google Play'den indirmek için QR kodu taratınız.



Not: Tether uygulaması bazı Router'larda desteklenmeyebilir. Lütfen indirmeden önce uygulama açıklamasını kontrol edin.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1. Eğer giriş sayfası görüntülenmiyorsa, ne yapabilirim?

- C1. Bilgisayarda statik veya sabit bir IP adresi ayarlanmışsa, modem router'dan otomatik olarak bir IP adresi almak için bunu değiştirin.
- C2. <http://tplinkmodem.net> adresinin web tarayıcısına doğru olarak girilip girilmediğini kontrol edin ve **Enter** tuşuna basın.
- C3. Başka bir web tarayıcısı kullanarak tekrar deneyin.
- C4. Modem router'ınızı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
- C5. Aktif olan ağ adaptörünü devre dışı bırakın ve etkinleştirin.

S2. Eğer LED durumu doğru değilse ne yapabilirim?

- C1. Telefon hatları ve güç adaptörü dahil olmak üzere tüm kabloların doğru bir şekilde takıldığından emin olun.
- C2. Modem router'ınızı varsayılan fabrika ayarlarına döndürün.
- C3. DSL dağıtıcısını kaldırın, modem router'ı telefon girişine direkt olarak bağlayın ve sonrasında Hızlı Kurulum Kılavuzundaki talimatları takip ederek modem router'ı tekrar yapılandırın.
- C4. DSL hattının iyi durumda olup olmadığından emin olmak için Internet Servis Sağlayıcınız ile irtibata geçin.
- C5. Eğer yukardaki tüm önerileri denediyseniz ve sorun hala devam ediyorsa, Teknik Destek birimimiz ile irtibata geçin.

S3. Eğer İnternete erişemiyorsam ne yapabilirim?

- C1. Telefon ve Ethernet kablolarının doğru bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
- C2. Varsayılan <http://tplinkmodem.net> adresini kullanarak modem router'ın web yönetimi sayfasına giriş yapmayı deneyin. Eğer giriş yapabiliyorsanız, aşağıdaki adımları uygulamayı deneyin. Modem router'ın web yönetim sayfasına giriş yapamıyorsanız, bilgisayarınızın ağ kartı ayarlarını "Otomatik olarak bir IP adresi al" olarak değiştirin.
- C3. İnternet Servis Sağlayıcınıza danışın ve tüm VPI/VCİ(veya VLAN ID) Bağlantı Türlerinin, hesap kullanıcı adı ve şifresinin doğru olduğundan emin olun. Eğer doğru değilse, doğru ayarlarla değiştirin ve tekrar deneyin.
- C4. Modem router'ı varsayılan fabrika ayarlarına döndürün ve bu Hızlı Kurulum Kılavuzundaki talimatları takip ederek modem router'ı yeniden yapılandırın.
- C5. Eğer yukardaki tüm önerileri denediyseniz ve sorun hala devam ediyorsa, Teknik Destek birimimiz ile irtibata geçin.

S4. Eğer şifremi unuttuysam ne yapabilirim?

• Web Yönetim sayfası şifresi:

- C. Router'ı sıfırlamak için SSS>S5'e başvurun ve daha sonra tekrar giriş yapmak için bir şifre oluşturunuz, veya çoğu routerlarda olduğu gibi hem kullanıcı adı hem de şifre için **admin** kullanın.

• Kablosuz Ağ Şifresi:


- C1. Varsayılan Kablosuz Şifre/PIN modem router'ın ürün etiketinde yazılıdır.
- C2. Eğer varsayılan kablosuz şifresi değiştirilmişse, kablosuz şifrenizi öğrenmek veya resetlemek için router'ın Web Yönetim sayfasına giriniz.

S5. Modem router'ı varsayılan fabrika ayarlarına nasıl geri döndürebilirim?

- C1. Modem router açık iken, modem router'ın **RESET** düğmesine basın ve geri yüklemenin tamamlanması için 10~15 saniye düğmeye basılı tutun.
- C2. Modem router'ın Web Yönetimi sayfasına girin ve modem router'ı geri yüklemek için sistem yönetim sayfasına gidin.

توصيل الجهاز

إذا لم تكن بحاجة إلى خدمة الهاتف، يمكنك توصيل جهاز المودم الراوتر مباشرة بمقبس الهاتف باستخدام كابل الهاتف المرفق ثم اتبع الخطوات 3 و4 لاستكمال التوصيل.



انتظر لمدة دقيقتين حتى تضئ لمبات التشغيل و DSL .

إذا كان الجهاز يحتوي على لمبة واحد فقط، فستضيئ ببطء.

* قد تختلف الصورة الموضحة عن الجهاز. الفعلي.


ملاحظة: في حال وجود اختلاف في لمبات LED، يرجى الرجوع للسؤال الثاني في قسم الأسئلة الشائعة.

تهيئة الجهاز عبر متصفح الويب

1. توصيل جهاز الكمبيوتر بالمودم الراوتر (سلكيًا أو لاسلكيًا).

عن طريق كابل (سلكيًا):

قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر بمنفذ LAN (او المنافذ 1/2/3/4) باستخدام كابل الإيثرنت.



عن طريق الواي فاي (لاسلكيًا):

اتصل بالواي فاي باستخدام اسم الشبكة (SSID) وكلمة المرور المطبوعين على الملصق أسفل الجهاز.

2. تهيئة الجهاز عبر المتصفح

أ. افتح متصفح الإنترنت وأدخل العنوان <http://tplinkmodem.net> أو 192.168.1.1، ثم أنشئ كلمة مرور جديدة لتسجيل الدخول لاحقاً أو أدخل كلمة admin كاسم مستخدم وكلمة مرور في بعض الأجهزة.

ملاحظة: في حال عدم ظهور صفحة تسجيل الدخول، يرجى الرجوع إلى السؤال الأول في قسم الأسئلة الشائعة.



ب. انتقل إلى صفحة الإعداد السريع (Quick Start أو Quick Setup) واتبع التعليمات خطوة بخطوة لاستكمال عملية التهيئة الأساسية.

😊 الآن أصبح بإمكانك الاستمتاع بخدمة الإنترنت.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم على موقع TP-Link الرسمي: www.tp.link.com.

هل لديك جهاز مودم بالفعل؟

إذا كان لديك مودم أو يصلك الإنترنت مباشرةً من مقبس إيثرنت بالحائط، فيمكنك تفعيل وضع الراوتر اللاسلكي بدلاً من استخدام خط الهاتف من خلال استخدام كابل إيثرنت لتوصيل الكمبيوتر بأحد منافذ LAN المُرَقمة من 1 إلى 3 أو اتصل لاسلكيًا باستخدام اسم الشبكة وكلمة المرور.

ملاحظة: اسم الشبكة (SSID) وكلمة المرور مطبوعان على ملصق الجهاز.

1. إعداد جهاز المودم الراوتر عبر متصفح الإنترنت

أ. افتح متصفح الإنترنت وأدخل العنوان <http://tplinkmodem.net> أو 192.168.1.1

ملاحظة: في حال عدم ظهور صفحة تسجيل الدخول، يرجى الرجوع إلى السؤال الأول في قسم الأسئلة الشائعة.



ب. أنشئ كلمة مرور جديدة لتسجيل الدخول لاحقاً أو أدخل كلمة admin كاسم مستخدم وكلمة مرور في بعض الأجهزة.

ت. انتقل إلى Operation Mode < Advanced ثم اختر Wireless Router Mode.

ملاحظة: تجاوز هذه الخطوة إذا كان طراز جهازك لا يدعم تغيير وضع التشغيل، حيث سيقوم الجهاز تلقائياً باختيار نوع

الاتصال المناسب بعد الخطوة التالية.

2. استخدم كابل إيثرنت لتوصيل المودم بمنفذ WAN في الراوتر.



3. انتقل إلى Internet < Basic لإتمام إعداد الجهاز.

😊 الآن يمكنك الاستمتاع بخدمة الإنترنت.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم على موقع TP-Link الرسمي: www.tp.link.com.

تطبيق TP-Link Tether



يُتيح لك تطبيق TP-Link Tether الوصول إلى جهاز الراوتر والتحكم فيه بطريقة سهلة ومباشرة، فيمكنك من خلاله حظر الأجهزة غير المرغوب فيها وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية وضبط إعدادات الواي فاي وتنفيذ وظائف أخرى متعددة.

امسح كود QR لتحميل التطبيق من App Store أو Google Play.

ملاحظة: لا تدعم بعض أجهزة الراوتر تطبيق TP-Link Tether.

يرجى مراجعة تفاصيل التطبيق قبل تحميله.

الأسئلة الشائعة

س1. ما الذي يُمكنني فعله في حالة عدم ظهور صفحة تسجيل الدخول؟

ج1. في حالة ضبط الكمبيوتر على عنوان IP ثابت أو محدد، قم بتغيير الإعدادات لتحديد العنوان تلقائيًا من جهاز المودم الراوتر.

ج2. تأكد من إدخال الرابط <http://tplinkmodem.net> بصورة صحيحة في متصفح الويب ثم اضغط على Enter.

ج3. جرّب متصفح ويب آخر وأعد المحاولة.

ج4. أعد تشغيل المودم الراوتر وحاول مجددًا.

ج5. قم بتعطيل محول الشبكة النشط ثم إعادة تفعيله.

س2. ما الذي يمكنني فعله في حالة وجود اختلاف في لمبات LED؟

ج1. تأكد من توصيل جميع الكابلات بشكل صحيح، بما في ذلك كابل الهاتف ومحول الطاقة.

ج2. أعد ضبط الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية.

ج3. افصل مقسم DSL ووصل المودم بمقبس الهاتف مباشرة ثم أعد التهيئة من خلال اتباع التعليمات الواردة في دليل التثبيت السريع.

ج4. تواصل مع موفر خدمة الإنترنت للتأكد من حالة خط DSL.

ج5. إذا استمرت المشكلة بعد القيام بجميع الخطوات السابقة، يُرجى التواصل مع قسم الدعم الفني الخاص بنا.

س3. ما الذي يمكنني فعله في حالة تعذر الوصول للإنترنت؟

ج1. تأكد من توصيل كابل الهاتف وكابل الإيثرنت بصورة صحيحة.

ج2. حاول الدخول إلى صفحة إعدادات الجهاز من خلال الرابط <http://tplinkmodem.net>. وإذا ظهرت الصفحة، تابع تنفيذ الخطوات التالية. وإذا لم تظهر، قم بتغيير الإعدادات لتحديد العنوان تلقائياً من جهاز المودم الراوتر.

ج3. تواصل مع موفر خدمة الإنترنت وتحقق من صحة البيانات التالية: إعدادات VCI/VPI أو رقم (VLAN ID)، ونوع الاتصال، واسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالحساب. وإذا وجدت أي خطأ في هذه القيم، أدخل القيم الصحيحة وحاول مرة أخرى.

ج4. أعد ضبط المودم إلى الإعدادات الافتراضية ثم أعد تهيئة الإعدادات من خلال اتباع التعليمات الواردة في دليل التثبيت السريع.

ج5. إذا لم تنجح جميع الخطوات السابقة، تواصل مع قسم الدعم الفني الخاص بنا.

س4. ما أفعل إذا نسيت كلمة المرور؟

• بالنسبة لكلمة مرور صفحة إدارة الويب:

يمكنك الرجوع إلى السؤال الخامس في قسم الأسئلة الشائعة لإعادة ضبط الراوتر ثم أنشئ كلمة مرور جديدة لتسجيل الدخول لاحقاً أو أدخل كلمة admin كاسم مستخدم وكلمة مرور في بعض الأجهزة.

• بالنسبة لكلمة مرور الواي فاي:

ج1. كلمة المرور الافتراضية مطبوعة على ملصق جهاز المودم الراوتر.

ج2. إذا غيرت كلمة المرور الافتراضية، أدخل إلى صفحة إعدادات الراوتر لاستعادة كلمة المرور أو لإعادة ضبطها

س5. كيف استرجع الاعدادات الافتراضية (ضبط المصنع) للمودم الراوتر؟

ج1. اضغط مطوئاً على زر RESET والجهاز قيد التشغيل حتى تلاحظ تغيير واضح في لمبات LED ثم ارفع يدك عن الزر.

ج2. ادخل إلى صفحة إعدادات المودم ثم انتقل إلى صفحة "إدارة النظام" واختر إعادة ضبط المصنع.

Arabic Translated By:

EGY TRANSCRIPT FOR TRANSLATION

Tel: +20 2 3762 9100