



GPON ONU SFP Module

Installation Guide

Support

For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.



CONTENTS

01 / Deutsch

04 / English

07 / Español

10 / Ελληνικά

13 / Français

16 / Italiano

19 / Português

22 / Suomi

25 / Nederlands

28 / Svenska


31 / Norsk

34 / Dansk


* Bilder können vom eigentlichen Produkt abweichen.

Modul installieren / Transceiver installieren


1. Tragen Sie ein ESD-Schutzarmband oder Fußgelenkband, um Schäden am Modul durch elektrostatische Entladung zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Modul in den SFP-Steckplatz ein und drücken Sie es fest an seinen Platz.




3. Entfernen Sie die Staubschutzkappe vom Modul.



4. Stecken Sie ein Glasfaserkabel in das Modul. Beachten Sie, dass das Modul ohne zusätzliche Konfiguration funktioniert.




- * Falls Ihr Glasfaserkabel über einen LC-Stecker verfügt, benötigen Sie einen zusätzlichen LC-SC-Adapter. Stecken Sie den LC-Stecker in den Adapter und setzen Sie anschließend den Adapter in das Modul ein.




Modul entfernen/Transceiver entfernen


1. Tragen Sie ein ESD-Schutzarmband oder Knöchelband, um Schäden am Modul durch elektrostatische Entladung zu vermeiden.
2. Trennen Sie das Netzwerk-Glasfaserkabel vom Modul.



3. Ziehen Sie die Sicherungslasche nach unten, um das Modul zu lösen, und ziehen Sie es dann aus dem SFP-Steckplatz heraus.



4. Setzen Sie den Schutzstöpsel wieder in die optischen Bohrungen des Moduls ein und legen Sie es auf eine antistatische Matte oder in einen antistatischen Beutel.




Note:

1. Berühren Sie die Ausgangsstifte des Moduls nicht mit der Hand.
2. Lassen Sie die Staubschutzkappe immer auf den optischen Bohrungen des Moduls, bis Sie bereit sind, eine Verbindung herzustellen.
3. Die GPON-SN befindet sich auf dem Etikett an der Oberseite des Moduls.

Vorsicht: Richten Sie Ihren Blick NICHT direkt auf den Strahl oder den optischen Anschluss des Moduls, wenn es in Betrieb ist, da dies Ihr Sehvermögen beeinträchtigen kann.

Verbindung




Für technische Unterstützung, Austauschdienste, Benutzerhandbücher und andere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Internetanbieter, oder besuchen Sie <https://www.tp-link.com/support>


* Images may differ from actual products.

Install the Module / Install the Transceiver


1. Wear an ESD-preventive wrist or ankle strap to prevent ESD damage to the module.
2. Insert the module into the SFP slot and firmly press it into place.




3. Remove the protective dust plug from the module.



4. Plug a fiber-optic cable into the module.
Note that the module works without any additional configuration.




- * If your fiber-optic cable is with an LC connector, an extra LC-SC adapter is needed. Plug the LC connector into the adapter, then plug the adapter into the module.




Remove the Module / Remove the Transceiver


1. Wear an ESD-preventive wrist or ankle strap to prevent ESD damage to the module.
2. Disconnect the network fiber-optic cable from the module.



3. Pull the safety latch downwards to release the module, and then pull it out from the SFP slot.



4. Reinstall the protective dust plug in the module's optical bores and place it on antistatic mat or a static shielding bag.




Note:

1. Do not touch the output pins on the module with your hand.
2. Always keep the protective dust plug on the module's optical bores until you are ready to make a connection.
3. The GPON SN can be found on the label on the surface of the module.

Caution: DO NOT point or stare directly into the beam or into the optical port of the module when it is operating, as this can injure your eyesight.

Connection




For technical support, replacement services, user guides and other information, please contact your Internet Service Provider, or visit <https://www.tp-link.com/support>

* Las imágenes pueden diferir de los productos reales.


Instalar el módulo / Instalar el transceptor

1. Usar una correa en la muñeca o tobillo contra descargas electrostáticas (ESD) para evitar dañar el módulo.

2. Insertar el módulo en la ranura SFP y presionarlo firmemente hasta que se encaje en su lugar.




3. Retirar el protector de polvo del módulo.



4. Conectar un cable de fibra óptica al módulo. Tener en cuenta que el módulo funciona sin necesidad de ninguna configuración adicional.



*Si su cable de fibra óptica tiene un conector LC, necesitará un adaptador LC-SC adicional. Enchufar el conector LC al adaptador y, a continuación, enchufar el adaptador en el módulo.




Quitar el módulo / Quitar el transceptor.


1. Usar una correa en la muñeca o tobillo contra descargas electroestáticas (ESD) para evitar dañar el módulo.
2. Desconectar el cable de fibra óptica de red del módulo.



3. Tirar hacia abajo del pestillo de seguridad para liberar el módulo y luego sacarlo de la ranura SFP.



4. Volver a instalar el tapón de polvo protector en los orificios ópticos del módulo y colocarlo sobre una esterilla antiestática o en una bolsa protectora contra la estática.




Notas:

1. Por favor, no toque los pines de salida del módulo con la mano.
2. Siempre mantenga puesta la tapa protectora en los orificios ópticos del módulo hasta que esté listo para realizar una conexión.
3. El SN GPON se encuentra en la etiqueta situada en la superficie del módulo.

Precaución: NO apunte ni mire directamente hacia el rayo o hacia el puerto óptico del módulo cuando esté en funcionamiento, ya que esto puede dañar su vista.

Conexión




Para obtener asistencia técnica, servicios de sustitución, guías de usuario y otra información, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o visite <https://www.tp-link.com/support>.

* Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα.

Εγκατάσταση του SFP Module/ Εγκατάσταση του Transceiver

1. Φορέστε ένα αντιστατικό βραχιολάκι καρπού ή αστραγάλου για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στο module προκαλούμενης από ESD.


2. Εισαγάγετε το module στη υποδοχή SFP και πιέστε το σταθερά μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.



3. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα σκόνης από το module.



4. Συνδέστε κάποιο καλώδιο οπτικής ίνας στο module. Έχετε υπόψη σας ότι το module λειτουργεί χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε επιπλέον ρύθμισης.



* Εάν το καλώδιο οπτικής ίνας είναι τερματισμένο με βύσμα LC, απαιτείται επιπλέον η χρήση ενός προσαρμογέα LC-SC. Συνδέστε το βύσμα LC στο προσαρμογέα και στη συνέχεια, συνδέστε το προσαρμογέα στο module.



Καλώδιο οπτικής ίνας LC

Προσαρμογέας LC-SC


Αφαίρεση του SFP module/ Αφαίρεση του Transceiver

1. Φορέστε ένα αντιστατικό βραχιολάκι καρπού ή αστραγάλου για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στο module προκαλούμενης από ESD.


2. Αποσυνδέστε το δικτυακό καλώδιο οπτικής ίνας από το module.



3. Τραβήξτε το μάνταλο ασφαλείας προς τα κάτω για να απελευθερώσετε το module και, στη συνέχεια, τραβήξτε το έξω από την υποδοχή SFP.



4. Επανατοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα σκόνης στις οπτικές οπές του module και τοποθετήστε το σε κάποια αντιστατική επιφάνεια ή σε κάποιο σακουλάκι που να διαθέτει θωράκιση από το στατικό ηλεκτρισμό.




Σημείωση:

1. Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες εξόδου του module με το χέρι σας.
2. Διατηρείτε πάντα το προστατευτικό κάλυμμα σκόνης στις οπτικές οπές του module μέχρι να είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε κάποια σύνδεση.
3. Το GPON SN μπορεί να βρεθεί στην ετικέτα που βρίσκεται στην επιφάνεια του module.

Προσοχή: Μην κοιτάτε ή στρέφετε το βλέμμα σας απευθείας στη δέσμη φωτός ή στην οπτική θύρα του module, όταν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στην όρασή σας.

Σύνδεση




Για τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες αντικατάστασης, οδηγούς χρήσης και άλλες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <https://www.tp-link.com/support>


* Les images peuvent différer des produits réels.

Installer le module / Installer l'émetteur-récepteur


1. Portez un bracelet antistatique au poignet ou à la cheville pour éviter d'endommager le module.
2. Insérez le module dans l'emplacement SFP et appuyez fermement dessus pour le mettre en place.




3. Retirez le bouchon anti-poussière de protection du module.



4. Branchez un câble à fibre optique sur le module. Notez que le module fonctionne sans aucune configuration supplémentaire.




* Si votre câble à fibre optique est équipé d'un connecteur LC, un adaptateur LC-SC supplémentaire est nécessaire. Branchez le connecteur LC sur l'adaptateur, puis branchez l'adaptateur sur le module.




Retirer le module / Retirer l'émetteur-récepteur

1. Portez un bracelet antistatique au poignet ou à la cheville pour éviter tout dommage électrostatique au module.


2. Déconnectez le câble à fibre optique du réseau du module.



3. Tirez le loquet de sécurité vers le bas pour libérer le module, puis retirez-le de l'emplacement SFP.



4. Réinstallez le bouchon anti-poussière de protection dans les alésages optiques du module et placez-le sur un tapis antistatique ou un sac de protection statique.




Remarque :

1. Ne touchez pas les broches de sortie du module avec votre main.
2. Gardez toujours le bouchon anti-poussière de protection sur les alésages optiques du module jusqu'à ce que vous soyez prêt à établir une connexion.
3. Le numéro de série GPON (SN) se trouve sur l'étiquette apposée sur le module.

Attention : NE JAMAIS regarder directement le faisceau ou le port optique du module lorsqu'il fonctionne, car cela pourrait endommager votre vue.

Connexion



Pour obtenir une assistance technique, un service de remplacement, des guides d'utilisation ou d'autres informations, veuillez contacter votre fournisseur d'accès Internet ou consulter le site <https://www.tp-link.com/support>


* Le immagini possono differire dai prodotti reali.

Installazione Modulo / Installazione Transceiver


1. Indossa una cinghia da polso o da caviglia per evitare danni ESD al modulo.
2. Inserisci il modulo nello slot SFP e premilo fino a quando si blocca.



3. Rimuovi il parapolvere dal modulo.



4. Collega un cavo in fibra ottica al modulo. Nota che il modulo funziona senza alcuna configurazione aggiuntiva.




- * Se il cavo in fibra ottica è dotato di connettore LC, è necessario un adattatore LC-SC aggiuntivo. Collega il connettore LC all'adattatore, quindi collega l'adattatore al modulo.




Rimozione Modulo / Rimozione Transceiver


1. Indossa una cinghia da polso o da caviglia per evitare danni ESD al modulo.
2. Scollega il cavo in fibra ottica dal modulo.



3. Tira il fermo di sicurezza verso il basso per rilasciare il modulo, quindi estrailo dallo slot SFP.



4. Reinstalla il parapolvere sui fori ottici del modulo e posizionalo su un tappetino antistatico o su una borsa di schermatura statica.




Nota:

1. Non toccare i pin di uscita del modulo con la mano.
2. Tieni sempre il parapolvere sui fori ottici del modulo fino a quando non sei pronto ad effettuare una connessione.
3. Il SN GPON si trova sull'etichetta sulla superficie del modulo.

Attenzione: NON puntare o fissare direttamente il fascio o la porta ottica del modulo quando è in funzione, poiché ciò può danneggiare la vista.

Connessione




Per supporto tecnico, servizi di sostituzione, guide utente e altre informazioni, contatta il tuo ISP/Gestore Internet o visita <https://www.tp-link.com/support>

* As imagens podem diferir dos produtos reais.

Instalar o módulo / Instalar o transceptor

1. Usar uma correia de pulso ou de tornozelo com proteção ESD para evitar danos ESD no módulo.


2. Insira o módulo na ranhura SFP e pressione-o firmemente para o colocar no lugar.



3. Retire o tampão de proteção contra poeiras do módulo.



4. Ligue um cabo de fibra ótica ao módulo. Note que o módulo funciona sem qualquer configuração adicional.




* Se o seu cabo de fibra ótica tiver um conector LC, é necessário um adaptador LC-SC adicional. Ligue o conector LC ao adaptador e, em seguida, ligue o adaptador ao módulo.




Retirar o módulo / Retirar o transceptor


1. Usar uma correia de pulso ou de tornozelo com proteção ESD para evitar danos ESD no módulo.
2. Desligue o cabo de fibra ótica da rede do módulo.



3. Puxe o fecho de segurança para baixo para libertar o módulo e, em seguida, puxe-o para fora da ranhura SFP.



4. Reinstale o tampão de proteção contra poeiras nos orifícios ópticos do módulo e coloque-o sobre um tapete anti-estático ou um saco de proteção estática.




Nota:

1. Não tocar nos pinos de saída do módulo com a mão.
2. Mantenha sempre o tampão de proteção contra poeiras nos orifícios ópticos do módulo até estar pronto para fazer uma ligação.
3. O número de série GPON (GPON SN) pode ser encontrado na etiqueta na superfície do módulo.

Atenção: NÃO aponte nem olhe diretamente para o feixe de luz ou para a porta ótica do módulo quando este estiver a funcionar, uma vez que isso pode prejudicar a sua visão.

Ligação




Para suporte técnico, serviços de substituição, guias do utilizador e outras informações, contacte o seu Fornecedor de Serviços de Internet ou visite <https://www.tp-link.com/support>


* Kuvat voivat poiketa todellisista tuotteista.

Moduulin asentaminen / Lähettimen asentaminen


1. Käytä ESD-ranneketta tai -nilkkarengasta ESD-vaurioiden estämiseksi.
2. Aseta moduuli SFP-paikkaan ja paina se tiukasti paikoilleen.




3. Irrota pölysuojus moduulista.



4. Kiinnitä valokuitukaapeli moduuliin.
Ota huomioon, että moduuli toimii ilman ylimääräistä määrittystä.




- * Jos valokuitukaapelisi on LC-liittimellä varustettu, tarvitaan ylimääräinen LC-SC-adapteri. Kytke LC-liitin adapteriin ja kytke sitten adapteri moduuliin.




Moduulin irrottaminen / Lähettimen irrottaminen


1. Käytä ESD-rannekettä tai -nilkkarengasta ESD-vaurioiden estämiseksi.
2. Irrota valokuitukaapeli moduulista.



3. Vedä turvasalpaa alaspäin moduulin vapauttamiseksi ja irrota se sitten SFP-paikasta.



4. Aseta pölysuojus moduulin optiseen reikään ja aseta se antistaattiselle matolle tai staattiseen suojakoteloon.




Huomio:

1. Älä kosketa moduulin kytkentäpaikkoja käsin.
2. Pidä pölysuojus aina paikoillaan moduulin optisissa rei'issä, kunnes olet valmis kytkemään.
3. GPON-sarjanumero löytyy moduulin etiketistä.

Varoitus: ÄLÄ osoita tai tuijota suoraan moduulin säteeseen tai optiseen porttiin sen ollessa käynnissä, koska tämä voi vaurioittaa silmiä.

Yhteys




Teknistä tukea, vaihtopalvelua, käyttöoppaita ja muita tietoja saat ottamalla yhteyttä internet-palveluntarjoajaasi tai käymällä osoitteessa <https://www.tp-link.com/support>


* Afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijke producten.

De module installeren / De transceiver installeren


1. Draag een ESD-polsband of -enkelband om ESD-schade aan de module te voorkomen.
2. Steek de module in de SFP-sleuf en druk deze stevig op zijn plaats.




3. Verwijder de beschermende antistofplug van de module.



4. Sluit een glasvezelkabel aan op de module.
Let op: De module werkt zonder aanvullende configuratie.




- * Als uw glasvezelkabel een LC-connector heeft, is een extra LC-SC-adapter vereist. Steek de LC-connector in de adapter en sluit de adapter vervolgens aan op de module.




De module verwijderen / De transceiver verwijderen


1. Draag een ESD-polsband of -enkelband om ESD-schade aan de module te voorkomen.
2. Ontkoppel de glasvezelkabel van de module.



3. Trek de veiligheidsgrendel naar beneden om de module vrij te geven en trek deze uit de SFP-sleuf.



4. Plaats de beschermende antistofplug terug in de optische openingen en plaats de module op een antistatische mat of zak.




Opmerking:

1. Raak de uitgangspinnen van de module niet aan met uw hand.
2. Laat de beschermende antistofplug in de optische openingen van de module zitten totdat u klaar bent om verbinding te maken.
3. U vindt de GPON SN op het label op het oppervlak van de module.

Waarschuwing: Kijk niet direct in het licht of in de optische poort van de module als deze in gebruik is. Dit kan schade aan uw gezichtsvermogen veroorzaken.

Verbinding




Neem voor technische support, vervangende diensten, gebruiksaanwijzingen en andere informatie contact op met uw internetprovider of ga naar <https://www.tp-link.com/support>

* Bilderna kan skilja sig från de faktiska produkterna.


Installera modulen / Installera transceivern

1. Bär en ESD-skyddande handleds- eller fotledsrem för att förhindra ESD-skador på modulen.


2. Sätt in modulen i SFP-platsen och tryck fast den ordentligt.




3. Ta bort dammskyddspluggen från modulen.



4. Anslut en fiberoptisk kabel till modulen. Observera att modulen fungerar utan någon ytterligare konfiguration.




* Om din fiberoptiska kabel har en LC-kontakt krävs en extra LC-SC-adapter. Anslut LC-kontakten till adaptern och anslut sedan adaptern till modulen.




Ta bort modulen / Ta bort transceivern


1. Bär en ESD-skyddande handleds- eller fotledsrem för att förhindra ESD-skador på modulen.
2. Koppla bort den fiberoptiska nätverkskabeln från modulen.



3. Dra säkerhetsspärren nedåt för att frigöra modulen och dra sedan ut den från SFP-platsen.



4. Sätt tillbaka dammskyddspluggen i modulens optiska hål och placera den på en antistatisk matta eller en statisk skyddspåse.




OBS:

1. Rör inte modulens utgångsstift med handen.
2. Låt alltid dammskyddspluggen sitta kvar på modulens optiska hål tills den är klar att anslutas.
3. GPON-SN finns på etiketten på modulens yta.

Försiktighet: Rikta eller titta INTE direkt in i strålkastaren eller i modulens optiska port när den är i drift eftersom detta kan skada synen.

Anslutning




För teknisk support, reservdelar, bruksanvisningar och annan information, kontakta din internetleverantör eller besök <https://www.tp-link.com/support>


* Bilder kan avvike fra faktiske produkter.

Installer modulen / Installer transceiveren


1. Bruk en ESD-forebyggende håndledds- eller ankelstropp for å forhindre ESD-skade på modulen.
2. Sett modulen inn i SFP-sporet og trykk den godt på plass.




3. Fjern den beskyttende støvpluggen fra modulen.



4. Koble en fiberoptisk kabel til modulen. Merk at modulen fungerer uten ytterligere konfigurering.




- * Hvis din fiberoptiske kabel har en LC-kontakt, trengs et ekstra LC-SC-adapter. Koble LC-kontakten til adapteren, og koble deretter adapteren til modulen.




Fjern modulen / Fjern transceiveren


1. Bruk en ESD-forebyggende håndledds- eller ankelstropp for å forhindre ESD-skade på modulen.
2. Koble nettverkets fiberoptiske kabel fra modulen.



3. Trekk sikkerhetslåsen nedover for å frigjøre modulen, og trekk den deretter ut fra SFP-sporet.



4. Sett den beskyttende støvpluggen på plass i modulens optiske hull og legg den på en antistatisk matte eller en antistatisk pose.




Merk:

1. Ikke berør utgangspinnene på modulen med hånden.
2. Hold alltid den beskyttende støvpluggen på modulens optiske hull til du er klar til å koble til.
3. GPON SN finnes på etiketten på modulens overflate.

Forsiktig: IKKE pek eller stirr direkte inn i strålen eller inn i den optiske porten på modulen når den er i drift, da dette kan skade synet ditt.

Tilkobling




For teknisk støtte, utskiftingstjenester, brukerveiledninger og annen informasjon, vennligst kontakt internettleverandøren din eller besøk <https://www.tp-link.com/support>


* Billederne kan afvige fra de faktiske produkter.

Installer modulet / Installer transceiveren


1. Bær en ESD-hæmmende håndleds- eller ankelsnor for at forhindre ESD-skade på modulet.
2. Indsæt modulet i SFP-slotten og pres det fast på plads.




3. Fjern den beskyttende støvprop fra modulet.



4. Tilslut en fiberoptisk kabel til modulet. Bemærk at modulet fungerer uden yderligere konfiguration.




- * Hvis dit fiberoptiske kabel har et LC-stik, er der behov for en ekstra LC-SC-adapter. Sæt LC-stikket i adapteren, og sæt derefter adapteren i modulet.




Fjern modulet / Fjern transceiveren


1. Bær en ESD-hæmmende håndleds- eller ankelsnor for at forhindre ESD-skade på modulet.
2. Afbryd den fiberoptiske netværkskabel fra modulet.



3. Træk sikringslåsen nedad for at frigøre modulet, og træk det derefter ud af SFP-slotten.



4. Genmonter den beskyttende støvprop i modulets optiske åbninger og placer det på en antistatisk måtte eller en statisk afskærmningspose.




Bemærk:

1. Berør ikke modulets outputstifter med hånden.
2. Behold altid den beskyttende støvprop på modulets optiske åbninger, indtil du er klar til at forbinde.
3. GPON SN findes på etiketten på modulets overflade.

Advarsel: Kig ikke direkte ind i strålen eller i modulets optiske port, når det er i drift/tændt, risiko for varige skader på synet.

Forbindelse



For teknisk support, udskiftningservice, brugervejledninger og andre oplysninger, bedes du kontakte din internetudbyder eller besøge <https://www.tp-link.com/support>

Declaration of Conformity

Deutsch

TP-Link erklärt hiermit, dass das GPON ONU SFP Modul mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU und (EU)2015/863 konform ist.

Das ursprüngliche Dokument der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

English

TP-Link hereby declares that the GPON ONU SFP Module is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU declaration of conformity may be found at <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Español

TP-Link declara por la presente que el módulo SFP GPON ONU cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863.

La declaración de conformidad original de la UE se puede consultar en

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Ελληνικά

Δια του παρόντος η TP-Link διακηρύσσει ότι το GPON ONU SFP Module συμμορφώνεται με τις

απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς των Οδηγιών 2014/30/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ and (ΕΕ)2015/863.

Η αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Français

TP-Link déclare par la présente que le module SFP ONU GPON est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863. La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse suivante :

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Italiano

TP-Link dichiara con la presente che il Modulo GPON ONU SFP è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.

La dichiarazione di conformità UE originale è disponibile all'indirizzo

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Português

A TP-Link declara, por este meio, que o Módulo SFP ONU GPON está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE e (UE) 2015/863.

A declaração de conformidade UE original pode ser consultada em

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Suomi

TP-Link täten vakuuttaa, että GPON ONU SFP -moduuli on direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU ja (EU) 2015/863 olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen.

Alkuperäinen EU-vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Nederlands

TP-Link verklaart hierbij dat de GPON ONU SFP-module voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU en (EU)2015/863.

De originele EU-conformiteitsverklaring is te vinden op:

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Svenska

TP-Link förklarar härmed att GPON ONU SFP-modulen uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU och (EU) 2015/863.

Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse finns på

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Norsk

TP-Link erklærer herved at GPON ONU SFP-modulen

er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen finnes på <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Dansk

TP-Link erklærer hermed, at GPON ONU SFP-modulet overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den originale EU-overensstemmelseserklæring findes på <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Safety Information

Deutsch

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
- Halten Sie das Gerät von Feuer oder heißen Umgebungen fern. Tauchen Sie es NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Wenden Sie sich bei Wartungsbedarf an uns.
- Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Risiko eines Stromschlags durch Blitzschlag.

English

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot

environments.

- Keep the device away from fire or hot environments. DO NOT immerse in water or any other liquid.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

Español

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad o ambientes calientes.
- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o ambientes calientes. NO sumerja en agua u otro líquido.
- No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo. Si necesita servicio, por favor contáctenos.
- Evite usar este producto durante una tormenta eléctrica. Puede haber un riesgo remoto de descarga eléctrica por un rayo.

Ελληνικά

- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το νερό, τη φωτιά, την υγρασία ή το ζεστό περιβάλλον.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από τη φωτιά ή το ζεστό περιβάλλον. ΜΗΝ τη βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή. Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

- Αποφύγετε τη χρήση αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια κάποιας ηλεκτρικής καταιγίδας. Ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό.

Français

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- Gardez l'appareil à l'écart du feu ou des environnements chauds. NE PAS immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil. Si vous avez besoin d'une réparation, veuillez nous contacter.
- Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage électrique. Il peut y avoir un risque faible de décharge électrique due à la foudre.

Italiano

- Tieni il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.
- Tieni il dispositivo lontano da fuoco o ambienti caldi. NON immergerlo in acqua o altri liquidi.
- Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo. Se hai bisogno di assistenza, contattaci.
- Evita di utilizzare questo prodotto durante una tempesta elettrica. Ci può essere un rischio remoto di scossa elettrica da fulmini.

Português

- Manter o dispositivo afastado de água, fogo, humidade ou ambientes quentes.

- Manter o dispositivo afastado do fogo ou de ambientes quentes. NÃO mergulhar em água ou qualquer outro líquido.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo. Se necessitar de assistência técnica, contacte-nos.
- Evite utilizar este produto durante uma tempestade eléctrica. Poderá existir um risco remoto de choque eléctrico devido a relâmpagos.

Suomi

- Pidä laite poissa vedestä, tulesta, kosteista tai kuumista ympäristöistä.
- Pidä laite poissa tulen lähetyviltä tai kuumista ympäristöistä. ÄLÄ upota veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
- Älä yritä purkaa, korjata tai muuttaa laitetta. Jos tarvitset huoltoa, ota meihin yhteyttä.
- Vältä käyttämästä tuotetta ukkosmyrskyn aikana. Olemassa on pieni sähköiskun vaara.

Nederlands

- Houd het apparaat uit de buurt van water, vuur, vochtige of warme omgevingen.
- Houd het apparaat uit de buurt van vuur of warme omgevingen. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of wijzigen. Als u service nodig heeft, neem dan contact met ons op.

- Gebruik dit product niet tijdens onweersbuien. Er bestaat het risico op een elektrische schok door bliksem.

Svenska

- Håll enheten borta från vatten, eld, fukt och varma miljöer.
- Håll enheten borta från eld eller varma miljöer. Sänk INTE ned den i vatten eller annan vätska.
- Gör inga försök att demontera, reparera eller förändra enheten. Kontakta oss om du behöver service.
- Undvik att använda produkten vid åskväder på grund av blixtnedslag som kan orsaka elstöt.

Norsk

- Hold enheten unna vann, ild, fuktighet eller varme omgivelser.
- Hold enheten unna ild eller varme omgivelser. IKKE senk i vann eller annen væske.
- Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere enheten. Hvis du trenger service, vennligst kontakt oss.
- Unngå å bruke dette produktet under tordenvær. Det kan være en fjern risiko for elektrisk støt fra lyn.

Dansk

- Hold enheden væk fra vand, ild, fugt eller varme omgivelser.
- Hold enheden væk fra ild eller varme omgivelser. LAD DEN IKKE komme i vand eller anden væske.
- Undlad at demontere, reparere eller modificere enheden. Kontakt os, hvis du har brug for service.

- Undlad at bruge dette produkt under tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød fra lyn.

Product Warranty

English

For the information about warranty period, policy and procedures, please visit

<https://www.tp-link.com/en/support>

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE).

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS.

TP-Link warrants the TP-Link branded hardware product contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in according with TP-Link's guidelines for some period which depends on the local service from the date of original retail purchase by the end-user purchaser.

Deutsch

Eingeschränkte Produktgarantie von TP-Link
Nur für Original-TP-Link-Produkte. Informationen über die Garantiezeit, Regelungen und Verfahrensweisen finden Sie unter

<https://www.tp-link.com/de/support>

DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, DIE VON DEM VERKAUFSLAND ABHÄNGIG SEIN KÖNNEN.

BIS ZU DEN GESETZLICHEN GRENZEN ERSETZEN DIESE GARANTIE UND DIESE HILFESTELLUNGEN ANDERSARTIGE GARANTIEEN, HIFLESTELLUNGEN UND KONDITIONEN.

TP-Link garantiert für einen einwandfreien Zustand von originalverpackten TP-Link-Geräten hinsichtlich Funktion und Materialverarbeitung, normale Benutzung vorausgesetzt.

Español

Garantía limitada para productos de TP-Link

Sólo para productos que porten la marca TP-Link.

Para obtener información sobre el período de garantía, política y procedimientos, visitar

<https://www.tp-link.com/es/support>

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED DISPONGA DE OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO (O SEGÚN EL PAÍS O PROVINCIA). EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA JURISDICCIÓN LOCAL, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA SON EXCLUSIVOS EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, RECURSO Y CONDICIÓN.

TP-Link garantiza el producto de hardware que porta

la marca TP-Link contenido en la caja original contra defectos en los materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con las directrices de TP-Link por un periodo que depende del servicio local desde la fecha original de compra en la tienda por parte del usuario final adquiriente.

Ελληνικά

Περιορισμένη Εγγύηση Προϊόντος TP-Link.
Μόνο για προϊόντα με επωνυμία TP-Link. Για πληροφορίες σχετικά με την περίοδο, την πολιτική και τις διαδικασίες της εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφθείτε: <https://www.tp-link.com/gr/support>
ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ (ΧΩΡΑΣ Η' ΠΕΡΙΟΧΗΣ).

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Η TP-Link παρέχει εγγύηση των προϊόντων, με την επωνυμία TP-Link, που περιέχονται στην αρχική τους συσκευασία έναντι ελαττωμάτων στο υλικό και την κατασκευή, υπό κανονική χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες της TP-Link, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που εξαρτάται από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από το τελικό καταναλωτή.

Français

Garantie limitée TP-Link

Concerne les produits de marque TP-Link uniquement. Pour plus d'informations sur la période de garantie, les conditions et les procédures, veuillez visiter

<https://www.tp-link.com/fr/support>

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT, D'UN PAYS OU D'UNE PROVINCE A UNE AUTRE.

DANS LES LIMITES DU DROIT LOCAL, CETTE GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUT AUTRES GARANTIES RECOURS ET CONDITIONS.

TP-Link garanti les matériels marqués TP-Link, conditionnés dans un emballage original : contre les défauts matériels et les malfaçons, s'ils sont utilisés normalement et selon les prescriptions de TP-Link, pour une durée : inscrite sur l'emballage du produit ; à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Italiano

Garanzia

Esclusivamente per prodotti marchiati TP-Link. Per le informazioni relative a periodo di garanzia, policy e procedure, visita il sito

<https://www.tp-link.com/it/support>

LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IN AGGIUNTA AI DIRITTI PREVISTI

DALLA LOCALE LEGISLAZIONE.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA ED I RIMEDI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN LUOGO A TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI.

TP-Link garantisce i soli prodotti hardware marchiati TP-Link venduti nella rispettiva confezione originale non compromessa ed utilizzati secondo le linee guida illustrate: Il periodo di tempo di validità della garanzia, nel rispetto delle normative vigenti, vale a partire dalla data riportata sulla prova d'acquisto da parte dell'utente finale.

Raccolta differenziata

Tipologia di imballaggio		Codice materiale
Scatola	Carta	PAP 21/PAP 20
Busta di Plastica	Plastica	PET 1/LDPE 4/HDPE 2/7 >PP+PE<
Cartoncino	Carta	PAP 22/PAP 20
Plastica Espansa	Plastica	7 EVA/LDPE 4
Guscio di Plastica	Plastica	PS 6/PVC 3
Pellicola Plastica	Plastica	LDPE 4/PET 1

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

- Questa QIG è valida per più modelli. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

Português

Garantia Limitada de Produtos TP-Link
Apenas para Produtos da Marca TP-Link. Para obter informações sobre o período de garantia, política e procedimentos, visite

<https://www.tp-link.com/pt/support>

ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM ENTRE ESTADOS (OU ENTRE PAÍSES OU PROVÍNCIAS).

ATÉ AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI LOCAL, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES.

A TP-Link fornece garantia a qualquer produto da marca TP-Link contido na embalagem original do produto, contra qualquer defeito nos materiais e construção, quando o mesmo é utilizado em condições normais e de acordo com as orientações fornecidas pela TP-Link, por um período definido pelo do serviço de apoio local a partir da data de compra pelo utilizador final.

Suomi

TP-Link rajoitettu tuotetakuu koskee vain TP-Link merkkisiä tuotteita. Lisätietoa takuujasta, -käytännöstä

ja -toimenpiteistä löydät osoitteesta
<https://www.tp-link.com/en/support>
TÄMÄ TAKUU MYÖNTÄÄ KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ
LAILLISIA OIKEUKSIA, JA HÄNELLÄ VOI OLLA MUITA
OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAKOHTAISESTI.
SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SEN SALLII, TÄMÄ
TAKUU JA SEN MUKAISET KORJAUSKEINOT OVAT
YKSINOMAISIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT
TAKUUT, KORJAUSKEINOT JA EHDOT.

TP-Link takaa, että TP-Link-merkkinen laitteistotuote,
joka saapui alkuperäisessä pakkauksessa ei sisällä
materiaali- eikä valmistusvirheitä normaalissa TP-Linkin
ohjeiden mukaisessa käytössä tiettyinä paikallisesta
palvelusta riippuvana aikana siitä päivämäärästä lukien
jona loppukäyttäjä sen alun perin hankki.

Nederlands

TP-Link beperkte productgarantie
Voor meer informatie over de garantieperiode,
voorwaarden en procedures kijk op:
<https://www.tp-link.com/nl/support>
DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE
RECHTEN EN U KUNT NOG ANDERE RECHTEN
HEBBEN, DIE PER LAND (OF PER PROVINCIE) KUNNEN
VERSCHILLEN.
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE
PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN DEZE GARANTIE
EN HET VERMELDE VERHAAL EXCLUSIEF EN KOMEN
DIE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES,
VERHALEN EN VOORWAARDEN.

TP-Link geeft garantie op het hardware product van het
merk TP-Link in de originele verpakking voor gebreken
in materialen en fabricage indien normaal gebruikt
in overeenstemming met de richtlijnen van TP-Link
gedurende een bepaalde periode afhankelijk van de
service ter plaatse vanaf de oorspronkelijke datum van
aanschaf via de detailhandel door de eindgebruiker-
koper.

Svenska

TP-Link begränsad produktgaranti
Enbart för produkter av märket TP-Link. För information
om garantitid, policy och förfaranden, gå till
<https://www.tp-link.com/en/support>
DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA FORMELLA
RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER
SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND (ELLER STAT
ELLER PROVINNS).
I DEN OMFATTNING SOM LOKALA LAGAR TILLÅTER
ÄR DENNA GARANTI OCH GOTTGÖRANDE
EXKLUSIVA OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA
GARANTIER, GOTTGÖRANDE OCH VILLKOR.
TP-Link garanterar maskinvara av märket TP-Link
i sin originalförpackning mot defekter i material
eller sammansättning vid normal användning enligt
TP-Links riktlinjer och under en period beroende på
lokal underhållsservice baserat från ursprungliga
inköpsdatumet för slutanvändaren.

Norsk

TP-Links begrensede produktgaranti

Gjelder kun for produkter merket TP-Link. For informasjon om garantiperiode, retningslinjer og prosedyrer, vennligst besøk

<https://www.tp-link.com/no/support>

DENNE GARANTIE GIR DEG SPESIFISERTE, RETTSLIGE RETTIGHETER, OG I TILLEGG KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER MED JURISDIKSJON (ETTER LAND ELLER PROVINS). I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOV ER DENNE GARANTIE OG LØSNINGENE SOM HER ER FREMSATT EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, LØSNINGER OG BETINGELSER.

TP-Link garanterer at det TP-Link-merkede maskinvareproduktet som ligger i den originale emballasjen er fri for feil i materialer og utførelse når det brukes på normal måte i samsvar med TP-Links retningslinjer i en periode som avhenger av lokale forhold fra den datoen sluttbrukeren opprinnelig kjøpte produktet fra en forhandler.

Dansk

Begrænset produktgaranti for TP-Link Gå til [LINK] for flere oplysninger om garantier og procedurer, gå venligst til

<https://www.tp-link.com/en/support>

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT

(ELLER FRA LAND ELLER PROVINS).

INDEN FOR LOVENS RAMMER ER GARANTIE OG RETSMIDLERNE, DER FREMGÅR, EKSKLUSIVE OG GÆLDER I STEDET FOR ALLE ANDRE RETTIGHEDER, RETSMIDLER OG BETINGELSER.

TP-Link garanterer at alle TP-Link-hardwareprodukter indeholdt i den originale emballage ikke er behæftede med fejl på materialer og udførelse såfremt de bruges efter hensigten og i overensstemmelse med TP-Link's retningslinjer inden for en periode. Som afhænger af den lokale service fra købsdatoen af den oprindelige slutbruger/køber.