

로봇 청소기 교체 키트

- Tapo RVA100
- Tapo RVA101
- Tapo RVA102
- Tapo RVA103
- Tapo RVA200
- Tapo RVA300
- Tapo RVA400


교체 동영상



QR 코드를 스캔하거나 <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#robot-vacuum-accessory>에서 확인하세요.



// Tapo RVA100



2× 빨아쓰는 HEPA 필터
2× 사이드 브러시
1× 메인 브러시

호환 모델:

Tapo RV30 Plus, Tapo RV30
Tapo RV10 Plus, Tapo RV10



빨아쓰는 HEPA 필터

소재: 빨아쓰는 PTFE + H11 필터링

크기: 100 × 40 × 8.5 mm (3.9 × 1.6 × 0.3 in)

유지 관리 주기: 일주일에 한 번

교체 주기: 3~6개월



사이드 브러시


소재: ABS757 + TPU + PBT

직경: 154 mm/6.1 in

브러시 길이: 52 mm/2 in

유지 관리 주기: 한 달에 한 번

교체 주기: 3~6개월



메인 브러시


소재: 고무 솔 롤러 (부드러운 고무 블레이드 + 대칭형 솔)

크기: 181.9 mm/7.2 in (길이) ; $\phi 40.4$ mm/ $\phi 1.6$ in (외경)

유지 관리 주기: 일주일에 한 번

교체 주기: 3~6개월


Tapo RVA101



1× 메인 브러시
2× 사이드 브러시
2× 빨아쓰는 HEPA 필터

호환 모델:

Tapo RV10 Lite
Tapo RV30C Plus



빨아쓰는 HEPA 필터

소재: 빨아쓰는 PTFE + H10 필터링

크기: 100 × 52 × 8.5 mm (3.9 × 2 × 0.3 in)

유지 관리 주기: 일주일에 한 번

교체 주기: 3~6개월



사이드 브러시


소재: ABS757 + TPU + PBT

직경: 154 mm/6.1 in

브러시 길이: 52 mm/2 in

유지 관리 주기: 한 달에 한 번

교체 주기: 3~6개월



메인 브러시

소재: 고무 솔 롤러 (부드러운 고무 블레이드 + 대칭형 솔)

크기: 181.9 mm/7.2 in (길이) ; φ40.4 mm/φ1.6 in (외경)

유지 관리 주기: 일주일에 한 번

교체 주기: 3~6개월




Tapo RVA102



2× 빨아쓰는 HEPA 필터
2× 사이드 브러시 (왼쪽)
2× 사이드 브러시 (오른쪽)
1× 메인 브러시

호환 모델:

Tapo RV20 Mop
Tapo RV20 Mop Plus



빨아쓰는 HEPA 필터

소재: 빨아쓰는 PTFE + H11 필터링

크기: 100 × 40 × 8.5 mm (3.9 × 1.6 × 0.3 in)

유지 관리 주기: 일주일에 한 번

교체 주기: 3~6개월

사이드 브러시

소재: ABS757 + TPU + PBT

직경: 154 mm/6.1 in

브러시 길이: 52 mm/2 in

유지 관리 주기: 한 달에 한 번

교체 주기: 3~6개월

메인 브러시

소재: 고무 솔 롤러 (부드러운 고무 블레이드 + 대칭형 솔)

크기: 181.9 mm/7.2 in (길이) ; $\phi 40.4$ mm/ $\phi 1.6$ in (외경)

유지 관리 주기: 일주일에 한 번

교체 주기: 3~6개월

Tapo RVA200



3 × 4 L 일회용 먼지 봉투

호환 모델:

Tapo RV10
Tapo RV30 Plus
Tapo RV30C Plus
Tapo RV20 Plus
Tapo RV20 Mop Plus

일회용 먼지 봉투

크기:

158 × 154.4 × 162.9 mm (6.2 × 6.1 × 6.4 in)

소재:

먼지 봉투: 스펀본드, 정전 멜트블로운 부직포


먼지 봉투 손잡이: 플라스틱

교체 주기:


최대 70일 (또는 먼지가 가득 차면 바로 교체)

먼지 봉투 교체 방법


1. 상부 덮개를 열고
먼지 봉투의 손잡이를 당겨
먼지 봉투를 제거합니다.



2. 사용한 먼지 봉투는
버립니다.



3. 새 먼지 봉투를 장착하고
덮개를 닫습니다.



Tapo RVA300




3× 빨아쓰는 물걸레

호환 모델:

Tapo RV30 Plus, Tapo RV30
Tapo RV10 Plus, Tapo RV10
Tapo RV20 Mop Plus
Tapo RV20 Mop


빨아쓰는 물걸레 크기:



소재: 폴리에스테르 및 나일론
유지 관리 주기: 매번 사용 후 세척
교체 주기: 2~3개월

물걸레 세척 안내


1. 걸레판을
분리합니다.



2. 빨아쓰는 물걸레를
분리합니다.



3. 물걸레를
세척합니다.



4. 햇볕에 말려서
사용합니다.



// Tapo RVA400



2 × 2 m/6.6 ft 마그네틱 테이프
+ 3M 스티커

호환 모델:

Tapo RV10 Plus

Tapo RV10

Tapo RV10 Lite

마그네틱 테이프


크기: 2 m × 25 mm × 3 mm (6.36 ft × 0.98 in × 0.12 in)

교체 주기: 마모되면 교체

테이프 사용 안내


가상 벽 설정하기

로봇이 청소하지 않길 원하는
영역을 설정합니다.




자유로운 길이 조절

마그네틱 테이프를 잘라 원하는 위치에
정확히 설치합니다.




3M 스티커로 간편한 사용

매우 유연한 설치가 가능합니다.




Tapo RVA103



2× 빨아쓰는 HEPA 필터
2× 사이드 브러시 (왼쪽)
2× 사이드 브러시 (오른쪽)
1× 메인 브러시

호환 모델:

Tapo RV20
Tapo RV20 Plus



빨아쓰는 HEPA 필터

소재: 빨아쓰는 PTFE + H10 필터링

크기: 100 × 52 × 8.5 mm (3.9 × 2 × 0.3 in)

유지 관리 주기: 일주일에 한 번

교체 주기: 3~6개월

사이드 브러시

소재: ABS757 + TPU + PBT

직경: 154 mm/6.1 in

브러시 길이: 52 mm/2 in

유지 관리 주기: 한 달에 한 번

교체 주기: 3~6개월

메인 브러시

소재: 고무 솔 롤러 (부드러운 고무 블레이드 + 대칭형 솔)

크기: 181.9 mm/7.2 in (길이) ; $\phi 40.4$ mm/ $\phi 1.6$ in (외경)

유지 관리 주기: 일주일에 한 번

교체 주기: 3~6개월