



Quick Installation Guide

Portable Router



For technical support, the User Guide and other information, please visit
<https://www.tp-link.com/support>.

©2021 TP-Link 7106509138 REV2.1.1


This guide is applied to TP-Link portable routers. Here we take TL-WR802N as an example. Your router may not support all the 5 operation modes demonstrated.

CONTENTS

- 04 / English
- 08 / Български
- 12 / Čeština
- 16 / Lietuvių
- 20 / Magyar
- 24 / Polski
- 28 / Русский язык
- 32 / Română
- 36 / Slovenčina
- 40 / Srpski jezik/Српски језик

Hardware Connection


■ Standard Router Mode




■ Repeater Mode




■ Client Mode



■ Access Point



■ WISP Client Router



Determine Operation Mode

Refer to the following table to determine an appropriate operation mode as needed.

Scenario	Operation Mode
The wired network is only limited to one device to connect at a time, but I want to share the internet with more wireless devices.	Standard Wireless Router
I am in a Wi-Fi "dead-zone" or a place with weak wireless signal. I want to have a larger range of the wireless signal for a better internet connection throughout my home or office.	Repeater
I have a wired device with an Ethernet port and no wireless capability, for example, a Smart TV, Media Player, or game console. I wish to be able to play it online wirelessly in my home.	Client
I want to access the internet wirelessly, but this place only has an Ethernet port (wired network) available.	Access Point
I want to receive internet access from a Wireless Internet Service Provider(WISP), and share the internet with local devices.	WISP Client Router

Connect the Hardware

Connect the hardware according to the diagrams in the opening chapter of this guide. If your router has a mode switch, switch it to the mode you need.

Configure the Router

1. Connect your device to the router wirelessly. The SSID (wireless network name) and password are printed on the router's label.
2. Launch a web browser and type <http://tplinkwifi.net> in the address bar. Enter **admin** for both username and password to log in.
3. Go to **Quick Setup** and click **Next** to start.
4. Follow the step-by-step instructions to complete the initial configuration.



Enjoy the internet!

Note: If you have changed the default SSID and password, you have to reconnect your wireless devices to the new Wi-Fi network.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. How do I recover the router's web management password or retrieve my Wi-Fi password?

- If you forget the password required to access the router's web management or your Wi-Fi password, you must restore the router to its factory default settings.
- If you want to retrieve your Wi-Fi password, use a device that is connected to the router (wired or wirelessly) and log in to the router's management page, under Wireless > Wireless Security.

Q2. How do I restore the router to its factory default settings?

- With the router powered on, use a pin to press and hold the Reset button for about five seconds, and then release the button.

Note: Resetting the router will clear all previous configurations.

Q3. What should I do if there is no internet access?

- If using a cable modem, reboot the modem, then wait until its Online LED is solid (ON). Reconnect the cable to the router.
- Set the router to Router Mode according to the instructions. If internet access is still not available after completing the steps above, contact TP-Link Technical Support.

Q4. What should I do if my wireless keeps dropping?

- By default, your wireless channel is set to Auto, which automatically selects the least-congested channel between 1 and 11 for best performance, but it may also cause frequent wireless drops. In this case, setting your wireless channel to a fixed one will prevent it from changing, and likely stabilize your network connection.

Q5. What should I do if I can't access the router's web management page?

- Set the computer to obtain an IP address automatically.
- Reboot your router and computer, and try again.

Q6. What should I do to maximize my signal strength?

When choosing an ideal location to optimize wireless signal in Repeater mode, please refer to the following recommendations.

- **The Best Way is Halfway:** Generally, the ideal location for the portable router is halfway between your main router and your Wi-Fi devices. If that is not possible, place the router closer to your main router to ensure stable performance.
- **Less Obstacles Ensure Better Performance:** Choose a location with less obstacles that may block the signal between the portable router and the main router. An open corridor or a spacious location is ideal.
- **Less Interference Provides More Stability:** Choose a location away from other bluetooth devices or radioactive devices such as cordless phones, microwaves, to minimize interference.

Определяне на режима на работа

Разгледайте следната таблица, за да определите подходящия режим на работа според нуждите.

Сценарий	Режим на работа
Кабелната мрежа е ограничена до свързването само на едно устройство в даден момент от време, но аз желая да споделя интернет връзката с повече безжични устройства.	Стандартен безжичен рутер
Аз съм в Wi-Fi "мъртва зона", или място със слаб безжичен сигнал. Искам да имам по-голям обхват на безжичния сигнал за по-добра връзка с интернет в целия мой дом или офис.	Повторител
Имам кабелно устройство с Ethernet порт и без способност за безжична работа, например интелигентен телевизор (Smart TV), мултимедиен плейър или игрална конзола. Искам да мога да играя с нея онлайн безжично у дома.	Клиент
Искам безжичен достъп до интернет, но на това място има само Ethernet порт (кабелна мрежа).	Точка за достъп
Искам да получавам достъп до интернет от доставчик на безжични интернет услуги (Wireless Internet Service Provider (WISP)), и да споделям интернета с локални устройства.	WISP клиент рутер

Свързване на хардуера

Свържете хардуера съгласно схемите в началния раздел на това ръководство. Ако вашият рутер има превключвател за режим, поставете го в желания от вас режим.

Конфигуриране на рутера

1. Свържете вашето устройство към рутера безжично. SSID (името на безжичната мрежа) и паролата се намират на етикета на рутера (отдолу на устройството).
2. Пуснете уеб браузър и въведете <http://tplinkwifi.net> в адресната лента. За да влезете, въведете **admin** както за потребителско име, така и за парола.
3. Отидете на **Quick Setup** (Бърза настройка) и щракнете **Next** (Следващ).
4. Следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да завършите първоначалното конфигуриране.



Насладете се на интернет!

Забележка: Ако сте променили името (SSID) и паролата по подразбиране, трябва да свържете отново вашите безжични устройства към новата Wi-Fi мрежа.

ЧЗВ (Често задавани въпроси)

B1. Как да намеря паролата за управление на рутера по интернет или да възстановя моята Wi-Fi парола?

- Ако сте забравили паролата, необходима за достъп до управлението на рутера по интернет, или пък вашата парола, трябва да възстановите рутера до неговите фабрични настройки по подразбиране на рутера.
- Ако искате да откриете вашата Wi-Fi парола, използвайте устройство, което е свързано към рутера (кабелно или безжично) и влезте в страницата за управление на рутера **Wireless > Wireless Security** (Безжична > Безжична защита).

B2. Как да възстановя рутера до неговите фабрични настройки по подразбиране?

- Когато рутерът е включен, използвайте изправен кламер, за да натиснете и задържите бутона Reset за около 5 секунди, и след това отпуснете бутона.
- Забележка: Ресетирането на рутера ще изчисти всички предишни конфигурации.

B3. Какво да направя, ако няма достъп до интернет?

- Ако използвате кабелен modem, рестартирайте модема, след това почакайте, докато неговия светодиодът (LED) за онлайн състояние започне да свети постоянно (ON). Свържете отново кабела към рутера.
- Поставете рутера в режим Рутер съгласно инструкциите. Ако достъпът до интернет все още не е наличен след извършване на стъпките описани по-горе, свържете се с Техническата поддръжка на TP-Link.

B4. Какво да направя, ако безжичният сигнал продължава да отпада?

- По подразбиране, вашият безжичен канал е настроен на Auto (Автоматичен режим), който автоматично избира най-свободния канал между 1 и 11 за най-добра производителност, но това може да причини също чести отпадания на безжичната връзка. В този случай, изборът на един фиксиран канал за вашата безжична комуникация ще отмени неговото променяне и има вероятност да стабилизира вашата мрежова връзка.

B5. Какво да направя, ако нямам достъп до страницата за управление на рутера по интернет?

- Настройте компютъра да получава IP адрес автоматично.
- Рестартирайте рутера и компютъра, и опитайте отново.

B6. Какво да направя, за да максимизирам силата на сигнала ?

Когато избирате идеалното място за оптимизиране на безжичния сигнал в режим Repeater (Повторител), моля вижте следните препоръки.

- **Най-доброто място е по средата:** В общия случай, идеалното място за портативния рутер е по средата между главния рутер и вашите Wi-Fi устройства. Ако това не е възможно, поставете рутера по-близо до главния рутер, за да осигурите стабилна производителност.
- **По-малкият брой препятствия гарантира по-добра производителност:** Изберете място с по-малко препятствия, които могат да блокират сигнала между портативния рутер и главния рутер. Един открит коридор или просторно място без препятствия е идеалната ситуация.
- **По-малкото смущения осигуряват повече стабилност:** Изберете място далеч от други Bluetooth устройства или устройства излъчващи радиовълни като безжични телефони, микровълнови печки и др, за да сведете до минимум смущенията.

Zvolení pracovního režimu

V následující tabulce najdete, jak zvolit vhodný pracovní režim, který potřebujete.

Scénář	Pracovní režim
Kabelová síť je limitována pouze pro připojení k jednomu zařízení v jednom okamžiku, ale já chci sdílet internet s více bezdrátovými zařízeními.	Standardní bezdrátový router
Jsem v oblasti, kam nedosahuje Wi-Fi, nebo v místě se slabým signálem. Chci mít větší rozsah bezdrátového signálu pro lepší internet po celém mé domě nebo kanceláři.	Repeater
Mám zařízení připojené kabelem přes ethernetový port bez schopnosti bezdrátového připojení, např. chytrou TV, přehrávač médií nebo herní konzoli. Chtěl bych doma hrát on-line bezdrátově.	Klient
Chci mít bezdrátový přístup k internetu, ale mám zde dostupný pouze ethernetový port (kabelová síť).	Access Point
Chci přijímat internet bezdrátově od Poskytovatele bezdrátového internetu (WISP) a sdílet internet s lokálními zařízeními.	Klientský router WISP

Připojení hardwaru

Připojte hardware podle schémat v úvodní kapitole této příručky. Jestliže je router v režimu switch, přepněte ho do režimu, který potřebujete.

Konfigurace routeru

1. Připojte vaše zařízení bezdrátově k routeru. SSID (jméno bezdrátové sítě) a heslo jsou vytisknuty na štítku routeru.
2. Spusťte webový prohlížeč a vložte <http://tplinkwifi.net> do adresního řádku. Pro přihlášení vložte admin jako uživatelské jméno i heslo.
3. Jděte na **Quick Setup (Rychlé nastavení)** a klikněte na **Next (Další)**.
4. Postupuje krok za krokem podle pokynů pro dokončení první konfigurace.



Užívejte si internetu!

Poznámka: Jestliže jste změnili výchozí SSID a heslo, musíte znova připojit vaše bezdrátová zařízení k nové Wi-Fi síti.

FAQ (Často kladené otázky)

Q1. Jak obnovím heslo k webové správě routeru nebo heslo k mé Wi-Fi?

- Jestliže jste zapomněli heslo požadované k přístupu k webové správě routeru nebo k vaší Wi-Fi, musíte obnovit původní výrobní nastavení routeru.
- Jestliže chcete obnovit heslo k vaší Wi-Fi, použijte zařízení, které je připojené k routeru (kabelem či bezdrátově) a přihlaste se na stránku správy routeru, pod **Wireless (Bezdrátová síť) > Wireless Security (Zabezpečení bezdrátové sítě)**.

Q2. Jak obnovit původní výrobní nastavení routeru?

- Při zapnutém routeru stiskněte a držte tlačítko Reset přibližně po dobu pěti sekund a poté ho uvolněte.

Poznámka: Resetování routeru smaže všechny předešlé konfigurace.

Q3. Co mohu dělat, když není internet dostupný?

- Jestliže používáte kabelový modem, restartujte ho. Poté čekajte dokud se trvale nerozsvítí LED On-line. Znovu připojte kabel k routeru.
- Nastavte router do Režimu Router podle pokynů. Jestliže internet není po provedení kroků uvedených nahoře stále dostupný, kontaktujte Technickou podporu TP-Linku.

Q4. Co mohu dělat, když moje bezdrátové připojení stále padá?

- Ve výchozím stavu je váš bezdrátový kanál nastaven na Auto, což automaticky vybírá nejméně přetížený kanál mezi 1 a 11 pro nejlepší výkon. To ale může také způsobit časté padání bezdrátového připojení. V tomto případě nastavení bezdrátového kanálu na fixní předejdě jeho změnám a pravděpodobně se stabilizuje vaše připojení k sítí.

Q5. Co mohu dělat, když se nemohu dostat ke stránce webové správy routeru?

- Nastavte počítač na automatické získání IP adresy.
- Restartujte váš router a počítač a zkuste to znova.

Q6. Co mohu dělat pro maximalizaci síly signálu?

Při volbě ideální pozice pro optimalizaci bezdrátového signálu v režimu Repeater se, prosím, řídte následujícími doporučeními.

- **Ideální způsob je napůl cesty:** Obecně, ideální pozice pro přenosný router je napůl cesty mezi vaším hlavním routerem a vaším Wi-Fi zařízením. Jestliže to není možné, umístěte router blíže k hlavnímu routeru pro zajištění stabilního výkonu.
- **Méně překážek zajistí lepší výkon:** Zvolte pozici s méně překážkami, které blokují signál mezi přenosným routerem a hlavním routerem. Otevřený koridor nebo umístění v prostoru je ideální.
- **Méně rušení poskytuje více stability:** Zvolte pozici mimo jiné bluetooth nebo radiové zařízení, jako jsou bezdrátové telefony nebo mikrovlnné trouby pro minimalizaci rušení signálu.

Nustatykite darbo režimą

Susipažinkite su lentelę, kad pasirinkti tinkamą režimą.

Scenarijus	Darbo režimas
Kai laidinis ryšys apribotas vienam įrenginiui. Jūs norite pasidalinti interneto ryšiu belaidėms įrenginiams.	Maršrutizatorius
Kai pastate yra negyvios zonas arba patalpuose, kuriose "Wi-Fi" signalas yra silpnas. Jūs norite turėti bevielio ryšio stiprų signalą visame paviršiuje name arba biure.	Kartotuvas (signalo stiprintuvas)
Kai naudojate prietaisą laidiniu būdu su eterneto prievedu, be galimybės sukurti belaidį ryšį, pvz. Smart TV, medijos grotuvas ar žaidimų konsolės. Jūs norite juos belaidžiu ryšiu prijungti prie interneto.	Klientas
Kai norite naudoti belaidį internetą, bet yra tik laidinis ryšys.	Prieigos taškas
Kai paslaugų teikėjas teikia ryšį bevieliai ir norite pasidalinti su vietiniais įrenginiais.	WISP maršrutizatorius

Įrenginio prijungimas

Prijunkite įrangą pagal pirmajame skyriuje šio vadovo diagramas. Jei maršrutizatorius turi režimo jungiklį, pasirinkite atitinkamą režimą.

Sukonfigūruokite maršrutizatorių

1. Prisijunkite prie maršrutizatoriaus belaidžiu būdu.SSID (belaidžio tinklo pavadinimas) ir slaptažodis yra atspaustintas maršrutizatoriaus etiketėje.
2. Atverkite interneto naršykę ir įrašykite <http://tplinkwifi.net>, paspauskite Enter. Tuomet jveskite Vartotojo vardą ir slaptažodį (admin).
3. Eikite į Quick Setup ir paspauskite Next, kad pradėti.
4. Atlikite žingsnis po žingsnio veiksmus, kad užbaigtumėte konfigūraciją.



Mégaukitės internetu!

Pastaba: Jei jūs pakeitėte belaidžio tinklo vardą ar slaptažodį, turite vėl prie jo prisijungti.

DUK (Dažnai užduodami klausimai)

K1. Kaip man atgauti maršrutizatoriaus valdymo puslapio slaptažodį arba belaidžio tinklo slaptažodį?

- Jei pamiršote slaptažodį, prieigai prie maršrutizatoriaus valdymo puslapio, turite atkurti gamyklinius nustatymus.
- Jei pamiršote belaidžio tinklo slaptažodį, o turite prieigą prie maršrutizatoriaus valdymo puslapio, tai prisijunkite laidiniu arba belaidžiu būdu. Prisijunkite ir eikite į skirtuką **Wireless > Wireless Security**.

K2. Kaip atkurti maršrutizatoriaus gamyklinius parametrus ?

- Kai prietaisas yra įjungtas, paspauskite ir laikykite smeigtuku nuspaudę mygtuką **RESET** apie 5 sekundes. Tada atleiskite mygtuką.

Pastaba: Atstačius gamyklinius nustatymus, visi nusatymai bus ištrinti.

K3. Ką aš galiu padaryti, jei aš neturiu interneto?

- Jei naudojate kabelinį modemą, nustatykite jį iš naujo ir laukite, kol jis įsijungs.
- Nustatykite darbo režimą į maršrutizatoriaus režimą pagal instrukciją. Jeigu po šitų žingsnių, internetinis ryšys vis dar yra nepasiekiamas, prašome susisiekti su mūsų techninė pagalbą.

K4. Ką aš galiu padaryti, jei dažnai praranda ryšį su belaidžiu tinklu?

- Pagal numatytuosius parametrus bevielio tinklo kanalas automatiškai pasirenkamas, kuris yra mažiausiai užimtas ir tai gali sukelti ryšio nutrūkimą. Norėdami to išvengti, nustatykite pastovu bevielio tinklo kanalą.

K5. Ką aš galiu padaryti, jei aš negaliu prisijungti prie maršrutizatoriaus valdymo puslapio?

- Pakeiskite kompiuterio statinj IP adresą į priskirti automatiškai.
- Perkraukite maršrutizatorių ir kompiuterį ir bandykite dar kartą.

K6. Kaip aš galiu padidinti signalo stiprumą?

Renkantis idealią vietą įrenginiui signalo stiprintuvo režime, atkreipkite dėmesį į šias rekomendacijas.

- **Patalpinkite jį per vidurį:** Geriausia vieta stiprintuvui yra tarp jūsų pagrindinio maršrutizatoriaus ir Wi-Fi įrenginių. Jei tokia buvimo vieta yra neįmanoma, padékite stiprintuvą prie maršrutizatoriaus.
- **Kuo mažiau kliūčių:** Pasirinkite vietą, kurioje signalas néra blokuojamas dėl kliūčių, tokius kaip, pvz. baldai. Geriausia vieta yra koridorius ar kitos atviros erdvės.
- **Mažiau trugdžiu suteikia didesnį stabilumą:** Perkelkite į vietą, atokiau nuo Bluetooth prietaisų ir kitų elektroninių prietaisų, tokiu kaip, belaidis telefonas, mikrobangų krosnelė.

A használati mód megállapítása

Tekintse át a táblázatot a megfelelő üzemmód beállításához.

Lehetőségek	Üzemmód
A vezetékes hálózaton csak egy eszközre korlátozódik az internet kapcsolat, de szeretném megosztani az internetet több Wi-Fi-s eszközzel.	Hagyományos Wi-Fi router
„Halott” Wi-Fi zónában vagyok vagy a Wi-Fi jel gyenge. Szeretnék nagyobb Wi-Fi lefedettséget a jobb internet eléréshez az otthonomban/irodámban.	Jelismétlő
Vezetékes készülékem van egy Ethernet csatlakozással, pl. OkosTV, média lejátszó vagy játékkonzol. Szeretném használni ezt a készüléket vezeték nélkül otthon.	Kliens
Vezeték nélkül szeretnék kapcsolódni az internethez, de itt csak egy Ethernet csatlakozó van.	Access Point
Az internetet vezeték nélküli internet szolgáltató nyújtja, és szeretném megosztani az internetet az otthoni eszközökkel.	WISP kliens router

Hardver csatlakoztatás

Csatlakoztassa az eszközöket az 1. oldalon található ábra szerint az üzemmódnak megfelelően. Ha routeren van üzemmód kapcsoló, állítsa a kívánt állásba.

A router beállítása

1. Csatlakoztassa eszközét kábelesen a routerhez. Az SSID (Wi-Fi hálózat neve) és a jelszó megtalálható a router alján.
2. Indítsa el internet böngészőjét, és gépelje be a címsorba a <http://tplinkwifi.net> címet. Adja meg a belépéshez az **admin** szót mint felhasználó név és jelszó.
3. Kattintson a **Quick Setup (Gyors beállítás)** feliratra és kattintson a **Next (Következő)** gombra.
4. Kövesse lépésről lépésre a megjelenő instrukciókat a teljes beállításhoz.



Működik az internet!

Megj: Ha megváltoztatta az alapértelmezett Wi-Fi hálózat nevét és/vagy jelszavát, minden eszközt újra kell csatlakoztatni.

GYIK (Gyakran Intézett Kérdések)

K1. Hogyan állíthatom vissza a router webes kezelő felületének jelszavát vagy deríthetem ki a Wi-Fi alapértelmezett jelszavát?

- Ha elfelejtette a webes kezelő felülethez szükséges jelszót vagy a Wi-Fi hálózat jelszavát, akkor a routert vissza kell állítani az eredeti gyári beállításokra.
- Ha szeretné megtudni a Wi-Fi hálózat jelszavát, használjon egy olyan eszközt, ami csatlakozik a routerhez (vezetékkal vagy vezeték nélkül), és lépjön be a webes kezelő felületre, keresse a kívánt információt a **Wireless > Wireless Security** (Vezeték nélküli > Vezeték nélküli biztonság) alatt.

K2. Hogyan állíthatom vissza a router eredeti gyári beállításait?

- Az áram alatt lévő routeren egy tű segítségével nyomja be és tartsa benyomva a Reset gombot kb. 5 másodpercig, majd engedje el a gombot.
Megj: A gyári beállítások visszaállításával minden korábbi konfiguráció elvész.

K3. Mit tehetek, ha nincs Internet hozzáférésem?

- Ha kábelmodemet használ, indítsa újra, majd várjon, amíg az Online LED nem jelezzi, hogy csatlakozott a szolgáltatóhoz. Csatlakoztassa a kábelt ismét a routerhez.
- Állítsa be a routert Router üzemmódba a leírásnak megfelelően. Ha továbbra sincs internet az újból beállítást követően, lépjön kapcsolatba a TP-Link Technikai Támogatásával.

K4. Mit tehetek, ha vezeték nélküli hálózatom folyamatosan megszakad?

- Alapértelmezettként a vezeték nélküli csatorna Auto értékre van beállítva, ami automatikusan a legtisztább csatornát választja ki a működéshez 1 és 11 között, de ez néha a vezeték nélküli hálózat bontását okozhatja. Ilyen esetben állítsa be a csatornát manuálisan, ami nem változik ezt követően, és stabilizálja a hálózati kapcsolatot.

K5. Mit tehetek, ha nem tudok belépni a webes felületre?

- Állítsa be, hogy a számítógép az IP-cím automatikus kérést használja.
- Indítsa újra a routert és a PC-t, majd próbálkozzon újra.

K6. Mit tehetek, hogy maximalizáljam a jel erősségeit?

Amikor a router ideális helyét keresi Jelismétlő módban, kérjük vegye figyelembe azábbi ajánlásokat.

- **Legjobb út a félút:** Általában a megfelelő hely a hordozható routernek félúton található a főrouter és a Wi-Fi eszköze között. Ha erre nincs lehetőség, helyezze a hordozható készüléket inkább közelebb a főrouterhez a biztosabb kapcsolat érdekében.
- **Kevesebb akadály jobb teljesítményt biztosít:** Olyan helyet válasszon, ahol kevesebb akadály található, amik akadályozhatják a jel terjedését a hordozható router és a főrouter között. Ideális egy nyitott folyosó vagy üresebb helyiség.
- **Kisebb interferencia nagyobb stabilitást nyújt:** Olyan helyet válasszon, ami távol van bluetooth eszköztől vagy más rádióssugárzási elven működő eszköztől, mint vezeték nélküli telefon, mikrohullámú sütő, hogy csökkentse az interferenciát.

Ustaw tryb pracy

Zapoznaj się z tabelą, aby wybrać odpowiedni tryb.

Scenariusz	Tryb pracy
Gdy połączenie przewodowe ograniczone jest do jednego urządzenia. Chcesz udostępnić połączenie z Internetem urządzeniom bezprzewodowym	Router
Gdy w budynku są martwe strefy lub pomieszczenia, w których sygnał Wi-Fi jest słaby. Chcesz mieć silny sygnał sieci bezprzewodowej na całej powierzchni domu lub biura.	Repeater (wzmacniacz sygnału)
Gdy korzystasz z urządzenia przewodowego z portem Ethernet, bez możliwości utworzenia sieci bezprzewodowej, np. telewizora smart, odtwarzacza multimedialnego lub konsoli do gier. Chcesz je połączyć bezprzewodowo z Internetem.	Klient
Gdy chcesz korzystać z Internetu bezprzewodowo, ale dostępne jest tylko połączenie przewodowe.	Punkt dostępowy
Gdy usługodawca udostępnia połączenie z Internetem bezprzewodowo i chcesz udostępnić je urządzeniom lokalnym.	Router WISP

Podłączanie sprzętu

Podłącz urządzenia zgodnie ze schematami z pierwszego rozdziału tej instrukcji. Jeżeli router posiada przełącznik trybu pracy, wybierz odpowiedni tryb.

Konfiguracja routera

1. Połącz się z routерem bezprzewodowo. Nazwa sieci oraz hasło sprawdzić możesz na naklejce u spodu routera.
2. Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres <http://tplinkwifi.net>. Następnie zaloguj się wpisując admin (małymi literami) w pola Nazwa użytkownika i Hasło.
3. Naciśnij Quick Setup (Szybka konfiguracja) i kliknij na Next (Dalej).
4. Zastosuj się krok po kroku do instrukcji, aby ukończyć proces konfiguracji.



Korzystaj z Internetu!

Uwaga: Jeżeli zmieniłeś nazwę lub hasło do sieci bezprzewodowej, musisz połączyć się z nią ponownie.

Często zadawane pytania (FAQ)

Q1. W jaki sposób mogę odzyskać hasło do strony zarządzania routera lub hasło sieci bezprzewodowej?

- Jeżeli zapomniałeś hasła potrzebnego do uzyskania dostępu do strony zarządzania routerem, musisz przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.
- Jeżeli zapomniałeś hasła do sieci bezprzewodowej, ale będziesz mógł uzyskać dostęp do interfejsu zarządzania routerem, połącz się z nim przewodowo lub bezprzewodowo. Zaloguj się i przejdź do zakładki **Wireless > Wireless Security** (**Sieć bezprzewodowa > Zabezpieczenia**).

Q2. W jaki sposób mogę przywrócić fabryczne ustawienia routera?

- Gdy urządzenie będzie podłączone do zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset za pomocą pinezki przez około 5 sekund. Następnie zwolnij przycisk.
Uwaga: Zresetowanie ustawień spowoduje usunięcie wszystkich konfiguracji.

Q3. Co mogę zrobić, jeżeli nie mam dostępu do Internetu?

- Jeżeli korzystasz z modemu kablowego, zresetuj go i odczekaj aż się włączy. Odłącz kabel od modemu i podłącz go ponownie.
- Ustaw tryb pracy na Tryb routera zgodnie z instrukcją. Jeżeli po przejściu powyższych kroków, połączenie z Internetem nadal jest niedostępne, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym.

Q4. Co mogę zrobić, jeżeli często tracę połączenie z siecią bezprzewodową?

- Domyślnie, jako kanał sieci bezprzewodowej automatycznie wybierany jest najmniej zajęty kanał co może powodować utratę połączenia. Aby tego uniknąć, ustaw stały dla sieci bezprzewodowej.

Q5. Co mogę zrobić, jeżeli nie mogę uzyskać dostępu do strony zarządzania routerem?

- Ustaw automatyczne pobieranie adresu IP na komputerze.
- Zrestartuj router oraz komputer i spróbuj ponownie.

Q6. W jaki sposób mogę zwiększyć siłę sygnału?

Przy wyborze miejsca dla urządzenia w trybie pracy wzmacniacza sygnału, pamiętaj o poniższych zaleceniach.

- **Umieść go pośrodku:** Najlepszym miejscem dla wzmacniacza jest środek odległości pomiędzy routerem głównym a urządzeniami bezprzewodowymi. Jeżeli takie umiejscowienie nie jest możliwe, umieść wzmacniacz przy routerze.
- **Jak najmniej przeszkód:** Wybierz miejsce w którym sygnał nie będzie blokowany przez przeszkody takie jak np. meble. Najlepszym miejscem jest korytarz lub inne otwarte pomieszczenie.
- **Mniej zakłóceń daje większą stabilność:** Wybierz miejsce z dala od urządzeń Bluetooth i innych urządzeń elektronicznych, takich jak bezprzewodowy telefon lub mikrofalówka.

Выберите рабочий режим

Обратитесь к таблице для выбора необходимого рабочего режима.

Сценарий	Рабочий режим
При соединении по проводной сети возможно подключение только одного устройства, но мне необходимо подключить несколько беспроводных устройств к Интернет.	Стандартный беспроводной роутер
Я нахожусь в "мертвой зоне" Wi-Fi или месте со слабым беспроводным сигналом. Я хотел бы обеспечить более широкое покрытие сети для наилучшего интернет соединения в доме или офисе.	Ретранслятор
У меня есть проводное устройство с портом Ethernet и с отсутствием беспроводного подключения, например, Smart TV, проигрыватель медиа или игровая консоль. Мне хотелось бы играть дома онлайн по Wi-Fi.	Клиент
Мне необходим доступ к интернет по беспроводному подключению, однако доступно только проводное подключение (порт Ethernet).	Точка доступа
Я хочу получать доступ от беспроводного интернет-провайдера (WISP) и подключать локальные устройства к Интернет.	Клиент-роутер WISP

Подключение устройства

Подключите устройство согласно примерам в самом начале данного руководства. Если на маршрутизаторе есть опция переключатель режимов, выберите необходимый вам режим.

Настройка маршрутизатора

1. Подключите ваше устройство к роутеру по беспроводной связи. Имя беспроводной сети (SSID) и пароль указаны на наклейке на маршрутизаторе.
2. Введите <http://tplinkwifi.net> в адресной строке вашего браузера. Используйте **admin** в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Вход**.
3. Перейдите в меню **Quick Setup (Быстрая настройка)** и нажмите **Next (Далее)** для начала настройки.
4. Следуйте пошаговым инструкциям для завершения начальной настройки.



Интернет готов к использованию!

Примечание: Если вы изменили имя сети (SSID) и пароль по умолчанию, вам необходимо повторно подключить ваши беспроводные устройства к новой сети.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

В1. Как восстановить пароль управления роутером или пароль от вашей беспроводной сети?

- Если вы забыли пароль для доступа в веб-утилиту настройки или пароль от вашей беспроводной сети, вы должны сбросить настройки вашего маршрутизатора к заводским.
- Если вы хотите восстановить пароль от вашей беспроводной сети, используйте устройство, подключенное к маршрутизатору (по проводному или беспроводному подключению) и войдите в веб-утилиту настройки на странице **Wireless** (Беспроводной режим) > **Wireless Security** (Защита беспроводного режима).

В2. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

- Не отключая питания маршрутизатора, с помощью булавки нажмите и удерживайте кнопку **Reset** около 5 секунд, затем отпустите кнопку.

Примечание: Сброс настроек маршрутизатора приведёт к удалению всех предыдущих настроек.

В3. Что делать, если у меня пропал доступ к интернету?

- Если вы используете кабельный modem, перезагрузите его. Подождите, пока светодиодный индикатор **Онлайн** не будет гореть постоянно (ВКЛ). Подключите кабель к маршрутизатору повторно.
- Выберите режим маршрутизатор согласно инструкциям. Если доступ к интернету всё ещё не доступен после выполнения вышеупомянутых действий, свяжитесь с технической поддержкой TP-Link.

B4. Что делать, если беспроводная сеть отключается?

- Ваш беспроводной канал настроен на режим Авто, при котором происходит автоматический выбор наименее загруженного канала между 1 и 11 для наилучшей производительности. При этом возможны регулярные потери связи. В данном случае, настройка вашего беспроводного канала на определенный канал предотвратит от каких-либо изменений и стабилизирует ваше соединение.

B5. Что делать, если я не могу зайти в веб-утилиту настройки?

- Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
- Перезагрузите ваш маршрутизатор и компьютер. Повторите попытку.

B6. Как достичь максимального уровня сигнала?

При выборе идеального места для оптимизации беспроводного сигнала в режиме ретранслятора следуйте следующим рекомендациям.

- **Наилучший способ - на полпути:** Чаще всего идеальное расположение портативного маршрутизатора является установка между вашим основным маршрутизатором и беспроводными устройствами. Если это невозможно, установите маршрутизатор ближе к вашему основному маршрутизатору для обеспечения стабильного функционирования.
- **Меньше преград для наилучшего функционирования:** Выберите расположение с наименьшими помехами, которые блокируют сигнал между портативным маршрутизатором и основным маршрутизатором. Рекомендовано использование в открытом пространстве или просторных помещений.
- **Меньше помех для максимальной стабильности:** Устанавливайте устройство вдали от устройств Bluetooth или радиоактивных устройств, таких как беспроводные телефоны, микроволновки для снижения интерференции сигнала.

Determinarea modului de operare

Consultă tabelul de mai jos pentru a determina un mod de funcționare, după cum este necesar.

Scenariu	Mod de operare
Rețeaua prin cablu este limitată la un singur dispozitiv conectat la un moment dat, dar doresc să partajeze conexiunea la Internet cu mai multe dispozitive wireless.	Router wireless standard
Mă aflu într-o zonă fără semnal wireless sau într-un loc cu semnal wireless slab. Vreau să am o suprafață mai mare acoperită de semnal wireless pentru o mai bună conexiune la Internet în toată casa sau la birou.	Repeater
Am un dispozitiv cu cablu, cu un port Ethernet și fără capabilități wireless, de exemplu, un Smart TV, un Media Player sau o consolă de jocuri. Mi-aș dori să-l conectez la Internet wireless.	Client
Vreau să accesez Internetul folosind conexiunea wireless, dar în această locație este disponibil doar un port Ethernet (rețea cu fir).	Access Point
Vreau să primesc acces la Internet de la un furnizor de servicii de Internet wireless (WISP) și să pot partaja Internetul cu dispozitive locale.	Router Client WISP

Conectare fizică

Conechtează echipamentul conform diagramelor prezentate în primul capitol al acestui ghid. Dacă routerul are un comutator de mod de operare, selectează modul de care ai nevoie.

Configurare router

1. Conechtează-te cu dispozitivul tău la router folosind conexiunea wireless. SSID-ul (numele rețelei wireless) și parola sunt imprimate pe eticheta routerului.
2. Deschide un browser web și tastează <http://tplinkwifi.net> în bara de adrese. Tastează **admin** pentru numele de utilizator și parolă, pentru a te autentifica.
3. Accesează **Quick Setup (Configurare rapidă)** și apasă **Next (Următorul)** pentru a începe.
4. Urmează instrucțiunile pas cu pas pentru a finaliza configurarea inițială.



Navigare plăcută!

Notă: Dacă ai modificat SSID-ul implicit și parola, trebuie să reconectezi dispozitivele wireless la noua rețea Wi-Fi.

Întrebări frecvente (FAQ)

1. Cum recuperez parola de administrare web a routerului sau parola mea Wi-Fi?

- Dacă ai uitat parola necesară pentru pagina de administrare web a routerului sau parola Wi-Fi, trebuie să restaurezi routerul la setările implicate din fabrică.
- Dacă dorești să recuperezi parola Wi-Fi, utilizează un dispozitiv care este conectat la router (cu fir sau wireless) și conectează-te la pagina de administrare a routerului, în secțiunea **Wireless > Wireless Security (Securitate wireless)**.

2. Cum restaurez routerul la setările implicate din fabrică?

- Cu routerul pornit, folosește o agrafă pentru a apăsa și menține apăsat butonul Reset timp de cinci secunde, apoi eliberează butonul.

Notă: Resetarea routerului va șterge toate configurațiile anterioare.

3. Ce pot face în cazul în care nu există acces la Internet?

- Dacă utilizezi un modem de cablu, repornește modemul, apoi așteaptă până când LED-ul său Online este aprins (PORNIT). Reconectează cablul la router.
- Setează routerul în Modul Router conform instrucțiunilor. În cazul în care accesul la Internet nu este încă disponibil după parcurgerea etapelor de mai sus, contactează departamentul de suport tehnic TP-Link.

4. Ce pot face dacă rețeaua wireless se deconectează?

- În mod implicit, canalul rețelei wireless este setat pe mod Auto, mod ce selectează automat canalul cel mai puțin congestionat între 1 și 11 pentru cea mai bună performanță, dar poate provoca, de asemenea, deconectări wireless frecvente. În acest caz, setarea canalului wireless la unul fix îl va împiedica să se modifice, stabilizând conexiunea la rețea.

15. Ce pot face dacă nu pot accesa pagina de management a routerului?

- Configurează computerul să obțină automat o adresă IP.
- Repornește routerul și computerul, apoi încearcă din nou.

16. Ce pot face pentru a maximiza puterea semnalului?

Pentru alegerea locației ideale pentru optimizarea semnalului wireless în modul Repeater, te rugăm să consultați următoarele recomandări.

- **Cea mai bună locație este la jumătatea distanței:** În general, locația ideală pentru routerul portabil este la jumătatea distanței dintre routerul principal și dispozitivele Wi-Fi. În cazul în care acest lucru nu este posibil, amplasează routerul mai aproape de routerul principal pentru a asigura o performanță stabilă.
- **Mai puține obstacole asigură o performanță mai bună:** Alege o locație cu mai puține obstacole care pot bloca semnalul între routerul portabil și routerul principal. Un corridor deschis sau o locație spațioasă este ideală.
- **Mai puține interferențe oferă mai multă stabilitate:** Alege o locație departe de dispozitivele Bluetooth sau alte dispozitive radio, cum ar fi telefoanele DECT, cuptoarele cu microunde, pentru a minimiza interferențele.

Určenie pracovného režimu

Podľa nasledujúcej tabuľky určte podľa potreby vhodný prevádzkový režim.

Scenár	Pracovný režim
Káblová siet je obmedzená iba na jedno súčasne pripojené zariadenie, ale internet chcem zdieľať pre viaceré bezdrôtové zariadenia.	Štandardný bezdrôtový smerovač
Som v „mŕtvej zóne“ signálu Wi-Fi, alebo na mieste so slabým bezdrôtovým signálom. Chcem mať väčší dosah bezdrôtového signálu kvôli lepšiemu internetovému pripojeniu u mňa v domácnosti alebo v kancelárii.	Opakovač
Mám zariadenie s káblovým pripojením cez port Ethernet a bez bezdrôtového pripojenia, napríklad Smart TV, prehrávač médií alebo hernú konzolu. Chcem ho u seba doma používať s bezdrôtovým pripojením.	Klient
Chcem k internetu pristupovať bezdrôtovo, ale na tomto mieste mám dostupný iba port Ethernet (káblovú siet).	Prístupový bod
Chcem mať internetové pripojenie od poskytovateľa bezdrôtového internetu (WISP) a zdieľať internet s miestnymi zariadeniami.	Klientsky smerovač WISP

Zapojenie hardvéru

Pripojte hardvér podľa schém v úvodnej kapitole tejto príručky. Ak má váš smerovač prepínač režimu, prepnite ho do potrebného režimu.

Konfigurácia smerovača

1. Pripojte svoje zariadenie k smerovaču bezdrôtovo. SSID (názov bezdrôtovej siete) a heslo sú vytlačené na štítku smerovača.
2. Spusťte webový prehľadávač a zadajte <http://tplinkwifi.net> do poľa adresy. Zadajte admin aj do poľa mena aj hesla a prihláste sa.
3. Prejdite do Quick Setup (Rýchle nastavenie) a kliknite na Next (Ďalej), čím začnete.
4. Postupujte podľa inštrukcií krok za krokom a dokončíte počiatočnú konfiguráciu.



Teraz už môžete používať internet!

Poznámka: Ak ste zmenili predvolené SSID a heslo, bude potrebné znova pripojiť vaše bezdrôtové zariadenia k novej sieti Wi-Fi.

Často kladené otázky

Otázka č. 1. Ako sa dá obnoviť heslo webového manažmentu smerovača, alebo ako získam svoje heslo Wi-Fi?

- Ak ste zabudli heslo pre prístup k webovému manažmentu smerovača, alebo vaše heslo k sieti Wi-Fi, musíte obnoviť továrenske nastavenie smerovača.
- Ak chcete získať svoje heslo k sieti Wi-Fi, použite zariadenie, ktoré je pripojené k smerovaču (káblom alebo bezdrôtovo) a prihláste sa na stránku manažmentu smerovača v ponuke Wireless > Wireless Security (Bezdrôtové > Bezdrôtové zabezpečenie).

Otázka č. 2: Ako obnovím predvolené výrobné nastavenia smerovača?

- Keďže smerovač je zapnutý, pomocou špendlíka stlačte a podržte tlačidlo Reset asi počas piatich sekúnd a potom tlačidlo uvoľnite.
Poznámka: Po resetovaní smerovača sa vymazú všetky predchádzajúce nastavenia.

Otázka č. 3. Čo sa dá urobiť, keď nefunguje prístup k internetu?

- Ak používate káblový modem, vypnite ho a zapnite a potom počkajte, kým sa LED Online trvale rozsvieti (ZAP). Kábel znova pripojte k smerovaču.
- Podľa inštrukcií nastavte smerovač do režimu Smerovač. Ak prístup k internetu ani po dokončení vyššie uvedených krokov nie je dostupný, kontaktujte technickú podporu TP-Link.

Otázka č. 4. Čo sa dá urobiť, keď sa bezdrôtové pripojenie stále odpája?

- Predvolene je váš bezdrôtový kanál nastavený na možnosť Automaticky, ktorý automaticky vyberá ten najlepší kanál 1-11, ten najmenej preplnený, čo môže tiež spôsobiť časté výpadky bezdrôtového signálu. V tomto prípade nastavenie vášho bezdrôtového kanála na jeden pevný zabráni ich striedaniu a pravdepodobne stabilizuje vaše sieťové pripojenie.

Otázka č. 5. Čo sa dá urobiť, keď sa nemôžem dostať na stránku webového manažmentu smerovača?

- Nastavte svoj počítač, aby získaval adresu IP automaticky.
- Reštartujte svoj smerovač aj počítač a skúste to znova.

Otázka č. 6. Čo sa dá urobiť, aby sila môjho signálu bola čo najväčšia?

Pri výbere ideálneho umiestnenia pre optimalizáciu bezdrôtového signálu v režime Opakovač postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- **Ten najlepší spôsob je polovičná vzdialenosť:** Vo všeobecnosti platí, že ideálna poloha pre prenosný smerovač je v polovičnej vzdialosti medzi vaším hlavným smerovačom a vašimi Wi-Fi zariadeniami. Ak to nie je možné, umiestnením smerovača bližšie k vášmu hlavnému smerovaču si zaistíte stabilný výkon.
- **Čím menej prekážok, tým lepší výkon:** Vyberte si lokalitu s menším počtom prekážok, ktoré by mohli blokovať signál medzi prenosným smerovačom a hlavným smerovačom. Ideálny je otvorený priechod alebo voľný priestor.
- **Menej rušenia poskytuje väčšiu stabilitu:** Kvôli minimalizácii interferencie si vyberte lokalitu, kde sa nevyskytujú iné zariadenia s rozhraním bluetooth alebo s rádiovým vysielaním, ako napr. bezdrôtové telefóny alebo mikrovlnné zariadenia.

Utvrdite režim rada

Pogledajte sledeću tabelu da biste utvrdili odgovarajući režim rada.

Situacija	Režim rada
Žična mreža je ograničena na samo jedan uređaj, ali ja želim da delim internet na više bežičnih uređaja.	Standardni bežični ruter
Ja sam u zoni bez ili sa vrlo slabim bežičnim signalom. Želim da imam veći domet bežičnog signala radi bolje veze sa internetom u celom domu ili kancelariji.	Repeater
Imam žični uređaj sa mrežnim portom i bez mogućnosti prijema bežičnog signala, npr. Smart TV, Media player ili konzola za igrice. Želeo bih da ih puštam bežično u svom domu.	Client
Želim da pristupam internetu bežično, ali ovde postoji samo mrežni port (žična mreža).	Access Point
Želim da dobijam internet signal od bežičnog internet provajdera (WISP) i da ga delim lokalnim uređajima.	WISP Client Ruter

Povežite uređaj

Povežite opremu prema dijagramima iz uvodnog poglavlja uputstva. Ako Vaš ruter ima mogućnost promene režima rada, promenite ga u željeni režim.

Konfigurišite ruter

1. Povežite Vaš uređaj bežično sa ruterom. SSID (ime bežične mreže) i lozinka su odštampani na nalepnici rутера.
2. Pokrenite pretraživač i ukucajte <http://tplinkwifi.net>. Unesite admin kao korisničko ime i lozinku da biste pristupili.
3. Idite na **Quick Setup (brzo podešavanje)** i kliknite **Next (dalje)** za početak.
4. Pratite postupno uputstvo da biste završili početno konfigurisanje.



Uživajte u internetu!

Napomena: Ako ste promenili podrazumevani SSID i lozinku, morate ponovo da povežete Vaše bežične uređaje na novu bežičnu mrežu.

FAQ (Često postavljana pitanja)

P1. Kako da vratim lozinku za pristup podešavanjima rutera kroz pretraživač ili lozinku moje bežične mreže?

- Ako ste zaboravili lozinku za pristup podešavanjima Vašeg rutera kroz pretraživač ili lozinku Vaše bežične mreže, morate vratiti Vaš uređaj na fabrička podešavanja.
- Ako želite da vratite lozinku Vaše bežične mreže, koristite uređaj koji je povezan sa Vašim ruterom (žično ili bežično) i pristupite stranici za podešavanje na Wireless > Wireless Security.

P2. Kako da vratim ruter na fabrička podešavanja?

- Dok je uređaj uključen, pomoću čiode pritisnite i držite Reset dugme oko pet sekundi, a potom pustite dugme.

Napomena: Resetovanjem se brišu sva prethodna podešavanja.

P3. Šta da uradim ako nema pristupa internetu?

- Ako koristite kablovski modem, ponovo pokrenite modem, sačekajte da mu se uključe svi LED-ovi i da neprestano svetle. Ponovo uključite kabl u ruter.
- Podesite ruter u Ruter režim prema uputstvima. Ako i dalje nemate pristup internetu, obratite se TP-Link tehničkoj podršci.

P4. Šta da uradim ako stalno gubim bežični signal?

- Podrazumevano je Vaš bežični kanal podešen na Auto, što automatski bira najmanje zakrčen kanal od 1 do 11 za najbolji rad, ali zato mogu da se javе česti prekidi signala. U tom slučaju, podešavanjem Vašeg bežičnog kanala na određenu vrednost spričete njegovu promenu i stabilizovati Vašu vezu sa mrežom.

P5. Šta da uradim ako ne mogu da pristupim stranici za podešavanje rutera?

- Podesite Vaš računar da automatski dobija IP adresu.
- Ponovo pokrenite Vaš ruter i računar i pokušajte ponovo.

P6. Šta da uradim da bih imao najjači signal?

Kada birate poziciju da biste optimizovali bežični signal u Repeater režimu, pratite sledeće preporuke.

- **Najbolje je na pola puta:** Najbolja pozicija za prenosivi ruter je na polovini udaljenosti između glavnog rutera i Vaših bežičnih uređaja. Ako to nije moguće, postavite ruter bliže glavnom ruteru da biste obezbedili stabilan rad.
- **Manje prepreka garantuje bolji rad:** Odaberite poziciju sa manje prepreka koje mogu da blokiraju signal između prenosivog i glavnog rutera. Otvoreni prolaz ili prostrana prostorija su idealne.
- **Manje smetnji omogućava veću stabilnost:** Odaberite poziciju udaljenu od drugih bluetooth uređaja, bežičnih telefona, mikrotalasne terne i dr. da biste smanjili smetnje.

English

Safety Information

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.
- Do not use any other chargers than those recommended.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU declaration of conformity may be found at <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Български

Мерки за безопасност

- Пазете устройството далеч от вода, огън, влага или гореща околнна среда.
- Не правете опити да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.

- Не използвайте повредено зарядно или повреден USB кабел за зареждане на устройството.
- Не използвайте други зарядни устройства освен препоръчаните.
- Не използвайте устройството там, където употребата на безжични устройства не е разрешена.
- Адаптерът трябва да бъде инсталиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.

Моля, прочетете тази информация и спазвайте мерките за безопасност, когато работите с устройството. Ние не можем да гарантираме, че няма да настъпят аварии или повреди вследствие на неправилно използване на устройството. Моля, използвайте продукта внимателно и на своя отговорност.

TP-Link декларира, че това устройство е в съответствие със съществните изисквания и другите приложими разпоредби на Директиви 2014/53/ЕС, 2009/125/ЕО, 2011/65/ЕС и (ЕС)2015/863.

Оригиналната ЕС Декларация за съответствие, може да се намери на <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Čeština

Bezpečnostní informace

- Nevystavujte zařízení vodě, ohni, vlhkosti nebo horkému prostředí.
- Nepokoušejte se zařízení rozehrábat, opravovat nebo modifikovat.
- Nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo USB kabel pro nabíjení zařízení.
- Nepoužívejte jiné nabíječky kromě doporučených.

- Nepoužívejte zařízení v místech, kde je zakázáno používat bezdrátová zařízení.
- Adaptér musí být nainstalován poblíž zařízení a musí být snadno přístupný.

Prosíme, čtěte a postupujte podle bezpečnostních informacích uvedených nahoře během používání zařízení. Nemůžeme zaručit absenci nehod nebo poškození při nesprávném užívání zařízení. Prosíme, používejte toto zařízení opatrně a na vlastní nebezpečí.

TP-Link tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU)2015/863.

Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Lietuviai

Atsargumo priemonės

- Laikykite įrenginį kuo toliau nuo vandens, ugnies, drėgmės ir karštų paviršių.
- Draudžiama patiems įrenginį ardyti, modifikuoti ar bandyti taisyti.
- Draudžiama bandyti įkrauti įrenginį sugedusio pakrovėjo ar USB kabelio pagalba.
- Prašome naudotį tik rekomenduojama pakrovėją.
- Nenaudokite įrenginį tose vietose, kur belaidžiai prietaisai yra uždrausti.
- Prietaisais turi būti netoli nuo įrenginio ir lengvai pasiekiamas. Susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir jų laikytės naudojant šį prietaisą. Mes negalime garantuoti, kad produktas

nebus sugadintas dėl netinkamo naudojimo. Naudokite atsargiai prietaisą atsargiai ir savo pačių riziku.

TP-Link pareiškia, kad šis prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias direktyvų nuostatas 2014/53/EU, 2009/125/EB, 2011/65/ES ir (ES)2015/863.

Originali ES atitikties deklaracija yra <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Magyar

Biztonsági Információk

- Tartsa távol a készüléket víztől, tüztől, nedvességtől vagy forró környezettől!
- Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket!
- Ne használjon sérült töltőt vagy USB kábelt a készülék töltéséhez!
- Ne használjon más töltőt a készülékhez a javasoltakon kívül!
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az nem engedélyezett!
- Az adaptert a készülékhez közel és könnyen hozzáférhető helyen helyezze el.

Kérjük, olvassa el, és kövesse a fenti biztonsági információkat a készülék használata során. Az előírások be nem tartása, és a fentiektől eltérő használat balesetet vagy károsodást okozhatnak, amiért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, kellő vigyázatossággal és saját felelősségére használja a készüléket.

A TP-Link ezután kijelent, hogy ez a berendezés az alapvető követelményekkel és más, az idevonatkozó 2014/53/EU, 2009/125/EK, 2011/65/EU és a (EU)2015/863 irányelvök rendelkezéseivel összhangban van.

Az eredeti EU megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a <https://www.tp-link.com/hu/ce> oldalon.

Polski

Środki ostrożności

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci i wysokich temperatur.
- Nie demontuj, nie naprawiaj i nie modyfikuj urządzenia na własną rękę.
- Nie używaj uszkodzonej ładowarki lub przewodu USB do ładowania urządzenia.
- Nie korzystaj z ładowarek innych niż zalecane.
- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których urządzenia bezprzewodowe są zabronione.
- Urządzenie powinno być umieszczone w pobliżu sprzętu, który z niego korzysta oraz w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika.

Zapoznaj się z powyższymi środkami ostrożności i zastosuj się do nich, gdy korzystasz z urządzenia. Nie możemy zagwarantować, że produkt nie ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Korzystaj z urządzenia z rozwagą i na własną odpowiedzialność.

TP-Link deklaruje, że niniejsze urządzenie spełnia wszelkie stosowne wymagania oraz jest zgodne z postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE i (UE)2015/863.

Pełna deklaracja zgodności UE znajduje się na stronie <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Русский язык

по безопасному использованию

Для безопасной работы устройств их необходимо устанавливать и использовать в строгом соответствии с поставляемой в комплекте инструкцией и общепринятыми правилами техники безопасности.

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, указанными на маркировке устройства, в инструкциях по эксплуатации, а также в гарантийном талоне, чтобы избежать неправильного использования, которое может привести к поломке устройства, а также во избежание поражения электрическим током.

Компания-изготовитель оставляет за собой право изменять настоящий документ без предварительного уведомления.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Правила и условия монтажа технического средства, его подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию.

Устройство должно устанавливаться и эксплуатироваться согласно инструкциям, описанным в руководстве по установке и эксплуатации оборудования.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации Влажность воздуха при эксплуатации: 10%-90%, без образования конденсата Влажность воздуха при

хранении: 5%-90%, без образования конденсата Рабочая температура: 0°C~40°C

Допустимая температура для оборудования, используемого вне помещения, если предусмотрено параметрами оборудования: -30°C~70°C

Температура хранения: -40°C~70°C

Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделять устройство от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом — например, сдавать в специальные пункты утилизации. Изучите информацию о процедуре передачи оборудования на утилизацию в вашем регионе.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства.

В случае обнаружения неисправности устройства необходимо обратиться к Продавцу, у которого был приобретен Товар. Товар должен быть возвращен Продавцу в полной комплектации и в оригинальной упаковке.

При необходимости ремонта товара по гарантии вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры компании TP-Link.

Română

Informații de siguranță

- Feriti echipamentul de apă, foc, umiditate și de temperaturi

înalte.

- Nu încercați să demontați, reparați sau să modificați echipamentul.
- Nu utilizați un alimentator electric sau un cablu USB deteriorat pentru a alimenta echipamentul.
- Nu folosiți alte alimentatoare decât cele recomandate.
- Nu utilizați echipamentul în locații în care dispozitivele wireless nu sunt permise.
- Adaptorul trebuie instalat în apropierea echipamentului și să fie ușor accesibil.

Vă rugăm să cățări și să respectați instrucțiunile de siguranță de mai sus în timpul utilizării echipamentului. Nu putem garanta că nu vor surveni accidente sau pagube din cauza utilizării necorespunzătoare a echipamentului. Vă rugăm să folosiți acest produs cu grijă și să îl utilizați pe propriul risc.

TP-Link declară prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE și (UE)2015/863.

Declarația de conformitate UE originală poate fi găsită la adresa <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Slovenčina

Bезpečnostné informácie

- Zariadenie udržujte v bezpečnej vzdialosti od vody, ohňa, výkročí alebo horúceho prostredia.
- Nepokúšajte sa rozoberať, opravovať alebo upravovať zariadenie.
- Na nabíjanie zariadenia nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo USB káble.

- Nepoužívajte žiadne iné spôsoby nabíjania okrem odporúčaných spôsobov.
- Zariadenie nepoužívajte tam, kde používanie bezdrôtových zariadení nie je povolené.
- Adaptér je potrebné nainštalovať v blízkosti zariadenia tak, aby bol ľahko dostupný.

Pri používaní zariadenia dodržujte vyššie uvedené pokyny. V prípade nesprávneho používania zariadenia nemôžeme zaručiť, že nedôjde k zraneniu lebo sa zariadenie nepoškodi. S týmto výrobkom zaobchádzajte opatrnne a používajte ho na svoje vlastné nebezpečie.

TP-Link týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernic 2014/53/EÚ, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EÚ)2015/863.

Originál EU vyhlásenia o zhode možno nájsť na
<https://www.tp-link.com/en/ce>.

dostupan.

Molimo vas da pročitate i pridržavate se gore navedenih bezbednosnih informacija kada koristite uređaj. U slučaju nepravilne upotrebe uređaja, može doći do nezgoda ili štete. Molimo vas da pažljivo koristite ovaj uređaj i da rukujete njime na sopstvenu odgovornost.

Srpski jezik/Српски језик

Bezbednosne informacije

- Nemojte držati uređaj u blizini vode, vatre, vlažnog ili vrućeg prostora.
- Nemojte pokušavati da rasklopite, popravite ili izmenite uređaj.
- Nemojte koristiti oštećeni punjač ili oštećeni USB kabl za punjenje uređaja.
- Nemojte koristiti nijedan drugi punjač osim preporučenog.
- Nemojte koristiti uređaj na mestima gde nije dozvoljena upotreba bežičnih uređaja.
- Adapter treba postaviti blizu opreme i treba da je lako