


# Guía de Instalación Rápida

Router Inalámbrico de doble banda AC1200

Archer C50

## Conexión del hardware

Si su conexión a Internet es a través de un cable Ethernet directamente desde la pared en lugar de a través de un módem DSL / Cable / Satélite, conecte el cable Ethernet al puerto de Internet del router y siga los pasos 4 y 5 para completar la conexión de hardware.




# Configuración del Router

## 1. Conexión de su computadora al router (cableado o inalámbrico)

### Cableado

Apague el Wi-Fi de su computadora y conecte los dispositivos como se muestra a continuación.



### Inalámbrico

a Busque el SSID (nombre de red) y la contraseña inalámbrica impresos en la etiqueta en la parte inferior del router.



b Haga clic en el icono de red de su computadora o vaya a la Configuración Wi-Fi de su dispositivo inteligente y, a continuación, seleccione el SSID para unirse a la red.



## 2. Configure el router mediante un navegador web


A Inicie un navegador web e ingrese <http://tplinkwifi.net> o <http://192.168.0.1> en la barra de direcciones. Utilice **admin** para el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.

Nota: Si la ventana de inicio de sesión no aparece, consulte FAQ > Q1.



B Siga las instrucciones paso a paso de la Configuración rápida para completar la configuración inicial.


Nota: Si no está seguro del Tipo de Conexión de WAN, haga clic en Detección Automática.



Disfrute del Internet!

## App Tether

La aplicación TP-Link Tether proporciona una forma sencilla e intuitiva de acceder y administrar el router.



### ¿Cómo empezar?

1. Descargue la aplicación TP-Link Tether desde la App Store de Apple o Google Play Store.
2. Asegúrese de que su dispositivo inteligente esté conectado de forma inalámbrica a la red doméstica.
3. Inicie la aplicación Tether y comience a administrar su red doméstica.



Escanear para descargar

## Más características

El router de TP-Link admite varias funciones, como Red de Invitado, Control parental, Control de acceso y más.

Puede acceder a la página de administración web del router en <http://tplinkwifi.net> para aplicar estas funciones. Para obtener las instrucciones, consulte el Manual del usuario en [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

# Preguntas Frecuentes (FAQ)

## Q1. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a la página de administración web?

- Si la computadora está configurada con una dirección IP estática o fija, cambie la configuración para obtener una dirección IP automáticamente.
- Compruebe que <http://tplinkwifi.net> se ha introducido correctamente en el navegador web. Como alternativa, ingrese <http://192.168.0.1> o <http://192.168.1.1> en el navegador web y presione Entrar.
- Utilice otro navegador web e inténtelo de nuevo.
- Reinicie su router y vuelva a intentarlo.
- Deshabilitar y luego habilitar el adaptador de red.

## Q2. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a Internet?

- Compruebe si el Internet está funcionando normalmente conectando una computadora directamente al módem a través de un cable Ethernet. Si no lo es, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.
- Inicie sesión en la página de administración web del router y vaya a la página de Estado para comprobar si la dirección IP WAN es válida o no. Si es así, vuelva a ejecutar la configuración rápida. De lo contrario, vuelva a comprobar la conexión de hardware.
- Reinicie su router y vuelva a intentarlo.
- Para usuarios de módem por cable, inicie sesión en la página de administración web del router. Vaya a Red > Clon de MAC, haga clic en Clonar la Dirección MAC y haga clic en Guardar. A continuación, reinicie el módem y el router.

## Q3. ¿Cómo restaurar el router a su configuración predeterminada de fábrica?

- Con el router encendido, utilice un pin para presionar y mantener presionado el botón de Reset en la parte posterior del router hasta que todos los LEDs se enciendan momentáneamente.
- Inicie sesión en la página de administración web del router. Vaya a Herramientas del Sistema > Configuraciones Predeterminadas de Fábrica y haga clic en Restaurar. El router se restaurará y reiniciará automáticamente.

## Q4. ¿Qué puedo hacer si olvidó la contraseña de administración web?

- Consulte FAQ > Q3 para restablecer el router y, a continuación, utilice **admin** (todo en minúsculas) para el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.

## Q5. ¿Qué puedo hacer si olvidó mi contraseña de red inalámbrica?

- Si no ha cambiado la contraseña inalámbrica predeterminada, puede encontrarla en la etiqueta situada en la parte inferior del router.
- Conecte una computadora al router a través de un cable Ethernet. Inicie sesión en la página de administración web y vaya a Inalámbrico de 2.4GHz (ó Inalámbrico de 5GHz) > Seguridad Inalámbrica para recuperar o restablecer su contraseña inalámbrica.

Para obtener soporte técnico y otra información, visite <http://www.tp-link.com/support>