



**TP-LINK®**

Guía de Instalación Rápida  
Serie HS1XX

## Instalación del Contacto Inteligente Wi-Fi

- 1 Descargue **Kasa de TP-LINK** desde App Store o Google Play.



O escaneo de código QR



- 2 Conecte el dispositivo móvil a su red **Wi-Fi de 2.4GHz**.

*Nota: El Contacto Inteligente únicamente soporta las redes de 2.4GHz.*



- 3 Ejecute **Kasa** y siga las instrucciones de la app para conectar el Contacto Inteligente a su red.



## Soporte

Si encuentra algún problema durante la instalación o configuración, por favor visite [www.tp-link.com/support](http://www.tp-link.com/support) para soporte a través de Internet e información de solución de problemas.

## Contacto Inteligente Wi-Fi



⚙️ Mantenga presionado (durante 5 segundos) hasta que el LED de Wi-Fi parpadee de color ámbar y verde alternadamente para iniciar el proceso de Configuración de la App.  
Mantenga presionado (durante 10 segundos) hasta que el LED de Wi-Fi parpadee de color ámbar rápidamente para restablecer a los ajustes predeterminados de fábrica el Contacto Inteligente.

📶 **Ámbar - Verde Parpadeando:** Modo de Configuración de la App iniciado.  
**Verde Parpadeando Rápido:** Conectándose a la red.  
**Verde Fijo:** Conectado a la red.  
**Ámbar Parpadeando Rápido:** Restablece a los ajustes predeterminados de fábrica.  
**Ámbar Fijo:** Reiniciando.  
**Rojo Fijo:** No hay conexión de red.

🔌 **Verde Fijo:** El Contacto Inteligente está conectado.  
**Apagado:** El Contacto Inteligente está conectado.

## Solución de Problemas

- 1. ¿Qué dispositivos puedo controlar con el Contacto Inteligente?**  
Puede controlar las luces, ventiladores, humidificadores, calentadores portátiles, y cualquier dispositivo pequeño de acuerdo con las especificaciones del Contacto Inteligente.
- 2. ¿Qué debo hacer cuando no puedo encender o apagar los dispositivos?**
  - Asegúrese que los dispositivos conectados al Contacto Inteligente estén encendidos.
  - Asegúrese que su dispositivo móvil y el Contacto Inteligente estén conectados a la misma red.
- 3. ¿Qué debo hacer cuando el LED de Wi-Fi está encendido de color rojo fijo?**  
Un rojo fijo indica que no hay conexión de red, o que el proceso de Configuración de la App ha fallado. Puede:
  - Revisar la conectividad de su red.
  - Revisar la interferencia de Wi-Fi o relocalizar el Contacto Inteligente a otra ubicación dentro del rango de la señal.
  - Repetir el proceso de Configuración de la App.
  - Restablecer el Contacto Inteligente e intentar agregarlo de nuevo.
- 4. ¿Cómo vinculo los Contactos Inteligentes con Amazon Echo?**  
Visite [www.tp-link.com/en/faq-944.html](http://www.tp-link.com/en/faq-944.html) para ver las instrucciones de vinculación.