


빠른 설치 가이드



300Mbps 무선 N 미니 USB 랜카드


Model No. TL-WN823N

7106506681 REV2.0.0




1 컴퓨터에 연결하기

무선랜카드를 컴퓨터의 USB 포트에 바로 삽입합니다.



2 드라이버와 유틸리티 설치하기


- CD를 삽입합니다.
참고: <http://www.tp-link.com> 에서도 드라이버와 유틸리티를 다운로드할 수 있습니다.
- CD를 탐색하고 TL-WN823N > Mac OS X 드라이버로 이동하여 Mac OS X version.zip 파일의 압축을 해제하고 설치 프로그램을 실행합니다.
- 마법사를 따라 설치를 완료합니다.



3 무선 네트워크에 연결하기


옵션 1: TP-LINK 유틸리티 사용

- 메뉴 표시줄에서 (TP-LINK 무선 구성 유틸리티)를 클릭합니다.
- Wi-Fi 네트워크를 선택하고 창이 뜨면 Wi-Fi 비밀번호를 입력합니다.



옵션 2: WPS (Wi-Fi Protected Setup) 사용

- 공유기의 WPS 버튼을 누릅니다.
- 2분 후, WPS 진행 화면이 표시될 때까지 무선랜카드의 WPS 버튼을 누릅니다.




- “WPS 설정 완료”가 표시되면 확인을 클릭합니다.



1 컴퓨터에 연결하기

무선랜카드를 컴퓨터의 USB 포트에 바로 삽입합니다.



참고: Windows XP에서는 무선랜카드가 감지되면 새 하드웨어 발견 마법사 창이 표시됩니다. 취소를 클릭합니다.

본 USB 무선랜카드는 LPS(Limited Power Source)를 준수하는 컴퓨터로만 전원을 공급할 수 있습니다.

2 드라이버와 유틸리티 설치하기


a. CD를 삽입하고 팝업 자동 실행 창에서 Autorun.exe를 실행합니다.

참고:

1. <http://www.tp-link.com> 에서도 드라이버와 유틸리티를 다운로드할 수 있습니다.
2. 일부 운영 체제에서는 CD 스크린이 자동으로 표시됩니다. 그렇지 않을 경우 수동으로 CD를 실행합니다.

b. TL-WN823N를 선택하고 드라이버 설치를 클릭한 후, 설치 마법사를 따라 설치를 완료합니다.

참고: 설치할 때, TP-LINK 유틸리티 및 WPS 기능을 사용하려면 TP-LINK 무선 구성 유틸리티 및 드라이버를 선택합니다.




3 무선 네트워크에 연결하기

옵션 1: 윈도우 무선 유틸리티 사용

작업 표시 줄의 네트워크 아이콘 * 또는 * 을 클릭하고 Wi-Fi 네트워크를 선택한 후 연결을 클릭합니다.

참고: Windows XP에서는 Windows 무선 유틸리티를 사용하기 전에 TP-LINK 유틸리티를 종료해야 합니다.



옵션 2: TP-LINK 유틸리티 사용


유틸리티 창에서 Wi-Fi 네트워크를 선택하고 연결을 클릭합니다. * 는 연결이 성공했다는 뜻입니다.



옵션 3: WPS(Wi-Fi Protected Setup) 사용

a. 공유기의 WPS 버튼을 누릅니다.

b. 2분 후, 구성 화면이 표시될 때까지 랜카드의 WPS 버튼을 누르고 있습니다.



c. "WPS를 이용해 성공적으로 네트워크에 연결했습니다!"가 표시되면 OK를 클릭합니다.

자세한 내용은 다음 웹 사이트 <http://www.tp-link.com> 을 방문하시기 바랍니다.

