

Краткое руководство по настройке мобильных роутеров

* Изображения приведены исключительно в целях демонстрации.

Описание индикаторов

Инд.	Состояние	Описание
	Горит/Не горит	Wi-Fi включён/выключен.
	Горит/Не горит	Интернет доступен/недоступен.
	Горит зелёным	Уровень заряда выше 10%.
	Мигает красным	Уровень заряда ниже 10%.
	Мигает зелёным	Выполняется зарядка.
	Не горит	Нет питания.

❗ После 30 секунд бездействия индикаторы автоматически погаснут. Чтобы они снова заработали, нажмите кнопку питания (Power).




1. Установите SIM-карту и аккумулятор

А. Снимите крышку.

Б. Установите SIM-карту.

В. Установите аккумулятор.

Г. Запомните имя (SSID) и пароль сети по умолчанию, затем закройте крышку.



SSID:
TP-Link_XXXX
Пароль Wi-Fi:
XXXXXXXX

● Требования к SIM-карте



Обычная SIM-карта



Карта Micro SIM + адаптер Micro SIM + наклейка




Карта Nano SIM + адаптер Nano SIM + наклейка

2. Выполните подключение к интернету


А. Нажмите и удерживайте кнопку питания (Power), чтобы включить устройство.

Б. Подключите клиентское устройство к мобильному роутеру, используя имя (SSID) и пароль сети по умолчанию.

😊 Готово!



SSID:
TP-Link_XXXX
Пароль Wi-Fi:
XXXXXXXX



❗ По умолчанию включено энергосбережение — если в течение десяти минут не будет подключений, Wi-Fi автоматически отключится. Для возобновления подключения нажмите на кнопку питания (Power).

Управление

Изменяйте настройки одним из указанных ниже способов.

Приложение tpMiFi

1. Скачайте приложение tpMiFi.



2. Подключите клиентское устройство к мобильному роутеру.

3. Создайте пароль для входа.

Веб-интерфейс управления

1. Подключите клиентское устройство к мобильному роутеру
Если подключается ПК, убедитесь, что он получает IP-адрес автоматически.
2. Введите в адресной строке браузера <http://tplinkmifi.net> или <http://192.168.0.1> и создайте пароль для входа.


- Задать вопросы и пообщаться с другими пользователями и инженерами TP-Link можно на <https://community.tp-link.com/ru>
- Техподдержка доступна на <https://www.tp-link.com/ru/support> или по QR-коду ниже.



Зарядка


Способ 1

От розетки (рекомендуется)



Способ 2

От компьютера



Руководство по безопасности

- Избегайте контакта устройства с водой и огнём, а также использования устройства в условиях высокой влажности и высоких температур.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство. Если вам нужна помощь, обратитесь к нам.
- Использование несовместимого аккумулятора может привести к отказу предохранителя.
- Утилизация аккумулятора путём его помещения в огонь или горячую печь, а также механического сдавливания или разрезания может привести к взрыву.
- Если оставить аккумулятор при чрезмерно высокой температуре воздуха, возможен взрыв или утечка огнеопасной жидкости или газа.
- Если оставить аккумулятор при чрезмерно низком давлении воздуха, возможен взрыв или утечка огнеопасной жидкости или газа.
- При установке несовместимого аккумулятора может произойти взрыв.