



Mode d'emploi

Routeur WiFi bi-bande 4G LTE

Contenu

À propos de ce guide	1
Chapitre 1. Familiarisez-vous avec votre routeur 4G LTE	2
1. 1. Présentation du produit	3
1. 2. Disposition des panneaux	
1. 2. 1. Vue de dessus	3
1. 2. 2. Le panneau arrière	4
Chapitre 2. Connecter le matériel	6
2. 1. Conditions requises pour le fonctionnement	7
2. 2. Positionnez votre routeur 4G LTE	7
2. 3. Connectez votre routeur 4G LTE	8
Chapitre 3. Connectez-vous à votre routeur 4G LTE	dix
Chapitre 4. Configurer les connexions Internet	12
4. 1. Utilisez l'assistant de configuration rapide	
4. 2. Créer un profil de connexion	13
4. 3. Configurer le tunnel IPv6	15
4. 3. 1. Utilisez le service de tunnel IPv6 public-6to4	15
4. 3. 2. Spécifiez le 6e tunnel avec les paramètres fournis par votre FAI	16
4. 4. Testez la connectivité Internet	17
Chapitre 5. SMS	18
5. 1. Afficher les messages	19
5. 2. Modifier et envoyer un nouveau message	19
5. 3. Afficher les messages envoyés	20
5. 4. Afficher les brouillons	20
5. 5. Paramètres SMS	20
Chapitre 6. Réseau invité	22
6. 1. Créer un réseau pour les invités	23
6. 2. Personnaliser les options du réseau invité	23
Chapitre 7. Transfert NAT	25

7. 1. Traduire l'adresse et le port par ALG	26
7. 2. Partager des ressources locales sur Internet via un serveur virtuel	27
7. 3. Ouvrir les ports dynamiquement par déclenchement de port	29
7. 4. Rendre les applications exemptes de restriction de port par DMZ.	30
7. 5. Assurez le bon fonctionnement des jeux en ligne Xbox par UPnP.	31

Chapitre 8. Contrôles parentaux 32

Chapitre 9. Qualité de service 36

Chapitre 10. Sécurité réseau 39

10. 1. Protéger le réseau contre les cyberattaques	40
10. 2. Filtrage des services.	41
10. 3. Contrôle d'accès.	42
10. 4. Liaison IP et MAC.	43

Chapitre 11. Spécification de vos paramètres réseau 45

11. 1. Mettez à niveau les informations de votre FAI	46
11. 2. Gestion PIN.	46
11. 3. Paramètres de données	47
11. 4. Paramètres réseau.	48
1. Modifier l'adresse IP LAN	48
2. Utilisez le routeur 4G LTE comme serveur DHCP.	49
3. Réserver les adresses IP LAN	50
11. 5. Paramètres sans fil	51
1. Spécifier les paramètres sans fil de base	51
2. Utilisez WPS pour la connexion sans fil	53
3. Planifiez votre fonction sans fil	54
4. Afficher les informations sans fil	55
5. Paramètres sans fil avancés.	56
11. 6. Configurer un compte de service DNS dynamique.	57
11. 7. Créer des routes statiques	58
11. 8. Tunnel IPv6.	59
11. 9. USSD	60
11. 10. Configurez une connexion VPN.	61
1. Utilisez OpenVPN pour accéder à votre réseau domestique	61
2. Utilisez le VPN PPTP pour accéder à votre réseau domestique.	63

Chapitre 12. Administrer votre réseau 67

12. 1. Réglez l'heure du système.	68
12. 2. LED de contrôle.	69
12. 3. Testez la connectivité réseau.	69
Mettre à jour le micrologiciel	70
1. Mise à niveau en ligne.	70
4. 2. Mise à niveau locale.	71
12. 5. Sauvegarder et restaurer les paramètres de configuration.	71
12. 6. Modifier le compte administrateur	72
Gestion locale.	73
12. 8. Gestion à distance	74
12. 9. Journal système	75
12. 10. Paramètres CWMP	76
12. 11. Paramètres SNMP.	78
12. 12. Surveiller les statistiques du trafic Internet	79

Chapitre 13. OneMesh avec une itinérance transparente **80**

13. 1. Configurer un réseau OneMesh	82
13. 2. Gérer les appareils dans le réseau OneMesh.	83

FAQ **85**

À propos de ce guide

Ce guide est un complément au Guide d'installation rapide. Le Guide d'installation rapide vous informe sur la configuration Internet rapide, et ce guide fournit des détails sur chaque fonction et vous montre comment configurer ces fonctions en fonction de vos besoins.

Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et la version du logiciel. La disponibilité du routeur peut également varier selon la région ou le FAI. Toutes les images, étapes et descriptions de ce guide ne sont que des exemples et peuvent ne pas refléter votre expérience réelle.

Conventions

Dans ce guide, les conventions suivantes sont utilisées :

Convention	Description
<u>Bleu sarcelle souligné</u>	Les hyperliens sont en bleu sarcelle et soulignés. Vous pouvez cliquer pour rediriger vers un site Web ou une section spécifique.
Sarcelle	Le contenu à souligner et les textes de la page Web sont en bleu sarcelle, y compris les menus, les éléments, les boutons, etc.
>	Les structures de menu pour montrer le chemin pour charger la page correspondante. Par exemple, Avancé > Sans fil > Filtrage MAC signifie que la page de la fonction Filtrage MAC se trouve sous le Menu sans fil situé dans l'onglet Avancé.
 Note:	Ignorer ce type de remarque peut entraîner un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.
 Conseils:	Indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre appareil.

Plus d'informations

- Les derniers logiciels, applications de gestion et utilitaires sont disponibles à partir du [téléchargement Centre](#) à <https://www.tp-link.com/support/>.
- Le Guide d'installation rapide se trouve à l'endroit où vous trouvez ce guide ou à l'intérieur du package du routeur.
- Les spécifications peuvent être trouvées sur la page du produit à l' [adresse https://www.tp-link.com](https://www.tp-link.com).
- Une communauté vous est proposée pour discuter de nos produits sur <https://community.tp-link.com>.
- Les informations de contact de notre support technique se trouvent dans la [section Contacter le support technique](#) .
Page d' [assistance](#) à l'[adresse https://www.tp-link.com/support/](https://www.tp-link.com/support/).

* Les débits de signal sans fil maximum sont les débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. La portée, la couverture et la quantité maximale d'appareils connectés sont basées sur les résultats des tests dans des conditions d'utilisation normales. Le débit de données sans fil réel, la couverture sans fil et la quantité d'appareils connectés ne sont pas garantis et varieront en raison de 1) facteurs environnementaux, y compris les matériaux de construction, les objets physiques et les obstacles, 2) les conditions du réseau, y compris les interférences locales, le volume et la densité du trafic, l'emplacement du produit, la complexité du réseau et la surcharge du réseau, et 3) les limites du client, y compris les performances nominales, l'emplacement, la qualité de la connexion et l'état du client.

Chapitre 1

Apprenez à connaître votre 4G LTE Routeur

Ce chapitre présente ce que le routeur peut faire et montre son apparence.

Il contient les rubriques suivantes :

- [Présentation du produit](#)
- [Disposition des panneaux](#)

1. 1. Présentation du produit

Le routeur 4G LTE partage le réseau 4G LTE de dernière génération avec plusieurs appareils Wi-Fi, où que vous soyez.

Avec des ports Ethernet et des antennes, le routeur fournit un accès filaire et sans fil à plusieurs ordinateurs et appareils mobiles.

Avec diverses caractéristiques et fonctions, le routeur est la plaque tournante idéale de votre réseau domestique ou professionnel.

1. 2. Disposition des panneaux

1. 2. 1. Vue de dessus



Les voyants du routeur (vue de gauche à droite) sont situés sur le panneau avant. Vous pouvez vérifier l'état de fonctionnement du routeur en suivant le tableau d'explication des voyants.

Explication des voyants

Nom	Statut	Indication
 (Pouvoir)	Sur	Le système a démarré avec succès.
	Clignotant	Le système démarre ou le micrologiciel est en cours de mise à jour. Ne déconnectez pas et n'éteignez pas le routeur.
	Deactivé	L'alimentation est coupée.

Nom	Statut	Indication
 (L'Internet)	Sur	Le routeur est connecté à Internet.
	Désactivé	Il n'y a pas de connexion Internet.
 (Wifi)	Sur	La fonction sans fil est activée.
	Clignotant	La connexion WPS est en cours. Cela peut prendre jusqu'à 2 minutes.
	Désactivé	La fonction sans fil est désactivée.
 (réseau local)	Sur	Au moins un port LAN est connecté à un périphérique sous tension.
	Désactivé	Aucun port LAN n'est connecté à un périphérique sous tension.
 (Force du signal)	Sur	Indique la force du signal que le routeur a reçu de l'Internet mobile. Plus de barres allumées indiquent une meilleure force du signal.
	Désactivé	Il n'y a pas de signal Internet mobile.

Note:

1. Si le voyant Internet est éteint, veuillez d'abord vérifier votre connexion Internet. Reportez-vous à [Connecter votre routeur 4G LTE](#) pour plus d'informations sur la façon d'établir correctement une connexion Internet. Si vous avez déjà établi une bonne connexion, veuillez contacter votre FAI pour vous assurer que votre service Internet est maintenant disponible.
2. Si le voyant d'intensité du signal est éteint, veuillez d'abord vérifier votre voyant Internet. Si votre voyant Internet est également éteint, veuillez vous référer à la Remarque 1. Si votre voyant Internet est allumé, veuillez déplacer le routeur à un endroit qui reçoit un signal Internet mobile fort, comme près d'une fenêtre.

1. 2. 2. Le panneau arrière



Les pièces suivantes (vue de gauche à droite) sont situées sur le panneau arrière.

Article	Description
Prise de courant	Pour connecter le routeur à la prise de courant via l'adaptateur secteur fourni.

Article	Description
LAN1, LAN2, LAN3, LAN4/WAN	Pour la connexion à vos PC ou à d'autres périphériques réseau Ethernet. En mode routeur sans fil, le port LAN4/WAN est utilisé pour se connecter à un câble/FTTH/ Appareil VDSL/ADSL.
Wi-Fi activé/désactivé	Pour activer/désactiver la fonction Wi-Fi.
WPS/RÉINITIALISATION	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'alimentation commence à clignoter pour réinitialiser le routeur à ses paramètres d'usine par défaut. Pour activer la fonction WPS, appuyez sur ce bouton pendant environ 2 secondes. Si vous disposez d'un appareil compatible WPS, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour établir rapidement une connexion entre le routeur et l'appareil client.
Fente pour carte nano SIM	Pour contenir la carte nano SIM.
Antennes	Utilisé pour les sessions de données sur LTE. Redressez-les pour obtenir le meilleur signal Internet mobile.

Chapitre 2

Connectez le matériel

Ce chapitre contient les sections suivantes:

- [Exigences pour le fonctionnement](#)
- [Positionnez votre routeur 4G LTE](#)
- [Connectez votre routeur 4G LTE](#)

2. 1. Conditions requises pour le fonctionnement

Pour vous connecter et utiliser le routeur pour le partage Internet, vous devez disposer des éléments suivants :

- Une carte nano SIM avec accès Internet activé.
- PC avec un adaptateur Ethernet actif et un câble Ethernet avec connecteurs RJ45.
- Navigateur Web, tel que Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox et Apple Safari.

2. 2. Positionnez votre routeur 4G LTE


Avec le routeur, vous pouvez accéder à votre réseau depuis n'importe où dans la zone de couverture du réseau sans fil. Cependant, la puissance et la couverture du signal sans fil varient en fonction de l'environnement réel dans lequel se trouve votre routeur. De nombreux obstacles peuvent limiter la portée du signal sans fil, par exemple, les structures en béton, l'épaisseur et le nombre de murs.

Pour votre sécurité et les meilleures performances Wi-Fi, veuillez :

- Ne placez pas le routeur dans un endroit où il sera exposé à l'humidité ou à une chaleur.
- Tenir à l'écart des fortes sources de rayonnement électromagnétique et des appareils sensibles.
- Placez le routeur dans un endroit où il peut également être connecté aux différents appareils quant à une source d'alimentation.
- Placez le routeur dans un endroit où il peut recevoir un signal Internet mobile puissant.
- Assurez-vous que les câbles et le cordon d'alimentation sont placés en toute sécurité à l'écart afin qu'ils ne créent un risque de trébuchement.

Généralement, le routeur est placé sur une surface horizontale, telle qu'une étagère ou un bureau.

L'appareil peut également être monté sur le mur comme indiqué dans la figure suivante.




Note:

Le diamètre de la vis, $2,84 \text{ mm} < D < 4,17 \text{ mm}$, et la distance de deux vis est de $113,4 \text{ mm}$. La vis qui dépasse du mur doit avoir une base d'environ 4 mm et la longueur de la vis doit être d'au moins 20 mm pour supporter le poids du produit.

2. 3. Connectez votre routeur 4G LTE

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre routeur.

1. Installez les antennes et positionnez-les vers le haut.



2. Avec les contacts dorés vers le bas, insérez la carte nano SIM dans la fente jusqu'à ce que vous entendez un clic.
3. Connectez l'adaptateur secteur pour allumer le routeur. La source d'alimentation doit être proche l'appareil et doit être facilement accessible.
4. Connectez votre ordinateur au routeur.

Méthode 1 : Filaire


Connectez le port Ethernet de votre ordinateur à l'un des ports LAN du routeur via un câble Ethernet.

Méthode 2 : sans fil

Utilisez le SSID (nom du réseau sans fil) et le mot de passe sans fil par défaut imprimés sur l'étiquette du produit du routeur pour vous connecter sans fil.

Méthode 3 : utilisez le bouton WPS

Les appareils sans fil prenant en charge WPS, y compris les téléphones Android, les tablettes et la plupart des cartes réseau USB, peuvent être connectés à votre routeur via cette méthode. (WPS n'est pas pris en charge par les appareils iOS.)



Note:

La fonction WPS ne peut pas être configurée si la fonction sans fil du routeur est désactivée. De plus, la fonction WPS sera désactivée si votre cryptage sans fil est WEP. Assurez-vous que la fonction sans fil est activée et configurée avec le cryptage approprié avant de configurer le WPS.

- 1) Appuyez sur l'icône WPS sur l'écran de l'appareil.
- 2) Appuyez immédiatement sur le bouton WPS de votre routeur.
- 3) Le voyant Wi-Fi clignote pendant environ 2 minutes pendant le processus WPS.
- 4) Lorsque le voyant Wi-Fi est allumé, l'appareil client s'est connecté avec succès au routeur.

Chapitre 3


Connectez-vous à votre routeur 4G LTE

Avec une page de gestion Web, il est facile de configurer et de gérer le routeur 4G LTE.

La page de gestion Web peut être utilisée sur n'importe quel système d'exploitation Windows, Macintosh ou UNIX avec un navigateur Web, tel que Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Apple Safari.

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter à votre routeur.

1. Si le protocole TCP/IP de votre ordinateur est défini sur l'adresse IP statique (fixe), vous devez modifier ses paramètres pour obtenir automatiquement une adresse IP. Reportez-vous à la [FAQ](#) pour configurer votre ordinateur. _____
2. Lancez un navigateur Web et saisissez <http://tplinkmodem.net> ou <http://192.168.1.1>. _____
Définissez un mot de passe fort en utilisant 1 à 32 caractères et cliquez sur **Commençons**.



The screenshot shows a web browser's address bar with the URL <http://tplinkmodem.net>. Below the address bar, the main content area displays a password creation form. It includes a 'New Password' input field with a key icon and a clear button, a strength indicator with 'Low', 'Middle', and 'High' options, a 'Confirm Password' input field with a key icon and a clear button, and a large teal 'Let's Get Started' button.

Remarque : Pour les connexions ultérieures, utilisez votre mot de passe que vous avez créé.

Chapitre 4

Configurer Internet Connexions

Ce chapitre explique comment connecter votre routeur à Internet. Le routeur est équipé d'un assistant Web de configuration rapide. Il intègre de nombreuses informations sur les FAI, automatise de nombreuses étapes et vérifie que ces étapes ont été effectuées avec succès. De plus, vous pouvez configurer une connexion IPv6 si votre FAI fournit un service IPv6.


Ce chapitre comprend les sections suivantes :

- [Utiliser l'assistant de configuration rapide](#)
- [Créer un profil de connexion](#)
- [Tester la connectivité Internet](#)

4. 1. Utiliser l'assistant de configuration rapide

Pour configurer rapidement votre routeur en quelques étapes simples :

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Cliquez sur [Configuration rapide](#), après avoir configuré votre fuseau horaire, confirmez les paramètres avec les informations fournies par votre FAI dans la partie [SIM](#) et cliquez sur [Suivant](#).



The screenshot shows a configuration wizard with a progress bar at the top. The steps are: Time Zone, SIM (current step), Wireless Settings, Connection Test, and Summary. The SIM step is highlighted with a blue circle. Below the progress bar, there are several input fields:

- Profile Name: China Unicom(default 1) (dropdown menu)
- PDP Type: IPv4 (dropdown menu)
- APN: 3gnet (text input)
- Username: (empty text input)
- Password: (empty text input with a toggle icon)
- Authentication Type: CHAP (dropdown menu)

At the bottom right, there are two buttons: "Back" and "Next".

Note:

La configuration rapide n'est pas disponible si votre carte SIM est verrouillée. Déverrouillez votre carte SIM selon l'invite.

3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.


Note:

1. Au cours du processus de configuration rapide, vous pouvez modifier le nom de réseau sans fil (SSID) et le mot de passe sans fil prédéfinis. Une fois cela fait, tous vos appareils sans fil doivent utiliser le nouveau SSID et le nouveau mot de passe pour se connecter au routeur.
2. Le routeur prend en charge deux modes de fonctionnement, le mode routeur 3G/4G et le mode routeur sans fil. Si vous disposez déjà d'un modem ou si votre connexion Internet provient d'un câble Ethernet mural, vous pouvez configurer le routeur comme un routeur sans fil standard pour partager Internet. Reportez-vous à [FAQ > Q6](#) pour plus de détails.

4. 2. Créer un profil de connexion

Si les paramètres de votre FAI ne sont pas détectés par le routeur, vous pouvez créer un profil de connexion Internet en suivant les étapes ci-dessous :

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à la page [Avancé > Réseau > Internet](#) .



Conseils:

- Vous pouvez également mettre à niveau les informations ISP prises en charge. Reportez-vous à [Mettre à jour les informations de votre FAI](#) pour configurer.
- Vous pouvez afficher toutes les connexions Internet ou modifier les connexions configurées manuellement sur cette page.
- Vous pouvez changer le **mode réseau** en **4G préféré**, **4G uniquement** ou **3G uniquement** selon vos besoins.
- Si la **connexion réseau automatique** affiche un mauvais profil ISP, vous pouvez sélectionner un réseau correct manuellement :
 1. Changez le mode de **recherche de réseau** sur **Manuel**.
 2. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez le bon réseau ISP et cliquez sur [Enregistrer](#).
- L'appareil prend en charge deux méthodes de sélection de bande - **Auto** et **Manuel**. Si cela ne vous est pas familier, conservez l'option par défaut ou contactez votre opérateur pour plus de détails.

3. Cliquez sur [Créer un profil](#).

4. Spécifiez le nom du [profil](#), le [nom d'utilisateur](#) et le mot de [passe](#). Sélectionnez le type de [PDP](#), le type d'[APN](#) et [Type d'authentification](#) en fonction de votre FAI.

Create Profile

Profile Name:

PDP Type:

APN Type:

APN:

Username:

Password:

Authentication Type:

5. Cliquez sur **OK** pour rendre les paramètres effectifs et le nouveau profil sera utilisé pour configurer un nouvelle connexion.

 Conseils:

1. Vous pouvez afficher toutes les connexions Internet ou modifier les connexions configurées manuellement sur cette page.
2. Vous pouvez changer le **mode réseau** en **4G uniquement** ou **3G uniquement** en fonction de vos besoins.

4. 3. Configurer le tunnel IPv6

La fonctionnalité de tunnel IPv6 vous aide à obtenir des ressources IPv6 basées sur une connexion WAN IPv4 ou vice versa.

Le tunnel IPv6 est un mécanisme de transition qui permet aux hôtes et réseaux IPv6 isolés de se joindre via une infrastructure IPv4 uniquement avant qu'IPv6 ne supplante complètement IPv4.

Il s'agit d'une solution temporaire pour les réseaux qui ne prennent pas en charge la double pile native, où IPv6 et IPv4 fonctionnent indépendamment.

Le routeur fournit trois mécanismes de tunnellation : **6to4**, **6rd** et **DS-Lite**. La façon de configurer le tunnel 6rd et DS-Lite est similaire.

Note:

Vous devez reconfigurer les paramètres du tunnel IPv6 à chaque redémarrage du routeur. Assurez-vous que la connexion WAN souhaitée est connectée avant la configuration.

4. 3. 1. Utiliser le service de tunnel public IPv6-6to4

Le tunnel 6to4 est une sorte de service public. S'il y a des serveurs 6to4 sur votre réseau, vous pouvez utiliser ce mécanisme pour accéder au service IPv6. Si votre FAI vous fournit une connexion IPv4 uniquement mais que vous souhaitez visiter des sites Web IPv6, vous pouvez essayer de configurer un tunnel 6to4.

Je veux:

Configurez le tunnel IPv6 bien que mon FAI ne me fournisse pas le service de tunnel.

Comment puis je faire ça?

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à **Avancé > Réseau > Tunnel IPv6**.
3. Cochez la case, sélectionnez **6to4** comme mécanisme de tunnellation et sélectionnez une connexion WAN dans la liste déroulante, puis cliquez sur **Enregistrer**.



IPv6 Tunnel

Note: You must reconfigure the IPv6 Tunnel settings every time you reboot the router. Make sure the desired WAN connection is connected before the configuration.

IPv6 Tunnel: Enable

Tunneling Mechanism: 6to4

WAN Connection: LTE

Save

▀ Note:

S'il n'y a pas de connexion WAN disponible à choisir, assurez-vous d'être connecté à Internet.

Fait!

Vous pouvez maintenant visiter les sites Web IPv6 avec le tunnel 6to4.

▀ Remarque :

L'impossibilité d'accéder aux ressources IPv6 signifie qu'aucun serveur public 6to4 n'a été trouvé sur votre réseau. Vous pouvez contacter votre FAI pour vous inscrire au service de connexion IPv6.

4. 3. 2. Spécifiez le 6e tunnel avec les paramètres fournis par votre FAI Je souhaite :

Spécifiez le 6e tunnel avec les paramètres fournis par mon 6e fournisseur de services de tunnel.

Comment puis je faire ça?

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à [Avancé](#) > [Réseau](#) > [Tunnel IPv6](#).
3. Cochez la case, sélectionnez [6rd](#) comme mécanisme de tunnellation et sélectionnez une connexion WAN dans la liste déroulante.
4. Selon les paramètres fournis par votre FAI, choisissez [Auto](#) ou [Manuel](#). Plus des paramètres sont nécessaires si vous choisissez [Manuel](#).
5. Cliquez sur [Enregistrer](#).

IPv6 Tunnel

Note: You must reconfigure the IPv6 Tunnel settings every time you reboot the router. Make sure the desired WAN connection is connected before the configuration.

IPv6 Tunnel: Enable

Tunneling Mechanism:

WAN Connection:

Configuration Type: Auto Manual

IPv4 Mask Length:

6rd Prefix:

6rd Prefix Length:

Border Relay IPv4 Address:

[Save](#)

▀ Note:

S'il n'y a pas de connexion WAN disponible à choisir, assurez-vous que vous êtes connecté à Internet et que le type de connexion n'est pas Pont.

Fait!

Vous pouvez maintenant visiter les sites Web IPv6 avec le 6ème tunnel.

🔗


Conseils : La configuration du tunnel DS-Lite est similaire à celle du 6ème tunnel. Si vous disposez d'un WAN IPv6 uniquement connexion et que vous avez souscrit au service de tunnel DS-Lite, spécifiez le tunnel DS-Lite en vous référant aux étapes ci-dessus.

4. 4. Testez la connectivité Internet

Après avoir configuré manuellement la connexion Internet, vous devez connaître la connectivité Internet.

Le routeur fournit un outil de diagnostic pour vous aider à localiser le dysfonctionnement.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à la page **Avancé** > **Outils système** > **Diagnostics** .



3. Cliquez sur **Démarrer** pour tester la connectivité Internet et vous verrez le résultat du test dans le boîte grise.

Chapitre 5

SMS


Ce chapitre explique comment utiliser les fonctions SMS pour afficher et rédiger des messages, conserver des brouillons et spécifier le numéro du centre de messagerie. Vous pouvez facilement surveiller votre utilisation des données en envoyant un message à votre opérateur.

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

- [Afficher les messages](#)
- [Modifier et envoyer un nouveau message](#)
- [Afficher les messages envoyés](#)
- [Afficher les brouillons](#)
- [Paramètres SMS](#)

5. 1. Afficher les messages

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à la page [Avancé](#) > [SMS](#) > [Boîte de réception](#) .



3. Cliquez sur le  ou  icône pour déplier et lire le contenu du message.

 Conseils : indique que le message est lu, tandis que  indique que le message n'est pas lu.

5. 2. Modifier et envoyer un nouveau message

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à la page [Avancé](#) > [SMS](#) > [Nouveau message](#) .

Phone Number:

Content:

Save Send

3. Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ [Numéro de téléphone](#) .
4. Saisissez votre message dans le champ [Message](#) .

 Conseils:

Vous pouvez entrer jusqu'à 160 lettres ou chiffres, et tout caractère en trop sera envoyé dans le message suivant. Vous pouvez envoyer jusqu'à 5 messages à chaque fois.

5. Cliquez sur [Envoyer](#) pour envoyer le message ou cliquez sur [Enregistrer](#) pour enregistrer le message dans les brouillons.

5. 3. Afficher les messages envoyés

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à la page [Avancé > SMS > Boîte d'envoi](#) . Tous les messages que vous avez envoyés sont répertoriés dans le

Tableau de la [boîte d'envoi](#).



Outbox				
<input type="checkbox"/>	Phone Number	Message	Sent	Modify
<input type="checkbox"/>	[blurred]	[blurred]	[blurred]	[edit] [delete]
<input type="checkbox"/>	[blurred]	[blurred]	[blurred]	[edit] [delete]

Refresh Delete

1

Conseils:

Vous pouvez cliquer  pour modifier et transférer le message.

5. 4. Afficher les brouillons

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à la page [Avancé > SMS > Brouillons](#) . Tous les messages non envoyés sont répertoriés dans le

Tableau de [brouillons](#) .



Drafts			
<input type="checkbox"/>	Phone Number	Message	Modify
<input type="checkbox"/>	[blurred]	[blurred]	[edit] [delete]

Refresh Delete

1

Conseils:


Vous pouvez cliquer  pour modifier et transférer le message.

5. 5. Paramètres SMS

Paramètres SMS vous permet de configurer le centre de messagerie. Lorsque le centre de messages est activé, vous pouvez modifier le numéro du centre de messages via lequel les messages seront envoyés. Il n'est pas recommandé de le changer car un mauvais numéro de centre de messagerie affectera la fonction SMS du routeur.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.

2. Accédez à la page [Avancé](#) > [SMS](#) > [Paramètres SMS](#) et activez le [Centre de messagerie](#).



SMS Settings

Message Center:

Message Center Number:

Save

3. Le [numéro du centre de messagerie](#) est rempli automatiquement. Modifiez-le selon vos besoins.

Chapitre 6

Réseau d'invités

Cette fonction vous permet de fournir un accès Wi-Fi aux invités sans divulguer votre réseau principal. Lorsque vous avez des invités dans votre maison, votre appartement ou votre lieu de travail, vous pouvez créer un réseau d'invités pour eux. De plus, vous pouvez personnaliser les options du réseau invité pour garantir la sécurité, la confidentialité et la fluidité du réseau.

Ce chapitre contient les sections suivantes:

- [Créer un réseau pour les invités](#)
- [Personnaliser les options de réseau invité](#)

6. 1. Créer un réseau pour les invités

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à [Avancé](#) > [Réseau invité](#). Localisez la section [Sans fil](#).
3. Créez un réseau invité 2,4 GHz ou 5 GHz selon vos besoins.
 - 1) Activez les réseaux sans fil [2,4 GHz](#), [5 GHz](#) ou les deux.
 - 2) Personnalisez le SSID. Ne sélectionnez pas [Masquer le SSID](#), sauf si vous souhaitez que vos invités saisissent manuellement le SSID pour l'accès au réseau invité.
 - 3) Réglez la [sécurité](#) sur [WPA/WPA2 Personal](#), conservez la [version](#) et le [cryptage](#) par défaut valeurs et personnalisez votre propre mot de passe.

The screenshot shows the 'Wireless' configuration page. It is divided into sections for 2.4GHz and 5GHz wireless networks. For each, there is a checkbox to 'Enable Guest Network', a text input for 'Network Name (SSID)', and a checkbox for 'Hide SSID'. Below these are radio button options for 'Security' (No Security, WPA/WPA2 Personal), 'Version' (Auto, WPA2-PSK), and 'Encryption' (Auto, TKIP, AES). A 'Password' input field is at the bottom, followed by a 'Save' button.


4. Cliquez sur [Enregistrer](#). Désormais, vos invités peuvent accéder à votre réseau invité à l'aide du SSID et du mot de passe que vous avez définis !

Conseils:

Pour afficher les informations sur le réseau invité, accédez à [Avancé](#) > [État](#) et localisez la [section Réseau invité](#).

6. 2. Personnaliser les options du réseau invité

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à [Avancé](#) > [Réseau invité](#). Localisez la section [Paramètres](#).
3. Personnalisez les options du réseau invité en fonction de vos besoins.



Settings

Allow Guests to Access Each Other

Allow Guests to Access My Local Network

QoS Settings: Enable QoS for Guest Network

Save

- [Autoriser les invités à se voir](#)

Cochez cette case si vous souhaitez autoriser les clients sans fil de votre réseau invité à communiquer entre eux via des méthodes telles que les voisins du réseau, Samba, Ping et FTP.

- [Autoriser les invités à accéder à mon réseau local](#)

Cochez cette case si vous souhaitez autoriser les clients sans fil de votre réseau invité à communiquer avec les périphériques connectés aux ports LAN ou au réseau principal de votre routeur via des méthodes telles que les voisins du réseau, Samba, Ping et FTP.

- [Activer QoS pour le réseau invité](#)

Cochez cette case si vous souhaitez attribuer les bandes passantes en amont et en aval pour le réseau invité. Cette option est disponible uniquement lorsque [le contrôle de la bande passante](#) est activé sur la page [Avancé > QoS](#) .

4. Cliquez sur [Enregistrer](#). Vous pouvez désormais garantir la sécurité, la confidentialité et la fluidité du réseau !

 Conseils:

Pour afficher les informations sur le réseau invité, accédez à [Avancé > État](#) et recherchez la [section Réseau invité](#) .

Chapitre 7

Transfert NAT

La fonction NAT (traduction d'adresse réseau) du routeur permet aux appareils du réseau local d'utiliser la même adresse IP publique pour communiquer sur Internet, ce qui protège le réseau local en masquant les adresses IP des appareils. Cependant, cela pose également le problème que l'hôte externe ne peut pas communiquer à l'initiative avec le périphérique spécifié dans le réseau local.

Avec la fonction de transfert, le routeur peut pénétrer l'isolement du NAT et permet aux hôtes externes sur Internet de communiquer à l'initiative avec les périphériques du réseau local, réalisant ainsi certaines fonctions spéciales.

Le routeur TP-Link comprend quatre règles de transfert. Si deux règles ou plus sont définies, la priorité de mise en œuvre de haut en bas est Serveurs virtuels, Déclenchement de port, UPnP et DMZ.

Ce chapitre contient les sections suivantes:

- [Traduire l'adresse et le port par ALG](#) •

- [Partager les ressources locales sur Internet par serveur virtuel](#) •

- [Ouvrir les ports dynamiquement par déclenchement de port](#) •

- [Rendre les applications exemptes de restriction de port par DMZ](#)

- [Faites en sorte que les jeux en ligne Xbox fonctionnent correctement grâce à UPnP](#)

7. 1. Traduire l'adresse et le port par ALG

ALG (Application Layer Gateway) permet de connecter des filtres de traversée NAT (Network Address Translation) personnalisés à la passerelle pour prendre en charge la traduction d'adresses et de ports pour certains protocoles de « contrôle/données » de la couche application : FTP, TFTP, H323, etc. L'activation d'ALG est recommandée. .

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe ou votre identifiant TP-Link.

2. Accédez à [Avancé](#) > [Transfert NAT](#) > [ALG](#).

Note:

Il est recommandé de conserver les paramètres par défaut.

ALG	
PPTP Pass-through:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
L2TP Pass-through:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
IPSec Pass-through:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
FTP ALG:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
TFTP ALG:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
H323 ALG:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
SIP ALG:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
RTSP ALG:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable

Save

- **Pass-through PPTP** : s'il est activé, il permet aux sessions point à point d'être tunnelisées via un réseau IP et passe par le routeur.
- **Intercommunication L2TP** : si elle est activée, elle permet aux sessions point à point de couche 2 d'être tunnelisées via un réseau IP et passe par le routeur.
- **IPSec Pass-through** : Si activé, il permet à IPSec (Internet Protocol Security) d'être tunnelisé à travers un réseau IP et de passer par le routeur. IPSec utilise des services de sécurité cryptographiques pour garantir des communications privées et sécurisées sur les réseaux IP.
- **FTP ALG** : si activé, il permet aux clients et serveurs FTP (File Transfer Protocol) de transférer données via NAT.
- **TFTP ALG** : si activé, il autorise les clients et les serveurs TFTP (Trivial File Transfer Protocol) pour transférer des données via NAT.
- **H323 ALG** : si activé, il permet aux clients Microsoft NetMeeting de communiquer via NAT.
- **SIP ALG** : si activé, il permet aux clients de communiquer avec SIP (Session Initiation Protocol) serveurs via NAT.
- **RTSP ALG** : si activé, il autorise les clients et les serveurs RTSP (Real-Time Stream Protocol) pour transférer des données via NAT.

7. 2. Partager des ressources locales sur Internet via un serveur virtuel

Lorsque vous créez un serveur dans le réseau local et que vous souhaitez le partager sur Internet, Virtual Server peut réaliser le service et le fournir aux internautes. Dans le même temps, le serveur virtuel peut assurer la sécurité du réseau local, car d'autres services sont toujours invisibles sur Internet.


Le serveur virtuel peut être utilisé pour configurer des services publics dans votre réseau local, tels que HTTP, FTP, DNS, POP3/SMTP et Telnet. Un service différent utilise un port de service différent.

Le port 80 est utilisé dans le service HTTP, le port 21 dans le service FTP, le port 25 dans le service SMTP et le port 110 dans le service POP3. Veuillez vérifier le numéro de port de service avant la configuration.

Je veux:

Partagez mon site Web personnel que j'ai construit en réseau local avec mes amis via Internet.

Par exemple, le site Web personnel a été créé sur mon PC personnel (192.168.1.100). J'espère que mes amis sur Internet pourront visiter mon site Web d'une manière ou d'une autre. Le PC est connecté au routeur avec l'adresse IP WAN 218.18.232.154.



Comment puis je faire ça?

1. Attribuez une adresse IP statique à votre PC, par exemple 192.168.1.100.
2. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
3. Accédez à [Avancé](#) > [Transfert NAT](#) > [Serveurs virtuels](#), cliquez sur [Ajouter](#).

Virtual Servers

+ Add - Delete

<input type="checkbox"/>	ID	Service Type	External Port	Internal IP	Internal Port	Protocol	Status	Modify
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Note: Virtual Server can be configured only when there is an available interface. If the external port is already used for Remote Management or CWMP, Virtual Server will not take effect.

Interface Name:

Service Type: [View Existing Applications](#)

External Port: (XX-XX or XX)

Internal IP:

Internal Port: (XX or Blank, 1-65535)

Protocol:

Enable This Entry

[Cancel](#) [Save](#)

4. Cliquez sur [Afficher les services existants](#) et choisissez **HTTP**. Le port externe, le port interne et le protocole seront renseignés automatiquement. Entrez l'adresse IP du PC 192.168.1.100 dans le champ **IP interne**.

5. Cliquez sur [Enregistrer](#) pour enregistrer les paramètres.

Note:

1. Il est recommandé de conserver les paramètres par défaut du **port interne** et du **protocole** si vous n'êtes pas certain du port et du protocole à utiliser.
2. Si le service que vous souhaitez utiliser n'est pas dans le **type de service**, vous pouvez entrer les paramètres correspondants manuellement. Vous devez vérifier le numéro de port dont le service a besoin.
3. Vous pouvez ajouter plusieurs règles de serveur virtuel si vous souhaitez fournir plusieurs services dans un routeur. Veuillez noter que le **port externe** ne peut pas être superposé.

Fait!

Les utilisateurs d'Internet peuvent entrer [http:// IP WAN](http://IP WAN) (dans cet exemple, entrer <http://218.18.232.154>) pour visiter votre site Web personnel.

Note:

1. L'IP WAN doit être une adresse IP publique. Pour que l'IP WAN soit attribuée dynamiquement par le FAI, il est recommandé d'appliquer et d'enregistrer un nom de domaine pour le WAN par DDNS, allez à [Configurer un compte de service DNS dynamique](#) pour plus d'informations. Ensuite, vous pouvez utiliser <http://nom de domaine> pour visiter le site Web.
2. Si vous avez modifié le **port externe par défaut**, vous devez utiliser <http://IP WAN : port externe> ou <http://nom de domaine : port externe> pour visiter le site Web.

7. 3. Ouvrir les ports dynamiquement par déclenchement de port

Le déclenchement de port peut spécifier un port de déclenchement et ses ports externes correspondants.

Lorsqu'un hôte du réseau local initie une connexion au port de déclenchement, tous les ports externes seront ouverts pour les connexions ultérieures. Le routeur peut enregistrer l'adresse IP de l'hôte. Lorsque les données d'Internet reviennent aux ports externes, le routeur peut les transmettre à l'hôte correspondant. Le déclenchement de port est principalement appliqué aux jeux en ligne, aux VoIP et aux lecteurs vidéo. Les applications courantes incluent les lecteurs MSN Gaming Zone, Dialpad et Quick Time 4, etc.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les règles de déclenchement de port :

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à **Avancé** > **Transfert NAT** > **Déclenchement de port** et cliquez sur **Ajouter**.

The screenshot shows the 'Port Triggering' configuration page. At the top, there are '+ Add' and '- Delete' buttons. Below is a table with the following columns: ID, Application, Triggering Port, Triggering Protocol, External Port, External Protocol, Status, and Modify. The table is currently empty. Below the table, there are several input fields:

- Interface Name: LTE
- Application: MSN Gaming Zone (with a 'View Existing Applications' button)
- Triggering Port: 47624 (with a note '(XX, 1-65535)')
- Triggering Protocol: ALL
- External Port: 2300-2400,28800-29000 (with a note '(XX or XX-XX, 1-65535, at most 5 pairs)')
- External Protocol: ALL

 At the bottom, there is a checkbox for 'Enable This Entry' which is checked, and two buttons: 'Cancel' and 'Save'.

3. Cliquez sur **Afficher les applications existantes** et sélectionnez l'application souhaitée. Le port et le protocole de déclenchement, le port externe et le protocole seront renseignés automatiquement. Ici, nous prenons l'application **MSN Gaming Zone** comme exemple.

4. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres.

Conseils:

1. Vous pouvez ajouter plusieurs règles de déclenchement de port en fonction des besoins de votre réseau.
2. Si l'application dont vous avez besoin ne figure pas dans la **liste des applications existantes**, veuillez entrer les paramètres manuellement. Vous devez d'abord vérifier les ports externes que l'application utilise et les saisir dans le **champ Port externe** en fonction du format affiché par la page.

7. 4. Rendre les applications exemptes de restriction de port par DMZ

Lorsqu'un PC est configuré pour être un hôte DMZ (zone démilitarisée) dans le réseau local, il est totalement exposé à Internet, ce qui peut réaliser la communication bidirectionnelle illimitée entre les hôtes internes et les hôtes externes. L'hôte DMZ devient un serveur virtuel avec

tous les ports ouverts. Lorsque vous ne savez pas quels ports ouvrir dans certaines applications spéciales, comme la caméra IP et le logiciel de base de données, vous pouvez définir le PC comme hôte DMZ.

Note:

DMZ est plus applicable dans la situation où les utilisateurs ne savent pas quels ports ouvrir. Lorsqu'il est activé, l'hôte DMZ est totalement exposé à Internet, ce qui peut présenter un risque potentiel pour la sécurité. Si DMZ n'est pas utilisé, veuillez le désactiver à temps.

Je veux:

Faites en sorte que le PC domestique rejoigne le jeu en ligne sur Internet sans restriction de port.

Par exemple, en raison de certaines restrictions de port, lorsque vous jouez aux jeux en ligne, vous pouvez vous connecter normalement mais vous ne pouvez pas rejoindre une équipe avec d'autres joueurs. Pour résoudre ce problème, configurez votre PC en tant que DMZ avec tous les ports ouverts.

Comment puis je faire ça?

1. Attribuez une adresse IP statique à votre PC, par exemple 192.168.1.100.
2. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
3. Accédez à **Avancé > Transfert NAT > DMZ** et cochez la case pour activer DMZ.



4. Entrez l'adresse IP 192.168.1.100 dans le **champ Adresse IP de l'hôte DMZ**.
5. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres.

Fait!

La configuration est terminée. Vous avez configuré votre PC sur un hôte DMZ et vous pouvez maintenant former une équipe pour jouer avec d'autres joueurs.

7. 5. Faites en sorte que les jeux en ligne Xbox fonctionnent correctement par UPnP

Le protocole UPnP (Universal Plug and Play) permet aux applications ou aux périphériques hôtes de trouver automatiquement le périphérique NAT frontal et de lui envoyer une demande d'ouverture des ports correspondants. Avec UPnP activé, les applications ou les périphériques hôtes des deux côtés du périphérique NAT peuvent librement communiquer entre eux, réalisant la connexion transparente du réseau. Vous devrez peut-être activer l'UPnP si vous souhaitez utiliser des applications pour les jeux multijoueurs, les connexions peer-to-peer, la communication en temps réel (comme la VoIP ou la conférence téléphonique) ou l'assistance à distance, etc.

Conseils:

1. UPnP est activé par défaut sur ce routeur.
2. Seule l'application prenant en charge le protocole UPnP peut utiliser cette fonctionnalité.
3. La fonction UPnP nécessite la prise en charge du système d'exploitation (par exemple, Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8, etc. Certains systèmes d'exploitation doivent installer les composants UPnP).

Par exemple, lorsque vous connectez votre Xbox au routeur qui s'est connecté à Internet pour jouer à des jeux en ligne, UPnP enverra des demandes au routeur pour ouvrir les ports correspondants, permettant aux données suivantes pénétrant dans le NAT de se transmettre.

Par conséquent, vous pouvez jouer à des jeux en ligne Xbox sans accroc.



Si nécessaire, vous pouvez suivre les étapes pour modifier l'état de l'UPnP.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur ;
2. Accédez à **Avancé > Transfert NAT > UPnP** et activez ou désactivez selon votre besoins.



Chapitre 8

Contrôle parental

Cette fonction vous permet de bloquer les sites Web inappropriés, explicites et malveillants et de contrôler l'accès aux sites Web spécifiés à un moment précis.


Je veux:

Contrôlez l'heure de la journée à laquelle mes enfants ou d'autres utilisateurs du réseau domestique sont autorisés à accéder à Internet et même aux types de sites Web qu'ils peuvent visiter.

Par exemple, je souhaite autoriser les appareils de mes enfants (par exemple, un ordinateur ou une tablette) à accéder uniquement à www.tp-link.com et wikipedia.org, de 18h00 (18h00) à 22h00 (22h00) en semaine uniquement .

Comment puis je faire ça?

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à **Basique** ou **Avancé** > **Contrôle parental** et activez le **Contrôle parental**.



3. Cliquez sur **Ajouter**.

Devices Under Parental Controls

The Effective Time is based on the time of the router. The time can be set in "Advanced > System Tools > Time Settings".

Refresh Add Delete

<input type="checkbox"/>	ID	Device Name	MAC Address	Effective Time	Description	Status	Modify
--	--	--	--	--	--	--	--

Device Name: Scan

MAC Address:


Effective Time:

Description:

Enable This Entry


Cancel Save

4. Cliquez sur **Analyser** et sélectionnez l'appareil à contrôler. Ou entrez le **nom de l'appareil** et **Adresse MAC** manuellement.
5. Cliquez sur l'icône  pour définir l'heure effective. Faites glisser le curseur sur la ou les cellules appropriées et cliquez sur **OK**.



Time	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
0:00							
1:00							
2:00							
3:00							
4:00							
5:00							
6:00							
7:00							
8:00							
9:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00		Effective Time					
19:00		Effective Time					
20:00		Effective Time					
21:00		Effective Time					
22:00		Effective Time					
23:00							
24:00							

6. Entrez une **description** pour l'entrée.
7. Cochez la case pour activer cette entrée et cliquez sur **OK**.
8. Sélectionnez le type de restriction.
 - 1) Avec la **liste noire** sélectionnée, les appareils contrôlés ne peuvent accéder à aucun site Web contenant les mots-clés spécifiés pendant la période de validité.
 - 2) Lorsque la **liste blanche** est sélectionnée, les appareils contrôlés ne peuvent accéder qu'aux sites Web contenant les mots-clés spécifiés au cours de la période effective.



9. Cliquez sur **Ajouter un nouveau mot clé**. Vous pouvez ajouter jusqu'à 200 mots-clés pour la liste noire et Liste blanche. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d'entrées pour autoriser l'accès.
 - 1) Entrez une adresse Web (par exemple www.tp-link.com) ou un mot-clé d'adresse Web (par exemple wikipedia) pour autoriser ou bloquer uniquement l'accès aux sites Web contenant ce mot-clé.

2) Si vous souhaitez bloquer tous les accès à la navigation sur Internet, n'ajoutez aucun mot-clé à la [Liste blanche](#).

10. Cliquez sur [Enregistrer](#).

Fait!

Vous pouvez désormais contrôler l'accès Internet de vos enfants en fonction de vos besoins.

Chapitre 9

QoS

Ce chapitre explique comment créer une règle QoS (Quality of Service) pour spécifier la hiérarchisation du trafic et minimiser l'impact causé lorsque la connexion est sous forte charge.

Je veux:

Spécifiez des niveaux de priorité pour certains périphériques ou applications.

Par exemple, j'ai plusieurs appareils qui sont connectés à mon réseau sans fil. Je souhaite définir une vitesse intermédiaire sur Internet pour mon téléphone.

Comment puis je faire ça?

1. Activez QoS et définissez l'allocation de bande passante.

1) Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.

2) Accédez à [Avancé](#) > [QoS](#) > [Paramètres](#).

3) Sélectionnez [Activer QoS](#).

4) Entrez la bande passante maximale de téléchargement et de téléchargement fournie par votre Internet fournisseur de services. 1Mbps est égal à 1000Kbps.

5) Cliquez sur [Avancé](#) et faites glisser la barre de défilement pour définir le pourcentage de priorité de la bande passante.

6) Cliquez sur [Enregistrer](#).

QoS

QoS: Enable

For the best internet performance, the upload and download bandwidth you set should NOT exceed your actual bandwidth. It is recommended to test your actual bandwidth first (for example, at www.speedtest.net).

Upload Bandwidth: Mbps

Download Bandwidth: Mbps

Advanced

High Priority: 60%

Middle Priority: 30%

Low Priority: 10%

Save


2. Ajoutez une règle QoS de priorité moyenne pour le téléphone.

1) Cliquez sur [Ajouter](#) dans la colonne [Priorité intermédiaire](#) : 30 % .

QoS Rule List

High Priority: 60%	Middle Priority: 30%	Low Priority: 10%
Add	Add	Add

2) Sélectionnez **Par appareil** , puis cliquez sur **Analyser**.



QoS Rule

Type: By Device By Application

Device Name:

MAC Address:

scan Cancel Save

3) Choisissez l'appareil respectif dans la liste.



ID	Device Name	IP Address	MAC Address	Operation
1		192.168.1.100	40-8D-5C-06-5C-4A	+

4) Cliquez sur **Enregistrer**.



QoS Rule

Type: By Device By Application

Device Name:

MAC Address:

scan Cancel Save

Note:

Si vous souhaitez supprimer une règle QoS, cliquez sur  pour supprimer la règle de réponse de la liste.

Fait!

Maintenant QoS est mis en œuvre pour donner la priorité au trafic Internet.

Chapitre 10

Sécurité Internet

Ce chapitre vous explique comment protéger votre réseau domestique contre les cyberattaques et les utilisateurs non autorisés en mettant en œuvre ces trois fonctions de sécurité réseau. Vous pouvez protéger votre réseau domestique contre les attaques DoS (Denial of Service) en inondant votre réseau de demandes de serveur à l'aide de la protection DoS, bloquer ou autoriser des périphériques clients spécifiques à accéder à votre réseau à l'aide du contrôle d'accès, ou vous pouvez empêcher l'usurpation ARP et les attaques ARP à l'aide de l'IP & Liaison MAC.

- [Protégez le réseau contre les cyberattaques](#) _____
- [Filtrage des services](#)
- [Contrôle d'accès](#) _____
- [Liaison IP et MAC](#) _____


10. 1. Protéger le réseau des cyberattaques

Le pare-feu SPI peut empêcher les cyberattaques et valider le trafic qui transite par le routeur en fonction du protocole. Cette fonction est activée par défaut et il est recommandé de conserver les paramètres par défaut.

La protection DoS peut protéger votre réseau domestique contre les attaques DoS en inondant votre réseau de demandes de serveur.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le pare-feu et la protection DoS.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à **Avancé > Sécurité > Pare-feu et protection DoS**.



3. Activez le pare-feu SPI IPv4.

4. Activez la protection DoS.

Remarque : la protection DoS et les statistiques de trafic doivent être activées en même temps. Pour activer les statistiques de trafic, accédez à **Système > Traffic Monitor** et basculez sur **Traffic Monitor**.

5. Définissez le niveau (**faible**, **moyen** ou **élevé**) de protection pour le **filtrage d'attaques ICMP-FLOOD**, le **filtrage d'attaques UDP-FLOOD** et le **filtrage d'attaques TCP-FLOOD**.

- **Filtrage des attaques ICMP-FLOOD** - Activer pour empêcher l'attaque par inondation ICMP (Internet Control Message Protocol).
- **UDP-FLOOD Attack Filtering** - Activer pour empêcher l'attaque UDP (User Datagram Protocol) flood.
- **Filtrage d'attaque TCP-FLOOD** - Activer pour empêcher le TCP-SYN (Transmission Control Protocol-Synchronize) flood attack.

Conseils:


Le niveau de protection est basé sur le nombre de paquets de trafic. La protection sera déclenchée immédiatement lorsque le nombre de paquets dépasse la valeur seuil prédéfinie (la valeur peut être définie dans la **section Paramètres du niveau de protection Dos** de la même page), et l'hôte vicieux sera affiché dans la **liste des hôtes DoS bloqués**.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.

10. 2. Filtrage des services

Avec le filtrage des services, vous pouvez empêcher certains utilisateurs d'accéder au service spécifié, voire bloquer complètement l'accès à Internet.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à **Avancé > Sans fil > Filtrage des services** et activez le **Filtrage des services**.



3. Cliquez sur **Ajouter**.

The screenshot shows the 'Add' dialog box for service filtering. It contains the following fields and options:

- Service Type:** Any(ALL)
- Protocol:** TCP/UDP
- Starting Port:** 1 (1-65535)
- Ending Port:** 65535 (1-65535)
- Service Type:** Any(ALL)
- Filter Service For:**
 - Single IP Address
 - IP Address Range
 - All IP Addresses

Buttons for 'Cancel' and 'Save' are visible at the bottom right.

4. Sélectionnez un type de service dans la liste déroulante et les quatre champs suivants seront remplis automatiquement. Sélectionnez **Personnalisé** lorsque le type de service souhaité n'est pas répertorié, puis saisissez les informations manuellement.

5. Spécifiez la ou les adresses IP auxquelles cette règle de filtrage s'appliquera.
6. Cliquez sur [Enregistrer](#).

10. 3. Contrôle d'accès


Le contrôle d'accès est utilisé pour bloquer ou autoriser des appareils clients spécifiques à accéder à votre réseau (via filaire ou sans fil) en fonction d'une liste d'appareils bloqués (liste noire) ou d'une liste d'appareils autorisés (liste blanche).

Je veux:

Bloquer ou autoriser des appareils clients spécifiques à accéder à mon réseau (via filaire ou sans fil)

Comment puis je faire ça?

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à **Avancé > Sécurité > Contrôle d'accès** et activez le **contrôle d'accès**.



3. Sélectionnez le mode d'accès pour bloquer (recommandé) ou autoriser le(s) périphérique(s) liste.


Pour bloquer des appareils spécifiques

- 1) Sélectionnez **Liste noire** et cliquez sur [Enregistrer](#).
- 2) Sélectionnez le ou les appareils à bloquer dans le tableau des **appareils en ligne**.
- 3) Cliquez sur **Bloquer** au-dessus du tableau **Appareils en ligne**. Les appareils sélectionnés seront ajoutés à **Les appareils dans la liste noire** automatiquement.

Pour autoriser des appareils spécifiques

- 1) Sélectionnez **Liste blanche** et cliquez sur [Enregistrer](#).

2) Cliquez sur [Ajouter](#).



The screenshot shows a web interface titled "Devices in Whitelist". At the top right, there are buttons for "+ Add" and "- Delete". Below this is a table with the following columns: a checkbox, "ID", "Device Name", "MAC Address", and "Modify". The table contains one row with dashes "--" in each column. Below the table is a form with two input fields: "Device Name:" and "MAC Address:". To the right of the "Device Name" field is a "Scan" button. Below the "MAC Address" field are "Cancel" and "Save" buttons.

3) Entrez le **nom de l'appareil** et l'**adresse MAC** (vous pouvez copier et coller les informations du tableau des [appareils en ligne](#) si l'appareil est connecté à votre réseau).

4) Cliquez sur [Enregistrer](#).

Fait!

Vous pouvez désormais bloquer ou autoriser des appareils clients spécifiques à accéder à votre réseau (via filaire ou sans fil) à l'aide de la [liste noire](#) ou de la [liste blanche](#).

10. 4. Liaison IP et MAC


La liaison IP et MAC, à savoir la liaison ARP (Address Resolution Protocol), est utilisée pour lier l'adresse IP du périphérique réseau à son adresse MAC. Cela empêchera l'usurpation ARP et d'autres attaques ARP en refusant l'accès réseau à un appareil avec une adresse IP correspondante dans la liste de liaison, mais une adresse MAC non reconnue.

Je veux:

Empêchez l'usurpation d'ARP et d'autres attaques ARP.

Comment puis je faire ça?

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à [Avancé](#) > [Sécurité](#) > [Liaison IP et MAC](#) et activez la liaison [IP et MAC](#).



3. Associez votre ou vos appareils selon vos besoins.

Pour lier le ou les appareils connectés

1) Sélectionnez le(s) périphérique(s) à lier dans la [liste ARP](#).

2) Cliquez sur [Lier](#) pour ajouter à la [liste des liaisons](#).

Pour lier le périphérique non connecté

1) Cliquez sur [Ajouter](#).

The screenshot shows the 'Binding List' form with input fields for MAC Address and IP Address, and a checked 'Enable This Entry' checkbox.

ID	MAC Address	IP Address	Status	Enable	Modify
--	--	--	--	--	--

MAC Address: [- - - - -]
 IP Address: [- - -]
 Enable This Entry
 [Cancel] [Save]

2) Entrez l' [adresse MAC](#) et l'[adresse IP](#) que vous souhaitez lier.

3) Cochez la case pour activer l'entrée et cliquez sur [Enregistrer](#).

Fait!

Désormais, vous n'avez plus à vous soucier de l'usurpation d'ARP et des autres attaques ARP.

Chapitre 11

Spécifiez votre réseau Paramètres

Ce chapitre explique comment modifier les paramètres par défaut ou ajuster la configuration de base du routeur à l'aide de la page de gestion basée sur le Web.

Ce chapitre contient les sections suivantes:

- [Mettre à jour les informations de votre FAI](#)

- [Gestion PIN](#) • [Paramètres](#)

- [de données](#) • [Paramètres](#)

- [LAN](#) • [Paramètres sans fil](#)

- [Configurer un compte de service DNS dynamique](#)

- [Créer des routes statiques](#)

- [Tunnel IPv6](#)

- [USSD](#)

- [Configurer une connexion VPN](#)

11. 1. Mettez à jour les informations de votre FAI

Si vos informations ISP ne sont pas détectées par le routeur, vous pouvez mettre à niveau les informations ISP en suivant les étapes ci-dessous :

1. Téléchargez le dernier fichier de mise à niveau du FAI à partir de la page [Support](#) sur <https://www.tp-link.com> à ton ordinateur.
2. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec votre ID TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
3. Accédez à [Avancé](#) > [Réseau](#) > [Mise à niveau ISP](#).

4. Cliquez sur [Parcourir](#) pour localiser et sélectionner le dernier fichier.

5. Cliquez sur [Mettre à niveau](#).

Note:

1. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à Internet après la mise à niveau vers la dernière version, veuillez contacter le support technique.
2. Si vos paramètres ISP ne sont toujours pas détectés après la mise à niveau, reportez-vous à [Créer un profil de connexion](#) pour ajouter un nouveau profil de connexion.

11. 2. Gestion des NIP

Le code PIN (numéro d'identification personnel) est utilisé pour protéger la carte SIM contre le détournement de fonds.

La gestion du code PIN vous permet de modifier facilement les paramètres PIN de votre carte SIM selon vos besoins.

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier vos paramètres de code PIN.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe ou votre identifiant TP-Link.

2. Accédez à la page [Avancé](#) > [Réseau](#) > [Gestion PIN](#).

- **État de la carte SIM** - Affiche l'état de votre carte SIM.
- **Verrouillage PIN** - Activez pour activer le verrouillage PIN. Une fois activé, chaque fois que vous démarrez le routeur avec cette carte SIM insérée, vous devez saisir le code PIN.
- **Code PIN de déverrouillage automatique** - Lorsque le code PIN est requis lors du redémarrage du routeur ou de l'insertion d'une carte SIM, il sera validé automatiquement, vous évitant d'avoir à saisir le code PIN chaque fois que vous démarrez le routeur ou insérez une carte SIM. Si la validation a échoué, vous devez saisir le code PIN sur cette page.

- **PIN** - Entrez le PIN pour déverrouiller la carte SIM. Il se compose de 4 à 8 chiffres. • **PUK** - PIN

Unlocked Key, également connu sous le nom de Personal Unlock Code (PUC), est utilisé pour réinitialiser un PIN qui a été perdu ou oublié. Le PUK est un code spécifique à la carte SIM attribué par le fournisseur de services. Vous devez entrer le PUK après 3 tentatives de connexion incorrectes du code PIN.

Contactez votre fournisseur de services si vous ne connaissez pas le code PUK. Il se compose de 8 chiffres.

- **Nouveau PIN** - Saisissez 4 à 8 chiffres pour réinitialiser le PIN de votre carte SIM.
- **Tentatives restantes** - Affiche le nombre de tentatives qu'il vous reste pour essayer d'entrer le code PIN ou PUK. Vous n'avez que 3 tentatives pour entrer le code PIN et 10 tentatives pour entrer le PUK. Si vous échouez accidentellement en 3 tentatives, la carte SIM sera verrouillée et vous devrez saisir le code PUK inscrit sur votre carte SIM.

3. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres.

11. 3. Paramètres de données

Les paramètres de données sont utilisés pour surveiller l'utilisation des données de votre routeur en temps réel. Vous pouvez limiter votre utilisation des données en fonction de votre allocation mensuelle ou de votre allocation totale et vous recevrez un avertissement si votre utilisation des données atteint le niveau spécifié.

Suivez les étapes ci-dessous pour surveiller votre utilisation des données.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe ou votre identifiant TP-Link.
2. Accédez à la page **Avancé > Réseau > Paramètres de données**.

Data Settings

Monthly Used: 0.000 MB **Correct**

You can send messages to your carrier for accurate data usage.

Data Limit:

The router will automatically disconnect from the network when the data usage limit is reached.

Monthly Allowance: MB ▾

Usage Alert: %

SMS Alert for Usage: **Send Test Message**

Note: This function may cause SMS charges.

Monthly Data Statistics:

Start Date:

Save

3. Activez [la limite de données](#) pour définir l'allocation de données totale/mensuelle et l'alerte d'utilisation pour empêcher surutilisation des données.
4. Entrez la quantité autorisée de données totales/mensuelles dans le champ [Allocation totale/mensuelle](#) .
Lorsque l'utilisation des données dépasse le niveau autorisé, le routeur se déconnecte d'Internet et vous avertit sur la page [Basic > Network Map](#) .
5. Entrez un pourcentage dans le champ [Alerte d'utilisation](#) pour éviter une surutilisation des données. Lorsque l'utilisation des données atteint le niveau d'alerte, un avertissement s'affiche sur la page [Basic > Network Map](#) . Si vous souhaitez recevoir l'alerte sur votre téléphone, entrez votre numéro de téléphone mobile dans le champ [Alerte SMS pour l'utilisation](#) .
6. Activez [les statistiques de données mensuelles](#) pour réinitialiser les statistiques de données lors du prochain cycle de facturation départs.
7. Saisissez la date de début du cycle de facturation dans le champ [Date](#) de début .
8. Cliquez sur [Enregistrer](#) pour enregistrer les paramètres.

11. 4. Paramètres réseau

11. 4. 1. Modifier l'adresse IP du réseau local

Le routeur est pré-réglé avec une IP LAN par défaut 192.168.1.1, que vous pouvez utiliser pour vous connecter à sa page de gestion Web. L'adresse IP LAN ainsi que le masque de sous-réseau définissent également le sous-réseau sur lequel se trouvent les appareils connectés. Si l'adresse IP est en conflit avec un autre appareil sur votre réseau local ou votre réseau nécessite un sous-réseau IP spécifique, vous pouvez le modifier.

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier votre adresse IP.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe ou votre identifiant TP-Link.
2. Accédez à la page [Avancé > Réseau > Paramètres LAN](#) .

DHCP Server	
MAC Address:	EC-17-2F-03-95-D9
IP Address:	<input type="text" value="192 . 168 . 1 . 1"/>
Subnet Mask:	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
IGMP Snooping:	<input type="checkbox"/> Enable
Second IP:	<input type="checkbox"/> Enable

3. Tapez une nouvelle [adresse IP](#) si nécessaire.

4. Sélectionnez le **masque** de sous-réseau dans la liste déroulante. Le masque de sous-réseau avec l'adresse IP identifie le sous-réseau IP local.
5. Vous pouvez configurer la **deuxième adresse IP** et le **masque** de sous-réseau du routeur pour l'interface LAN à travers lequel vous pouvez également accéder à la page de gestion Web.
6. Vous pouvez activer la fonction **Snooping IGMP (Internet Group Management Protocol)** pour optimiser les performances globales du réseau lorsque votre réseau a beaucoup de trafic multidiffusion.
7. Cliquez sur **Enregistrer** pour appliquer les paramètres.

11. 4. 2. Utiliser le routeur 4G LTE comme serveur DHCP

Vous pouvez configurer le routeur pour qu'il agisse comme un serveur DHCP pour attribuer des adresses IP à ses clients. Pour utiliser la fonction de serveur DHCP du routeur, vous devez configurer tous les ordinateurs du réseau local pour obtenir automatiquement une adresse IP.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le serveur DHCP.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe ou votre identifiant TP-Link.
2. Accédez à la page **Avancé > Réseau > Paramètres LAN**.

DHCP:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
IP Address Pool:	192 . 168 . 1 . 100 - 192 . 168 . 1 . 199
Address Lease Time:	1440 minutes. (1-2880. The default value is 1440.)
Default Gateway:	192 . 168 . 1 . 1 (Optional)
Default Domain:	(Optional)
Primary DNS:	0 . 0 . 0 . 0 (Optional)
Secondary DNS:	0 . 0 . 0 . 0 (Optional)

Save

3. Sélectionnez **DHCP** pour activer la fonction DHCP et sélectionnez **Serveur DHCP**.
4. Spécifiez le **pool d'adresses IP**, l'adresse de début et l'adresse de fin doivent être sur le même sous-réseau avec l'IP LAN. Le routeur attribuera des adresses dans cette plage spécifiée à ses clients. Il est de 192.168.1.100 à 192.168.1.199 par défaut.
5. Saisissez une valeur pour la **durée du bail d'adresse**. La durée du **bail d'adresse** correspond au montant de temps pendant lequel un client DHCP peut louer son adresse IP dynamique actuelle attribuée par le routeur. Une fois l'adresse IP dynamique expirée, l'utilisateur se verra automatiquement attribuer une nouvelle adresse IP dynamique. La valeur par défaut est 1440 minutes.
6. Conservez le reste des paramètres par défaut et cliquez sur **Enregistrer** pour rendre les paramètres effectifs.

■ Note:

1. Le routeur peut être configuré pour fonctionner comme **relais DHCP**. Un relais DHCP est un ordinateur qui transfère les données DHCP entre les ordinateurs qui demandent des adresses IP et le serveur DHCP qui attribue les adresses. Chacune des interfaces de l'appareil peut être configurée en tant que relais DHCP. S'il est activé, les requêtes DHCP des PC locaux seront transmises au serveur DHCP qui s'exécute du côté WAN.
2. Vous pouvez également attribuer des adresses IP dans une plage spécifiée à des appareils du même type à l'aide de la fonction **Condition Pool**. Par exemple, vous pouvez attribuer des adresses IP dans la plage (192.168.1.50 à 192.168.1.80) aux appareils de caméra, facilitant ainsi la gestion du réseau. Activez la fonction DHCP et configurez les paramètres en fonction de votre situation réelle sur la page **Avancé > Réseau > Paramètres LAN**.

11. 4. 3. Réserver des adresses IP LAN

Vous pouvez afficher et ajouter une adresse réservée pour un client. Lorsque vous spécifiez une adresse IP pour un périphérique sur le réseau local, ce périphérique recevra toujours la même adresse IP chaque fois qu'il accédera au serveur DHCP. Si certains périphériques du réseau local nécessitent des adresses IP permanentes, veuillez configurer la réservation d'adresse sur le routeur pour le but.

Suivez les étapes ci-dessous pour réserver une adresse IP pour votre appareil.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe ou votre identifiant TP-Link.
2. Accédez à la page **Avancé > Réseau > Paramètres LAN**.
3. Faites défiler vers le bas pour localiser le tableau **Réservation d'adresse** et cliquez sur **Ajouter** pour ajouter une adresse. entrée de réservation pour votre appareil.

The screenshot shows the 'Address Reservation' interface. At the top, there are '+ Add' and '- Delete' buttons. Below is a table with the following columns: a checkbox, 'MAC Address', 'Reserved IP Address', 'Group', 'Status', and 'Modify'. The table currently contains one row with dashes in all cells. Below the table, there are input fields for 'MAC Address', 'IP Address', and 'Group' (set to 'Default'). A 'Scan' button is next to the MAC Address field. There is a checked checkbox for 'Enable This Entry'. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.


4. Entrez l' **adresse MAC** de l'appareil pour lequel vous souhaitez réserver l'adresse IP.
5. Spécifiez l'adresse IP qui sera réservée par le routeur.
6. Cochez **Activer cette entrée** et cliquez sur **Enregistrer** pour rendre les paramètres effectifs.

11. 5. Paramètres sans fil

11. 5. 1. Spécifier les paramètres sans fil de base

Le nom du réseau sans fil (SSID), le mot de passe et l'option de sécurité du routeur sont prédéfinis en usine. Le SSID et le mot de passe prédéfinis se trouvent sur l'étiquette du produit. Vous pouvez personnaliser les paramètres sans fil en fonction de vos besoins.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe ou votre identifiant TP-Link.
2. Accédez à la page [Basique](#) > [Sans fil](#) .



Smart Connect ?

Smart Connect

When enabled, the 2.4GHz and 5GHz networks share the same network name and password(only one SSID will be displayed), and your wireless device will automatically switch connection to the Wi-Fi band that provides the fastest speed.

Wireless Settings

2.4GHz Wireless Network: Enable

Network Name (SSID): Hide SSID

Password:

5GHz Wireless Network: Enable

Network Name (SSID): Hide SSID

Password:

- Pour activer ou désactiver la fonction sans fil :

Activez le [réseau sans fil 2,4 GHz](#) ou 5 GHz. Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction sans fil, décochez simplement la case. Si vous désactivez la fonction sans fil, tous les paramètres sans fil ne seront pas effectifs.

- Pour activer la fonction Smart Connect :

Smart Connect permet à votre appareil mobile de basculer automatiquement sur la bande Wi-Fi offrant la vitesse la plus rapide. Activez pour activer cette fonctionnalité.

- Pour modifier le nom du réseau sans fil (SSID) et le mot de passe sans fil :

Entrez un nouveau SSID. Le SSID par défaut est TP-Link_XXXX et la valeur est sensible à la casse.

Note:

Si vous utilisez un appareil sans fil pour modifier les paramètres sans fil, vous serez déconnecté lorsque les paramètres seront effectifs.

Veuillez noter le nouveau SSID et le nouveau mot de passe pour une utilisation future.

- Pour masquer le SSID :

Sélectionnez [Masquer le SSID](#) et votre SSID ne sera pas diffusé. Votre SSID ne s'affiche pas lorsque vous recherchez la liste des réseaux sans fil locaux sur votre appareil sans fil et vous devez vous connecter manuellement au réseau.

- Pour changer de mode ou de canal :

Accédez à la page [Avancé](#) > [Sans fil](#) > [Paramètres sans fil](#) et sélectionnez le réseau sans fil 2,4 GHz ou 5 GHz.

- **Mode** - Sélectionnez le mode souhaité.

- **802.11n uniquement** - Sélectionnez uniquement si tous vos clients sans fil sont des périphériques 802.11n.
- **802.11gn mixte** - Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois les réseaux sans fil 802.11g et 802.11n clients.
- **802.11bgn mixte** - Sélectionnez si vous utilisez un mélange de 802.11b, 11g et 11n clients sans fil.

 Note:

Lorsque le mode 802.11n uniquement est sélectionné, seules les stations sans fil 802.11n peuvent se connecter au routeur. Il est fortement recommandé de sélectionner 802.11bgn mixte, et tous les clients sans fil 802.11b, 802.11g et 802.11n pourront se connecter au routeur.

- **802.11ac/n mixte (5 GHz)** : sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois 802.11ac et 802.11n clients sans fil.
- **802.11a/n/ac mixte (5 GHz)** : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de 802.11a, 802.11n et les clients sans fil 802.11ac. Il est fortement recommandé de sélectionner 11a/n/ac mixte.

- **Canal** - Sélectionnez le canal que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante. Ce champ détermine la fréquence de fonctionnement qui sera utilisée. Il n'est pas nécessaire de changer de canal sans fil à moins que vous ne remarquiez des problèmes d'interférence avec un autre point d'accès à proximité.

- **Largeur du canal** - Sélectionnez la largeur du canal dans la liste déroulante. Le paramètre par défaut est [Automatique](#), qui peut ajuster automatiquement la largeur du canal pour vos clients.

- **Transmit Power** - Sélectionnez High, Middle ou Low pour spécifier la puissance de transmission des données. Le paramètre par défaut et recommandé est [Élevé](#).

- Pour modifier l'option de sécurité :

1. Accédez à la page [Avancé](#) > [Sans fil](#) > [Paramètres sans fil](#) .

2. Sélectionnez le réseau sans fil [2,4 GHz](#) ou [5 GHz](#).

3. Sélectionnez une option dans la liste déroulante [Sécurité](#) . Le routeur propose quatre options, Aucune, WPA/WPA2 Personnel (recommandé), WPA/WPA2 Entreprise, WEP. WPA2 utilise la norme la plus récente et le niveau de sécurité est le plus élevé. Nous vous recommandons de ne modifier les paramètres par défaut que si nécessaire.

11. 5. 2. Utiliser WPS pour la connexion sans fil

Vous pouvez utiliser la fonction WPS pour ajouter rapidement un nouveau périphérique sans fil à votre réseau existant.

Méthode 1 Utiliser le bouton Wi-Fi Protected Setup

Utilisez cette méthode si votre appareil client dispose d'un bouton Wi-Fi Protected Setup.

1. Appuyez sur le bouton WPS/RESET sur le panneau arrière du routeur pendant 1 seconde.

Note:

Vous pouvez également utiliser le bouton Push sur la page de gestion Web. Accédez à la page **Avancé > Sans fil > WPS** et cliquez sur le bouton Démarrer WPS à l'écran.



2. Appuyez sur le bouton WPS de l'appareil client dans les deux minutes.
3. Le voyant Wi-Fi clignote pendant environ deux minutes pendant le processus WPS.
4. Lorsque le voyant Wi-Fi est allumé, l'appareil client s'est connecté avec succès au routeur.

Méthode 2 Entrez le code PIN de l'appareil client sur le routeur

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à la page **Avancé > Sans fil > WPS**.

The screenshot shows the 'WPS Method' configuration page. At the top, it says 'WPS Method' and 'Method One--Push Button(recommended)'. In the center, there is a large blue circular button labeled 'Start WPS'. Below this, there are two radio button options: 'Method Two--PIN' (selected), 'Router's PIN', and 'Client's PIN'. Under 'Client's PIN', there is a text input field labeled 'Enter the client's PIN:' and a blue 'Connect' button at the bottom.


3. Sélectionnez **Deuxième méthode--PIN** et sélectionnez le bouton radio **PIN du client**.

4. Saisissez le code PIN de l'appareil client dans le champ, puis cliquez sur [Connecter](#).
5. [Se connecter avec succès](#) apparaîtra sur l'écran ci-dessus, ce qui signifie que le client l'appareil s'est connecté avec succès au routeur.

Méthode 3 Entrez le code PIN du routeur sur votre appareil client

Utilisez cette méthode si votre appareil client demande le code PIN du routeur.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à la page [Avancé](#) > [Sans fil](#) > [WPS](#) .



The screenshot shows a web interface for WPS configuration. At the top, it says 'Method Two--PIN'. Below that, there are two radio buttons: 'Router's PIN' (which is selected) and 'Client's PIN'. Underneath, there is a label 'Router's PIN' followed by a blue toggle switch that is turned on. Below the toggle, there is a text input field labeled 'Router's PIN:' which is currently empty. To the right of the input field are two buttons: 'Generate' and 'Default'.

3. Notez le code PIN actuel du routeur. Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Générer](#) pour obtenir un nouveau NIP.
4. Sur l'appareil client, saisissez le code PIN du routeur. (Le code PIN par défaut est également étiqueté sur le bas du routeur.)
5. Le voyant Wi-Fi clignote pendant environ deux minutes pendant le processus WPS.
6. Lorsque le voyant Wi-Fi est allumé, l'appareil client s'est connecté avec succès au routeur.

Note:

1. Le voyant Wi-Fi du routeur s'allume pendant cinq minutes maximum si l'appareil a été ajouté avec succès à le réseau.
2. La fonction WPS ne peut pas être configurée si la fonction sans fil du routeur est désactivée. Assurez-vous que la fonction sans fil est activée avant de configurer le WPS.

11. 5. 3. Programmez votre fonction sans fil

Vous pouvez désactiver automatiquement votre réseau sans fil lorsque vous n'avez pas besoin de la connexion sans fil.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à la page [Avancé](#) > [Sans fil](#) > [Planification sans fil](#) .
3. Activez le bouton pour activer la fonction de programmation sans fil.

Wireless Schedule

Wireless Schedule:

Wireless Off Time

<input type="checkbox"/>	ID	Wireless Off Time	Repeat	Modify
--	--	--	--	--

From:

To:

Repeat: Every Day Selected Day

Cancel Save

- Réglez l'heure de désactivation de la connexion sans fil. Sélectionnez l'heure De et À et cliquez sur Enregistrer pour régler efficacement. Vous pouvez répéter le programme tous les jours ou seulement certains jours de la semaine.

Note:

- Veillez vous assurer que l'heure du routeur est correcte avant d'utiliser cette fonction. Pour plus de détails, reportez-vous à [Définir le temps du système](#).
- Le voyant sans fil s'éteindra si les deux réseaux sans fil sont désactivés.
- Le réseau sans fil sera automatiquement activé après la période de temps que vous avez définie.

11. 5. 4. Afficher les informations sans fil

- Pour afficher les paramètres détaillés du réseau sans fil :

- Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
- Accédez à la page **Avancé > État**. Vous pouvez voir la boîte **sans fil**.
- Sélectionnez **2,4 GHz** ou **5 GHz** pour afficher les détails sans fil.

Conseils:

Vous pouvez également voir les détails sans fil en cliquant sur l'icône du routeur dans **Basique > Carte réseau**.

- Pour afficher les informations détaillées des clients sans fil connectés :

- Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
- Accédez à la page **Avancé > Sans fil > Statistiques**.
- Vous pouvez afficher les informations détaillées des clients sans fil, y compris sa bande sans fil connectée et l'option de sécurité ainsi que les paquets transmis.

Conseils:

Vous pouvez également voir les détails sans fil en cliquant sur l'icône des clients sans fil dans **Basique > Carte réseau**.

11. 5. 5. Paramètres sans fil avancés

Les paramètres sans fil avancés sont destinés à ceux qui ont un concept de réseau. Si vous n'êtes pas familier avec les paramètres de cette page, il est fortement recommandé de conserver les valeurs par défaut fournies ; sinon, cela peut entraîner une baisse des performances du réseau sans fil.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à la page [Avancé](#) > [Sans fil](#) > [Paramètres avancés](#) .

The screenshot shows the 'Advanced Settings' page for a wireless network. The page is titled 'Advanced Settings' and has a frequency selector for '2.4GHz | 5GHz'. It contains several configuration options:

- Beacon Interval: 100 (range: 25-1000)
- RTS Threshold: 2346 (range: 1-2346)
- DTIM Interval: 1 (range: 1-255)
- Group Key Update Period: 0 seconds
- WMM: Enable
- Short GI: Enable
- AP Isolation: Enable
- WPS: Enable

Each option has a 'Save' button.

- **Beacon Interval** - Entrez une valeur entre 25 et 1000 en millisecondes pour déterminer la durée entre laquelle les paquets balises sont diffusés par le routeur pour synchroniser le réseau sans fil. La valeur par défaut est 100 millisecondes.
- **Seuil RTS** - Entrez une valeur entre 1 et 2346 pour déterminer la taille de paquet de transmission de données via le routeur. Par défaut, la taille du seuil RTS (Request to Send) est de 2346. Si la taille du paquet est supérieure au seuil prédéfini, le routeur envoie des trames Request to Send à une station réceptrice particulière et négocie l'envoi d'une trame de données, sinon le paquet sera envoyé immédiatement.
- **Intervalle DTIM** - Entrez une valeur comprise entre 1 et 255 pour déterminer l'intervalle de Message d'indication de trafic de livraison (DTIM). 1 indique que l'intervalle DTIM est le même que l' [intervalle de balise](#).
- **Période de mise à jour de la clé de groupe** - Entrez le nombre de secondes (minimum 30) pour contrôler l'intervalle de temps pour le renouvellement automatique de la clé de chiffrement. La valeur par défaut est 0, indiquant aucun renouvellement de clé.

- **WMM** - Cette fonction garantit que les paquets contenant des messages de haute priorité sont transmis en priorité. WMM est activé de manière compulsive sous le mode 802.11n ou 802.11ac. Il est fortement recommandé d'activer WMM.
- **Short GI** - Cette fonctionnalité est activée par défaut et recommandée pour augmenter les données capacité en réduisant le temps d'intervalle de garde (IG).
- **AP Isolation** - Cochez cette case pour activer la fonction AP Isolation qui vous permet de confiner et d'empêcher tous les périphériques sans fil de votre réseau d'interagir les uns avec les autres, mais toujours capables d'accéder à Internet. L'isolation AP est désactivée par défaut.

11. 6. Configurer un compte de service DNS dynamique

La plupart des FAI (fournisseurs de services Internet) attribuent une adresse IP dynamique au routeur et vous pouvez utiliser cette adresse IP pour accéder à votre routeur à distance. Cependant, l'adresse IP peut changer à tout moment et vous ne savez pas quand elle change. Dans ce cas, vous pourriez avoir besoin de la fonction DDNS (Dynamic Domain Name Server) sur le routeur pour vous permettre, à vous et à vos amis, d'accéder à votre routeur et aux serveurs locaux (FTP, HTTP, etc.) en utilisant le nom de domaine, sans avoir besoin de vérifier et mémoriser l'adresse IP.

Note:

Le DDNS ne fonctionne pas si le FAI attribue une adresse IP WAN privée (telle que 192.168.1.x) au routeur.

Pour configurer le DDNS, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à **Avancé > Réseau > DNS dynamique**.
3. Sélectionnez le **fournisseur de services DDNS** (Dyndns ou NO-IP). Si vous n'avez pas de DDNS compte, sélectionnez un fournisseur de services et cliquez sur **Aller pour vous inscrire**.

4. Entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom de domaine du compte (tel que lisa.ddns.filet).
5. Cliquez sur **Se connecter** et **enregistrer**.

Conseils:

Si vous souhaitez utiliser un nouveau compte DDNS, veuillez d'abord vous déconnecter, puis vous connecter avec le nouveau compte.


11. 7. Créer des routes statiques

Une route statique est un chemin prédéterminé que les informations réseau doivent parcourir pour atteindre un hôte ou un réseau spécifique. Les données d'un point à un autre suivront toujours le même chemin indépendamment d'autres considérations. L'utilisation normale d'Internet ne nécessite pas la configuration de ce paramètre.

Je veux:

Visitez plusieurs réseaux et plusieurs serveurs en même temps.

Par exemple, dans un petit bureau, mon PC peut surfer sur Internet, mais je veux aussi visiter le serveur de mon entreprise. Maintenant, j'ai un commutateur et un autre routeur. Je connecte les appareils comme indiqué dans la figure suivante afin que la connexion physique entre mon PC et le serveur de mon entreprise soit établie. Pour surfer sur Internet et visiter le réseau de mon entreprise en même temps, je dois configurer le routage statique.



Comment puis je faire ça?

1. Assurez-vous que les routeurs utilisent différentes adresses IP LAN sur le même sous-réseau. Désactivez Fonction DHCP du routeur 2.
2. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
3. Accédez à [Avancé > Réseau > Routage statique](#).

Static Route							IPv4 IPv6
							+ Add - Delete
<input type="checkbox"/>	ID	Network Destination	Subnet Mask	Gateway	Status	Modify	
--	--	--	--	--	--	--	

4. Cliquez sur [Ajouter](#) pour ajouter une nouvelle entrée de routage statique. Terminez les réglages selon les explications suivantes :

- **Destination réseau** - L'adresse IP de destination que vous souhaitez attribuer à une route statique. Cette adresse IP ne peut pas être sur le même sous-réseau avec l'IP WAN ou l'IP LAN du routeur. Dans l'exemple, l'adresse IP du réseau de l'entreprise est l'adresse IP de destination, donc ici entre 172.30.30.1.
- **Masque de sous-réseau** - Détermine le réseau de destination avec l'adresse IP de destination. Si la destination est une adresse IP unique, entrez 255.255.255.255 ; sinon, saisissez le masque de sous-réseau de l'adresse IP du réseau correspondant. Dans l'exemple, le réseau de destination est une adresse IP unique, donc ici entre 255.255.255.255.
- **Passerelle** - L'adresse IP du périphérique passerelle auquel les paquets de données seront envoyés. Cette adresse IP doit être sur le même sous-réseau que l'IP du routeur qui envoie les données. Dans l'exemple, les paquets de données seront envoyés au port LAN du routeur 2, puis au serveur, la passerelle doit donc être 192.168.1.2
- **Interface** - Déterminé par le port qui envoie les paquets de données. Dans l'exemple, les données sont envoyées à la passerelle via le port LAN.

5. Cochez la case pour activer cette entrée.

6. Cliquez sur [Enregistrer](#) pour enregistrer les paramètres.

Fait!

Ouvrez un navigateur Web sur votre PC. Entrez l'adresse IP du serveur de l'entreprise pour accéder au réseau de l'entreprise.

11. 8. Tunnel IPv6

Le tunnel IPv6 est un mécanisme de transition qui permet aux hôtes IPv6 uniquement d'accéder aux services IPv4 ou vice versa et permet aux hôtes et réseaux IPv6 isolés de se joindre sur une infrastructure IPv4 uniquement avant qu'IPv6 ne supplante complètement IPv4. C'est un temporaire

solution pour les réseaux qui ne prennent pas en charge la double pile native, où IPv6 et IPv4 fonctionnent indépendamment.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe ou votre identifiant TP-Link.
2. Accédez à la page [Avancé > Réseau > Tunnel IPv6](#) .
3. Cochez la case pour activer le tunnel IPv6.



IPv6 Tunnel

Note: You must reconfigure the IPv6 Tunnel settings every time you reboot the router. Make sure the desired WAN connection is connected before the configuration.

IPv6 Tunnel: Enable

Tunneling Mechanism: 6to4

WAN Connection: No available interface.

Save


4. Sélectionnez l'un des [mécanismes de tunnel](#) :
- [DS-Lite](#) - Sélectionnez ce mécanisme de tunnellation si votre FAI utilise le déploiement DS-Lite pour attribuer une adresse.
 - [6ème](#) - Sélectionnez ce mécanisme de tunnellation si votre FAI utilise le 6ème déploiement pour attribution d'adresse.
 - [6to4](#) - Sélectionnez ce mécanisme de tunnellation si votre FAI utilise le déploiement 6to4 pour attribution d'adresse.

11. 9. USSD

USSD (données de service supplémentaires non structurées) est utilisé pour communiquer avec l'ordinateur du fournisseur de services. Vous pouvez interroger les données de service sur cette page.

Suivez les étapes ci-dessous pour obtenir les données de service.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe ou votre identifiant TP-Link.
2. Accédez à la page [Avancé > Réseau > USSD](#) .



The screenshot shows a web interface for USSD. At the top, there is a header 'USSD'. Below it, there is a text input field labeled 'USSD Request'. To the right of this field are two buttons: 'Send' and 'Cancel'. Below the input field is a large grey rectangular area labeled 'USSD Result'.

3. Entrez la demande USSD et cliquez sur [Envoyer](#). Vous verrez le message renvoyé par le transporteur dans la zone de [résultat USSD](#).


11. 10. Configurer une connexion VPN

Un VPN (Virtual Private Network) est un réseau privé établi sur le réseau public, généralement via Internet. Cependant, le réseau privé est un réseau logique sans aucune ligne de réseau physique, il est donc appelé réseau privé virtuel.

Avec la large application d'Internet, de plus en plus de données doivent être partagées via Internet. La connexion directe du réseau local à Internet, même si elle peut permettre l'échange de données, entraînera l'exposition des données privées à tous les utilisateurs sur Internet.

11. 10. 1. Utilisez OpenVPN pour accéder à votre réseau domestique

Dans la connexion OpenVPN, le réseau domestique peut agir en tant que serveur et l'appareil distant peut accéder au serveur via le routeur qui agit comme une passerelle OpenVPN Server. Pour utiliser la fonction VPN, vous devez activer OpenVPN Server sur votre routeur et installer et exécuter le logiciel client VPN sur l'appareil distant. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour configurer une connexion OpenVPN.



Étape 1. Configurer le serveur OpenVPN sur votre routeur

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à [Avancé](#) > [Serveur VPN](#) > [OpenVPN](#) et sélectionnez [Activer le serveur VPN](#).

OpenVPN

Note: No certificate currently, please **Generate** one before enabling VPN Server.

Enable VPN Server

Service Type: UDP TCP

Service Port:

VPN Subnet/Netmask:

Client Access: Home Network Only Internet and Home Network

[Save](#)

Note:

- Avant d'activer le serveur VPN, nous vous recommandons de configurer le service DNS dynamique (recommandé) ou d'attribuer un adresse IP statique pour le port WAN du routeur et synchronisez votre heure système avec Internet.
- La première fois que vous configurez le serveur OpenVPN, vous devrez peut-être [générer](#) un certificat avant d'activer le VPN Serveur.

3. Sélectionnez le [type de service](#) (protocole de communication) pour le serveur OpenVPN : UDP, TCP.
4. Entrez un [port de service](#) VPN auquel un périphérique VPN se connecte et le numéro de port doit être compris entre 1024 et 65535.
5. Dans les champs [VPN Subnet/Netmask](#) , saisissez la plage d'adresses IP pouvant être louées à l'appareil par le serveur OpenVPN.
6. Sélectionnez votre type [d'accès client](#) . Sélectionnez [Réseau domestique uniquement](#) si vous souhaitez que seul l'appareil distant accède à votre réseau domestique ; sélectionnez [Internet et réseau domestique](#) si vous souhaitez également que l'appareil distant accède à Internet via le serveur VPN.
7. Cliquez sur [Enregistrer](#).
8. Cliquez sur [Générer](#) pour obtenir un nouveau certificat.

Certificate

Generate the certificate. [Generate](#)

Note:

Si vous en avez déjà généré un, veuillez ignorer cette étape ou cliquer sur [Générer](#) pour mettre à jour le certificat.

9. Cliquez sur [Exporter](#) pour enregistrer le fichier de configuration OpenVPN qui sera utilisé par le appareil pour accéder à votre routeur.

Configuration File

Export the configuration. [Export](#)

Étape 2. Configurez la connexion OpenVPN sur votre appareil distant

1. Visitez <http://openvpn.net/index.php/download/community-downloads.html> pour télécharger le logiciel OpenVPN et installez-le sur votre appareil sur lequel vous souhaitez exécuter l'utilitaire client OpenVPN.

Note:

Vous devez installer l' **utilitaire client OpenVPN** sur chaque appareil sur lequel vous prévoyez d'appliquer la fonction VPN pour accéder à votre routeur. Les appareils mobiles doivent télécharger une application tierce à partir de Google Play ou de l'App Store d'Apple.

2. Après l'installation, copiez le fichier exporté de votre routeur vers le dossier « config » de l'utilitaire client OpenVPN (par exemple, `C:\Program Files\OpenVPN\config` sous Windows).
Le chemin dépend de l'endroit où l'utilitaire client OpenVPN est installé.
3. Exécutez l'utilitaire client OpenVPN et connectez-le au serveur OpenVPN.

11. 10. 2. Utilisez le VPN PPTP pour accéder à votre réseau domestique

Le serveur VPN PPTP est utilisé pour créer une connexion VPN pour un appareil distant. Pour utiliser le VPN fonctionnalité, vous devez activer le serveur VPN PPTP sur votre routeur et configurer la connexion PPTP sur le périphérique distant. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour configurer une connexion VPN PPTP.

Étape 1. Configurer le serveur VPN PPTP sur votre routeur

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à **Avancé > Serveur VPN > VPN PPTP** et sélectionnez **Activer le serveur VPN**.

Note:


Avant d'activer le **serveur VPN**, nous vous recommandons de configurer le service DNS dynamique (recommandé) ou d'attribuer une adresse IP statique au port WAN du routeur et de synchroniser votre **heure système** avec Internet.

3. Dans le champ **Client IP Address**, entrez la plage d'adresses IP (jusqu'à 10) pouvant être loué aux appareils par le serveur VPN PPTP.
4. Dans le **champ Nom d'utilisateur/Mot de passe**, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous authentifier clients au serveur VPN PPTP.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.


Étape 2. Configurer la connexion VPN PPTP sur votre appareil distant

Le périphérique distant peut utiliser le logiciel PPTP intégré de Windows ou un logiciel PPTP tiers pour se connecter au serveur PPTP. Ici, nous utilisons le [logiciel PPTP intégré à Windows](#) par exemple.

1. Accédez à [Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage](#).
2. Sélectionnez [Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau](#).




3. Sélectionnez [Se connecter à un espace de travail](#) et cliquez sur [Suivant](#).




4. Sélectionnez **Utiliser ma connexion Internet (VPN)**.




5. Entrez l'adresse IP **Internet** du routeur (par exemple : 218.18.1.73) dans le champ **d'adresse** . Cliquez sur **Suivant** .



6. Entrez le **nom d'utilisateur** et le mot de **pass**e que vous avez définis pour le serveur VPN PPTP sur votre routeur, puis cliquez sur **Connecter** .



7. La connexion VPN PPTP est créée et prête à être utilisée.



Chapitre 12

Administrez votre réseau

Ce chapitre explique comment modifier les paramètres système et administrer le réseau de votre routeur.

Ce chapitre contient les sections suivantes:

- [Définir l'heure du système](#)
- [LED de contrôle](#)
- [Testez la connectivité réseau](#)
- [Mettre à jour le micrologiciel](#)
- [Sauvegarder et restaurer les paramètres de configuration](#)
- [Modifier le compte administrateur](#)
- [Gestion locale](#)
- [Gestion à distance](#) • [Journal système](#) • [Paramètres CWMP](#)
- [Paramètres SNMP](#)
- [Surveiller les statistiques du trafic Internet](#)

12. 1. Régler l'heure du système

L'heure système est l'heure affichée pendant que le routeur fonctionne. L'heure système que vous configurez ici sera utilisée pour d'autres fonctions basées sur l'heure telles que le contrôle parental et la programmation sans fil. Vous pouvez définir manuellement comment obtenir l'heure système.

Suivez les étapes ci-dessous pour régler l'heure de votre système.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net>, et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à la page [Avancé > Outils système > Paramètres de l'heure](#) .




3. Configurez l'heure du système en utilisant les méthodes suivantes : • [Manuellement](#)

- Sélectionnez votre fuseau horaire et entrez votre heure locale. • [Obtenir du PC](#) -

Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez utiliser l'heure actuelle du PC de gestion. • [Obtenir depuis Internet](#) - Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez obtenir l'heure depuis Internet. Assurez-vous que votre routeur peut accéder à Internet avant de sélectionner cette méthode pour obtenir l'heure du système.

4. Cliquez sur [Enregistrer](#) pour appliquer vos paramètres.

5. Après avoir réglé l'heure du système, vous pouvez régler l' [heure d'été](#) en fonction de vos besoins. Cochez la case pour activer l' [heure d'été](#), définissez l'heure de début et de fin, puis cliquez sur [Enregistrer](#) pour rendre les paramètres effectifs.



12. 2. LED de contrôle

Les LED du routeur indiquent les activités et l'état du routeur. Vous pouvez activer ou désactiver le LED selon vos besoins.

• Pour éteindre les voyants :

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe ou votre ID TP-Link.
2. Accédez à la page [Avancé](#) > [Outils système](#) > [Contrôle des voyants](#) .
3. Désactivez [l'état des voyants](#).

• Pour éteindre les LED pendant la période spécifiée :

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe ou votre ID TP-Link.
2. Accédez à la page [Avancé](#) > [Outils système](#) > [Contrôle des voyants](#) .
3. Cochez la case [Mode nuit](#) .
4. Spécifiez une période de temps dans [LED Off Time](#) selon les besoins, et les LED seront éteintes pendant cette période.
période.

Remarque : Une fois le mode nuit activé, les voyants s'éteignent tous les jours pendant la période spécifiée sans affecter le les performances du routeur.

LED MODE

Note: Before enabling night mode, make sure [System Time](#) is correct.

Current Time: 01/10/2018 00:07:03

Night Mode: Enable

LED Off Time: From to

Save

12. 3. Testez la connectivité réseau

La fonction de diagnostic vous aide à exécuter un test de diagnostic et à résoudre vos problèmes de connectivité réseau.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe ou votre ID TP-Link.
2. Accédez à la page [Avancé](#) > [Outils système](#) > [Diagnostic](#) .
3. Cliquez sur le bouton [Démarrer](#) pour tester la connexion Internet du routeur.

Diagnostic Tools

Click the Start button to test the Internet connection of the router.

Start

12. 4. Mettre à jour le micrologiciel

TP-Link se consacre à l'amélioration et à l'enrichissement des fonctionnalités du produit, vous offrant une meilleure expérience réseau.

Nous vous informerons via la page de gestion Web si une mise à jour du micrologiciel est disponible pour votre routeur. De plus, le dernier firmware sera publié sur le site officiel de TP-Link, vous pouvez le télécharger gratuitement à partir de la page [Support](#) de notre site Web www.tp-link.com.

Note:

1. Assurez-vous d'avoir une connexion stable entre le routeur et votre ordinateur. Il n'est PAS recommandé de mettre à jour le micrologiciel sans fil.
2. Assurez-vous de retirer tout périphérique de stockage USB connecté au routeur avant la mise à niveau du micrologiciel pour empêcher les données perte.
3. Sauvegardez la configuration de votre routeur avant de mettre à niveau le micrologiciel.
4. N'éteignez PAS le routeur pendant la mise à niveau du micrologiciel.

12. 4. 1. Mise à niveau en ligne

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.


2. Si une mise à jour du micrologiciel est disponible pour votre routeur, l'icône de mise à jour  s'affichera dans le coin supérieur droit de la page. Cliquez sur l'icône pour accéder à la page de [mise à niveau du micrologiciel](#).

Vous pouvez également accéder à [Avancé > Outils système > Mise à niveau du micrologiciel](#), puis cliquer sur [Rechercher les mises à niveau](#) pour voir s'il existe un nouveau micrologiciel.



Conseils:

S'il y a une nouvelle mise à jour importante du micrologiciel pour votre routeur, vous verrez la notification (similaire à celle illustrée ci-dessous) sur votre ordinateur lorsque vous ouvrez une nouvelle page Web. Cliquez sur [Mettez à niveau maintenant](#) et connectez-vous à la page de gestion Web. Vous verrez la page de [mise à niveau du micrologiciel](#).




3. Concentrez-vous sur la section [Mise à niveau en ligne](#) et cliquez sur [Mettez à niveau](#).

4. Attendez quelques instants pour la mise à niveau et le redémarrage.

12. 4. 2. Mise à niveau locale

1. Téléchargez le dernier fichier de micrologiciel pour le routeur sur notre site Web www.tp-link.com.
2. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
3. Accédez à **Avancé** > **Outils système** > **Mise à niveau du micrologiciel**.
4. Concentrez-vous sur la section Informations sur l'appareil. Assurez-vous que le fichier du firmware téléchargé correspond avec la **version matérielle**.
5. Concentrez-vous sur la **section Mise à niveau locale**. Cliquez sur **Parcourir** pour localiser le nouveau firmware téléchargé fichier, puis cliquez sur **Mettre à niveau**.



Local Upgrade

New Firmware File:

6. Attendez quelques instants pour la mise à niveau et le redémarrage.

12. 5. Sauvegarder et restaurer les paramètres de configuration

Les paramètres de configuration sont stockés sous forme de fichier de configuration dans le routeur. Vous pouvez sauvegarder le fichier de configuration sur votre ordinateur pour une utilisation future et restaurer le routeur à des paramètres antérieurs à partir du fichier de sauvegarde si nécessaire. De plus, si nécessaire, vous pouvez effacer les paramètres actuels et réinitialiser le routeur aux paramètres d'usine par défaut.

• Pour sauvegarder les paramètres de configuration :

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Cliquez sur **Avancé** > **Outils système** > page **Sauvegarde et restauration**.
3. Cliquez sur **Sauvegarder** pour enregistrer une copie des paramètres actuels sur votre ordinateur local. Une conf. bin sera stocké sur votre ordinateur.

• Pour restaurer les paramètres de configuration :

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Cliquez sur **Avancé** > **Outils système** > page **Sauvegarde et restauration**.



Restore

Restore saved settings from a file.

File:

3. Cliquez sur **Parcourir** pour localiser le fichier de configuration de sauvegarde précédent, puis cliquez sur **Restaurer**.

4. Attendez la restauration, puis le routeur redémarrera automatiquement.

• Pour réinitialiser le routeur aux paramètres d'usine par défaut :

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Cliquez sur **Avancé > Outils système > page Sauvegarde et restauration** .



3. Cliquez sur **Factory Restore** pour réinitialiser le routeur.

4. Attendez la réinitialisation, puis le routeur redémarrera automatiquement.

■ Note:

1. N'interrompez pas et n'éteignez pas le routeur pendant le processus de réinitialisation.
2. Nous vous recommandons fortement de sauvegarder les paramètres de configuration actuels avant de réinitialiser le routeur.

12. 6. Modifier le compte administrateur

Le compte administrateur est utilisé pour se connecter à la page de gestion Web du routeur. Vous devez définir le compte administrateur lors de la première connexion. Vous pouvez le modifier sur la page Web.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à la page **Avancé > Outils système > Administration** . Localiser le **compte Rubrique Gestion** .



3. Entrez l'ancien mot de passe. Entrez le nouveau mot de passe et entrez à nouveau pour confirmer.

4. Cliquez sur **Enregistrer** pour appliquer les paramètres.


12. 7. Gestion locale

Vous pouvez contrôler l'autorité des périphériques locaux pour gérer le routeur via la fonction de gestion locale.

Par défaut, tous les appareils connectés locaux sont autorisés à gérer le routeur. Vous pouvez également autoriser un seul appareil à gérer le routeur.

Suivez les étapes ci-dessous pour spécifier la gestion locale.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à la page [Avancé > Outils système > Administration](#) . Localisez la [section locale Rubrique Gestion](#) .



Local Management	
Port for HTTP:	<input type="text" value="80"/>
Local Management via HTTPS:	<input type="checkbox"/> Enable
Port for HTTPS:	<input type="text" value="443"/>
Only Allow the Following IP/MAC:	<input type="checkbox"/> Enable
	<input type="button" value="Save"/>

3. Activez [la gestion locale via HTTPS](#) si vous souhaitez accéder au routeur via HTTPS et HTTP, ou laissez-la désactivée si vous souhaitez uniquement accéder au routeur via HTTP.
4. Conservez le port pour HTTP et le port pour HTTPS comme paramètres par défaut.
5. Si vous souhaitez autoriser un seul périphérique spécifique à gérer le routeur, activez l'[option Autoriser uniquement les adresses IP/MAC suivantes](#) , puis saisissez l' [adresse IP](#) ou l'[adresse MAC](#) du périphérique dans le champ Adresse IP/MAC.
6. Cliquez sur [Enregistrer](#) pour appliquer les paramètres.

12. 8. Gestion à distance

Par défaut, les appareils distants ne sont pas autorisés à gérer le routeur depuis Internet.

Suivez les étapes ci-dessous pour autoriser les périphériques distants à gérer le routeur.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à la page **Avancé > Outils système > Administration** . Localisez la **télécommande Rubrique Gestion** .

The screenshot shows the 'Remote Management' configuration page. It includes the following fields and options:

- Remote Management:** A checkbox labeled 'Enable' which is checked.
- Remote Management via HTTPS:** A checkbox labeled 'Enable' which is unchecked.
- Port:** A text input field containing the number '80'.
- Manage This Router via the Address:** An empty text input field.
- Client Device Allowed for Remote Management:** Two radio button options: 'Only the Following IP/MAC Address' (unchecked) and 'All' (checked).
- Save:** A blue button located at the bottom right of the form.

3. Activez la **gestion à distance** uniquement si vous souhaitez autoriser la gestion à distance via HTTP. De plus, si vous souhaitez autoriser la gestion à distance via HTTPS, activez la **gestion à distance via HTTPS**.
4. Conservez le **port** comme paramètre par défaut.
5. Si vous souhaitez autoriser un seul périphérique spécifique à gérer le routeur, sélectionnez **Uniquement l'adresse IP/MAC suivante** , puis saisissez l' **adresse IP** ou l'**adresse MAC**. Si vous souhaitez autoriser tous les appareils distants à accéder au routeur, sélectionnez **Tous**.
6. Cliquez sur **Enregistrer** pour appliquer les paramètres.

Conseils:

1. Vous pouvez trouver l'adresse IP WAN du routeur sur **Basique > Carte réseau > Internet**.
2. L'adresse IP WAN du routeur est généralement une adresse IP dynamique. Veuillez vous référer à [Configurer un compte de service DNS dynamique](#) si vous souhaitez vous connecter au routeur via un nom de domaine.

12. 9. Journal système

Le journal système peut vous aider à savoir ce qui arrive à votre routeur, vous facilitant ainsi la localisation des dysfonctionnements. Par exemple, lorsque votre routeur ne fonctionne pas correctement, vous devrez enregistrer le journal système et l'envoyer au support technique pour le dépannage.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.

2. Cliquez sur [Avancé](#) > [Outils système](#) > page [Journal système](#) .

System Log

Type:

Level:

 Refresh  Delete All

ID	Time	Type	Level	Log Content
1		DHCPD	Notice	Send ACK to 192.168.1.100
2		DHCPD	Notice	Recv REQUEST from 40:8D:5C:89:74:B5
3		DHCPD	Notice	Send OFFER with ip 192.168.1.100
4		DHCPD	Notice	Recv DISCOVER from 40:8D:5C:89:74:B5
5		SYSTEM	Notice	Enable access control


• Pour afficher les journaux système :

1. Sélectionnez le type de journal. Sélectionnez **TOUS** pour afficher tous les types de journaux, ou sélectionnez **DHCPD** ou **IGMP** pour afficher les journaux spécifiques.
2. Sélectionnez le niveau de journal et vous verrez les journaux avec les niveaux spécifiques ou supérieurs.
3. Cliquez sur [Actualiser](#) pour actualiser la liste des journaux.

• Pour enregistrer les journaux système :

Vous pouvez choisir d'enregistrer les journaux système sur votre ordinateur local ou sur un serveur distant.

1. Cliquez sur [Enregistrer le journal](#) pour enregistrer les journaux dans un fichier txt sur votre ordinateur.
2. Cliquez sur [Paramètres du journal](#) pour définir le chemin d'enregistrement des journaux.



Log Settings

Save Locally

Minimum Level: Information

Save Remotely

Minimum Level: Warning

Server IP: 192.168.1.100

Server Port: 514

Local Facility Name: User

Back Save

- **Enregistrer localement** - Sélectionnez cette option pour mettre en cache le journal système dans la mémoire locale du routeur, sélectionnez le niveau minimum de journal système à enregistrer dans la liste déroulante. Les journaux seront affichés dans le tableau par ordre décroissant sur la page Journal système.
- **Enregistrer à distance** - Sélectionnez cette option pour envoyer le journal système à un serveur distant, sélectionnez le niveau minimum de journal système à enregistrer dans la liste déroulante et entrez les informations du serveur distant. Si le serveur distant dispose d'un client de visualisation de journal ou d'un outil de renifleur, vous pouvez afficher et analyser le journal système à distance en temps réel.

12. 10. Paramètres CWMP

Le routeur offre la fonctionnalité CWMP. La fonction prend en charge le protocole TR-069 qui collecte des informations, diagnostique les appareils et configure les appareils automatiquement via ACS (Auto-Configuration Server).

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à la page **Avancé** > **Outils système** > **Paramètres CWMP** .

CWMP Settings

CWMP:

Inform:

Inform Interval: (seconds)

ACS URL:

ACS Username:

ACS Password:

Interface used by TR-069 client:

Display SOAP messages on serial console:

Connection Request Authentication

Username:

Password:

Path:

Port:

URL:

[Get RPC Methods](#)

[Save](#)

- **Activer CWMP** - Activer pour activer le CWMP (CPE WAN Management Protocol) fonctionnalité.
- **Inform** - Activez cette fonction pour envoyer périodiquement un message Inform à l'ACS (serveur de configuration automatique).
- **Inform Interval** - Entrez le temps en secondes auquel le message Inform sera envoyé à l'AEC.
- **URL ACS** - Saisissez l'adresse Web de l'ACS fournie par votre FAI. • **Nom d'utilisateur/mot de passe ACS** - Entrez le nom d'utilisateur/mot de passe pour vous connecter au serveur ACS. • **Interface utilisée par le client TR-069** - Sélectionnez l'interface à utiliser par le TR-069 client.
- **Afficher les messages SOAP sur la console série** - Basculez pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.
- **Authentification de la demande de connexion** - Cochez cette case pour activer l'authentification pour la demande de connexion.
- **Nom d'utilisateur/mot de passe** - Entrez le nom d'utilisateur/mot de passe pour que le serveur ACS se connecte à le routeur.
- **Path** - Entrez le chemin du serveur ACS pour se connecter au routeur. • **Port** - Entrez le port qui se connecte au serveur ACS.
- **URL** - Entrez l'URL qui se connecte au serveur ACS.
- **Obtenir les méthodes RPC** - Cliquez pour obtenir les méthodes de prise en charge de CWMP.


3. Cliquez sur [Enregistrer](#) pour appliquer les paramètres.

12. 11. Paramètres SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) a été largement appliqué dans les réseaux informatiques actuellement, qui est utilisé pour assurer la transmission des informations de gestion entre deux nœuds. De cette manière, les administrateurs réseau peuvent facilement rechercher et modifier les informations sur n'importe quel nœud du réseau. Pendant ce temps, ils peuvent localiser rapidement les défauts et mettre en œuvre le diagnostic des défauts, la planification des capacités et la génération de rapports.

Un [agent SNMP](#) est une application s'exécutant sur le routeur qui remplit le rôle opérationnel de recevoir et de traiter les messages SNMP, d'envoyer des réponses au gestionnaire SNMP et d'envoyer des interruptions lorsqu'un événement se produit. Ainsi, un routeur contient un logiciel "agent" SNMP qui peut être surveillé et/ou contrôlé par SNMP Manager à l'aide de messages SNMP.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à la page [Avancé](#) > [Outils système](#) > [Paramètres SNMP](#) .




- [Enable SNMP Agent/SNMP Agent for WAN](#) - Activez pour activer l'agent SNMP intégré qui permet au routeur de jouer le rôle opérationnel dans la réception et le traitement des messages SNMP, l'envoi de réponses au gestionnaire SNMP et le déclenchement d'interruptions SNMP lorsque un événement se produit.
- [Communauté en lecture seule](#) - Affiche la chaîne de communauté publique par défaut qui protège le routeur contre tout accès non autorisé.
- [Communauté d'écriture](#) - Affiche la chaîne de communauté de lecture et d'écriture par défaut qui protège le routeur contre les modifications non autorisées.
- [Nom du système](#) - Affiche le nom attribué par l'administrateur pour ce périphérique géré.

- **Description du système** - Affiche la description textuelle du périphérique géré. Cette valeur doit inclure le nom complet et l'identification de la version du type de matériel du système, du système d'exploitation logiciel et du logiciel réseau.
 - **Emplacement du système** - Affiche l'emplacement physique de cet appareil (par exemple, placard téléphonique, 3ème étage).
 - **Contact système** - Affiche l'identification textuelle de la personne à contacter pour ce périphérique géré, ainsi que des informations sur la façon de contacter cette personne. • **Trap Manager IP** - Affiche l'adresse IP de l'hôte pour recevoir les traps.
3. Il est recommandé de conserver les paramètres par défaut. Cliquez sur **Enregistrer** pour définir les paramètres efficace.

12. 12. Surveiller les statistiques du trafic Internet

La page Traffic Monitor affiche le trafic réseau des paquets LAN, WAN et WLAN envoyés et reçus, ce qui vous permet de surveiller le volume des statistiques de trafic Internet.

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à la page **Avancé > Outils système > Statistiques** .
3. Activez **Traffic Monitor**, puis vous affichez l'utilisation du trafic d'un appareil au cours des 10 dernières minutes ou celle de tous les appareils au cours des 10 dernières minutes/24 heures/7 jours.



Chapitre 13

OneMesh avec sans couture Roaming

Ce chapitre présente la fonctionnalité TP-Link OneMesh™ .

- [Configurer un réseau OneMesh](#)
- [Gérer les appareils dans le réseau OneMesh](#)

Le routeur TP-Link OneMesh et les prolongateurs TP-Link OneMesh fonctionnent ensemble pour former un réseau Wi-Fi unifié. Promenez-vous dans votre maison et restez connecté avec les vitesses les plus rapides possibles grâce à la couverture transparente de OneMesh.

Réseau Wi-Fi unifié

Le routeur et les prolongateurs partagent les mêmes paramètres sans fil, y compris le nom du réseau, le mot de passe, les paramètres de contrôle d'accès et plus encore.

Itinérance fluide

Les appareils basculent automatiquement entre votre routeur et vos répéteurs lorsque vous vous déplacez dans votre maison pour les vitesses les plus rapides possibles.

Configuration et gestion faciles


Configurez un réseau OneMesh en appuyant simplement sur les boutons WPS. Gérez tous les périphériques réseau sur l'application Tether ou sur la page de gestion Web de votre routeur.

Pour consulter la liste complète des appareils TP-Link OneMesh, scannez le code QR ou visitez

<https://www.tp-link.com/One-Mesh/compatibility>.



Réseau unifié OneMesh




13. 1. Configurer un réseau OneMesh

L'extendeur TP-Link OneMesh rejoindra automatiquement le réseau OneMesh du routeur une fois connecté. Vérifiez sur la page de gestion Web du routeur pour voir si le réseau OneMesh est bien configuré.

• Si le répéteur est connecté à ce routeur :

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec votre ID TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Allez dans [Basique](#) > [OneMesh](#) ou [Avancé](#) > [OneMesh](#).
3. Lorsqu'un répéteur rejoint le réseau OneMesh, il sera répertorié dans la liste [Périphériques du réseau OneMesh](#) .
Sinon, vous devez le trouver dans la liste [des appareils OneMesh disponibles](#) et cliquer sur [Ajouter](#) pour l'ajouter au réseau OneMesh.



Maintenant, votre routeur et vos extendeurs forment avec succès un seul réseau OneMesh !

 **Conseils:**

Il est recommandé d'activer la fonction [Smart Connect](#) sur [Sans fil](#) > [Paramètres sans fil](#) pour profiter d'une connexion transparente entre les réseaux bi-bande. Lorsque Smart Connect est activé, les 2,4 GHz et 5 GHz du routeur partagent le même SSID (nom de réseau) et le même mot de passe.

• Si le répéteur n'est pas connecté à ce routeur

1. Connectez un ou plusieurs prolongateurs OneMesh à ce routeur en suivant les instructions de configuration dans les manuels des prolongateurs.

 **Note:**

Pour consulter la liste complète des extensions TP-Link OneMesh ou d'autres appareils, visitez <https://www.tp-link.com/onemesh/compatibility>.

2. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
3. Accédez à [Basique](#) > [OneMesh](#) ou [Avancé](#) > [OneMesh](#) pour vérifier la liste des appareils.

 **Conseils:**


Il est recommandé d'activer la fonction [Smart Connect](#) sur [Sans fil](#) > [Paramètres sans fil](#) pour profiter d'une connexion transparente entre les réseaux bi-bande. Avec Smart Connect activé, les 2,4 GHz et 5 GHz du routeur partagent le même SSID (nom du réseau) et mot de passe.

13. 2. Gérer les appareils dans le réseau OneMesh

Dans un réseau OneMesh, vous pouvez gérer tous les appareils et clients maillés sur la page Web de votre routeur.

• Pour afficher tous les périphériques maillés et clients du réseau OneMesh :

1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec votre ID TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Accédez à [Basique](#) > [Carte réseau](#).
3. Cliquez sur l'icône [Périphériques maillés](#), [Clients câblés](#) ou [Clients sans fil](#) pour afficher les périphérique ou liste de clients.



ID	Name	Model	MAC Address	Status	Location	Modify
1	RE300	RE300	68:FF:7B:C1:F7:D6	Connected	Other	
2	RE300	RE300	D8:0D:17:B2:7B:26	Connected	Living Room	

4. Cliquez sur l'icône [Modifier](#) pour personnaliser le nom et l'emplacement de l'appareil.

ID	Name	Model	MAC Address	Status	Location	Modify
1	RE300	RE300	68:FF:7B:C1:F7:D6	Connected	Office	


Name:

MAC Address:

Location:

• Pour gérer chaque appareil OneMesh du réseau :


1. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec votre ID TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
2. Allez dans [Basique](#) > [OneMesh](#) ou [Avancé](#) > [OneMesh](#).



3. Cliquez sur un appareil OneMesh pour afficher les informations sur l'appareil, ou cliquez sur [<nombre> Clients](#) pour afficher les clients connectés à cet appareil.

Sur la page [Informations sur l'appareil](#), vous pouvez :

- Cliquez sur [Gérer l'appareil](#) pour rediriger vers la page de gestion Web de ce OneMesh appareil.
- Cliquez sur [Quitter OneMesh](#) pour supprimer cet appareil du réseau OneMesh.



FAQ

Q1. Comment restaurer mon routeur à ses paramètres d'usine par défaut ?

Lorsque le routeur est sous tension, maintenez enfoncé le bouton WPS/RESET sur le panneau arrière jusqu'à ce que le voyant d'alimentation commence à clignoter.

📌 Note:

Une fois le routeur réinitialisé, les paramètres de configuration actuels seront perdus et vous devrez reconfigurer le routeur.

Q2. Que dois-je faire si j'oublie mon mot de passe ?

• Mot de passe de la page de gestion Web :

Restaurez le routeur à ses paramètres d'usine par défaut, puis créez un nouveau mot de passe en utilisant 1 à 32 caractères.

• Mot de passe du réseau sans fil :

1. Le mot de passe/PIN sans fil par défaut est imprimé sur l'étiquette du produit du routeur.
2. Si le mot de passe sans fil par défaut a été modifié, connectez-vous à la page de gestion Web du routeur et accédez à [Basique](#) > [Sans fil](#) pour récupérer ou réinitialiser votre mot de passe.

Q3. Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à la page de gestion Web ?


Cela peut arriver pour diverses raisons. Veuillez essayer les méthodes ci-dessous pour vous reconnecter.

- Assurez-vous que votre ordinateur est correctement connecté au routeur et que les La LED s'allume.
- Assurez-vous que l'adresse IP de votre ordinateur est configurée comme [Obtenir une adresse IP automatiquement](#) et [obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement](#).
- Assurez-vous d'entrer la bonne adresse IP pour vous connecter : <http://tplinkmodem.net>. • Vérifiez les

paramètres de votre ordinateur :

- 1) Allez dans [Démarrer](#) > [Panneau de configuration](#) > [Réseau et Internet](#), puis cliquez sur [Afficher le réseau statut et tâches](#).
- 2) Cliquez sur [Options Internet](#) en bas à gauche.


3) Cliquez sur [Connexions](#) et sélectionnez [Ne jamais établir de connexion](#).



4) Cliquez sur [Paramètres LAN](#), désélectionnez les trois options suivantes et cliquez sur [OK](#) ;



5) Accédez à **Avancé** > **Restaurer les paramètres avancés**, cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.



- Utilisez un autre navigateur Web ou un autre ordinateur pour vous reconnecter.
- Réinitialisez le routeur aux paramètres d'usine par défaut et réessayez. Si la connexion échoue toujours, veuillez contacter le support technique.

Remarque : vous devrez reconfigurer le routeur pour surfer sur Internet une fois le routeur réinitialisé.

Q4. Que puis-je faire si je ne peux pas accéder à Internet ?

1. Vérifiez que votre carte SIM est une carte LTE ou WCDMA.
2. Vérifiez que votre carte SIM se trouve dans la zone de service de votre FAI.
3. Vérifiez que votre carte SIM dispose d'un crédit suffisant.
4. Vérifiez la connexion LAN :

Ouvrez un navigateur Web et entrez <http://tplinkmodem.net> ou <http://192.168.1.1> dans la barre d'adresse. Si la page de connexion ne s'affiche pas, reportez-vous à Q3, puis réessayez.

5. Vérifiez les paramètres de votre FAI :

1) Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à la page de gestion Web.

- 2) Allez dans [Avancé > Réseau > Internet](#) pour vérifier que les paramètres (y compris l'APN, le nom d'utilisateur et le mot de passe) fournis par votre FAI sont correctement renseignés. Si les paramètres sont incorrects, cliquez sur [Créer un profil](#) et entrez les paramètres corrects, puis sélectionnez le nouveau profil dans la liste Nom du profil.

6. Vérifiez les paramètres du code PIN :

- 1) Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à la page de gestion Web.
- 2) Accédez à [Avancé > Réseau > Gestion du code PIN](#) pour vérifier si le code PIN est requis. Si tel est le cas, entrez le code PIN correct fourni par votre FAI ou désactivez le [verrouillage PIN](#), puis cliquez sur [Enregistrer](#).

7. Vérifiez la limite de données :

- 1) Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à la page de gestion Web.
- 2) Accédez à [Avancé > Réseau > Paramètres de données](#) pour vérifier si le [total utilisé](#) dépasse l' [allocation totale](#) ou si l' [utilisation mensuelle](#) dépasse l' [allocation mensuelle](#). Si tel est le cas, cliquez sur [Corriger](#) et définissez [Total/ Monthly Used](#) sur 0 (zéro) ou désactivez [la limite de données](#).

8. Vérifiez les données mobiles :

- 1) Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à la page de gestion Web.
- 2) Accédez à [Avancé > Réseau > Internet](#) pour vérifier que [les données mobiles](#) sont activées. Si pas, activez-le pour accéder à Internet.

9. Vérifiez l'itinérance des données :

- 1) Confirmez auprès de votre FAI si vous vous trouvez dans une zone de service d'itinérance. Si tel est le cas, ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à la page de gestion Web.
- 2) Accédez à [Avancé > Réseau > Internet](#) pour vérifier que [l'itinérance des données](#) est activée. Si pas, activez-le pour accéder à Internet.


Q5. Que dois-je faire si ma vitesse Internet est lente ?

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans une zone de couverture réseau.
2. Déplacez votre routeur et votre ordinateur pour avoir une meilleure réception du signal - vous pouvez être dans ou à proximité d'une structure qui bloque le signal. Les obstacles (par exemple, les murs, les plafonds et les meubles) entre le routeur et les autres appareils sans fil diminuent la puissance du signal.
3. Le réseau Wi-Fi 2,4 GHz peut être perturbé. Il est recommandé d'utiliser le réseau Wi-Fi 5 GHz si vos appareils le prennent en charge. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le [mot de passe que vous avez défini](#) pour le routeur. Accédez à la page [Basique > Sans fil](#) et activez [le réseau sans fil 5 GHz](#). Ensuite, vous pouvez rechercher le SSID de votre réseau sans fil 5 GHz sur vos appareils sans fil et vous y connecter.

Q6. Comment utiliser le routeur comme un routeur sans fil ordinaire pour partager mon l'Internet ?

Le routeur prend en charge deux modes de fonctionnement, le mode routeur 3G/4G et le mode routeur sans fil. Si vous disposez déjà d'un modem ou si votre connexion Internet provient d'un câble Ethernet mural, vous pouvez configurer le routeur comme un routeur sans fil standard pour partager Internet.

1. Connectez le port LAN4/WAN de votre routeur au modem ou au port réseau.
2. Visitez <http://tplinkmodem.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le routeur.
3. Accédez à la page [Avancé > Mode de fonctionnement](#) .



Operation Mode

Please select an operation mode:

3G/4G Router Mode

Wireless Router Mode

Save

4. Sélectionnez l' option [Mode routeur sans fil](#) et cliquez sur [Enregistrer](#) pour définir les paramètres.
efficace.

Note:

1. En mode routeur sans fil, vous pouvez utiliser le réseau 3G/4G comme solution de secours pour l'accès à Internet. Lorsque la [sauvegarde 3G/4G](#) est activée, votre routeur sera directement connecté au réseau 3G/4G en cas de défaillance du service réseau d'origine. Pour activer ou désactiver la [sauvegarde 3G/4G](#), accédez à [Avancé > Réseau > Internet](#).




Internet Connections

3G/4G Backup

Refresh + Add - Delete All

WAN Interface Name	VLAN ID	Status	Operation	Modify
--	--	--	--	--

2. En mode routeur sans fil, vous pouvez configurer votre routeur pour une connexion IPTV. Pour activer et configurer [IPTV](#), rendez- vous sur [Avancé > IPTV](#).



IPTV

IPTV: Enable

Profile: Others

VLAN ID: Enable

Connection Type: Bridge

LAN Port: LAN1 LAN2 LAN3


Save

Q7. Que puis-je faire si je ne trouve pas mon réseau sans fil ou si je ne peux pas me connecter le réseau sans fil ?

- Si vous ne trouvez aucun réseau sans fil, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
 1. Assurez-vous que la fonction sans fil est activée si vous utilisez un ordinateur portable avec adaptateur sans fil intégré. Vous pouvez vous référer au document correspondant ou contacter le fabricant de l'ordinateur portable.
 2. Assurez-vous que le pilote de l'adaptateur sans fil est correctement installé et que l'adaptateur est activé.


Sur Windows 7

- 1) Si vous voyez le message [Aucune connexion n'est disponible](#), c'est généralement parce que la fonction sans fil est désactivée ou bloquée d'une manière ou d'une autre ;




- 2) En cliquant sur [Dépanner](#) et Windows pourrait être en mesure de résoudre le problème par lui-même.
- Sur Windows XP

- 1) Si vous voyez le message [Windows ne peut pas configurer cette connexion sans fil](#), cela est généralement dû au fait que l'utilitaire de configuration de Windows est désactivé ou que vous exécutez un autre outil de configuration sans fil pour connecter le sans fil.



- 2) Quittez l'outil de configuration sans fil (l'utilitaire TP-Link, par exemple) ;
- 3) Sélectionnez et faites un clic droit sur **Poste de travail** sur le bureau, sélectionnez **Gérer** pour ouvrir fenêtre Gestion de l'ordinateur ;
- 4) Développez **Services et applications** > **Services**, recherchez et localisez **Wireless Zero Configuration** dans la liste Services sur le côté droit ;



- 5) Sélectionnez **Wireless Zero Configuration**, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Propriétés** ;



- 6) Changez le [type de démarrage](#) en [Automatique](#), cliquez sur le bouton Démarrer et assurez-vous que le L'état du service est Démarré. Et puis cliquez sur [OK](#).



- 7) Connectez-vous au réseau sans fil.

- Si vous pouvez trouver un autre réseau sans fil que le vôtre, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
 1. Vérifiez l'indicateur LED Wi-Fi sur votre routeur ;
 2. Assurez-vous que votre ordinateur/appareil est toujours à portée de votre routeur/modem, rapprochez-vous s'il est actuellement trop éloigné ;
 3. Accédez à la page [Avancé](#) > [Sans fil](#) > [Paramètres avancés](#) et vérifiez les paramètres du routeur sans fil. Vérifiez votre nom de réseau sans fil et assurez-vous que le SSID n'est pas masqué ;
 4. Connectez-vous au réseau sans fil.
- Si vous pouvez trouver votre réseau sans fil mais ne parvenez pas à vous connecter, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
 1. Problème d'authentification, incompatibilité de mot de passe.
 - 1) Parfois, il vous sera demandé de saisir un code PIN lorsque vous vous connecterez au réseau sans fil pour la première fois. Ce code PIN est différent du code sans fil

Mot de passe/clé de sécurité réseau, généralement vous ne pouvez le trouver qu'à l'arrière de votre routeur/modem sans fil ;



2) Si vous ne trouvez pas le code PIN ou que le code PIN a échoué, vous pouvez choisir [Connexion à l'aide d'une clé de sécurité à la place](#), puis saisir la clé de sécurité réseau/sans fil.

Mot de passe;



3) S'il continue à indiquer une incompatibilité de clé de sécurité réseau, il est suggéré de confirmer

le mot de passe sans fil de votre routeur/modem sans fil ; Remarque : Le mot de passe sans fil/clé de sécurité réseau est sensible à la casse.



- 4) Connectez-vous au réseau sans fil.
2. Windows n'a pas pu se connecter à XXXX/Impossible de rejoindre ce réseau/Cela prend plus de temps que d'habitude pour se connecter à ce réseau.
- 1) Vérifiez la puissance du signal sans fil de votre réseau, s'il est faible (1 à 3 barres),
veuillez rapprocher le routeur et réessayer ;
 - 2) Changez le canal sans fil du routeur en 1, 6 ou 11 pour réduire les interférences provenant d'autres réseaux ;
 - 3) Réinstallez ou mettez à jour le pilote de votre adaptateur sans fil de l'ordinateur ;
 - 4) Connectez-vous au réseau sans fil.

Avertissement concernant le marquage CE



Il s'agit d'un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être tenu de prendre des mesures adéquates.

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT (la puissance transmise maximale)

2400 MHz ~ 2483,5 MHz (20 dBm)

5150MHz~5250MHz (23dBm)

Bande WCDMA 1/8(24dBm+1.7/-3.7dB)

Bande LTE 1/3/7/8/20/28/38/40/B41 (23dBm+2.7/-2.7dB)

Déclaration de conformité UE

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE originale peut être trouvée à l'adresse

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil est conforme aux exigences de l'UE (2014/53/UE Article 3.1a) sur la limitation de l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques à titre de protection de la santé.


L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 20 cm de votre corps.

Restrictions nationales

Attention : Cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur dans tous les États membres de l'UE, les pays de l'AELE et l'Irlande du Nord.

Attention : Cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur en Grande-Bretagne.

	AT BE BG CH CY CZ DE DK		
	EE EL ES FI FR HR HU IE		
	IS IT LI LT LU LV MT NL		
	NO PL PT RO SE SI SK UK(NI)		



Déclaration de conformité du Royaume-Uni

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio de 2017.

La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni est disponible

à l'adresse <https://www.tp-link.com/support/ukca/>



Avertissements concernant la Corée

Avis de la CCN

Avis BSMI

•

•

•

•

•

• ;

Nom de l'équipement AC1200 Wireless Dual Band 4G LTE Routeur		Archer MR400 Désignation du type (Type)				
Unité	Substances restreintes et ses symboles chimiques					
	Mener (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Polybromodiphényléthers (PBDE)
PCB	•	•	•	•	•	•
•		•	•	•	•	•
•	— •		•	•	•	•
		•	•	•	•	•
<p>1. 0.1 wt % 0.01 wt %</p> <p>Remarque 1 : « Excédant 0,1 % en poids » et « Excédant 0,01 % en poids » indiquent que la teneur en pourcentage de la substance réglementée dépasse la valeur en pourcentage de référence de la condition de présence.</p> <p>Remarque 2 : « • » indique que la teneur en pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence. 3.</p> <p>Note 3 : Le « — » indique que la substance réglementée correspond à l'exemption.</p>						

Nom de l'équipement AC750 Wireless Dual Band 4G LTE Routeur		Archer MR200 Désignation du type (Type)				
Unité	Substances restreintes et ses symboles chimiques					
	Mener (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Polybromodiphényléthers (PBDE)
PCB	•	•	•	•	•	•
•		•	•	•	•	•
•	— •		•	•	•	•
		•	•	•	•	•
<p>1. 0.1 wt % 0.01 wt %</p> <p>Remarque 1 : « Excédant 0,1 % en poids » et « Excédant 0,01 % en poids » indiquent que la teneur en pourcentage de la substance réglementée dépasse la valeur en pourcentage de référence de la condition de présence.</p> <p>Remarque 2 : « • » indique que la teneur en pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence. 3.</p> <p>Note 3 : Le « — » indique que la substance réglementée correspond à l'exemption.</p>						



Продукт сертифіковано згідно з правилами системи УкрСЕПРО на відповідність вимогам нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами України.



Informations de sécurité •

Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.

- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Si vous avez besoin d'un service, contactez nous s'il vous plait.
- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés.
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Utilisez uniquement les blocs d'alimentation fournis par le fabricant et dans l'emballage d'origine de ce produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Veillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons pas garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos risques et périls.

Environnement:

Température de fonctionnement : 0 ~40 (32 ~104)

Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % sans condensation

Humidité de stockage : 5 % à 90 % sans condensation

Explication des symboles sur l'étiquette du produit

Symbole	Explication
	Équipement de classe II
	Tension continue
	Utilisation en intérieur uniquement
	Polarité des bornes de sortie
	Avertir
	Manuel de l'opérateur



Efficacité énergétique Marquage



RECYCLAGE

Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement.

L'utilisateur a le choix de confier son produit à un organisme de recyclage compétent ou au revendeur lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.