

Installation Guide

Industrial Easy Managed Switch

The images may differ from the actual product.




For technical support, the user guide and more information, please visit <https://support.omadanetworks.com/>, or simply scan the QR code.

7100000165 REV1.1.1 ©2025 TP-Link

Mount the Switch


Mount Your Switch

Option 1: DIN-Rail Mounting




Mount the Switch


Removal from the DIN rail:



Option 2: Wall Mounting



Mount the Switch




*Switch bu kılavuzun açılış bölümündeki şemalara göre monte edin.

Bağlantı


Not:

1. Her şey düzgün bir şekilde bağlanana kadar gücü kapalı tutun.
2. Herhangi bir cihaz hasarını ve bedensel yaralanmayı önlemek için, cihazları bağlamadan önce topraklama saplamasını topraklama yüzeyine doğru şekilde bağlayın.
3. Bir röle uyarı olayı tetiklendiğinde arıza devresi açılacaktır.

PoE Olmayan Switch'i Bağlayın



PoE Switch'inizi Bağlayın



Not:

1. PoE bağlantı noktaları PoE olmayan cihazlara da bağlanabilir, ancak yalnızca veri iletebilir.
2. PoE portları lityum pilleri veya lityum pillerle beslenen cihazları şarj etmek için kullanılmamalıdır.
3. PoE bütçe hesaplamaları laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Gerçek PoE gücü bütçesi garanti edilmez ve müşteri sınırlamaları ve çevresel faktörlerin bir sonucu olarak değişecektir.

Teknik destek, kullanıcı kılavuzları ve diğer bilgiler için lütfen <https://support.omadanetworks.com/> adresini ziyaret edin. Bu ekipman yalnızca IEC 62368-1 standardında tanımlanan Güç Kaynağı Sınıfı 2 (PS2) veya Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) ile uyumlu ekipmanlar tarafından desteklenebilir.


*قم بتركيب السويتش وفقاً للرسومات التخطيطية في الفصل الافتتاحي لهذا الدليل.

التوصيل


ملحوظة:

1. أبق الطاقة متوقفة حتى يتم توصيل كل شيء بشكل صحيح.
2. لتجنب أي تلف للجهاز أو إصابة جسدية، قم بتوصيل مسمار التأريض بسطح التأريض بشكل صحيح قبل توصيل الأجهزة.
3. ستفتح دائرة العطل عند تشغيل حدث تحذير التتابع.

توصيل السويتش الغير مزود بتقنية PoE



توصيل سويتش PoE



ملحوظة:

1. يمكن لمنافذ PoE أيضاً الاتصال بأجهزة غير مزودة بتقنية PoE، ولكنها ستنقل البيانات فقط.
2. لا يجوز استخدام منافذ PoE لشحن بطاريات الليثيوم أو الأجهزة المزودة ببطاريات الليثيوم.
3. تم اعتماد حسابات مجموع طاقة PoE على الاختبارات المعملية. لا يمكن ضمان ميزانية طاقة PoE الفعلية وسوف تختلف نتيجة لقيود العمل والعوامل البيئية.

للحصول على الدعم الفني وخدمات الاستبدال وأدلة المستخدم والمزيد، يرجى زيارة <https://support.omadanetworks.com>.

لا يمكن تشغيل هذا الجهاز إلا بواسطة معدات تتوافق مع فئة مصدر الطاقة 2 (PS2) أو مصدر الطاقة المحدود (LPS) المحدد في معيار IEC 62368-1.