



Guide utilisateur

Caméra de sécurité WiFi panoramique/inclinable extérieure

Contenu

À propos de ce guide · ...

Introduction · · ...

Apparence.....	3
Configurer votre caméra.....	5
Configuration avec Amazon Configuration sans frustration.....	7
Installer une carte microSD.....	11

Montez votre caméra ...

Installer des accessoires étanches.....15

Authentication · ...

À propos de ce guide

Ce guide fournit une brève introduction à la caméra de sécurité Wi-Fi panoramique/inclinaison extérieure et à l'application Tapo, ainsi que des informations réglementaires.

Veuillez noter que les fonctionnalités disponibles dans Tapo peuvent varier selon le modèle et la version du logiciel. La disponibilité de Tapo peut également varier selon la région. Toutes les images, étapes et descriptions de ce guide ne sont que des exemples et peuvent ne pas refléter votre expérience réelle avec la caméra Tapo.

Conventions

Dans ce guide, la convention suivante est utilisée :

Description de la convention	
Bleu	Les informations clés apparaissent en bleu, y compris le texte de la page de gestion comme les menus, les éléments, les boutons, etc.
<u>Souligner</u>	Les hyperliens sont en bleu et soulignés. Vous pouvez cliquer pour rediriger vers un site web.
 Note:	Ignorer ce type de remarque peut entraîner un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.

Plus d'infos

- Les spécifications peuvent être trouvées sur la page produit à l' [adresse https://www.tapo.com](https://www.tapo.com).
- Nos informations d'assistance technique et de dépannage sont disponibles sur <https://www.tapo.com/support/>.
- La vidéo d'installation est disponible à l' [adresse https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras](https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras).

Introduction

La caméra de sécurité Wi-Fi extérieure panoramique/inclinable est une caméra de sécurité complète et résistante aux intempéries, accessible où que vous soyez. Recevez des notifications instantanées et consultez les flux vidéo dès qu'un mouvement est détecté. De plus, le système de sirène automatique déclenche des lumières et des sons pour effrayer les visiteurs indésirables dès qu'un mouvement est détecté.

De jour comme de nuit, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, la caméra Tapo protège ce que vous aimez le plus.


- Conçue pour résister à l'eau et à la poussière – La caméra Tapo est protégée contre les projections d'eau et la poussière grâce à son indice d'étanchéité IP66. Elle fonctionne parfaitement sous la pluie, neige, poussière et chaleur.
- Suivi de mouvement à 360° – Offre une plage de visualisation horizontale à 360° et verticale à 130°, vous permettant de vous concentrer sur des zones plus vitales et d'éliminer les angles morts.
- 3K 5MP – Maintenant avec 2,25 fois plus de pixels que 1080p, offrant des vidéos et des photos plus claires.
- Détection et notification de personne/animal/véhicule – L'IA intelligente identifie les personnes, les animaux et les véhicules, et avertit les utilisateurs si nécessaire.
- Stockage local* et cloud** – Enregistrez les vidéos enregistrées sur une carte microSD installée (jusqu'à 512 Go)* ou utilisez le service de stockage cloud Tapo Care**.

*La carte microSD doit être achetée séparément.

**Abonnez-vous au stockage cloud sur <https://www.tapo.com/tapocare/>

- IP66 résistant aux intempéries – Offre d'excellentes performances d'étanchéité à l'eau et à la poussière pour les scénarios extérieurs.
 - Alarme sonore et lumineuse personnalisable – Enregistrez votre audio personnalisé comme alarme pour prolonger votre utilisation. Configurez-le pour déclencher une alarme lumineuse/sonore lorsque détection d'activité.
 - Vision nocturne couleur Starlight – Équipé d'un objectif à grande ouverture F1.6 et d'un capteur de lumière stellaire, l'appareil photo capture plus de lumière et a une photosensibilité plus élevée, révélant des images colorées même sans projecteurs allumés.
 - Audio bidirectionnel – Communiquez à distance avec un livreur en temps réel.
 - Plusieurs options d'installation – Utilisez les vis de montage, le gabarit et les boucles* pour installer sur n'importe quel mur, plafond ou poteau pour une vue parfaite.
- *Boucles de montage achetées séparément.
- Réseau filaire/sans fil – Connectez votre caméra au réseau via WiFi ou Ethernet pour une installation plus flexible.

Apparence



Bouton de

réinitialisation Ouvrez le couvercle en silicone. Lorsque la caméra est allumée, utilisez une épingle pour appuyer sur le bouton RESET et le maintenir enfoncé pour réinitialiser la caméra. •

Maintenir enfoncé pendant 5 secondes : Réinitialiser les paramètres Wi-Fi

uniquement • Maintenir enfoncé pendant 10 secondes : Réinitialiser les paramètres d'usine

Emplacement pour carte

microSD Ouvrez le couvercle en silicone et insérez une carte microSD*. Initialisez-la sur l'application Tapo pour un enregistrement local. *Carte microSD non incluse.

Connecteur d'alimentation CC

Utilisé pour se connecter à l'adaptateur d'alimentation CC fourni

Indication LED

Rouge fixe	Démarrage
Clignotement rouge et vert (pour la configuration WiFi)	Prêt pour l'installation
Clignotement rouge lent (pour la configuration WiFi)	Connexion au Wi-Fi
Ambre fixe	Connecté au Wi-Fi ou au réseau filaire
Vert fixe	Connecté au cloud
Clignotement rouge rapide	Réinitialisation de l'appareil photo
Clignotement vert rapide	Mise à jour de la caméra

Configurez votre caméra

Suivez les étapes ci-dessous pour démarrer avec votre nouvel appareil photo.


Étape 1. Téléchargez l'application Tapo

Téléchargez l'application **Tapo** sur l'App Store ou Google Play, ou en scannant le code QR ci-dessous.




Étape 2. Connectez-vous

Ouvrez l'application et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un d'abord.



Étape 3. Ajoutez votre caméra

Appuyez sur le bouton  > Ajouter un appareil dans l'application et recherchez votre modèle.



Étape 4. Configurer la caméra

Suivez les instructions de l'application pour configurer votre caméra via une connexion filaire ou sans fil (pour la configuration uniquement) et l'ajouter à votre réseau domestique. Une fois la configuration terminée, vous pouvez utiliser votre caméra via une connexion filaire ou sans fil.

Remarque : pour la configuration sans fil, si votre caméra est connectée à votre routeur via un câble Ethernet, veuillez d'abord débrancher le câble.

How would you like to use your Tapo device?

Choose how to connect your Tapo device to your router. This connection is for setup only.

**Ethernet (Wired)**
Connect to your router with an Ethernet cable.

**Wireless**
Connect to your router wirelessly.

Next

Configuration sans frustration avec Amazon

Qu'est-ce que la configuration sans frustration d'Amazon ?

La configuration sans frustration d'Amazon peut vous aider à connecter et à configurer les appareils intelligents Tapo en moins d'étapes, sans avoir à mémoriser et à ressaisir votre mot de passe Wi-Fi sur chaque appareil.

Pour utiliser cette fonctionnalité, confirmez les éléments suivants :

- Le nouvel appareil Tapo prend en charge Amazon FFS.
- Le nouvel appareil Tapo est acheté sur Amazon.
- Vous disposez d'un appareil ou d'un routeur Alexa compatible Amazon FFS.
- Vous avez enregistré vos informations Wi-Fi sur Amazon en utilisant Alexa Echo.
- Votre appareil Tapo et votre routeur sont sur le même réseau que votre Alexa Echo.


Indications LED lors de la configuration sans frustration d'Amazon

DIRIGÉ	Statut
Clignotant rouge et vert	Prêt pour l'installation
Ambre clignotant	Configuration FFS en cours
Vert uni	Fonctionne correctement


Si la LED ne devient pas verte fixe après une longue période, vous pouvez essayer d'ajouter l'appareil Tapo manuellement. (Appuyez une fois sur le bouton Reset de votre appareil Tapo. Ouvrez ensuite l'application Tapo, appuyez sur le bouton + sur la page, sélectionnez le modèle de votre appareil et suivez les instructions de l'application.)

Comment utiliser la configuration sans frustration d'Amazon avec les appareils Tapo


1. Ouvrez l'application **Amazon Alexa**. Appuyez ensuite sur « **Plus** » et sélectionnez « **Compétences et jeux** ».




2. Entrez **Tapo** dans la barre de recherche et choisissez **Tapo**.



3. Appuyez sur le bouton **ACTIVER POUR UTILISER**.



4. Connectez-vous avec l'identifiant TP-Link associé à votre appareil Tapo, puis appuyez sur « **Autoriser** ». Une fois l'autorisation validée, le message « **Tapo a été correctement associé** » s'affichera.



5. Branchez votre appareil Tapo et la configuration se terminera automatiquement en deux minutes.

Pour configurer plus d'appareils Tapo, branchez-les simplement et profitez-en !

Fait!

Si cet appareil s'affiche sur la page d'accueil de l'application Tapo, cela indique que cet appareil a été associé avec succès à votre compte Amazon et a rejoint automatiquement votre réseau Wi-Fi.

Si cet appareil n'apparaît pas sur la page d'accueil de l'application Tapo, essayez de le configurer manuellement. (Appuyez sur le bouton + sur la page, sélectionnez votre modèle d'appareil, puis suivez les instructions de l'application.)


Installer une carte microSD

Suivez les étapes ci-dessous pour installer la carte microSD pour l'enregistrement local.

Vous pouvez accéder à [Paramètres de l'appareil photo](#) > [Carte microSD](#) dans l'application Tapo pour vérifier l'état de la carte ou formater votre carte.

1. Faites pivoter manuellement la caméra vers le bas. Ouvrez le cache en silicone pour accéder à l'emplacement pour carte microSD.

2. Identifiez le sens de la carte microSD et insérez-la délicatement dans son emplacement. Appuyez sur la carte jusqu'à entendre un clic.



Montez votre caméra

Une fois votre caméra ajoutée à l'application Tapo, vous pouvez la fixer au mur ou au plafond à l'aide du gabarit et des vis fournis. Vous pouvez également la fixer sur un poteau grâce aux boucles de fixation. Suivez les étapes ci-dessous pour installer votre nouvelle caméra.



■ Remarque : La caméra n'est pas étanche lorsqu'elle est posée sur une table ou une étagère. Pour une installation en extérieur, utilisez les options 1 à 3.



Option 1 : Montage mural

1. Fixez la caméra et le support



Faites passer le cordon d'alimentation et le câble Ethernet de la caméra par l'ouverture du support. Utilisez deux vis pour fixer le support et la caméra.



3. Montez la caméra


Insérez quatre chevilles de montage dans les trous, puis utilisez les vis de montage pour fixer la caméra et le support sur les chevilles.

Remarque : ajustez l'antenne verticalement pour obtenir le meilleur signal Wi-Fi.



2. Percer des trous


Collez le gabarit de montage à l'emplacement souhaité. Percez quatre trous de vis selon le gabarit.



Option 2 : montage en surplomb

1. Fixez la caméra et le support



Faites passer le cordon d'alimentation et le câble Ethernet de la caméra par l'ouverture du support. Utilisez deux vis pour fixer le support et la caméra.



2. Percer des trous

Collez le gabarit de montage à l'emplacement souhaité. Percez quatre trous de vis selon le gabarit.



Φ=6 mm (15/64 po)



3. Montez la caméra

Insérez quatre chevilles de montage dans les trous, puis utilisez les vis de montage pour fixer la caméra et le support sur les chevilles.



Remarque : ajustez l'antenne verticalement pour obtenir le meilleur signal Wi-Fi.



Option 3 : Montage sur poteau

1. Fixez la caméra et le support

Faites passer le cordon d'alimentation et le câble Ethernet de la caméra par l'ouverture du support. Utilisez deux vis pour fixer le support et la caméra.




2. Montez la caméra

Montez la caméra sur le poteau à l'aide de deux boucles de montage sur poteau* (largeur de boucle ≤ 12 mm).

*Les boucles de montage sur poteau ne sont pas incluses.

Remarque : ajustez l'antenne verticalement pour obtenir le meilleur signal Wi-Fi.




Installer des accessoires étanches

Après avoir installé la caméra, installez les accessoires pour l'imperméabiliser en extérieur. Assurez-vous que chaque pièce est solidement fixée et bien alignée pour la protéger de l'eau.

Suivez les étapes ci-dessous pour installer des accessoires étanches.


1. Installer un joint étanche pour les connecteurs d'alimentation

Branchez la caméra sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Installez le joint d'étanchéité des connecteurs d'alimentation si la caméra est installée à l'extérieur.




2. Installer des fixations de câbles étanches

- Lorsque le port Ethernet se connecte à un périphérique réseau



1. Faites passer le câble réseau à travers les composants suivants dans l'ordre : écrou de fixation, bague étanche, puis gaine étanche.
2. Insérez l'anneau étanche dans la veste imperméable.
3. Fixez le joint torique à l'interface réseau de la caméra et connectez les câbles réseau.
4. Fixez l'interface réseau à la gaine étanche, puis tournez pour verrouiller. Tournez l'écrou de fixation pour la fixer à la gaine étanche.

- Lorsque le port Ethernet ne se connecte pas à un périphérique réseau



1. Insérez le bouchon étanche dans l'anneau étanche, puis insérez-le dans la gaine étanche.
2. Fixez le joint torique à l'interface réseau de la caméra. Fixez l'interface réseau à la gaine étanche, puis tournez pour verrouiller. Tournez l'écrou de fixation pour la fixer à la gaine étanche.

Authentification

Déclaration d'informations de conformité FCC



Nom du produit : Caméra Wi-Fi de sécurité panoramique/inclinable extérieure

Numéro de modèle : Tapo C530WS

Nom du composant Modèle	
Alimentation ITE T090085-2B1	

Partie responsable : TP-

Link Systems Inc.

Adresse : 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Site Web : <http://www.tp-link.com/us/>

Tél. : +1 626 333 0234

Télécopieur : +1 909 527 6804

Courriel : sales.usa@tp-link.com

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être constaté en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.

2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC, définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être placés à proximité ni fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Afin de respecter les exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, cette subvention s'applique uniquement aux configurations mobiles. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées de manière à assurer une distance de sécurité d'au moins 20 cm avec toute personne et ne doivent pas être situées à proximité ni fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Nous, TP-Link Systems Inc., avons déterminé que l'équipement présenté ci-dessus est conforme aux normes techniques applicables, FCC partie 15. Aucune modification non autorisée n'est apportée à l'équipement et l'équipement est correctement entretenu et utilisé.

Date de publication : 03/12/2024

Déclaration d'informations de conformité FCC

Nom du produit : Alimentation ITE

Numéro de modèle : T090085-2B1

Partie responsable : TP-

Link Systems Inc.

Adresse : 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Site Web : <http://www.tp-link.com/us/>

Tél. : +1 626 333 0234

Télécopieur : +1 909 527 6804

Courriel : sales.usa@tp-link.com

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont de 18

Conçu pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes : • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Nous, TP-Link Systems Inc., avons déterminé que l'équipement présenté ci-dessus est conforme aux normes techniques applicables, FCC partie 15. Aucune modification non autorisée n'est apportée à l'équipement et l'équipement est correctement entretenu et utilisé.

Date de publication : 03/12/2024

Avertissement concernant le marquage CE



FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT (puissance maximale transmise)

2412 MHz à 2472 MHz (20 dBm)

Déclaration de conformité UE

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse <https://www.tapo.com/en/support/ce/>.

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil répond aux exigences de l'UE (2014/53/UE article 3.1a) relatives à la limitation de l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques à des fins de protection de la santé.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l'appareil est utilisé à 20 cm de votre corps.

Marque UKCA



Déclaration de conformité du Royaume-Uni

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio de 2017.

La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni est disponible à l'adresse <https://www.tapo.com/support/ukca/>.

Déclaration de conformité canadienne

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'émetteur/récepteur exempté de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en perturber le fonctionnement

Déclaration d'exposition aux rayonnements :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm du corps et du radiateur.

Déclaration d'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Déclaration d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Déclarations d'avertissement concernant la Corée :

Il s'agit d'une personne qui s'est occupée de lui.

Avis du NCC et avis du BSMI

-
- • • • • • Il s'agit d'un produit à 40°C.

WiFi gratuit				Modèle () : Tapo C530WS		
Nom de l'équipement				Désignation du type (Type)		
Unité	Substances restreintes et leurs symboles chimiques					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent	Polybromobiphényles (PBB)	éthers diphényliques polybromés (PBDE)
	PCB •	•	•	(Cr+6) •	•	•

•	—	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•
	—	•	•	•	•	•

Taille 1. 0,1 % en poids 0,01 wt %

Remarque 1 : « Dépassant 0,1 % en poids » et « dépassant 0,01 % en poids » indiquent que la teneur en pourcentage de la substance restreinte dépasse la valeur de pourcentage de référence de la condition de présence.

Deuxième partie.

Remarque 2 : « • » indique que le pourcentage de la teneur en substance restreinte ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence.

3.

Remarque 3 : Le « — » indique que la substance restreinte correspond à l'exemption.



Le produit certifié est fourni avec les systèmes fournis pour fournir des documents normatifs sur le produit, donc передбачені чинними законодавчими актами України.

EAC

Informations de sécurité

- Tenir l'appareil à l'écart du feu et des sources de chaleur. NE PAS immerger dans l'eau ni dans tout autre liquide.

N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil. Pour toute intervention, veuillez nous contacter.

- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- L'adaptateur doit être facilement accessible.
- Utilisez uniquement les blocs d'alimentation fournis par le fabricant et dans l'emballage d'origine de ce produit. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.
n'hésitez pas à nous contacter.

Ce produit utilise des radios et d'autres composants émettant des champs électromagnétiques. Les champs électromagnétiques et les aimants peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques et autres dispositifs médicaux implantés. Maintenez toujours le produit et son adaptateur secteur à plus de 15 cm (6 pouces) de tout stimulateur cardiaque ou autre dispositif médical implanté. Si vous pensez que votre produit interfère avec votre stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté, éteignez-le et consultez votre médecin pour obtenir des informations spécifiques à votre dispositif médical.

- Température de fonctionnement : -30 °C ~ 60 °C
- L'adaptateur doit être utilisé à l'intérieur où la température ambiante est inférieure ou égale à 40 °C.

Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir l'absence d'accidents ou de dommages dus à une mauvaise utilisation de l'appareil.

Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos propres risques.

Explication des symboles sur l'étiquette du produit

Les symboles peuvent varier selon les produits..

Symbole	Explication
	Équipement de classe II
	Équipement de classe II avec mise à la terre fonctionnelle
	Courant alternatif
	tension continue
	Polarité des bornes de sortie
	Usage intérieur uniquement
	Tension dangereuse
	Attention, risque de choc électrique
	Marquage de l'efficacité énergétique
	Terre protectrice
	Terre
	Cadre ou châssis

Symbole	Explication
	Mise à la terre fonctionnelle
	Attention, surface chaude
	Prudence
	Manuel d'utilisation
	Attendre
	« ON »/« OFF » (appuyer-appuyer)
	Fusible
	Le fusible est utilisé dans le neutre N
	RECYCLAGE Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Cela signifie qu'il doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de confier son produit à un organisme de recyclage compétent ou au revendeur lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.
	Attention, évitez d'écouter à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes
	Déconnexion de toutes les prises électriques

Symbole	Explication
m	Changement de construction à mini-espace
μ	Interrupteur de construction à micro-espace (pour la version américaine) Interrupteur de construction à micro-espace / micro-déconnexion (pour les autres versions sauf US)
ε	Interrupteur sans espace de contact (dispositif de commutation à semi-conducteur)